

**中 文**

**LU-2828NV**  
**使用说明书**

# 目录

1. 规格 .....	1
2. 上线的穿线方法 .....	2



本使用说明书仅就有关 LU-2828NV 与标准机 (LU-2828V) 不同的内容进行说明。  
有关安全注意事项, 请理解标准机的使用说明书中记载的「有关安全的注意事项」之后再使用缝纫机。

# 1. 规格

## LU-2828V-7-NB-B-S-△

选件划分

Z	无
F	保护罩感应器 跳线探测装置 下丝残量探测装置

项目	规格
型号	LU-2828NV-7
缝制速度	最高 3,500 sti/min 参照标准机械使用说明书「10. 缝制速度一览表」
缝迹长度	最大 9mm
使用机针	精密牌 134-35 (Nm125 ~ Nm180) (标准 Nm140)
可缝机线号	#30 ~ #5 (US:#46 ~ #138, 欧洲:60/3 ~ 20/3)
可切线号	#30 ~ #5 (US:#46 ~ #138, 欧洲:60/3 ~ 20/3)
马达	AC 伺服马达
压脚压力控制	电子控制
水平传送控制	电子控制
交替上下控制	电子控制
使用机油	JUKI New Defrix Oil No.1 (相当于 ISO 规格 VG7) 或 JUKI MACHINE OIL No. 7
图案数	缝制图案 ..... 99 个图案 (多角缝最多可以登记 10 个图案) 循环缝图案 .... 9 个图案 用户针距图案 .. 20 个图案 用户缩缝图案 .. 9 个图案

## 2. 上线的穿线方法



**警告**

为了防止突然启动造成人身事故，请关掉电源，确认马达确实停止转动后再进行操作。

如图所示穿上线。

