

中文

PS-900 条形码阅读器 使用说明书



本使用说明书是条形码读取器的说明书。将本产品安装在机械上使用时，请先阅读需要安装的机械的使用说明书的“安全方面的注意事项”，在充分理解的基础上使用。

目 录


1. 零部件的安装	1
2. 设定条形码功能	3
2-1. 设定操作盘	3
2-2. 设备条形码编号	5
2-3. 取消条形码编号	6
2-4. 使用方法	6

1. 零部件的安装




警告

为了防止因无意启动而导致事故，在操作前，请务必先切断电源和空气源。



1) 用螺丝④，固定条形码读取器②和组装板①。


编号	产品编号	产品名称	个数
①	40269588	条形码读取器组装板	1
②	40235199	条形码阅读器	1
③	40235588	螺丝	2
④	40235200	螺丝	2
⑤	40235332	束线带	2
⑥	40235331	条形码薄膜	1



2) 关闭调节器并断开空气管⑦。

从开关组件基座⑨上卸下螺丝⑧（2个），将组装板①和开关组件基座⑨重叠在一起（位置见左图），用螺丝③（2个）将①和⑨拧紧。

最后，插入管子⑦并打开调节器。




60 ± 5mm

3) 调节条形码读取器②，让其从操作台表面起算 60 ± 5mm，用螺丝④拧紧。

将条形码阅读器插头连接到操作盘上。




请在条形码读取器一侧保持少许空余。



4) 从条形码**6**中取出 1 张薄膜。



条形码薄膜从 001 ~ 100 连号，有 100 个。




5) 在从中心（安装引导）开始向左侧水平方向移动 250mm，从模板上端开始 30mm 左右的位置上，粘帖条形码薄膜。




上述粘帖位置是最佳的。也可以在不影响条形码识别的位置上粘帖。

2. 设定条形码功能


2-1. 设定操作盘




1) 按下按钮 **A**。



2) 按下按钮 **B**。
在默认状态下有密码。
密码为“11111111”。




3) 按下按钮 **C**。




4) 要识别范本, 需要将从 **D** “电子标签”变更为“条形码”, 按下 **E**。


模板识别方式 条形码




- 5) 您将返回到 2) 的屏幕。
按下按钮 **E**。



- 6) 按下按钮 **F**。




- 7) 按下按钮 **G**。
密码为“11111111”。




- 8) 将模式设定为“0”。


2-2. 设备条形码编号



1) 按下按钮 **A**。



2) 按下按钮 **B**。



3) 选择希望读取的缝纫图案文件，按下按钮 **C**。



4) 按下按钮 **D**。
保存数据。

2-3. 取消条形码编号

如果要取消条形码编号,请务必首先将编号设定为最大值(未曾使用的编号最大100等),然后在设定“0”。

例)	1	2	3	4	5	6
			↓			
			0			

	1	2	3	4	5	6
			↓			
			7 (或者 8 ~ 100)			

如果将编号“3”设定为“0”,此后登录的编号“4、5、6”会一起消去。

请首先设定最大值“7”,然后“0”。

2-4. 使用方法




1) 按下按钮 **A**, 锁定图案变换。

注意 通过锁定图案变换,让条形码有效。
锁定图案变换时,图案清单 **B** 为灰色。



2) 让位于模板的条形码薄膜处于条形码读取器的正下方。
一旦被识别,条形码读取器会发出“哔”的声音。

注意 如果未发出声音,请调节条形码读取器的上下位置。
即便发出声音,图案未变换时,请检查自动锁定。



3) 确认图案变换完毕。