

各ソレノイドの故障診断

プログラムモードEに入り、各ソレノイドを強制出力させてください

●押え上げソレノイドの場合

モード名	機能名		呼び出し番号	運転可否	設定	仕様
E	ソレノイド出力	OFO.	0756	×	ON OF	[D]キーのON/OFFにより、出力OFの出力状態をON/OFFさせることができます

●系切りソレノイドの場合

モード名	機能名		呼び出し番号	運転可否	設定	仕様
E	ソレノイド出力	OAO.	0752	×	ON OF	[D]キーのON/OFFにより、出力OFの出力状態をON/OFFさせることができます

●ワイパーソレノイドの場合

モード名	機能名		呼び出し番号	運転可否	設定	仕様
E	ソレノイド出力	OBO.	0753	×	ON OF	[D]キーのON/OFFにより、出力OFの出力状態をON/OFFさせることができます

●返し縫いソレノイドの場合

モード名	機能名		呼び出し番号	運転可否	設定	仕様
E	ソレノイド出力	OCO.	0754	×	ON OF	[D]キーのON/OFFにより、出力OFの出力状態をON/OFFさせることができます

●系緩めソレノイドの場合

モード名	機能名		呼び出し番号	運転可否	設定	仕様
E	ソレノイド出力	ODO.	0755	×	ON OF	[D]キーのON/OFFにより、出力OFの出力状態をON/OFFさせることができます