

1ポジション設定時電源投入時の動作

モード名	機能名		呼び出し番号	運転可否	出荷設定値 (GMF)	設定	仕様
P	2ポジション設定時電源投入時の動作	P2P.	0045	○	OF	ON OF	通常モードの[A,1-2]キーで2ポジションに設定時、電源投入時針上位置でない時は、針上位置まで回転します。