

縫い方

(1) 電源スイッチを入れます。


(2) 原点復帰アイコン  を押してください。

(3) 縫製データを選択します。


標準画面から  を押してメニュー画面を開いた後、 を押します。

(4) 読み込みの対象（内部メモリ/USBメモリ）を選択します。

画面が表示された最初は内部メモリからの読み込みモードになっています。


（画面左上のモード表示が  になっています。）

USBメモリからの読み込みに切り替える場合は  を押します。

（ を押しても切り替えられます。）

データが多い場合は   を押してページを切り替えます。

(5) データを選択、確定します。

読み込みたいデータの番号を押して  を押します。

(6) 縫製速度を設定してください。

  を押して最適な速度設定を選択してください。（0～9の10段階設定）

(7) 縫製物を外押えの下にセットします。

(8) フットスイッチ黒を踏むと外押えが下降します。

（縫製物をセットし直す場合は再度フットスイッチ黒を踏むと外押えが上昇します。）

(9) フットスイッチ灰を踏むとミシンは縫製を開始します。

(10) 縫製が終了すると、外押えが上昇します。