TL2200QVP

Instrukcja obsługi Regulatora Ściegów

Spis treści

Używanie ekranu dotykowego

Funkcje uchwytu sterującego 2
Funkcje ekranu menu głównego
Zielone podświetlenie
Czerwony kolor 4
Minimum Speed / Cruise Stitch mode [Prędkość minimalna / Tryb prędkości średniej] 4
Stitches Per Inch [Ilość ściegów na cal] 4
Cruise Stitch Mode / Regulated [Tryb prędkości sredniej / Regulowany]
Precise Stitch Mode / Regulated [Tryb dokładnego szycia / Regulowany]
Baste Stitch Mode (Small, Medium and Large) / Regulated [Tryb fastrygowania / Regulowany]
Manual Stitch Mode / Non-Regulated [Tryb szycia manualnego / Nieregulowany]6
Manual Stitch Mode % [Tryb szycia manualnego / %]6
Cut thread [Obcinanie nitek]6
Auto Cut
Settings ["Ustawienia"]
Needle Light ["Oświetlenie igły"]7
Handlebar lights ["Oświetlenie uchwytów"]7
Sound ["Dźwięk"]7
Tools ["Narzędzia"] 8
Screen calibration ["Kalibracja ekranu"] 8
Brightness ["Jaskrawość"]
Firmware ["Oprogramowanie firmowe"]9
Język 10

Funkcje uchwytu sterującego



Prawy uchwyt

Funkcje ekranu menu głównego



Maszyna Juki Quilt Virtuoso Pro jest wyposażona w ekran dotykowy o przekątnej 3,5 cala, zainstalowany przed przednimi uchwytami sterującymi. Ekran LCD można zdjąć i przenieść na tylne uchwyty sterujące (wyposażenie opcjonalne).

Można przełączać się pomiędzy poszczególnymi trybami ściegów, naciskając przycisk Stitch Mode [Tryb ściegów] (na rysunku jest on w położeniu Cruise Mode [Średnia prędkość]). Maszyna posiada cztery różne ustawienia, które można wybrać dla osiągnięcia najlepszego trybu ściegów w projekcie, nad którym pracujesz. (Tryby ściegów są pokazane na kolejnej stronie).

Aktywny tryb ściegów (Cruise [Średnia prędkość], Precise [Dokładny], Baste [Fastrygowanie], lub Manual [Tryb manualny]) jest wskazany niebieskim podświetleniem z lewej strony przycisku Mode [Trybu].

Używanie ekranu dotykowego

Menu Maszyny i uchwytów sterujących





Cruise Stitch Mode / Regulated [Tryb prędkości średniej / Regulowany]

Po wybraniu trybu **"Cruise"** i po naciśnięciu przycisku "Start" na prawym uchwycie, maszyna zacznie natychmiast szyć z prędkością zgodną z procentowym ustawieniem "**Minimum Speed**" ["Prędkość minimalna"]. Jeżeli maszyna będzie przesuwania szybciej lub wolniej, prędkość igły dostosuje się natychmiast, aby utrzymać zadaną wartość SPI. Jeżeli maszyna nie porusza się, będzie ona kontynuowała szycie z "Minimalną prędkością" aż do wyłączenia.



Hoofdmenu Minimalna SPI --% Duża Duża Duża Compaction Duża W dół Zatrzymanie igły Obetnij nić Ustawienia

Precise Stitch Mode / Regulated [Tryb dokładnego szycia / Regulowany]

W razie wybrania trybu "**Precise**" i po naciśnięciu przycisku "Start" na prawym uchwycie, maszyna *nie zacznie* szyć aż do jej przesunięcia. Gdy maszyna jest przesuwana szybciej lub wolniej, prędkość igły automatycznie dostosuje się, aby utrzymać zadaną wartość SPI. Po zatrzymaniu maszyny, igła przestaje się poruszać, lecz uruchomi się natychmiast po przesunięciu maszyny.

Baste Stitch Mode (Small, Medium and Large) / Regulated [Tryb fastrygowania / Regulowany]

W razie wybrania trybu "**Baste**" i po naciśnięciu przycisku "Start" na prawym uchwycie, maszyna zacznie fastrygować zachowując zadaną długość fastrygi. Dla tego ustawienia, brak jest możliwości wyboru najniższej prędkości.

Medium [Średni]

Naciskając przycisk "+" lub "-", można się przełączać między "Small" [Małym], "Medium" [Średnim], lub "Large" [Dużym] ustawieniem długości szwu. Dla trybu Small, długość szwu będzie równa ½ cala, dla trybu Medium, będzie to długość 1 z1la, natomiast dla trybu Large, długość szwu będzie równa 1 ½ cala.





Manual Stitch Mode / Non-Regulated [Tryb szycia manualnego / Nieregulowany]

Po wybraniu trybu **Manual** i po naciśnięciu przycisku "Start" na prawym uchwycie, maszyna rozpocznie szycie z ustawioną prędkością, wyrażoną w procentach maksymalnej prędkości, ustawioną na górnej prawej stronie ekranu. W tym trybie **brak jest możliwości regulacji**, to znaczy funkcji regulacji prędkości. Oznacza to, że maszyna będzie szyła z ustaloną prędkością, wyrażoną w procentach (to znaczy maksymalna prędkość maszyny jest równa 2200 SPM [SPM = ściegi na minutę], a przy 50%, maszyna będzie szyła z szybkością 1100 SPM).

Manual Stitch Mode % [Tryb szycia manualnego, %]

Jest to procent maksymalnej szybkości SPM (ściegów na minutę), z którą maszyna będzie szyła Oznacza to, że maszyna będzie szyła z ustaloną prędkością wyrażoną w procentach (to znaczy maksymalna prędkość maszyny jest równa 2200 SPM [SPM = ściegi na minutę], a przy 50%, maszyna będzie szyła z szybkością 1100 SPM). Po naciśnięciu przycisków "+" lub "-" można zwiększyć lub zmniejszyć prędkość igły, co 5%, aż do 100%.

Cut thread [Obcinanie nitek]

Aby przeciąć nitkę, należy za każdym razem nacisnąć pole "**Cut Thread**". Aby aktywować **Auto Cut Feature ["Funkcja automatycznego przecinania"]**, należy nacisnąć przycisk z nożyczkami na polu **Cut Thread** (przycisk "Auto" jest wtedy podświetlany). Jeżeli jest aktywny, za każdym razem po zatrzymaniu maszyny po naciśnięciu przycisku wyłączania na prawym uchwycie, maszyna automatycznie będzie odcinała nić. Aby wyłączyć funkcję odcinania, należy po prostu nacisnąć pole z nożyczkami.

Needle Stop ["Zatrzymanie igły"]

Przycisk zatrzymania igły, przełącza igłę w położenie górne lub dolne. Przycisk wskazuje położenie igły zostanie wyłączony po zatrzymaniu maszyny.

Settings ["Ustawienia"] Przycisk **Settings** aktywuje ekran ustawień. Więcej informacji podano na kolejnej stronie.





Handle Lights ["Oświetlenie uchwytów"]

Po naciśnięciu przycisku "+" lub "-", użytkownik może ustawić jasność oświetlenia uchwytów. Jeżeli naciśnie przycisk "+", niebieski kwadrat wskaże wartość mocy od 1 do 5. Każdy uchwyt ma 3 diody LED. Naciśnięcie przycisku "Off" powoduje wyłączenie oświetlenia uchwytów.

Sound ["Dźwięk"]

Ustawienie to umożliwia użytkownikowi włączenie lub wyłączenie alarmu akustycznego przekroczenia prędkości. Gdy przycisk jest w położeniu włączonym, brzęczyk odezwie się za każdym razem, gdy użytkownik przesunie maszynę do szycia prędzej, niż jest ona w stanie wyregulować ściegi.

Main Menu ["Menu główne"] Naciśnięcie przycisku Main Menu przywraca Menu Główne.







Język

Pressing the "Language" button opens the language screen, where you can select the language for the software. See more on page 10.



Język

From this screen you can select the language you would like to use.