# TL2200QVP

Bedienungsanleitung des Steppstichregulators

# Inhaltsverzeichnis

#### Benutzung des Touch Screens

Bildschirmfunktionen	3
Anordnung des Hauptmenü-Bildschirmes	3
Grüner Lichtindikator	4
Manueller Steppstichmodus	4
Maximale Geschwindigkeit/ Manueller Steppstichmodus	4
Maximale Voreinstellung/ Manueller Steppstichmodus	4
Maximale Voreinstellung – Aktualisierungstaste	5
Maximale Voreinstellung – Auswahltaste	5
Nadelstopp - Position	5
Nadel oben/ unten	5
Heftstich - Modus	
Heftgeschwindigkeit / Heftstichmodus	
Heftvoreinstellung / Heftstichmodus	
Faden schneiden	6
Layout des Bildschirms "Einstellungen"	7
Nadel – Beleuchtung	
Beleuchtung des Leitstückes	7
Bildschirm "Tools"	
Kalibrierung des Bildschirms	
Rahmenmodus	9
Helligkeitsstufe	9
Pedalmodus	9
Firmware	
Einstellungen des Tretumschalters	10
Nur Fadenabschneider	10
Einzelstich (kein Schneiden)	10
Einzelstichschnitt	10
Doppelstichschnitt	11
Dreifachstichschnitt	11
Ausschalten des Tretumschalters	11
Sprache	12

## Bildschirmfunktionen





Juki Quilt Virtuose Pro verfügt über ein 3,5-Zoll Touch Screen, der am Maschinenkopf montiert ist.

Durch Drücken der Stichmodus-Taste können Sie zwischen den einzelnen Stichmodus umschalten (hier im manuellen Modus angezeigt). Es gibt zwei verschiedene Einstellungen unter denen Sie auswählen können, um den perfekten Stichmodus für das Projekt zu finden an dem Sie gerade arbeiten.

Der aktive Stichmodus (Heftstich oder manuell) leuchtet an der linken Seite der Modus-Taste blau auf.

### Benutzung des Touch Screen

Menü der Maschine und des Leitstückes





#### **Grüner Leuchtanzeiger**

"Grün" zeigt an, dass sich der Bildschirm im Steuerungsmodus des Leitstückes befindet.

"Grün" zeigt an, dass der Bildschirm sich im Steuerungsmodus des Fußpedals befindet.

#### **Manueller Stichmodus**

Dieser Modus steuert die Stichgeschwindigkeit der Maschine mit Hilfe des Fußpedals. Das bedeutet, die Stichgeschwindigkeit steigt bzw. sinkt in Relation des Fusspedaldruckes, bis zum eingestellten Maximalgeschwindigkeitssatz.

#### Maximale Geschwindigkeit/ Manueller Steppstichmodus

Zeigt die maximale SPM (Stiche pro Minute) Geschwindigkeit, mit welcher die Maschine näht, wenn das Fußpedal vollständig heruntergedrückt wird (z.B. maximale Maschinengeschwindigkeit ist 2200 SPM, bei 50% wird die Maschine mit einer Geschwindigkeit von 1100 SPM nähen). Mit Drücken der Tasten "+" oder "-" steigern oder reduzieren Sie die Geschwindigkeit der Nadel in 5%-Schritten bis zu 100%.



#### Maximale Voreinstellung/ Manueller Steppstichmodus

Die maximale Voreinstellung ermöglicht ein Speichern und Umschalten zwischen den gängigen Geschwindigkeitseinstellungen.



Maximale Voreinstellung – Aktualisierungstaste Diese Tasten speichern den aktuellen maximalen Geschwindigkeitswert als Voreinstellung.

Maximale Voreinstellung – Auswahltaste Diese Tasten stellen die maximale Geschwindigkeitseinstellung auf den gespeicherten Wert.



#### Nadelstopp - Position

Die Nadelstopp-Positionstaste schaltet zwischen den voreingestellten Stopppositionen der Nadel. Das Bild auf der Taste zeigt die Ruheposition der Nadel an, wenn die Nähmaschine zu nähen aufhört.

#### Nadel oben / unten

Drücken der Nadeltaste bewirkt eine zyklische Bewegung der Nadel nach oben und unten, während die Maschine nicht arbeitet. Dies hat keinen Einfluss auf die voreingestellte Nadelposition.



#### Heftstichmodus

Wurde Heftstich-Modus gewählt setzt die Nähmaschine die Stiche in bestimmten Zeitabständen fort.

Heftgeschwindigkeit / Heftstichmodus Das ist die aktuell gewählte Heftsticheinstellung.

Heftstichvoreinstellung / Heftstichmodus Das sind die Optionen für die Geschwindigkeit der Heftstiche.

#### Faden schneiden

Drücken Sie den Bereich "Faden schneiden" jedes Mal, wenn Sie den Faden abschneiden möchten. Um die Funktion "Auto-Schneiden" zu aktivieren, drücken Sie die Abbildung der Schere im Bereich der Taste "Faden schneiden" ( die Kontrollleuchte der Radiotaste "Auto" erleuchtet Blau). Bei Aktivierung wird jedes Mal nach dem Anhalten der Maschine der Faden abgeschnitten.

#### Einstellungen

Die Taste "Einstellungen" aktiviert den Einstellungsbildschirm. Mehr dazu auf Seite 7.





Mit der Taste "Einstellungen" haben Sie den Zugriff auf zusätzliche Funktionen der Maschine.

Beim Drücken der Taste "Nadel-Beleuchtung" kann zwischen Ein- und Ausschalten der hinteren Nadel-Beleuchtung gewählt werden.



#### Lenkerbeleuchtung

Drücken der Tasten "+" oder "-" ermöglicht die Einstellung der Helligkeit der Lenkerbeleuchtung. Beim Drücken der Taste "+" zeigen blaue Quadrate die entsprechende Leuchtkraft zwischen 1 und 5 an. Am Leitstück sind jeweils 3 LED-Leuchten. Drücken Sie die Ausschalttaste, um die LEDleuchten am Leitstück auszuschalten.

#### Hauptmenü

Drücken Sie die Taste "Hauptmenü" um zum Hauptmenü zurückzukehren.



#### Tools

Drücken der Taste "Tools" wird ein Tool-Bildschirm mit mehr Optionen angezeigt. Mehr Details – siehe unten.

#### Fußschaltpedal

Nach Drücken der Taste "Fußschaltpedal" wird der Bildschirm des Fußschaltpedals angezeigt, der mehrere Optionen enthält. Mehr dazu – Seite 10

#### Tools

Das Menü "Tools" ermöglicht den Zugriff auf zusätzliche Maschinenfunktionen.

#### Firmware

Beim Drücken der Taste "Firmware" erscheinen Informationen über die Systemanlage. Siehe mehr auf Seite 9.

#### Bildschirmkalibration

Drücken Sie die Taste "Bildschirmkalibration" um den Touch Screen nochmals zu kalibrieren. Benutzen Sie einen präzisen Gegenstand, wie z.B. eine Kugelschreiberkappe, um die kleinen Felder zu drücken, die auf dem Bildschirm angezeigt werden. Fahren Sie mit dem Prozess fort, bis alle Felder gedrückt worden sind. Nach Beendigung bleibt der Bildschirm schwarz, bis Sie die untere rechte Bildschirmecke drücken, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

#### Zurück

Nach Drücken der Taste "Zurück" werden Sie automatisch zum vorgehenden Bildschirm zurückkehren.





#### Rahmenmodus

Wenn die "Rahmen"-Kontrollleuchte aufleuchtet, wird das LCD Hauptmenü die Optionen der Einstellungen und des Betriebs der Rahmenleitstücke anzeigen.

#### Helligkeit

Drücken Sie die Tasten "+" oder "-" um die Helligkeit des Bildschirms einzustellen. Drücken Sie die Taste "+" um die Helligkeit höher oder die Taste "-" um die Helligkeit dunkler einzustellen.



# Firmware Versionen Firmware des Bildschirms Firmware des Treibers Zurück Hauptmenü

#### Pedalmodus

Wenn die "Pedal"-Kontrollleuchte aufleuchtet, wird das LCD Hauptmenü die Optionen der Einstellungen und des Betriebs des Sitztisch-Fußpedals anzeigen.

#### Hauptmenü

Durch Drücken der "Hauptmenü"-Taste kehren Sie wieder zum Bildschirm Hauptmenü zurück.

#### Firmware

Dieser Bildschirm zeigt die Firmware-Version des LCD Bildschirm und des Regulators an.

#### Zurück

Nach Drücken der Taste "Zurück" werden Sie automatisch zum vorherigen Bildschirm geführt.

#### Hauptmenü

Wenn Sie die Taste "Hauptmenü" drücken, werden Sie zum Bildschirm des Hauptmenüs zurückgesetzt.







#### Einstellungen des Mulitfunktions-Fußpedals

Die Einstellungen in diesem Menü enthalten die Funktionen für die Fersenschaltung des Fußpedals. (D. h. leichter Druck der Ferse und Kippen des Fußpedals) Multifunktions-Fußanlasser mit Fersenschalter. Der Fersenschalter lässt sich am Einstellungsbildschirm auf

#### Nur Fadenschneiden

Diese Funktion der Fersenschaltung schneidet den Faden ab.

#### Beschreibung der aktuellen Einstellungen

Hier wird die Beschreibung der aktuell gewählten Einstellungen angezeigt.

#### Einzelstich ohne Faden abschneiden

Diese Fersenschalt-Funktion wird einen Einzelstich ausführen.

#### Hauptmenü

Wenn Sie die Taste "Hauptmenü" drücken, werden Sie zum Bildschirm des Hauptmenüs zurückkehren.

#### Zurück

Nach Drücken der Taste "Zurück" werden Sie automatisch zum vorgehenden Bildschirm zurückkehren.

#### Einzelstich mit Faden abschneiden

Mit dieser Fersenschalt-Funktion wird ein Einzelstich ausgeführt und anschließend der Faden abgeschnitten.





#### Sprache

Durch Drücken dieser Taste gelangen Sie in das Menü der Sprachauswahl. Hierzu erfahren Sie mehr auf Seite 12.

#### Sprache

In diesem Menü können Sie Ihre gewünschte Sprache auswählen.