

DDL-8000C Series ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Технические требования	1
1-1. Голова	1
1-2. Блока управления	1
1-3. Чертеж Стола	2
	3
	0
	3
2-2. Установка подставки для ниток	4 5
2-3. Установка датчика педали	3 5
2-4. установка коленоподъемника	3 c
2-5. Подключение разъема	0
2-6. Установка реакторной корооки [Только для моделей типа EC]	1
2-7. Установка выключателя электропитания	٥
2-8. Установка соединительного штока	9
2-9. Надавливание педали и ход педали	9
(1) Регулировки давления, треоуемого для нажатия передней части педали	9
(2) Регулировки давления треоуемого для нажатия задней части педали	9
(3) Регулировка ход педали	9
2-10. Регулировка педали	10
(1) Установка соединительного штока	10
(2) Регулировка угла педали	10
2-11. Смазка	11
3. Подготовка перед шитьем	. 12
3-1. Прикрепление иглы	12
3-2. Установка катушки в шпульный колпачок	12
3-3. Намотка нитки на катушку	13
3-4. Продевание нитки в головной части машины	14
3-5. Натяжение нитки	15
(1) Регулировка натяжения нити	15
(2) Регулировка натяжения нити в шпульке	15
3-6. Пружина нитепритягивателя	15
(1) Регулировка ход пружины нитепритягивателя	15
(2) Регулировка давления пружины нитепритягивателя	15
3-7. Регулировка хода	15
3-8. Давление прижимной лапки	16
3-9. Ручной подъемник	16
3-10. Регулировка высоты пресса	16
3-11. Регулировка количество масла (разбрызгивание масла) в челноке	17
(1) Как подтверждать количество масла	17
(2) Регулировка количества масла (масляные пятна) в челноке	17
(3) Пример показывающий соответствующее количество масла в челноке	18
(4) Подтверждение количества масла подаваемого к частям фронтальной пластинки	18
(5) Отрегулируйте количество масла, подаваемого на части фронтальной пластинки	18
(6) Пример показывающий соответствующее количество масла подаваемого к частям фронтальной п	ла-
Стинки	19
3-12. Зависимость иглы от челнока	20
3-13. Высота упора для изменения скорости подачи	20
3-14. Наклон упора для изменения скорости подачи	21
3-15. Регулировка времени подачи	21
3-16. Строчка с обратным продвижением материала	22
3-17. Проверка блока ножей	23

4. Для оператора	24
4-1. Рабочий процесс швейной машины	24
5. Пояснения к панели управления	27
5-1. Объяснение работы общих кнопок	27
(1) Экран шитья	27
(2) Экран настройки	30
5-2. Объяснение экрана	31
(1) Экран свободной строчки	31
(2) Экран многослойной строчки	32
(3) Строчка полигональной формы	33
(4) Экран строчки с пользовательским шагом	34
(5) Экран выбора пользовательского режима уплотнения	35
(6) Экран пользовательской настройки плотной строчки	36
(7) Экран настройки строчки с обратной подачей для строчки многоугольной формы	37
(8) Экран выбора пользовательской настройки уплотнения для строчки полигональной формы	38
(9) Экран настройки уплотнительной строчки	39
(10) Экран для установки количества стежков на дюйм	40
(11) Как использовать счётчик	42
(12) Функция переключения одним	43
(13) Функция короткого остатка нити	44
5-3. Список функций	45
(1) Переключатель памяти уровня пользователя	45
5-4. Перечень кодов ошибки	51

1. Технические требования

1-1. Голова

DDL-8000CS-

	с.	От лёгких материалов до матери-
	3.	алов среднего веса
	C :	Тяжёлые материалы
		(Материал среднего веса)
	Η:	Тяжёлые материалы

DDL-8000CSM		DDL-8000CSC	DDL-8000CSH	
Действия при каждом От лёгких материалов до мате- установленном состоянии риалов среднего веса		Тяжёлые материалы (Материал среднего веса)	Тяжёлые материалы	
Максимальная скорость шитья	5.000ст/мин	4.000ст/мин	4.000ст/мин	
Скорость пошива уста- навливается на заводе при отгрузке	4.000ст/мин	4.000ст/мин	4.000ст/мин	
Длина стежка	5 мм (*)	5 мм (*)	5 мм (*)	
Ход игловодителя	30,7±0,5 мм	36,0±0,5 мм	36,0±0,5 мм	
Ход рычага нитепритя- гивателя	Рычаг шарнирно - стержневого нитепритягивателя 106 до 112 мм	Рычаг шарнирно - стержневого нитепритягивателя 110 до 120 мм	Рычаг шарнирно - стержневого нитепритягивателя 110 до 120 мм	
Игла *1	DB x 1(#14) #11 до 18 134(Nm75) Nm75 до Nm110	DB x 5(#16) #11 до 18 134(Nm100) Nm75 до Nm110	DP x 5(#21) #16 до 21 134(Nm130) Nm100 до Nm130	
Соответствующее коли- чество потоков	#60 до #8 (200 до 600 дтекс)	#60 до #8 (200 до 600 дтекс)	#30 до #8 (600 до 1200 дтекс)	
Величина подъёма при- жимной лапки	Ручной подъём: 6 мм, при помо- щи коленоподъемника: 13 мм	Ручной подъём: 6 мм, при помо- щи коленоподъемника: 13 мм	Ручной подъём: 6 мм, при помо- щи коленоподъемника: 13 мм	
Смазочное масло	Смазочное масло			
Уровень	Уровень звукового дав- ления при эквивалентном непрерывном излучении (L _P A (линейный усилитель мощно- сти)) на автоматизированном рабочем месте : Уровень шума по шкале A 81,0 дБ; (Включает К _P A = 2,5 дБ); согласно ISO (Между- народной Организации по Стандартизации) 10821-С.6.2 - ISO 11204 GR2 при 4.000 ст/ мин.	Уровень звукового дав- ления при эквивалентном непрерывном излучении (L _P A (линейный усилитель мощно- сти)) на автоматизированном рабочем месте : Уровень шума по шкале A 83,0 дБ; (Включает К _P A = 2,5 дБ); согласно ISO (Между- народной Организации по Стандартизации) 10821-С.6.2 - ISO 11204 GR2 при 4.000 ст/ мин.	Уровень звукового дав- ления при эквивалентном непрерывном излучении (L _{PA} (линейный усилитель мощно- сти)) на автоматизированном рабочем месте : Уровень шума по шкале A 83,0 дБ; (Включает К _{PA} = 2,5 дБ); согласно ISO (Международной Организации по Стандартиза- ции) 10821-С.6.2 - ISO 11204 GR2 при 4.000 ст/мин.	

• ст/мин : стежков/минуту

(Осторожно) Скорость пошива отличается в зависимости от условия шитья.

* Если установлен дополнительный комплект с длинным шагом, максимальная длина стежка составит 7 мм.

1-2. Блока управления

Напряжение тока	Однофазный 220В до 240В	Однофазный 220В до 240В СЕ	
Частота	50 Гц / 60 Гц	50 Гц / 60 Гц	
Окружающая среда	Температура : 5 до 35°С , Влажность : 35 до 85%	Температура : 5 до 35°С , Влажность : 35 до 85%	
На входе 450 ВА		450 BA	
Используемый двигатель	Серводвигатель переменного тока 550 Вт	Серводвигатель переменного тока 550 Вт	



2. Настройка

2-1. Установка





1) Чтобы предотвратить возможные несчастные случаи, вызванные падением швейной машины, при перемещении машины выполняйте работу двумя или более людьми.



Предострежение Никогда не держитесь за маховик поскольку, он вращается.

)

J

2) Поместите швейную машину при её установке на горизонтальное плоское место и не размещайте там какие-либо выступающие предметы, такие как отвёртка или тому подобный инструмент.



- 3) Установите резиновые подушки 2 и 3 по четырём углам паза стола. Закрепите каждую из них гвоздём ④ (одна штука). (Поставляются два типа резиновых подушечек).
- 4) Прикрепите резиновый шарнир ① к столу гвоздями ④ (две штуки), как показано на рисунке.





5) Прикрепите прилагаемую подложку **(5)** к нижней стороне стола шестью шурупами. (Выемка должна быть обращена к работнику).

6) Вставьте шарнир (3) в отверстие в станине и закрепите его с резиновым шарниром (1) стола. Затем установите головку машины на резиновые прокладки (2) и (3) по четырём углам стола.

2-2. Установка подставки для ниток



- Соберите блок подставки для ниток и вставьте его в отверстие в столе швейной машины.
- 2) Затяните гайку 1.

2-3. Установка датчика педали



- Установите датчик педали на нижней стороне стола с помощью четырёх прилагаемых крепёжных винтов ①. Необходимо установить датчик педали в таком положении, чтобы соединительный шток располагался перпендикулярно столу.
- После завершения установки датчика педали на столе, расположите на столе головку швейной машины.

2-4. Установка коленоподъёмника



 Установите коленный подъёмник (сборка) на нижней стороне стола рядом с выемкой на нижней крышке с помощью четырёх прилагаемых монтажных винтов ①.

Предупреждение:

- Чтобы избежать травм, вызванных неожиданным запуском швейной машины, убедитесь, что выключили выключатель питания, извлеките штепсельную вилку из электророзетки и подождите не менее 5 мин прежде чем установите датчик педали.
- Чтобы предотвратить повреждение устройства из-за неправильного обращения и неправильных технических условий, убедитесь, что подсоединили все соответствующие разъемы к определенным местам. (Если какой-либо из разъемов подсоединен неправильно, это может привести не только к повреждению устройства, к которому относится данный разъем, но и может произойти неожиданный запуск устройства, который может привести к травме персонала.)



- Чтобы предотвратить травму персонала из-за неправильного обращения, убедитесь, что закрепили разъем с помощью фиксатора.
- Не подсоединяйте штепсель электропитания до тех пор, пока не будет завершено подсоединение шнуров.
- Закрепите шнуры, также заботясь о том, чтобы не сгибать их через силу или чрезмерно не зажимать их скоба-ΜИ.
- Чтобы разобраться в деталях правильного обращения с соответствующими устройствами, внимательно прочитайте инструкции по эксплуатации, прилагаемые к устройствам перед тем, как начнете работать с этими устройствами.



тропитания выключен.

Не вставляйте штепсельную вилку в настенную розетку. Убедитесь, что выключатель источника элек-

Подсоедините три кабеля, пропустив их через отверстие 1) в столе.





2) Закрепите скобами кабель педали, сетевой входной кабель и кабель коленного подъёмника.

2-6. Установка реакторной коробки [Только для моделей типа ЕС]

* Электроблок для моделей стран ЕС поставляется со швейной машиной.



 Извлеките реакторный блок **1** из коробки с принадлежностями.



 Извлеките шурупы (2) из сумки для принадлежностей и установите реакторный блок под стол. (4 места затяжки винтов)

3) Для установки реакторного блока ① см. рисунок.



Закрепите сердечник А на монтажной панели выключателя питания или на столе и в других местах с помощью прилагаемой кабельной ленты или специальной скрепы.



2-7. Установка выключателя электропитания

Предупреждение:

- 1. Убедитесь, что подключили заземляющий провод (зеленый / желтый) к определенному месту (на стороне заземления).
- 2. Следите за тем, чтобы клеммы не контактировали между собой.
- 3. Закрывая крышку выключателя электропитания, следите за тем, чтобы провод не был прижат ей.
- 1) Затяните винты в указанных местах, чтобы надёжно закрепить входные кабели переменного тока на вилке питания.









2. Убедитесь, что подсоединили заземляющий провод (зеленый/желтый) правильно.

Удостоверьтесь, что выключатель электропитания выключен и включите шнур ① блока питания идущий от выключателя электропитания в розетку.



Верхний конец шнура 🕕 блока питания изменяется в соответствии с предназначением или напряжением питания. Проверьте снова напряжение питания и напряжение, определяемое на блоке управления, при установке выключателя.

Штепсельная 1 вилка отличается по форме в зависимости от назначения швейной машины.

2-8. Установка соединительного штока



Предупреждение:

Чтобы предотвратить травмы, вызванные неожиданным запуском швейной машины, выполняйте следующие работы после того, как отключите выключатель электропитания и подождете 5 минут или больше.



Прикрепите соединительный шток **1** к установочному отверстию **4** рычага педали **2** с помощью гайки **3**.

2-9. Надавливание педали и ход педали



Предупреждение:

Убедитесь, что выключили питание до следующей работы, чтобы предотвратить травму из-за случайного пуска швейной машины.



(1) Регулировки давления, требуемого для нажатия передней части педали

- Это давление может быть изменено путем изменения положения установки пружины регулировки давления нажатия педали ①.
- Давление уменьшится, когда прицепите пружину с левой стороны.
- Давление увеличится, когда прицепите пружину с правой стороны.
- (2) Регулировки давления требуемого для нажатия задней части педали
- Это давление можно отрегулировать с помощью регулировочного винта 2.
- Давление увеличивается при повороте регулировочного винта во внутрь.
- 3) Давление уменьшается при повороте винта во вне.
- (3) Регулировка ход педали
- 1) Ход педали уменьшается, когда Вы вставляете соединительный шток **3** в **8**.

2-10. Регулировка педали



Предупреждение:

Убедитесь, что выключили питание до следующей работы, чтобы предотвратить травму из-за случайного пуска швейной машины.



(1) Установка соединительного штока

1) Сдвиньте педаль (3) вправо или влево, как показано стрелками так, чтобы рычаг управления электромотором (1) и соединительного штока (2) выпрямились.

(2) Регулировка угла педали

- 1) Угол наклона педали может быть свободно отрегулирован с помощью изменения длины соединительного штока 😢 .
- 2) Ослабьте регулировочный винт (4) и отрегулируйте длину соединительного штока (5).

2-11. Смазка

Предупреждение:

- 1. Чтобы предотвратить возможную поломку из-за неожиданного запуска машины, не подключайте штепсельную вилку к розетке пока не закончите смазку.
- 2. Чтобы предотвратить кожное воспаление или раздражение немедленно вымойте соответствующие части
- тела или глаза, если масло попало на них.
 - Если по ошибке проглотите масло, это может привести к поносу или рвоте. Храните масло в местах недоступных для детей.



3. Убедитесь, что смазочное масло чистое.

- Перед запуском швейной машины снимите резиновую заглушку • с верхней части рукава машины и долейте масло через маслосборник с помощью воронки •, входящей в комплект швейной машины.
- 2) Заполняйте масляный бак маслом до тех пор, пока верхний конец индикаторного стержня Э не окажется между верхней выгравированной маркерной линией Э и нижней выгравированной маркерной линией Э на индикаторном окошке количества масла Э. Если залить слишком много масла, оно будет вытекать из соединения между маслозащитным экраном и станиной или из соединения между резиновой заглушкой и станиной, и не будет произведена надлежащая смазка. Поэтому будьте осторожны. Кроме того, при интенсивном заполнении масло может выливаться из смазочного отверстия. Поэтому будьте осторожны.
- * Когда масло добавляется до достижения линии максимального уровня (А), его объём составляет 500 куб. см.
- Проверяйте количество масла, когда швейная машина находится в состоянии покоя.
- Проверьте количество масла в масляном бачке, наблюдая за уровнем масла со стороны индикаторного окна
 .
- 3) При работе швейной машины доливайте масло, если верхний край стержня указателя количества масла опускается до нижней выгравированной маркерной линии индикаторного окна количества масла 2.
- Когда вы работаете на машине после её смазки, через смотровое окошко (в) вы увидите разбрызгивание масла, если смазка достаточна.
- * Обратите внимание, что количество разбрызгиваемого масла не зависит от количества смазки.
- Когда используете новую швейную машину или машину, которая не использовалась в течение длительного периода, используйте швейную машину после обкатки со скоростью не более 2.000 ст/мин.
 В качестве масла для швейной машины приобретайте JUKI MACHINE Oil (номер детали: 40263283).
- -Предостережение
- 4. Имейте в виду, что если вы дольёте масло настолько, что уровень его превысит линию МАХ (Ф), масло может вытечь из плоскости крепления масляного щита, подшипника и т.д., а механизм циркуляции рамы может не сработать и вызвать обратный поток масла, что приведёт к утечке масла из рамы.
- Транспортировка швейной машины с заполненной масленкой, представляет собой риск утечки масла.
 Убедитесь, что слили масло из швейной машины через сливной краник (5).

3. Подготовка перед шитьем

3-1. Прикрепление иглы



Предупреждение:

Убедитесь, что выключили питание до следующей работы, чтобы предотвратить травму из-за случайного пуска швейной машины.



Используйте определенную иглу для машины. Используйте надлежащую иглу в соответствии с толщиной используемой нити и видов материала.

- Поворачивайте маховик до тех пор, пока игольница не достигает самой высокой точки своего хода.
- Ослабьте винт (2) и держите иглу (1), направив ее зубчатую часть (2) строго направо в направлении (3).
- Вставляйте иглу полностью в отверстие в игольнице в направлении, указанном стрелкой, пока не достигните конца отверстия.
- 4) Надежно затяните винт 2.
- 5) Убедитесь, что длинный желобок **()** иглы, смотрит строго налево в направлении **()**.



Когда используется нить из полиэстерного волокна, если зубчатая часть иглы наклонена к стороне оператора, нитяная петля становится неустойчивой. В результате может получиться заусеница нити или порыв нити. Для нити такое вполне возможно, поэтому лучше закрепить иглу так, чтобы ее зубчатая часть была немного наклонена назад.

3-2. Установка катушки в шпульный колпачок



- Пропустите нитку через разрез для нитки () и натяните нитку в направлении (). При этом нитка пройдет под пружиной растяжения и выйдет из паза ().
- 2) Убедитесь, что катушка вращается в направлении стрелки при натяжении нитки.

3-3. Намотка нитки на катушку



- Вставьте катушку в шпиндель устройства для намотки катушки • глубоко до упора.
- Пропустите катушечную нитку, вытянутую из шпульки, расположенной на правой части подставки для ниток, в последовательности, показанной на рисунке слева. Затем несколько раз намотайте по часовой стрелке на катушку конец катушечной нитки.

(В случае с алюминиевой катушкой, намотав по часовой стрелке конец катушечной нитки, отмотайте против часовой стрелки катушечную нитку несколько раз так, чтобы она легко отматывалась).

- 3) Нажмите защелку устройства для намотки катушки в направлении А и запустите швейную машину. Катушка вращается в направлении С, и катушечная нитка будет перематываться. Шпиндель устройства для намотки катушки ватоматически остановится, как только перемотка закончится.
- Снимите катушку и отрежьте катушечную нитку режущим стопором нитки 3.
- 5) Для регулировки толщины намотки нити на шпульке ослабьте установочный винт ④ и переместите рычаг намотки ② в направлении А или В. Затем затяните установочный винт ④.

В направлении А : Уменьшение

В направлении В : Увеличение

- 6) В случае неравномерной намотки нити на шпульку, ослабьте винт (5) и подрегулируйте уровень натяжения нити шпульки
 (3).
- В норме центр шпульки находится на одной высоте с центром диска натяжения нити 60.
- Сдвиньте диск натяжения нити () в направлении D при излишнем количестве витков в нижней части шпульки и в направлении E при излишнем количестве витков в верхней части шпульки.
 После регулировки затяните винт ().
- 7) Чтобы регулировать натяжение устройства для намотки катушки, поверните нитенатяжную гайку 🕖 .

1. При намотке катушечной нитки, запустите намотку в состоянии, при котором нитка между катушкой и нитенатяжным диском 🛈 натянута.

2. При намотке, когда катушечная нитка находится в состоянии, при котором шитье не производится, перетащите игольную нитку от линии движения нитки нитепритягивателя и снимите катушку с челнока.

3. Существует возможность того, что нитка, вытянутая от подставки для ниток ослабевает из-за влияния (направления) вращения и может намотаться на маховик. Будьте осторожны с направлением вращения.

3-4. Продевание нитки в головной части машины



Предупреждение :

Убедитесь, что выключили питание до следующей работы, чтобы предотвратить травму из-за случайного пуска швейной машины.



3-5. Натяжение нитки



(1) Регулировка натяжения нити

- Длина нити, остающейся на конце иглы после обрезки нити, уменьшается при поворачивании гайки, регулирующей натяжение № 1
 по часовой стрелке в направлении
 .
- Длина нити увеличивается при поворачивании этой гайки против часовой стрелки в направлении ^(B).
- Натяжение игольной нити увеличивается при поворачивании гайки, регулирующей натяжение № 2 2 по часовой стрелке в направлении .
- Оно уменьшается при поворачивании гайки против часовой стрелки в направлении •

(2) Регулировка натяжения нити в шпульке

- Натяжение катушечной нити увеличивается при поворачивании винта (3) регулирующего натяжение, по часовой стрелке в направлении (5).
- 2) Оно уменьшается при поворачивании винта (3) против часовой стрелки в направлении (5).

3-6. Пружина нитепритягивателя



(1) Регулировка ход пружины нитепритягивателя

- 1) Ослабьте установочный винт 2
- Поверните регулятор натяжения (в по часовой стрелке (в направлении (с)) – ход нитепритягательной пружины увеличится.
- Поверните регулятор натяжения (3) против часовой стрелки (в направлении (3) – ход уменьшится.

(2) Регулировка давления пружины нитепритягивателя

- Ослабьте установочный винт 2 и перемещайте натяжение нитки (сборка)
- 2) Ослабьте установочный винт натягивающего зажима 4.
- Поверните регулятор натяжения (3) по часовой стрелке (в направлении (2) – давление увеличится
- Поверните регулятор натяжения (3) против часовой стрелки (в направлении (B) – давление уменьшится.



(2) Когда вы удалили регулятор натяжения нити (в сборе) Э для изменения величины давления, снова установите его в такое положение, чтобы диск натяжения не болтался.

3-7. Регулировка хода

Предупреждение :

Убедитесь, что выключили питание до следующей работы, чтобы предотвратить травму из-за случайного пуска швейной машины.



- При шитье тяжелых материалов сместите нитенаправитель
 влево (в направлении
), чтобы увеличить длину нитки, вытягиваемой нитепритягивателем.
- При шитье легких материалов сместите нитенаправитель • вправо (в направлении •), чтобы уменьшить длину нитки, вытягиваемой нитепритягивателем.

3-8. Давление прижимной лапки



- Ослабьте гайку (2). Поворачивая регулятор прижимной пружины (1) по часовой стрелке (в направлении (2)), увеличьте давление прижимной лапки.
- Поворачивая регулятор прижимной пружины П против часовой стрелки (в направлении В), уменьшите ее давление.

1) Прижимная лапка поднимается при перемещении рыча-

2) Прижимная лапка опускается при перемещении рычаг

3) После регулировки затяните гайку 2.

Размер 🕒 (мм) Ста	ндартное
00000014	

8000CSM	22 = 2 20	
8000CSC	32 до 36	
8000CSH	26 до 32	

3-9. Ручной подъемник



3-10. Регулировка высоты пресса



Предупреждение :

Убедитесь, что выключили питание до следующей работы, чтобы предотвратить травму из-за случайного пуска швейной машины.

га вверх.

вниз.



- Ослабьте установочный винт ①, и отрегулируйте высоту пресса или угол прижимной лапки.
- После регулирования, надежно затяните установочный винт

 .

– 16 –

3-11. Регулировка количество масла (разбрызгивание масла) в челноке



Предупреждение :

Будьте чрезвычайно осторожными при работе на швейной машине, начиная с проверки количества масла, которое проверяется при вращении челнока с высокой скоростью.

(1) Как подтверждать количество масла



- * При выполнении операции, описанной ниже в п. 2), убедитесь в том, что верхняя нитка от рычага нитепритягивателя до иглы и шпульная нитка удалены, лапка поднята и задвижная пластинка снята. При этом будьте чрезвычайно осторожны, чтобы ваши пальцы не соприкасались с челноком.
- Если швейная машина не была достаточно разогрета для работы, дайте швейной машине поработать в холостом режиме приблизительно в течение трех минут (умеренная прерывистая работа).
- Поместите бумагу, подтверждающую количество масла (разбрызгивание масла) под челнок, в то время как швейная машина работает.
- 3) Убедитесь, что уровень масла в масляном экране находится в диапазоне между отметками линий "МАХ" и "MIN".
- 4) Подтверждение количества масла должно быть выполнено за пять секунд. (Проверьте период времени по часам).



(2) Регулировка количества масла (масляные пятна) в челноке



- Наклоните головку швейной машины. Поверните винт регулировки количества масла ①, установленный на передней части втулки ведущего вала челнока, в направлении "+" (направление ④), чтобы увеличить количество масла (брызги масла), или в направлении "-" (направление ④), чтобы уменьшить его.
- 2) После того, как с помощью винта регулировки количества масла количество масла в челноке будет отрегулировано должным образом, запустите швейную машину в холостом режиме примерно на 30 секунд, чтобы проверить количество масла в челноке.



Не регулируйте регулировочный винт количества масла (окрашен краской) на масляном Циите. Если вы измените регулировку, количество масла, подаваемого на нижний вал, может измениться, что приведёт к заклиниванию нижнего вала.

(3) Пример показывающий соответствующее количество масла в челноке



- На рисунке, приведенном выше, показано положение с надлежащим количеством масла (масляных брызг). Необходимо точно отрегулировать количество масла в соответствии с процессом шитья. Однако не увеличивайте (не уменьшайте) количество масла в челноке чрезмерно. (Если масла слишком мало, челнок будет зажат (челнок перегреется). Если масла слишком много, швейное изделие может быть запятнано маслом.)
- Проверьте количество масла (брызги масла) три раза (с помощью трёх листов бумаги).

(4) Подтверждение количества масла подаваемого к частям фронтальной пластинки



- * При выполнении работы, описанной ниже в 2), удалите фронтальную пластинку и соблюдайте особую осторожность, чтобы не касаться пальцами рычага нитепритягивателя.
- Если машина не достаточно разогрета для работы, дайте машине поработать в холостом режиме приблизительно 3 минуты. (Умеренная прерывистая работа)
- Поместите бумагу для подтверждения количества масла (разбрызгивания масла) под челнок сразу после того, как швейная машина остановится.
- Убедитесь, что уровень масла в масляном экране находится в диапазоне между отметками линий " МАХ" и "MIN".
- Время, требуемое для проверки количества масла (разбрызгивание масла), должно составлять 10 секунд. (Проверьте это время с часами.)

(5) Отрегулируйте количество масла, подаваемого на части фронтальной пластинки



- Отрегулируйте количество масла, подаваемого на нитепритягиватель и коленчатый рычаг игольницы 2, поворачивая регулировочный штифт 1.
- Минимальное количество масла достигается, когда маркерная точка (А) приближается к коленчатому рычагу игольницы (2), когда поворачиваете регулировочный штифт в направлении (В).
- Максимальное количество масла достигается, когда маркерная точка располагается напротив коленчатого рычага игольницы, когда поворачиваете регулировочный штифт в направлении .

(6) Пример показывающий соответствующее количество масла подаваемого к частям фронтальной пластинки



- На рисунке, приведенном выше, показано положение с надлежащим количеством масла (масляных брызг). Необходимо точно отрегулировать количество масла в соответствии с процессом шитья. Однако не увеличивайте (не уменьшайте) количество масла в челноке чрезмерно. (Если масла слишком мало, части фронтальной пластинки будут нагреваться или их будет заклинивать. Если масла слишком много, швейное изделие может быть запятнано маслом.)
- Проверьте количество масла (брызги масла) три раза (с помощью трёх листов бумаги).

3-12. Зависимость иглы от челнока



Предупреждение:

Убедитесь, что выключили питание до следующей работы, чтобы предотвратить травму из-за случайного пуска швейной машины.



Отрегулируйте синхронизацию между иглой и челноком следующим образом:

1) Поверните маховик, чтобы игольный стержень опустился в самую нижнюю точку своего хода, и ослабьте установочный винт 🕕 .

Регулировка высоты игольного стержня.

 Для DDL-8000CSM] Совместите маркерную линию \Lambda на игловодителе 2 с нижним краем нижней втулки игловодителя 3. затем затяните зажимной винт 🕕 крепления игловодителя. [Для DDL-DDL-8000CSC, 8000CSH] Совместите маркерную линию 🕒 на игловодителе 2 с нижним концом нижней втулки игловодителя 3, затем затяните зажимной винт 1 крепления игловодителя. Регулировка положения челнока 5. 3) [Для DDL-8000CSM] Ослабьте три установочных винта челнока, поверните

маховик так, чтобы поднять игловодителе 2 и совместить маркерную линию В с нижним концом нижней втулки игловодителя 3

[Для DDL-DDL-8000CSC, 8000CSH]

Ослабьте три установочных винта челнока, поверните маховик так, чтобы поднять игловодителе 2 и совместить маркерную линию 🗩 с нижним концом нижней втулки игловодителя 3.

4) После выполнения регулировок, указанных выше, совместите точку лезвия 5 челнока с центром иглы 4. Обеспечьте зазор размера (контрольное значение) между иглой (4) и челноком (5), затем надёжно затяните три установочных винта челнока.



Если зазор между острием челнока и иглой будет меньше указанного значения, острие челнока повредится. Если зазор будет больше, это приведёт к пропуску стежков.

3-13. Высота упора для изменения скорости подачи



Предупреждение :

Убедитесь, что выключили питание до следующей работы, чтобы предотвратить травму из-за случайного пуска швейной машины.



Чтобы отрегулировать высоту упора для изменения скорости подачи :

- 1) Ослабьте винт 1) коленчатого рычага 22.
- 2) Переместите пруток вверх или вниз для выполнения регулировки.
- 3) Надежно затяните винт 2

Если давление зажима будет недостаточным, то вилочная часть быстро сотрется.

3-14. Наклон упора для изменения скорости подачи



Предупреждение :

Убедитесь, что выключили питание до следующей работы, чтобы предотвратить травму из-за случайного пуска швейной машины.



- Стандартный наклон (горизонтальный) упора для изменения скорости подачи, получается, когда маркерная точка (С) на оси прутка совмещается с маркерной точкой
 на балансире подачи 1.
- 2) Чтобы наклонить упор для изменения скорости подачи вперед и вверх, чтобы предотвратить сморщивание ткани, ослабьте установочный винт, и поверните ось прутка на 90 ° в направлении стрелки, используя отвертку.
- Чтобы наклонить зубчатую рейку передней частью вниз для предотвращения неравномерной подачи материала, поверните вал подающей планки на 90° в обратном от стрелки направлении.

Предостережение

Всякий раз, когда наклон упора для изменения скорости подачи отрегулирован, высота упора для изменения скорости подачи изменится. Поэтому необходимо проверить высоту после регулировки наклона.

3-15. Регулировка времени подачи

Предупреждение : Убедитесь, что выключили питание до следующей работы, чтобы предотвратить травму из-за случайного пуска швейной машины.



- Ослабьте винты 2 и 3 в эксцентриковом кулачке подачи 1, переместите эксцентриковый кулачок подачи в направлении стрелки или в направлении противоположном стрелке и твердо затяните винты.
- 2) Если вы хотите использовать стандартное время подачи, отрегулируйте эксцентриковый кулачок подачи таким образом, чтобы верхняя поверхность зубчатую рейки и нижний конец ушка иглы совпадали с верхней поверхностью горловой пластины, когда зубчатая рейка опускается ниже горловой пластины.
- Чтобы сдвинуть вперёд время подачи для предотвращения неравномерного продвижения материала (проскальзывания материала) и повышения эффективности подачи, переместите эксцентриковый кулачок подачи в направлении, указанном стрелкой.
- Чтобы замедлить время подачи, чтобы увеличить плотность стежка, переместите эксцентриковый кулачок подачи в противоположное от стрелки направление.



Будьте осторожны, чтобы не переместить экс-) центриковый кулачок подачи слишком далеко, | иначе это может привести к поломке иглы.]

3-16. Строчка с обратным продвижением материала



 Нажмите ручной переключатель А ① для выполнения строчки с обратной подачей.

Функцию ручного переключателя А можно изменить с помощью U015 "Настройка функции ручного переключателя А" (в исходном состоянии выбрана "операция закрепки").

Нажмите ручной переключатель В (2) для выполнения непрерывную полуавтоматическую строчку.

Функцию ручного переключателя В можно изменить с помощью U174 "Настройка функции ручного переключателя В" (в исходном состоянии выбрано "непрерывная полуавтоматическая строчка").



 [Строчка с обратным продвижением материала посредством рычага обратной подачи] Длина шва, сшитого при подаче материала при нормальном или обратном направлении продвижении, может управляться рычагом обратной подачи 3.

3-17. Проверка блока ножей



Предупреждение :

Отключите питание перед началом работы, чтобы предотвратить аварийные ситуации, вызываемые внезапным запуском швейной машины.



- Убедитесь, что выключатель питания находится в отключённом состоянии. Уберите приспособления (прижимную лапку, горловую пластину и зубчатую рейку) из секции вокруг иглы.
- 2) В режиме ожидания петлерасширительного ножа расстояние от центра иглы до кончика петлерасправительного ножа составляет 6,5 мм (от 6 мм до 7 мм).



Имейте в виду, что если расстояние между петлерасправительным ножом **①** и центром иглы | **②** уменьшится, то петля нити может стать помехой для петлерасправительного ножа **①**.

3) Относительно положения выравнивания петлерасправительного ножа **1** и нитеобрезающего ножа **2**, расстояние от иглы до кончика нитеобрезающего ножа **2** составляет от -0,15 до 0,15 мм, когда маркерная точка на петлерасправляющем ноже совмещена с кончиком нитеобрезающего ножа **2**.



Имейте в виду, что если положение выравнивания ножа для расправления петель и ножа для обрезки нити не совпадает с центром иглы Ф, длина нити, остающейся на материале после обрезки нити, будет больше.

 Величина зазора между ножом для расправки петель и ножом для обрезки нити составляет от 1 до 2 мм, если измерять от центра иглы .



Помните, что при недостаточном расстоянии между ними может произойти некачественная обрезка нити.

4. Для оператора

4-1. Рабочий процесс швейной машины



- Включение электропитания переключателем питания. Выключатель питания ① (Тип 1ø 220–240 В) включается, когда нажимается сторона с меткой « I », и выключается, когда нажимается сторона с меткой « ○ ».
- 2) Электропитание к швейной машине переводится во включённое состояние, когда рукоятка переключателя питания (2) (тип ЕС, тип 1ø 220 - 240В) повёрнута на 90 градусов против часовой стрелки; или в выключенное состояние, когда она повёрнута по часовой стрелке для возвращения в её исходное положение.
 - 1. Сильно рукой не бейте по переключателю питания.
 - Если лампа подсветки на панели управления не загорается после включения выключателя питания, немедленно выключите питание и проверьте напряжение.

Предостережение ча

Когда Вы хотите повторно включить переключатель питания после выполнения вышеупомянутых ступеней, необходимо подождать в течение пяти минут или больше после того, как отключите переключатель электропитания.

- Не помещайте рук или что-либо под иглой, поскольку игловодитель может автоматически переместиться в зависимости от настройки переключателя памяти, когда Вы подаёте электропитание на швейную машину.
- При нажиме задней части педали игловодитель и электродвигатель подъёма прижима проводят их начальную операцию, чтобы позволить швейной машине начать шить.

При попытке начать шитьё без отжима задней части педали, отобразится окно с предупреждением. Для того, чтобы предотвратить это, убедитесь в том, что начинаете шитьё после отжима задней части педали.



< Окно возврата в исходное положение >



- 4) Педаль используется следующими четырьмя способами:
- а. Швейная машина работает с низкой скорости шитья,
 когда Вы слегка нажимаете переднюю часть педали. 3
- Швейная машина работает с высокой скоростью шитья, когда Вы далее нажимаете переднюю часть педали.

(Если было предварительно установлено автоматическое шитье с обратной подачей, машина работает с высокой скоростью после того, как заканчивается шитье с обратной подачей.)

- с. Швейная машина останавливается (с иглой вверху или внизу), когда Вы возвращаете педаль в ее первоначальное положение.
- d. Швейная машина обрезает нитку, когда Вы полностью нажимаете на заднюю часть педали. 5
- Когда используется автоматический подъемник (устройство АК), еще один рабочий выключатель устанавливается между выключателем швейной машины и выключателем обрезки ниток.

Прижимная лапка поднимается, когда Вы слегка нажимаете на заднюю часть педали 6 , и если Вы в дальнейшем нажимаете на заднюю часть, происходит обрезка нитки 6



5) Шитье с обратной подачей в начале шитья, шитье с обратной подачей в конце шитья и различные швейные шаблоны могут быть заданы на встроенной панели головки машины.



6) Степень яркости и режим выключения освещения можно менять в четыре этапа, нажимая на переключатель
 В на боковой панели швейной машины.

[Изменение интенсивности]

1 ⇒ 2 ⇒ 3 ⇒ 4 ⇒ 5 Выключение ⇒ Яркий ⇒ Средний ⇒ Тусклый ⇒ Выключение Таким образом, каждый раз, когда нажимаете выключатель ③, статус переносной лампы изменяется при повторении.





В случае, если машина не используется в течение долгого времени, удалите штепсельную | вилку из электророзетки.



<Экран процесса выключения питания>

8) Когда вы отключаете переключатель питания, на экране отображается "Экран процесса отключения питания".

При полном отключении питания экран исчезает.

Пока отображается "Экран процесса отключе-) ния питания", не включайте переключатель питания. Если вы включите переключатель питания во время процесса выключения питадостережение Ś ния, отобразится предупреждающий экран, как | показано ниже. После выключения переключа- | теля питания снова включите его, убедившись, что экран погас. _ __ __ __

J



I

l

<Экран подтверждения отключения питания>

5. Пояснения к панели управления

5-1. Объяснение работы общих кнопок

(1) Экран шитья



Nº	Имя	Объяснение			
0	Кнопка переключе-	Эта кнопка используется для отображения текущего режима шитья.			
	ния режимов	При каждом нажатии этой кнопки режим шитья меняется в следующем порядке: свободная строчка,			
		многослойная строчка, строчка многоугольной формы и строчка с пользовательским шагом.			
		$\swarrow \rightarrow \swarrow \rightarrow \Box \rightarrow CP \rightarrow$			
		: Свободная : Многослойная : Многоугольная форма : Строчка с пользователь-			
		строчка строчка стежка ским шагом			
		≜]			
9	Настройка прижима	Эта клавиша используется для переключения функции прижима нити между ВКЛ и ВЫКЛ.			
	нити	: Включить : Отключить			
3	Клавиша увеличения	Параметр можно увеличить на единицу, нажав на эту клавишу.			
	значения параметра	Параметр можно увеличивать непрерывно, удерживая эту кнопку.			
4	Клавиша умень-	Параметр можно уменьшить на единицу, нажав на эту кнопку.			
	шения величины	Удерживая эту клавишу нажатой, можно непрерывно уменьшать значение параметра.			
	параметра				
6	Клавиша настройки	Эта клавиша используется для отображения экрана настройки параметров.			
6	Клавиша блокировки	Эта клавиша используется для переключения состояния блокировки экрана.			
	экрана	: Заблокирован			
0	Настройка стежка	Эта кнопка используется для последовательного переключения шаблона строчки с обратной пода-			
	обратной подачи с	чей при начале шитья.			
	началом шитья	Эни : Отключить Процесс В			
		: Процесс A \rightarrow Процесс B \rightarrow Процесс B \rightarrow Процесс A \rightarrow Процесс B \rightarrow Процесс A \rightarrow Процесс B			
		При удержании этой кнопки отображается экран настройки строчки с обратной подачей.			

Nº	Имя	Объяснение		
8	Настройка строчки с	Эта кнопка используется для последовательного переключения шаблона строчки с обратной пода-		
	обратной подачей в	чей в конце шитья.		
	конце шитья	: Отключить Процесс С		
		$ \begin{tabular}{lllllllllllllllllllllllllllllllllll$		
		Экран настройки строчки с обратной подачей отображается, если удерживать эту кнопку нажатой.		
9	Настройка обрезки	Эта кнопка используется для переключения функции обрезки нити между режимами ВКЛ и ВЫКЛ.		
	нити	: Включить Стключить		
D	Положение останова	Эта кнопка используется для изменения положения останова игловодителя, когда швейная машина		
	игловодителя	останавливается в середине шитья.		
		- І - : Нижний упор		
		* Эта настройка не изменяет работу при многослойной строчке.		
0	Настройка уплотни-	Эта кнопка используется для последовательного переключения настроек строчки уплотнения.		
	тельной строчки	С Отключение уплотнитель- ной строчки : Включение уплотнительной строчки в начале шитья		
		: Включение строчки уплот- нения в конце шитья : Включение строчки уплотнения в начале/ конце шитья		
		 * Выполните настройку уплотнительной строчки в разделе "2 Настройка уплотнительной строчки" на экране настройки. Экран настройки уплотнительной строчки отображается, если удерживать эту кнопку нажатой. * Если обрезка нити установлена в положение «ВЫКЛ» уплотнительная строчка в конце шитья не выполняется. 		
Ð	Настройка функции	Эта кнопка используется для настройки функции автоматического подъёма прижимного устройства		
	автоматического	после остановки в середине шитья и после обрезки нити.		
	подъёма прижимно- го устройства	: Функция отключена : Автоматический подъём прижимного устройства после остановки в середине включён.		
		: Включён автоматический подъём прижимного устрой- ства после обрезки нити : Включён автоматический подъём при- жимного устройства после временной остановки и после обрезки нити.		
		* Автоподъём не работает после остановки в середине шитья при многослойной строчке		
B	Функция подъёма	Эта кнопка используется для переключения функции подъёма прижимного устройства при нажатии		
	ства при нажатии на заднюю часть педали	на заднюю часть педали между режимами БКЛ и ВБКЛ. : Включить : Отключить		
14	Функция одного	Эта кнопка используется для переключения функции одного прокола между режимами ВКЛ и ВЫКЛ.		
	прокола	🞯 : Включить		
Ð	Функция пользова- тельского шаблона	Эта кнопка используется для переключения на пользовательский шаблон уплотнения между ВКЛ и ВЫКЛ.		
	уплотнения.	Когда функция включена, отображается экран пользовательской настройки уплотнения.		
		Е Включить		
ß	Настройка функции	Эта кнопка используется для переключения функции плавного пуска между ВКЛ и ВЫКЛ.		
	плавного пуска	Бключить Отключить		

Nº	Имя	Объяснение
Ð	Отображение счёт-	Отображается значение счётчика шитья.
	чика шитья	Счётчик обнуляется двойным нажатием на эту кнопку.
		Нажатием кнопки, эти данные переводятся в выбранное состояние (🔟 0), чтобы их можно
		было изменить с помощью клавиши увеличения/ уменьшения параметра.
₿	Отображение скоро- сти шитья	Этображается текущая скорость шитья.
		Данные переводятся в выбранное состояние (24000) нажатием этой кнопки, и могут быть изме-
		нены с помощью кнопки увеличения/уменьшения параметра.
Ð	Отображение длины стежка	+ Отображается длина стежка в текущем режиме.
		Данные переводятся в выбранное состояние (📫 3.0) при нажатии на эту кнопку и могут быть
		изменены с помощью кнопки увеличения/ уменьшения значений параметров.
20	Отображение высо-	Отображается высота подъёма прижимной лапки в текущем режиме.
	ты подъёма прижим-	
	ной лапки	Данные переводятся в выбранное состояние (
		изменены с помощью клавиши увеличения/уменьшения значений параметров.
2	Клавиша переклю-	Эта кнопка используется для переключения экрана.
	чения экрана	

(2) Экран настройки



Nº	Функция	Объяснение
0	U	Этот элемент используется для возврата экрана к предыдущему состоянию.
0		Этот элемент используется для перемещения на страницу вперёд.
0		Этот элемент используется для перемещения страницы назад.
4	f	Этот элемент используется для возврата экрана к экрану шитья.
6		Этот элемент отображается для выбранного параметра.
		Параметр переводится в выбранное состояние щелчком мыши в рамке параметра.
6	160	Отображается установленное значение параметра.
		Экран цифровой клавиатуры для ввода параметра отображается при щелчке в рамке параметра.
0		Отображается состояние ВКЛ или ВЫКЛ функции. Режим ВКЛ/ ВЫКЛ функции изменяется при
		нажатии на этот элемент.
8	Reset	Этот пункт используется для возврата настройки параметра, выбранного с помощью 😉 , к исходному значению.
9		Этот пункт используется для подтверждения изменённой настройки параметра.
	Save	*Если выйти из экрана без подтверждения настройки, изменённые параметры не будут сохранены.
0	Latch	Когда эта кнопка удерживается нажатой, настройка параметра, выбранного с помощью 🚯 , фик- сируется или выходит из фиксированного состояния.
1	f	Этот пункт отображается для параметра, настройка которого зафиксирована. При сбросе зафиксированного значения параметра он будет возвращён к значению на момент фиксации.

(1) Экран свободной строчки



Nº	Функция	Диапазон	По умолчанию	Объяснение
0	а 04	0-15	4	Отображается количество стежков для процесса А шитья с обратной пода- чей. Экран цифровой клавиатуры для ввода количества стежков отображается при нажатии на цифровую панель.
2	^в 04	0-15	4	Отображается количество стежков для процесса В шитья с обратной пода- чей. Экран цифровой клавиатуры для ввода количества стежков отображается при нажатии на цифровую панель.
0	د 04	0-15	4	Отображается количество стежков в Процессе С конечного обратного стеж- ка. Экран цифровой клавиатуры для ввода количества стежков отображается при нажатии на цифровую панель.
4	^р 04	0-15	4	Отображается количество стежков в Процессе D конечного обратного стеж- ка. Экран цифровой клавиатуры для ввода количества стежков отображается при нажатии на цифровую панель.
6	8			Настройку уплотнения устанавливают в положение ВКЛ, а экран "(5) Экран выбора пользовательского режима уплотнения." стр. 35, Нажатием на этот элемент.



Nº	Функция	Диапазон	По умолчанию	Объяснение
0	а 04	0-99	4	Отображается количество стежков для процесса А. Экран цифровой клавиатуры для ввода количества стежков отображается при нажатии на цифровую панель.
8	^в 04	0-99	4	Отображается количество стежков для процесса В. Экран цифровой клавиатуры для ввода количества стежков отображается при нажатии на цифровую панель.
6	с 04	0-99	4	Отображается количество стежков для процесса С. Экран цифровой клавиатуры для ввода количества стежков отображается при нажатии на цифровую панель.
4	₀ 04	0-99	4	Отображается количество стежков для процесса D. Экран цифровой клавиатуры для ввода количества стежков отображается при нажатии на цифровую панель.
6	е 05	1-99	5	Отображается количество повторений. Экран для ввода количества повторений отображается при нажатии на цифровую кнопку.



Nº	Функция	Диапазон	Объяснение
0	\diamond	1-10	Отображается номер шаблона стежка полигональной формы. Экран цифровой клавиатуры для ввода номера шаблона отображается при нажатии на цифровую панель.
2 · 3	Step	1-15	Число ② слева указывает общее количество шагов шаблона. Экран цифровой клавиатуры для ввода общего количества шагов отображается при нажатии на цифровую панель. Число ③ справа указывает номер шага для редактирования. Экран цифровой клавиатуры для ввода номера шага отображается при нажатии на цифровую кнопку.
9	ı	0-99	Отображается количество стежков редактируемого шага. Экран цифровой клавиатуры для ввода количества стежков отображается при нажа- тии на цифровую часть. Если количество стежков равно 0 (нулю), швейная машина закончит шитье на преды- дущем шаге. Количество стежков для шага 1 не может быть установлено на 0 (ноль).
6	<u>★</u>	0-5,0	Длина стежка Отображается длина стежка для редактируемого шага. Экран цифровой клавиатуры для ввода длины стежка отображается при нажатии на цифровую панель.
6	(-		Если пользовательский режим уплотнения установлен в положение ВЫКЛ, откроет- ся экран "(7) Экран настройки строчки с обратной подачей для строчки многоу- гольной формы" стр. 37. Если пользовательский режим уплотнения установлен на ВКЛ, откроется экран "(8) Экран выбора пользовательской настройки уплотнения для строчки полиго- нальной формы" стр. 38.



Nº	Функция	Диапазон	Объяснение
0	\bigcirc	1-9	Отображается номер шаблона пользовательского шага. Экран цифровой клавиатуры для ввода номера шаблона отображается при нажатии на цифровую часть.
2 · 3	Step	1-10	Число ② слева указывает общее количество шагов шаблона. Экран цифровой клавиатуры для ввода общего количества шагов отображается при нажатии на цифровую панель. Число ③ справа указывает номер шага для редактирования. Экран цифровой клавиатуры для ввода номера шага отображается при нажатии на цифровую кнопку.
0	ļ	1-99	Отображается количество стежков редактируемого шага. В случае, если количество стежков с прямой и обратной подачей для многослойной строчки равно 1, цифра представляет собой количество стежков для шага. Если количество стежков равно 0 (нулю), швейная машина закончит шитье на преды- дущем шаге. Количество стежков для шага 1 не может быть установлено на 0 (ноль).
6	N _{×n}	1-9	Количество стежков с прямой и обратной подачей для многослойной строчки Отображается количество стежков с прямой и обратной подачей для многослойной строчки для редактируемого шага. В случае если значение равно 1, швейная машина не выполняет многослойную строчку, а значение представляет собой количество стежков для шага. Экран цифровой клавиатуры для ввода количества стежков многослойной строчки отображается при нажатии на цифровую панель. (В качестве количества стежков можно вводить только нечётные числа).
6	★	0-5,0	Длина стежка Отображается длина стежка для редактируемого шага. Экран цифровой клавиатуры для ввода длины стежка отображается при нажатии на цифровую панель.

(5) Экран выбора пользовательского режима уплотнения.

При нажатии кнопки на экране свободной строчки

отображается экран пользовательской настройки уплотнения.

Пользовательский режим уплотнения можно настроить отдельно от функции плотного стежка и функции сокращения остатка нити.

0



Nº	Функция	Диапазон	Объяснение
0	A ≣		Экран "(6) Экран пользовательской настройки плотной строчки" стр. 36 отобра- жается при нажатии на значок.
0	в 1	1-9	Отображается номер пользовательского шаблона уплотнения в начале шитья. Экран цифровой клавиатуры для ввода номера детали отображается при нажатии на цифровую панель.
6	C I ≣		Экран "(6) Экран пользовательской настройки плотной строчки" стр. 36 отобра- жается при нажатии на значок.
4	D 1	1-9	Отображается номер шаблона пользовательской установки уплотнения в конце шитья. Экран цифровой клавиатуры для ввода номера детали отображается при нажатии на цифровую панель.
6	Þ		Если щёлкнуть на этом элементе, то пользовательский режим уплотнения будет пере- веден в положение ВЫКЛ. Затем откроется экран "(1) Экран шитья" стр. 27.

(6) Экран пользовательской настройки плотной строчки

Экран пользовательской настройки уплотнения отображается при нажатии кнопки на экране выбора пользователь-

ского уплотнения или экрана выбора пользовательского уплотнения для строчки полигональной формы.



End Back-tacking Pattern Setting					
No.1	,	ŧ	N∝n		
1	1	5.0	5		
2	1	2.0	1		
3	0	0.0	1		
4	0	0.0	1		
5	0	0.0	1		
♠					

< Экран пользовательских настроек уплотнения в начале шитья > < Экран пользовательских настроек уплотнения в конце шитья >



🕤 End B	ern Setting	•			
No.1	,	ŧ	N∝n		
6	0	0.0	1		
7	0	0.0	1		
8	0	0.0	1		
9	0	0.0	1		
10	0	0.0	1		
f					

< Экран пользовательских настроек уплотнения в начале шитья (2) > < Экран пользовательских настроек уплотнения в конце шитья (2) >

Nº	Функция	Диапазон	Объяснение
0	No.1		Отображается номер шаблона пользовательской установки уплотнения.
0	1		Отображается номер шага.
0	Ţ	0-99	Этот пункт используется для установки количества стежков для шага. При нажатии на этот элемент отображается экран цифровой клавиатуры для ввода количества стежков. Если количество стежков равно 0 (нулю), швейная машина закончит шитье на предыдущем шаге. Количество стежков для шага 1 не может быть установлено на 0 (ноль). Если количество стежков для шага 1 не может быть установлено на 0 (ноль). Если количество стежков для шага 1 установлено на 0 (ноль), пользовательская строчка с уплотнительным стежком будет отключена.
4	*	0-5,0	Этот элемент используется для установки длины стежка для шага. При нажатии на этот элемент отображается экран цифровой клавиатуры для ввода дли- ны стежка для шага.
6	V _{×n}	1-9	Этот пункт используется для установки количества повторений шага. При нажатии на этот элемент отображается экран цифровой клавиатуры для ввода количества повторений шага. (В качестве количества повторений можно вводить только нечётные числа).



Швейная машина проложит тройную строчку с шагом 4,0 мм за 2 стежка.

(Пример) В случае когда в пункте 3 и количество стежков

для шага установлено на 2, в пункте 🕢 📥 длина стежка для шага установлена на 4.0, а в пункте 5



количество повторений для шага на 3.



Nº	Функция	Диапазон	По умолчанию	Объяснение
0	а 04	0-15	4	Отображается количество стежков для процесса А шитья с обратной подачей. Экран цифровой клавиатуры для ввода количества стежков отображает- ся при нажатии на цифровую панель.
0	^в 04	0-15	4	Отображается количество стежков для процесса В шитья с обратной подачей. Экран цифровой клавиатуры для ввода количества стежков отображает- ся при нажатии на цифровую панель.
3	د 04	0-15	4	Отображается количество стежков в Процессе С конечного обратного стежка. Экран цифровой клавиатуры для ввода количества стежков отображает- ся при нажатии на цифровую панель.
4	₀ 04	0-15	4	Отображается количество стежков в Процессе D конечного обратного стежка. Экран цифровой клавиатуры для ввода количества стежков отображает- ся при нажатии на цифровую панель.
6	\Diamond	1-10		Отображается номер шаблона стежка полигональной формы. Экран цифровой клавиатуры для ввода номера шаблона отображается при нажатии на цифровую панель.
6	0			Настройку уплотнения устанавливают в положение ВКЛ, щёлкнув этот элемент. Затем откроется "(8) Экран выбора пользовательской на- стройки уплотнения для строчки полигональной формы" стр. 38.
0	\mathbf{G}			Экран возвращается к экрану "(3) Строчка полигональной формы" стр. 33.



Nº	Функция	Диапазон	Объяснение
0	A ≣		Экран "(6) Экран пользовательской настройки плотной строчки" стр. 36 Отображает- ся при нажатии на значок.
0	в 1	1-9	Отображается номер пользовательского шаблона уплотнения в начале шитья. Экран цифровой клавиатуры для ввода номера детали отображается при нажатии на циф- ровую панель.
3	C I ≣		Экран "(6) Экран пользовательской настройки плотной строчки" стр. 36 Отображает- ся при нажатии на значок.
9	D 1	1-9	Отображается номер шаблона пользовательской установки уплотнения в конце шитья. Экран цифровой клавиатуры для ввода номера детали отображается при нажатии на циф- ровую панель.
0			Если щёлкнуть на этом элементе, то пользовательский режим уплотнения будет переведен в положение ВЫКЛ. Затем откроется экран "(7) Экран настройки строчки с обратной подачей для строчки многоугольной формы" стр. 37.
6	0		Экран возвращается к экрану "(3) Строчка полигональной формы" стр. 33.

* Настройка шаблона уплотнения является общей для свободной строчки и строчки полигональной формы.

Setting	•
1 Main shaft motor setting	2 Tight seam function setting
3 Back-tacking setting	4 Counter setting
5 Soft start setting	6 Machine switch setting
7 Clamp & tension setting	8 Interface display
	10 Clamp function without any thrum
↑	

Экран настройки строчки уплотнения отображается при нажатии кнопки "2 Настройка функции уплотнения" на экране настроек.

Плотный стежок можно настроить отдельно от пользовательского плотного стежка и/или функции укороченного остатка нити.



<Экран настройки плотной строчки в начале шитья>

9 2 Tight seam function setting Ending tight seam Starting tight seam **1**0 * + ı U 0.8 2 1800 CW Reset Save Latch



Nº	Функция	Диапазон	Объяснение
0	E		Строчка уплотнения в начале шитья переводится в заданное состояние при нажатии на этот элемент.
0			Строчка уплотнения в конце шитья устанавливается в заданное состояние при нажатии на этот элемент.
0	2	0-12	Отображается количество уплотнительных стежков. Этот элемент переводится в заданное состояние ک щелчком по части пиктограммы. Экран цифровой клавиатуры для ввода количества стежков уплотнения отображается при нажатии на цифровую панель.
4	★ → 0.8	0,0-5,0	Отображается длина строчки уплотнения. Этот элемент переводится в заданное состояние D, если щёлкнуть по значку. Экран цифровой клавиатуры для ввода длины плотной строчки отображается при нажатии на цифровую панель.
0) 1800	100-2000	Отображается скорость шитья строчки уплотнения. Этот элемент переводится в установленное состояние , если нажать на пиктограмму. Экран цифровой клавиатуры для ввода скорости выполнения строчки уплотнения отобража- ется при нажатии на цифровую панель.
6	U cw		Отображается направление плотной строчки. Этот элемент переводится в установленное состояние , если щёлкнуть по пиктограмме. Направление строчки уплотнения попеременно меняется между CW (по часовой стрелке) и CCW (против часовой стрелки).

(10) Экран для установки количества стежков на дюйм



Длина строчки может быть установлена с помощью количества стежков на дюйм, установив для параметра "U276 Ввод единицы шага" значение ①.

- * Настраиваемые значения см. в "Таблица 1: Таблица соответствия шага (Pitch)" и "Таблица 2: Таблица соответствия стежков на дюйм (Stitch per inch)" стр. 41.
- Если функция установки количества стежков на дюйм включена, то при нажатии кнопки длины строчки

3.0 2 отображается экран установки количества стежков на дюйм.





 Длина строчки устанавливается на значение, соответствующее количеству стежков на дюйм, путём ввода количества стежков на дюйм с помощью кнопок + и -.

Таблица 1: Таблица соответствия шага (Pitch)

Таблица 2: Таблица соответствия стежков на дюйм (Stitch per inch)

Pitch	Stitch per inch
0,0	100
0,1	100
0,2	100
0,3	85
0,4	64
0,5	51
0,6	42
0,7	36
0.8	32
0.9	28
1.0	25
1.1	23
1.2	21
1.3	20
1.4	18
1.5	17
1,0	16
17	15
1,7	1/
1,0	14
1,9	10
2,0	13
2,1	12
2,2	12
2,3	11
2,4	11
2,5	10
2,6	10
2,7	9
2,8	9
2,9	9
3,0	8
3,1	8
3,2	8
3,3	8
3,4	7
3,5	7
3,6	7
3,7	7
3,8	7
3,9	7
4,0	6
4,1	6
4.2	6
4.3	6
4.4	6
4.5	6
4.6	6
17	5
1,1	5
4,0	J F
4,9	0
5,0	5

Stitch per inch	Pitch	Stitch per inch	Pitch
0	0,0	55	0,5
1	5,0	56	0,5
2	5,0	57	0,4
3	5,0	58	0,4
4	5,0	59	0,4
5	5.0	60	0.4
6	4.2	61	0.4
7	3.6	62	0.4
8	3.2	63	0.4
9	2.8	64	0.4
10	2,5	65	0,1
10	2,5	66	0,4
10	2,5	67	0,4
12	2,1	68	0,4
11	2,0	60	0,4
14	1,0	70	0,4
10	1,7	70	0,4
10	1,0	70	0,4
10	C, I	72	0,4
18	1,4	73	0,3
19	1,3	74	0,3
20	1,3	/5	0,3
21	1,2	/6	0,3
22	1,2	11	0,3
23	1,1	/8	0,3
24	1,1	79	0,3
25	1,0	80	0,3
26	1,0	81	0,3
27	0,9	82	0,3
28	0,9	83	0,3
29	0,9	84	0,3
30	0,8	85	0,3
31	0,8	86	0,3
32	0,8	87	0,3
33	0,8	88	0,3
34	0,7	89	0,3
35	0,7	90	0,3
36	0,7	91	0,3
37	0,7	92	0,3
38	0,7	93	0,3
39	0,7	94	0,3
40	0,6	95	0,3
41	0,6	96	0,3
42	0,6	97	0,3
43	0,6	98	0,3
44	0,6	99	0,3
45	0,6	100	0,3
46	0,6		
47	0.5		
48	0,5		
49	0.5		
50	0.5		
51	0.5		
52	0.5		
53	0.5		
55	0,5		
J 1	0,0		

(11) Как использовать счётчик







 Экран настройки счётчика отображается при нажатии кнопки "4 Настройка счётчика" • на экране настройки.

- 2) Установите заданное значение счётчика в 3 U261 на экране настройки счётчика. Экран настройки счётчика отображается, когда текущее значение 2 на счётчике достигает установленного значения, когда швейная машина выполняет шитьё при отображении экрана шитья. Установите метод подсчёта с помощью U260 и U262. (Подробности см. в списке настроек.)
- Если вы хотите сбросить текущее значение на счётчике, дважды нажмите на кнопку значения подсчёта
 на экране шитья.



4) Эти данные переводятся в выбранное состояние путём удержания кнопки подсчёта значений шитья ④, чтобы данные можно было изменить с помощью клавиши увеличения параметра ⑤ или клавиши уменьшения параметра ⑥.

Когда данные находятся в выбранном состоянии, они

отображаются подчёркнутыми, как 🕅

(12) Функция переключения одним

🕤 6 Machine sw	itch setting	
U015 Manual switch	A setting	0 8 10
U174 Manual switch	ı B setting	0 3 10
Reset	Save	Latch

 Функцию переключения одним нажатием можно назначить ручному переключателю А или ручному переключателю В, установив для параметра U015 "Настройка функции ручного переключателя А" или U174 "Настройка функции ручного переключателя В" в "8. Переключение одним нажатием".



l

Если для параметра U015 «Настройка функции ручного переключателя А» или U174 «Настройка функции ручного переключателя В» вы выбираете «8: Функции переключателя утилиты однокнопочного включения», то для параметра U119 «Настройка функции обнаружения многослойного сегмента активного прижима» нельзя установить значение 1.

 Если назначена функция переключения одним касанием, скорость шитья и длина стежка могут быть соответственно изменены на установленные значения для режима шитья многослойных секций.

Нормальная скорость шитья	\Leftrightarrow	U315 Скорость шитья для
		режима многослойных секций
Нормальная длина стежка	\Leftrightarrow	U316Шаг для режима шитья
		многослойной секции

 Если назначена функция переключения одним касанием, в левом нижнем углу экрана отображается знак

и происходит переключение скорости шитья и длины стежка.





(13) Функция короткого остатка нити



13 Shorter-three	13 Shorter-thread remaining					
▶ U278 Shorter-thread remaining						
Number of con U280 sewing before s thread trimmer	Number of condensation stitches at the end of U280 sewing before shorter-thread remaining type thread trimmer operates					
Pitch of conder U281 sewing before thread trimmer	Pitch of condensation stitches at the end of U281 sewing before shorter-thread remaining type 0.0 0.5 2.5 thread trimmer operates					
Reset Save Latch						
↑						

Можно установить плотный стежок для обрезки остатка короткой нити.

Можно изменить установленное значение количества стежков и/или шага в разделе "13. Короткий остаток нити" на экране настроек.

Настройте количество стежков и/или шага в соответствии со швейным изделием.

Эта функция также может быть настроена отдельно от функции пользовательской плотной строчки и плотного стежка.

- Переключите включение / отключение функции укороченного остатка нити с помощью U278 "Настройка функции короткого остатка нити".
 Заводская установка: ON
- Количество плотных стежков можно задать с помощью параметра U280 "Количество концевых плотных стежков для обрезки остатка короткой нити".
 Заводская установка: 2
- Шаг уплотнения можно установить с помощью параметра U281 "Шаг уплотнения в конце для обрезки остатка короткой нити".

Заводская установка: 0,5 (тип М)

0,8 (тип С, тип Н)



Если шаг уплотнения уменьшается, может возникнуть явление, когда игла входит в одну и ту же точку входа иглы, что приведёт к нестабильному образованию петли нити в момент обрезки нити. В результате может возникнуть ошибка обрезки нити. Поэтому будьте осторожны. (Поскольку явление входа иглы зависит от материала и номера иглы, шаг должен быть увеличен, если возникает ошибка обрезки нити).

5-3. Список функций

(1) Переключатель памяти уровня пользователя



➡ Setting	•
11 Presser Foot Lift Function Setting when Start Sewing	12 Multi-layered section detection
13 Shorter-thread remaining	
A	

Nº	Элементы настройки				
1	Настройка двигателя главного вала				
2	Настройка функции уплотнения				
3	Настройка строчки с обратной подачей				
4	Настройка счётчика				
5	Настройка плавного пуска				
6	Настройка переключателя головки машины				
7	Настройка зажима и натяжения				
8	Дисплей интерфейса				
10	Настройка функции предотвращения образования птичьих гнёзд				
11	Настройка функции подъёма прижимной лапки в начале шитья				
12	Обнаружение многослойных участков				
13	Остаток короткой нити				

No	A		По умолчанию			
IN≌	Функция	диапазон	Тип М	Тип С	Тип Н	Описание
1. Настройка де	вигателя главного вала					
1-U056	Иглы поднимаются автоматиче- ски при подключении питания	Отклю- чить/ Вклюцить	Вклю- чить	Вклю- чить	Вклю- чить	
1-U060	Возврат в исходное положение при подключении питания	Отклю- чить/ Включить	Отклю- чить	Отклю- чить	Отклю- чить	Отключить : После подклю- чения питания вы не сможе- те шить, пока однократно не нажмёте на педаль. Включить : После под- ключения питания машина сразу же готова к шитью. ⇒ Если этот элемент установлен на ВКЛ, то после подачи питания швейная машина переходит в режим поиска исходно точки строчки. Следите за тем, чтобы руки или ткань не находились вокруг прижимной лапки и шкива.
1-U301	Ограничение максимальной скорости двигателя главного вала (максимальное значение зависит от головки машины)	0-Макс	4000	4000	4000	Тип М ∶ Макс 5000 Тип С,Н ∶ Макс 4000
2. Настройка ф	ункции уплотнения		1	I	1	I
2-1. Плотная	а строчка в начале шитья					
	þ	0-12	2	2	2	Количество стежков для уплотнения
	<u>★</u>	0-5,0	0,5	0,5	0,8	Длина стежка Единицы: мм
	2	100-2000	1800	1800	1800	Скорость шитья
	U	CW/CCW	CW	CW	CW	Направление
2-2. Плотная	а строчка в конце шитья		1		1	I
	þ	0-12	2	2	2	Количество стежков для уплотнения
	<u>+</u> +	0-5,0	0,5	0,5	0,8	Длина стежка Единицы: мм
	2	100-2000	1800	1800	1800	Скорость шитья
	U	CW/CCW	CW	CW	CW	Направление
3. Настройка ст	рочки с обратной подачей	1		1		[
3-U004	Скорость обратной строчки в начале шитья	200-3200	2000	2000	2000	
3-U005	Скорость обратной строчки в конце шитья	200-3200	2000	2000	2000	

No	финана.	Пиолоооц	Г	lo умолчани	ю	Описоцию
N≌	Функция	диапазон	Тип М	Тип С	Тип Н	Описание
3-U010	Настройка реверса в конце ши- тья для строчки многоугольной формы	Отклю- чить/ Включить	Отклю- чить	Отклю- чить	Отклю- чить	
3-U012	Выбор режима автоматическо- го/ ручного реверса в начале строчки	Отклю- чить/ Включить	Отклю- чить	Отклю- чить	Отклю- чить	
3-U013	Выбор режима в конце реверса в начале шитья	Отклю- чить/ Включить	Отклю- чить	Отклю- чить	Отклю- чить	
3-U018	Компенсация времени выполне- ния реверса в начале шитья 1	0-200	160	160	160	
3-U019	Компенсация времени выполне- ния реверса в начале шитья 2	0-200	160	160	160	
3-U025	Компенсация времени выполне- ния реверса в конце шитья 3	0-200	160	160	160	
3-U026	Компенсация времени выполне- ния реверса в конце шитья 4	0-200	160	160	160	
3-U032	Компенсация времени выпол- нения строчки многослойной секции 5	0-200	160	170	170	
3-U033	Компенсация времени выпол- нения строчки многослойной секции 6	0-200	160	170	170	
3-U237	Компенсация времени выполне- ния реверса в начале шитья 11	0-200	160	160	160	
3-U238	Компенсация времени выполне- ния реверса в начале шитья 12	0-200	160	160	160	
3-U239	Компенсация времени выполне- ния реверса в конце шитья 13	0-200	160	160	160	
3-U240	Компенсация времени выполне- ния реверса в конце шитья 14	0-200	160	160	160	
3-U241	Компенсация времени выпол- нения строчки многослойной секции 15	0-200	160	170	170	
3-U242	Компенсация времени выпол- нения строчки многослойной секции 16	0-200	160	170	170	
3-U235	Компенсация времени шитья по шаблону 1	0-200	160	160	160	
3-U236	Компенсация времени шитья по шаблону 2	0-200	160	160	160	
4. Настройка с	чётчика					
4-U260	Выбор счётчика	0-2	1	1	1	0: Счётчик не производит подсчёт 1: Счёт вверх 2: Отсчёт вниз
4-U261	Текущее значение счётчика / значение настройки	0-9999	0/9999	0/9999	0/9999	
4-U262	Количество раз обрезки нити для швейного счётчика	0-50	1	1	1	
5. Настройка п	лавного пуска					
5-U014	Переключатель плавного пуска	Отклю- чить/ Включить	Вклю- чить	Вклю- чить	Вклю- чить	

No	•	Пиоторон	По умолчанию			Описацию
N≌	Функция	диапазон	Тип М	Тип С	Тип Н	Описание
5-U008	Количество стежков для плавно- го пуска	1-15	2	2	2	
5-U090	Скорость плавного пуска для первого стежка	200-1500	400	400	400	
5-U091	Скорость плавного пуска для второго стежка	200-1500	1000	1000	1000	
5-U007	Скорость плавного пуска после второго стежка	200-1500	1500	1500	1500	
6. Настройка пе	реключателя головки машины					
6-U015	Настройка ручного переключателя А	0-10	5	5	5	 0: ВЫКЛ. 1: Полстежка 2: Один стежок 3: Непрерывный полустежок 4: Непрерывный один стежок 5: Обратная закрепка во время шитья или временная остановка машины 6: Функция уплотнительной строчки 7: Число подсчёта сшитых изделий 8: Функция переключения одним касанием 9: Функция 1/2 шага 10: функция 1/4 шага
6-U174	Настройка ручного переключателя В	0-10	3	3	3	 0: ВЫКЛ. 1: Полстежка 2: Один стежок 3: Непрерывный полустежок 4: Непрерывный один стежок 5: Обратная закрепка во время шитья или временная остановка машины 6: Функция уплотнительной строчки 7: Число подсчёта сшитых изделий 8: Функция переключения одним касанием 9: Функция 1/2 шага 10: функция 1/4 шага
6-U175	Настройка работы переключателя положения иглы вверх/вниз после обрезки нити.	0-2	0	0	0	Работа переключателя положения иглы вверх/вниз устанавливается в случае "U015 = 1 - 4" или "U174 = 1 - 4". 0: Функция ОТКЛ 1: Операция подъём / опу- скание иглы 2: Выполнение одного стеж- ка
7. Настройка за	жима и натяжения					
7-U103	Настройка степени ослабления натяжения нити	1-80	50	50	50	
7-U035	С функцией ослабления натяже- ния нити при подъёме прижим- ной лапки или без неё.	Отклю- чить/ Включить	Вклю- чить	Вклю- чить	Вклю- чить	

Na	A		П	lo умолчани	ю	0
Nº	Функция	Диапазон	Тип М	Тип С	Тип Н	Описание
7-U037	Настройка интенсивности обтир- ки / зажима	0-11	7	7	7	 0-1: ВЫКЛ 2-11: Сила зажима нити * Этот параметр не сбрасывается с помощью U272 Восстановить заводские настройки по умолчанию.
7-U036	Настройка функции ослабления натяжения нити	Отклю- чить/ Включить	От- клю- чить	От- клю- чить	От- клю- чить	
7-U030	Высота прижимной лапки для начала ослабления натяжения нити при использовании колен- ного подъёмника	0-300	75	75	75	
7-U031	Настройка функции ослабления натяжения нити при использова- нии коленного подъёмника	Отклю- чить/ Включить	Вклю- чить	Вклю- чить	Вклю- чить	
8. Дисплей инте	ерфейса					
8-U270	Яркость	10-100	80	80	80	
8-U271	Основной интерфейс блокирует- ся автоматически	0-900	60	60	60	
8-U272	Восстановление заводских настроек по умолчанию	-	-	-	-	
8-U273	Язык	0-6	1	1	1	 0: Китайский 1: Английский 2: Японский 3: Корейский 4: Турецкий 5: Испанский 6: Португальский * Этот параметр не сбрасывается с помощью U272 Восстановить заводские настройки по умолчанию. * Доступные языки зависят от пункта поставки.
8-U275	Вывод данных в JaNets	0-3	0	0	0	Этот пункт используется для настройки вывода данных в JaNets. 3: Данные выводятся в JaNets
8-U276	Ввод единицы шага	0-1	0	0	0	0:мм 1:дюйм
10. Настройка с	рункции предотвращения образовани	я птичьих гнёзд	ļ		1	r
10-U111	Настройка функции предотвра- щения образования птичьих гнёзд	Отклю- чить/ Включить	Вклю- чить	Вклю- чить	Вклю- чить	
10-U279	Выбор функции вытягивания ткани рункции подъёма прижимной папки в	0-3	0	0	0	 Функция вытягивания ткани отключена Вывод с порта предот- вращения образования птичьих гнёзд 1 Вывод с порта предот- вращения образования птичьих гнёзд 2 Вывод с порта предот- вращения образования птичьих гнёзд 3
	рункции подъема прижимнои лапки в	начале шитья	Puero	Duraio	Durnia	
11-0201	пастроика функции подъема прижимной лапки в начале шитья	чить/ Включить	оклю- ЧИТЬ	ылю- ЧИТЬ	оклю- ЧИТЬ	

Ne	По умолчанию		ю	0		
Nº	Функция	диапазон	Тип М	Тип С	Тип Н	Описание
11-U202	Настройка функции подъёма прижимной лапки Настройка на- чального значения угла вывода в начале шитья	1-359	1	1	1	
11-U203	Функция подъёма прижимной лапки Настройка конечного значения угла вывода в начале шитья	1-359	80	80	80	
11-U204	Сигнал запуска подъёма при- жимной лапки в начале шитья	0-100	30	30	30	
12. Обнаружени	е многослойных участков					
12-U119	Настройка функции обнаруже- ния многослойных секций	0-1	0	0	0	0:Включить 1:Отключить
12-U310	Отображение значения AD высоты прижимной лапки для обычной секции шитья	-	-	-	-	
12-U311	Отображение значения AD высоты прижимной лапки для шитья многослойных секций	-	-	-	-	
12-U312	Пороговое значение AD для об- наружения многослойной секции	0-4095	530	530	530	
12-U313	Значение AD высоты прижим- ной лапки для обычной секции шитья	0-4095	0	0	0	
12-U314	Значение AD высоты прижимной лапки для шитья многослойных секций	0-4095	0	0	0	
12-U315	Скорость шитья для режима многослойных секций	200-4000	2000	2000	2000	
12-U316	Шаг для режима шитья много- слойных секций	0-5.0	4,0	4,0	4,0	
12-U317	Количество стежков по оконча- нии шитья в режиме многослой- ной секции	0-200	0	0	0	
12-U318	Количество стежков до перехода к режиму шитья многослойных секций	0-10	0	0	0	
13. Остаток кор	откой нити					
13-U278	Настройка функции короткого остатка нити	ON/OFF	ON	ON	ON	
13-U280	Количество уплотняющих стеж- ков в конце шитья для обрезки остатка короткой нити	1-9	2	2	2	
13-U281	Шаг уплотняющего стежка в кон- це шитья для обрезки короткой нити	0.0-2.5	0,5	0,8	0,8	Если шаг будет сильно уменьшен, может возник- нуть сбой обрезки нити. Поэтому будьте осторожны.

5-4. Перечень кодов ошибки

Кодов ошибки	Описание	Измерения
E01	Высоковольтное напряжение	 Входное напряжение переменного тока превышает 300 В (130 В) переменного тока. Отключите источник питания и воздержитесь от использования швейной машины до тех пор, пока напряжение в сети не вернётся к надлежащему уровню.
		 В случае частной генерации электроэнергии проверьте мощность генератора и установите её на соответствующее значение.
		 Если неисправность входного напряжения не обнаружена, замените блок управле- ния на новый и обратитесь в службу послепродажного обслуживания.
E02	Низкое напряжение	 Входное напряжение переменного тока ниже 150 В (80 В) переменного тока. От- ключите источник питания и воздержитесь от использования швейной машины до тех пор, пока напряжение в сети не восстановится до необходимого уровня.
		 В случае частной генерации электроэнергии проверьте мощность генератора и установите её на соответствующее значение.
		 Если неисправность входного напряжения переменного тока не обнаружена, замените блок управления на новый и обратитесь в службу послепродажного обслуживания.
E03	Неисправность обмена данными с центральным процессором	 Отключите источник питания. Проверьте, не ослаб ли контакт панели управления и не оборван ли шнур панели управления. После восстановления нормального состояния сигнала педали снова подключите источник питания.
		 Отключите питание системы. Снимите блок управления. Подключите к системе только шнур питания и подайте питание. Если возникает ошибка E05 или E03, замените блок управления на новый и обра- титесь в службу послепродажного обслуживания.
E05	Нарушение сигнала педали	 Отключите источник питания. Проверьте, не ослаб ли контакт педали и не оборван ли шнур педали. После восстановления нормального состояния сигнала педали снова включите источник питания.
		 Если сигнал педали не может быть восстановлен до нормального состояния, замените блок управления или датчик педали на новый и обратитесь в службу послепродажного обслуживания.
E07	Заблокирован ротор двигателя главного вала	 Отключите источник питания. Проверьте, плавно ли вращается шкив швейной машины (поверните его вручную). Если шкив швейной машины не может плавно вращаться, проверьте, не заблоки- рована ли секция (и) механически.
		 Отключите источник питания. Убедитесь, что контакт питания двигателя не отсо- единился. Если контакт питания отсоединился, вставьте его и снова подключите источник питания.
		 Проверьте, правильно ли установлено положение упора иглы вверх. Если нет, отрегулируйте положение упора иглы.
		 Если сигнал энкодера не может быть восстановлен до нормального состояния, замените блок управления или двигатель главного вала на новый и обратитесь в службу послепродажного обслуживания.
E09 E11	Ненормальный сигнал верхнего позициониро- вания энкодера двигате-	 Отключите тумблер питания. Проверьте контакт энкодера двигателя главного вала. Если контакт ослаблен или отсоединён, верните его в исходное состояние и снова включите тумблер питания.
	ля главного вала	 Убедитесь в правильности настройки коррекции исходной точки двигателя. Затем повторно настройте коррекцию исходной точки.
		 Если масло налипло, очистите диск энкодера. Если масло налипло, очистите диск энкодера.
		 Если сигнал энкодера не может быть восстановлен до нормального состояния, замените блок управления или двигатель главного вала на новый и обратитесь в службу послепродажного обслуживания.

Кодов ошибки	Описание	Измерения
E10	Перегрузка электромаг- нита по току	 Отключите тумблер питания. Отсоедините контакт соленоида. Если при включе- нии выключателя питания в этом состоянии возникает ошибка E10, замените блок управления на новый и обратитесь в службу послепродажного обслуживания.
		 Если при подключении источника питания с вынутым контактом соленоида ошибка не возникает, верните контакт соленоида в исходное состояние и выполните следующие действия.
		 Если эта ошибка возникает при нажатии на педаль для активации зажима нити, переведите активируйте функцию зажима нити и снова подключите источник пита- ния.
		Если при нажатии на педаль, чтобы запустить швейную машину в режиме прямой подачи, ошибка не возникает, замените соленоид зажима нити на новый.
		2) Если при нажатии на педаль зажима нити не возникает ошибок, нажмите на за- днюю часть педали, чтобы выполнить операцию обрезки нити. Если ошибка возникла в этот момент, замените соленоид разблокировки натяже- ния нити на новый.
E14	Ненормальный сигнал энкодера двигателя главного вала	 Отключите тумблер питания. Проверьте контакт энкодера двигателя главного вала. Если он ослаблен или отсоединён, верните его в исходное состояние и снова включите тумблер питания.
		 Проверьте, правильно ли установлен диск энкодера (не ослаблен ли крепёжный винт диска энкодера) и убедитесь, что диск энкодера отцентрирован на элементе энкодера
		 Проверьте, не налипло ли масло на диск энкодера. Если масло налипло, очистите диск энкодера. После очистки верните диск энкоде- ра в исходное состояние и снова включите тумблер питания.
		 Если сигнал энкодера не может быть восстановлен до нормального состояния, замените блок управления или двигатель главного вала на новый и обратитесь в службу послепродажного обслуживания.
E15	Перегрузка двигателя	1. Проверьте, не повреждён ли кабель питания двигателя.
	привода главного вала по току	2. Проверьте, не пережат ли шнур питания двигателя.
		 Если запуск двигателя главного вала не удаётся восстановить до нормального состояния, замените блок управления или двигатель главного вала на новый и обратитесь в службу послепродажного обслуживания.
E17	Головка машины опро- кинута	 Отключите тумблер питания. Проверьте, не наклонена ли головная часть швейной машины.
		 Проверьте, правильно ли отрегулирован датчик обнаружения наклона головки машины.
		 Если функция обнаружения наклона головки машины не может быть восстанов- лена, замените блок управления или панель управления на новые и обратитесь в службу послепродажного обслуживания.
E20	Отказ запуска двигателя главного вала	 Отключите тумблер питания. Проверьте контакт шнура питания и контакт энкодера двигателя главного вала. Если контакт(ы) ослаблен(ы) или отсоединен(ы), верни- те его(их) в исходное состояние и снова включите тумблер питания.
		 Проверьте правильность настройки коррекции исходной точки вращения двигате- ля главного вала. Если вы обнаружили неисправность, сбросьте коррекцию исходной точки двигателя.
		 Если запуск двигателя главного вала не удаётся восстановить до нормального состояния, замените блок управления или двигатель главного вала на новый и обратитесь в службу послепродажного обслуживания.
E32	Ошибка взаимозаменя- емости файлов	Файл не является взаимозаменяемым.

Кодов ошибки	Описание	Измерения
E46	Сбой сброса сторожево- го таймера	 Отключите тумблер питания. Проверьте, возвращается ли сброс таймера в нор- мальное состояние после повторного подключения питания швейной машины.
		 Если сброс таймера не удаётся вернуть в нормальное состояние, замените блок управления на новый и обратитесь в службу послепродажного обслуживания.
E60	Сбой в работе рекупе- ративного резистора.	 Отключите тумблер питания. Проверьте рекуперативный резистор на отсутствие ослабления контакта или повреждения.
		2. Отключите тумблер питания. Замените рекуперативный резистор на новый.
		 Если работа рекуперативного резистора не может быть восстановлена до нор- мального состояния, замените блок управления на новый и обратитесь в службу послепродажного обслуживания.
E70	Ошибка системы	Отключите питание, а затем снова подключите питание.
E71	Ошибка CRC (цикличе- ской проверки избыточ- ности)	Сохранённые данные повреждены. Выберите "U272 Восстановить заводские настройки по умолчанию", чтобы очистить сохранённые данные.
E80	Нарушение связи между основной микросхемой и микросхемой привода	Пожалуйста, замените блок управления и сообщите в службу послепродажного обслуживания.
E82	Перегрузка по току шагового двигателя	 Отключите тумблер питания. Проверьте, не перестал ли работать шаговый двига- тель. Если двигатель не работает, исправьте механически заблокированную сек- цию(и). Если шаговый двигатель работает нормально, проверьте контакт шнура питания шагового двигателя и контакт энкодера. Если контакт(ы) ослаблен(ы) или отсоединен(ы), верните его(их) в исходное состояние и снова включите тумблер питания.
		 Если шаговый двигатель не удаётся вернуть в нормальное состояние, замените блок управления или шаговый двигатель на новый и обратитесь в службу после- продажного обслуживания.
E84	Неисправность Z-фазы шагового двигателя	 Отключите тумблер питания. Проверьте, не перестал ли работать шаговый двигатель. Если двигатель не работает, исправьте механически заблокирован- ную секцию(и). Если шаговый двигатель работает нормально, проверьте контакт энкодера шагового двигателя. Если он ослаблен или отсоединён, верните его в исходное состояние и снова включите тумблер питания.
		 Проверьте, правильно ли установлен диск энкодера (не ослаблен ли крепёжный винт диска энкодера) и отцентрирован ли диск энкодера на элементе энкодера.
		 Проверьте, не налипло ли масло на диск энкодера. Если масло налипло, очистите диск энкодера. После очистки верните диск энкодера в исходное состояние и снова включите тумблер питания.
		 Если сигнал энкодера шагового двигателя не может быть восстановлен до нор- мального состояния, замените блок управления или шаговый двигатель на новый и обратитесь в службу послепродажного обслуживания.
E85	Ошибка сигнала энкоде- ра шагового двигателя	 Отключите тумблер питания. Проверьте контакт энкодера шагового двигателя. Если он ослаблен или отсоединён, верните его в исходное состояние и снова включите тумблер питания.
		 Проверьте, правильно ли установлен диск энкодера (не ослаблен ли крепёжный винт диска энкодера) и отцентрирован ли диск энкодера на элементе энкодера.
		 Проверьте, не налипло ли масло на диск энкодера. Если масло налипло, очистите диск энкодера. После очистки верните его в исходное состояние и снова включите тумблер питания.
		 Если сигнал энкодера шагового двигателя не может быть восстановлен до нор- мального состояния, замените блок управления или шаговый двигатель на новый и обратитесь в службу послепродажного обслуживания.

Кодов ошибки	Описание	Измерения
E86	Неисправность шагово- го двигателя	 Отключите тумблер питания. Проверьте контакт энкодера шагового двигателя. Если он ослаблен или отсоединён, верните его в исходное состояние и снова включите тумблер питания.
		 Проверьте, правильно ли установлен диск энкодера (не ослаблен ли крепёжный винт диска энкодера) и отцентрирован ли диск энкодера на элементе энкодера.
		 Проверьте, не налипло ли масло на диск энкодера. Если масло налипло, очистите диск энкодера. После очистки верните диск энкодера в исходное состояние и снова включите тумблер питания.
		 Если работу шагового двигателя не удаётся восстановить до нормального состо- яния, замените блок управления или шаговый двигатель на новый и обратитесь в службу послепродажного обслуживания.
E87	Блокировка шагового двигателя	 Отключите тумблер питания. Проверьте, не перестал ли работать шаговый двига- тель. Если двигатель не работает, исправьте механически заблокированную сек- цию(и). Если шаговый двигатель работает нормально, проверьте контакт шнура питания шагового двигателя и контакт энкодера. Если контакт(ы) ослаблен(ы) или отсоединен(ы), верните его(их) в исходное состояние и снова включите тумблер питания.
		 Если шаговый двигатель не удаётся вернуть в нормальное состояние, замените блок управления или шаговый двигатель на новый и обратитесь в службу после- продажного обслуживания.
E92	Перегрузка по току дви- гателя нитеобрезателя / прижима	 Отключите тумблер питания. Проверьте, не перестал ли работать двигатель нитеобрезателя / прижима. Если двигатель не работает, исправьте механически заблокированную секцию(и). Если двигатель работает нормально, проверьте контакт шнура питания и контакт энкодера двигателя нитеобрезателя / прижима. Если контакт(ы) ослаблен(ы) или отсоединён(ы), верните его(их) в исходное состояние и снова включите тумблер питания.
		 Если двигатель не удаётся вернуть в нормальное состояние, замените блок управ- ления или двигатель нитеобрезателя / прижима на новый и обратитесь в службу послепродажного обслуживания.
E94	Неисправность Z-фазы двигателя нитеобреза- теля / прижима	1. Отключите тумблер питания. Проверьте, можно ли вручную привести в движение двигатель нитеобрезателя / прижима. Если двигатель не может приводиться в движение вручную, исправьте механически заблокированную секцию(и). Если двигатель работает нормально, проверьте контакт энкодера двигателя нитеоб- резателя / прижима. Если он ослаблен или отсоединён, верните его в исходное состояние. Также проверьте, не налипло ли масло на диск энкодера. Если на диск налипло масло, очистите диск, верните его в исходное состояние и включите тумблер питания.
		 Если двигатель не удаётся вернуть в нормальное состояние, замените блок управ- ления или двигатель нитеобрезателя / прижима на новый и обратитесь в службу послепродажного обслуживания.
E95	Ошибка сигнала энкоде- ра двигателя нитеобре- зателя / прижима	 Отключите тумблер питания. Проверьте контакт энкодера двигателя нитеобре- зателя / прижима. Если он ослаблен или отсоединён, верните его в исходное состояние и включите тумблер питания.
		 Если двигатель не удаётся вернуть в нормальное состояние, замените блок управ- ления или двигатель нитеобрезателя / прижима на новый и обратитесь в службу послепродажного обслуживания.
E96	Отказ запуска двигателя нитеобрезателя / прижи- ма	 Отключите тумблер питания. Проверьте контакты питания и энкодера двигателя нитеобрезателя / прижима. Если они ослабли или отсоединены, верните их в исходное состояние и включите тумблер питания.
		 Если двигатель не удаётся вернуть в нормальное состояние, замените блок управ- ления или двигатель нитеобрезателя / прижима на новый и обратитесь в службу послепродажного обслуживания.

Кодов ошибки	Описание	Измерения
E97	Блокировка двигателя нитеобрезателя / прижи- ма	 Отключите тумблер питания. Проверьте, не перестал ли работать двигатель нитеобрезателя / прижима. Если двигатель не работает, исправьте механически заблокированную секцию(и). Если двигатель работает нормально, проверьте контакт шнура питания и контакт энкодера двигателя нитеобрезателя / прижима. Если контакт(ы) ослаблен(ы) или отсоединён(ы), верните его(их) в исходное состояние и включите тумблер питания.
		 Если двигатель не удаётся вернуть в нормальное состояние, замените блок управ- ления или двигатель нитеобрезателя / прижима на новый и обратитесь в службу послепродажного обслуживания.
E100	Перегрузка двигателя главного вала	 Отключите тумблер питания. Проверьте, не слишком ли велика механическая нагрузка на двигатель главного вала. После проверки верните двигатель главного вала в исходное состояние и включите тумблер питания.
		 Убедитесь в том, что коррекция исходной точки вращения двигателя главного вала выполнена правильно. После проверки верните двигатель главного вала в исходное состояние и включите тумблер питания.
		 Если нагрузка на двигатель главного вала не может быть восстановлена до нормального состояния, замените блок управления и двигатель главного вала на новые и обратитесь в службу послепродажного обслуживания.
E110	Ошибка приёма данных с панели управления при включённом пита- нии	 Отключите тумблер питания. Проверьте контакт панели управления. Если он ослаблен или отсоединён, верните его в исходное состояние и включите тумблер питания.
		 Если приём данных с панели управления не может быть восстановлен до нор- мального состояния, замените панель управления и блок управления на новые и обратитесь в службу послепродажного обслуживания.
PEDAL	Первоначальная опера- ция ещё не завершена.	Нажмите на заднюю часть педали, чтобы выполнить начальную операцию.
P_OFF	Индикация отключения питания	Отключите тумблер питания. Подождите, пока экран не погаснет. Затем включите тумблер питания.