

IT-10 使用说明书

目 录

1.	前言	1
2.	关于手按计数开关的连接	1
3.	关于 USB	2
4.	机头的设定方法	2
5.	机头调整(仅限直接驱动马达方式的缝纫机)	3
6.	关于缝制图案花样设定部(操作盘左侧)	4
	6-1. 各部的名称	.4
	6-2. 缝制图案的操作方法	. 5
	(1) 倒缝图案	5
	(2) 重叠缝图案	.6
	6-3. 关于简单操作的设定	.7
	6-4. 大丁生产文援切能	.8 11
7	6-5. 功能设定方法	יי יי
7.	大丁王/ 旨埕奴加测足印 (保 F 盈 石 则)	 12
	7-2. 通常起动模式	13
	(1) 关于通常起动模式的画面	14
	(2) 用通常起动模式的 No. 开关输入方法	15
	(3) 使用开关的 No. 输入一览表	16
	(4) 输出测定数据时	17
	(5) 变换替换 No. 时	17
	7-3. 设定模式	18
	(1) 关于设定模式的画面	18
	(2) MAC 地址确认画面	19 20
	(3) 行闻备了天区定画面	20 22
	(5) 初期化画面	23
	(6) USB 格式化画面	24
	(7) IP 地址设定画面	25
	(8) 版本确认画面	26
	7-4. 软件改写模式	27
8.	踏板传感器中立自动校正2	28
9.	踏板规格的选择方法2	28
10.	自动压脚提升功能的设定方法2	29
11.	键锁定功能的选择方法	80
12.	设定数据的初期化方法	0
13.	异常出错显示	;1

1. 前言

本使用说明书是 IT-10 操作盘显示功能的使用说明书。

请使用之前仔细阅读 SC-920(电气箱)使用说明书中的「有关安全的注意事项」,充分理解之后再进行使用。 IT-10 由具有不同功能的 2 个操作盘来构成。

在左侧操作盘部分进行缝制图案花样的设定。有关操作方法请参阅「6. 关于缝制图案花样设定部(操作 盘左侧)」的内容。

在右侧操作盘部分进行生产管理数据的测定和设定。有关操作方法请参阅 7. 关于生产管理数据测定部(操作盘右侧)」的内容。



2. 关于手按计数开关的连接



- 朝箭头方向按操作盘●的背面安装的电缆线
 出口护罩 2 的 A 部卡头,就可以取下来。
- 2) 请把选购品的连接电缆连接器连接到手按计数 开关的连接器 CN105 € 上。
- 注)开关主体由用户准备,或向本公司营业部门询问 购买。

选购品连接电缆 A 组件 JUKI 货号 40008168



3. 关于 USB

- ① 有关使用 USB 的注意事项
- · 缝制时,请不要在 USB 插口上连接着 USB 机器、USB 电缆进行运转。振动有时会造成连接器损坏,也有可能丢失 USB 的数据或发生 USB 机器、缝纫机的故障。
- · 读取写人程序或缝制数据时,请不要插拔 USB 插头。 有发生数据损坏或机器误动作的危险。
- · 在 USB 机器的保存领域里划分分区后,可以仅与一个分区通讯。
- · 有的 USB 机器可能本机不能正确地识别。
- · 使用本机时,如果 USB 机器内的数据消失,本公司一律不予赔偿损失。
- ② USB 的规格
- ・ 对应 USB 1.1 规格
- · 对应格式_____ FAT32
- · 消费电流 _______ 可以连接的 USB 机器的额定消费电流为最大 500mA。



-2-

5. 机头调整(仅限直接驱动马达方式的缝纫机)

切线后如果皮带轮上的白点和护罩的凹部偏离过大时,请通过下列操作调整缝纫机机头的角度。









- 1) 按住 → 开关 ④ 和 → 开关 ⑤ 的同时打 开 (ON) 电源开关。
- 2) 在显示器上显示出 **月**(**(()**), 变换为调整 模式。

3) 用手转动机头皮带轮,检测出主轴基准信号 之后,显示部 (B)上显示出与主轴基准信号 的角度。(此值为参考值。)

4) 在此状态下,请如图所示那样把皮带轮护罩 的凹部 ③ 对准皮带轮的白色点 ⑦。

5) 按 + 开关 ⑥,结束调整操作。(此值为参考值。)

6. 关于缝制图案花样设定部(操作盘左侧)

6-1. 各部的名称



No.	按键 / 显示	内容
0	□alb1 □rc\] 开关	变换倒缝图案的有效 / 无效。
0	□I / / ABCBC ABCBC V V I	变换重叠缝图案的有效 / 无效。
8	↓ <i> </i>	确定设定内容时以及变换开始倒缝有效 / 无效时使用。
4	▲CD 开关	选择变更针数的工序(ABCD)。 ※闪烁亮灯显示被选择的工序。
6	一 开关	变更被选择的显示(闪烁亮灯部)内容时以及变换结束倒缝的有效/无效时使用。
6	+ 开关	变更被选择的显示(闪烁亮灯部)内容时使用。
0	I 开关	呼叫生产支援功能时和呼叫简单操作设定(持续按2秒钟)时使用。
表示	部 AB	显示各种信息。
LED	©	倒缝图案有效时亮灯。
LED	D	重叠缝图案有效时亮灯。
LED	E	显示生产支援功能时亮灯。

(1) 倒缝图案

可以分别地设定开始倒缝、结束倒缝。



(2) 重叠缝图案

可以设定重叠缝图案。



A:设定前进缝制针数 0 ~ 15 针
B:设定倒缝针数 0 ~ 15 针
C:设定前进缝制针数 0 ~ 15 针
D:反复次数 0 ~ 9 次
(注意)关于缝制, D 工序5 次时, 为反复A → B → C → B → C.



[重叠缝的设定方法]

- 按 开关 ②,可以变换重叠缝
 图案的有效 / 无效。
 重叠缝图案有效时,LED ◎ 亮灯。
- 2) 用於开关 ④ 可以选择变更针数的 工序(ABCD)。

闪烁亮灯的数字表示现在正在进行 设定的工序。

- 3) 用 开关 ⑤ 或 + 开关 ⑥, 可以变更选择工序的针数。
- 4) 按→开关③,可以确定变更内容。

(按了 → 开关 3,在没有确定设定的状态下,缝纫机不能动作。)



6-3. 关于简单操作的设定

可以把通常的缝制状态的部分功能设定项目变更为简单操作。



- ① 切线功能(「, , , ,))
 Q, , , , 无切线动作(禁止电磁输出: 切线、挑线杆)
 Q, , , , , 有切线动作
- 2 挑线杆功能(3, ?)
 0, ?, ?
 0, ?, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 1, ?
 <li,
- ③ 简单操作自动缝制功能(5 片 o 「)
 o 「 「 : 无简单操作自动缝制功能
 - ♀∩: 有简单操作自动缝制功能
 - ※ 设定布端传感器功能时为有效。重叠缝动作时,不能禁止简单操作功能动作。转速为用设定 No.38 设定的速度。
- ④ 最高缝制速度设定(**5 ₽ d**) 设定机头的最高缝制速度。安装的机头不同,设定值的上限也不同。 设定范围: 150 ~ MAX 值 [sti/min]
- ⑥ 利用布端传感器进行切线功能(**{ / / /**)
 - **♀₣₣**: 布端检测后无自动切线功能

 - ※ 设定布端传感器功能时为有效。
- - ※ 设定布端传感器功能时为有效。如果设定针数过少的话,有的缝纫机转速时缝纫机有可能不能在设定 针数内进行停机。

生产支援功能中有生产数量管理功能、运行测定功能、底线计数功能等 3 种功能(6 种模式),他们分别 具有不同的支援效果,请根据需要选择适当的功能(模式)来使用。

■ 生产数量管理功能

目标生产数量显示模式 [F100] 显示目标生产数量和实际生产数量的差模式 [F200] 显示一定作业时间阶段的目标生产数量、实际生产数量、目标生产数量和实际生产数量的差,实时地 进行通知。缝制操作员可以随时掌握自己的作业进度,因此不仅督促了目标的完成,而且还提高了生 产效率。另外,还可以提早发现作业的延误,尽早发现存在问题及时解决问题。

■ 运行测定功能

缝纫机的运转率显示模式 [F300]

间隔时间显示模式 [F400]

平均缝制速度显示模式 [F500]

自动地测定缝纫机的运行情况,并把运转率显示到操作盘上。可以作为工序分析、生产编制、确认设 备效率等工作的基础数据来使用。

■ 底线计数功能

底线计数显示模式

为了在底线用完之前进行梭芯的更换,而通知更换梭芯的时间。

[使用各种生产支援模式时]



可以一边显示各种生产支援数据,一边进行缝制。

[各种生产支援模式的基本操作]



- 1) 在通常的缝制状态下,按了[□]
 〕 一 一 一 元 斤, LED € 亮灯,变成生产支援 模式。
- 2) 按→开关 ③ 或 ⊕ 开关 ④, 可以变
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 ◆
 <li

- 3) 表 1 「显示部 (A)」的(※ 1)标记的数据可以用 开关 (5)和 + 开关 (6)来进行变更。
- 4) 持续 2 秒钟按 → 开关 ⑤ 之后,显示部 ⑥ 和 LED ⑥ 闪烁亮灯,在闪烁亮灯中按 → 开关 ⑤ 或按
 + 开关 ⑥,可以变更表 1 「各模式的显示」(※ 2)标记的数据。

```
按了 开关 ⑦ 之后,确定(※2)的数值,显示部 ⑧ 和 LED € 的闪烁亮灯停止。
```

- 6) 有关各数据的复位操作方法,请参照「各种模式的复位操作」的表。
- 7) 要想返回通常的缝制状态时,请按 □ 1 开关 •.

各种模式时显示的数据如下表所示。

表 1: 各种模式的显示

模式名	显示部(A)	显示部 🖲	显示部
目标生产数量显示模式	实际生产数量	目标生产数量	-
(F100)	[单位:件](※1)	[单位:件](※2)	
目标生产数量和实际生产	目标生产数量和实际	目标间隔时间	-
数量的差显示模式(F200)	生产数量的差	[单位:100msec](※2)	
	[d:件](※1)		
缝纫机运转率显示模式	oP-r	上次缝制的缝纫机运转率	显示平均缝纫机运转
(F300)		[单位:%]	率[单位:%]
间隔时间显示模式(F400)	Pi-T	上次缝制的间隔时间	显示平均间隔时间
		[单位:1sec]	[单位:100msec]
平均缝制速度显示模式	ASPd	上次缝制的平均缝制速度	显示平均缝制速度
(F500)		[单位:sti/min]	[单位:sti/min]
底线计数器显示模式	bbn	底线计数值(※3)	_

表 2: 各种模式的复位操作

模式名	 	────────────────────────────────────
目标生产数量显示模式	实际生产数量复位	-
(F100)	目标生产数量和实际生产数量的	
	差复位	
目标生产数量和实际	实际生产数量复位	-
生产数量的差显示模式	目标生产数量和实际生产数量的	
(F200)	差复位	
缝纫机运转率显示模式	平均缝纫机运转率复位	平均缝纫机运转率复位
(F300)		平均间隔时间复位
		平均缝制速度复位
间隔时间显示模式	平均间隔时间复位	平均缝纫机运转率复位
(F400)		平均间隔时间复位
		平均缝制速度复位
平均缝制速度显示模式	平均缝制速度复位	平均缝纫机运转率复位
(F500)		平均间隔时间复位
		平均缝制速度复位
底线计数器显示模式	底线计数值复位	-
	(但是,按下	
	计数器立即进行复位。)	

[生产数量管理功能的详细设定(F101、F102)]



6-5. 功能设定方法

可以选择各种功能和设定各种功能。

※ 有关功能设定的详细内容, 请参阅电气箱的使用说明书。



7. 关于生产管理数据测定部(操作盘右侧)

7−1. 各部的名称



No.	按键 / 显示	内容
A	钟表 LED	显示时间时亮灯。
B	7 分节显示部	显示各种 ID 信息、时间。
C	货号 LED	把货号 ID 显示到 ⑧ 上后亮灯。 →请参阅「7-2.(1) 关于通常起动模式的画面 」。
D	操作员 ID LED	把操作员 ID 显示到 ⑧ 上后亮灯。 →请参阅「7-2.(1) 关于通常起动模式的画面」。
E	任意 ID LED	把任意 ID 显示到 ⑧ 上后亮灯。 →请参阅「7-2.(1) 关于通常起动模式的画面」。
F	发送数据 LED	把发送数据显示到 ⑧ 上后亮灯。 →请参阅「7-2.(1) 关于通常起动模式的画面 」。
G	No LED	选择中的 No 亮灯。
0	● 开关	把显示的值设定到 ⑧。按了开关之后值增加。
2	一 开关	把显示的值设定到 ⑧。按了开关之后值减少。
8	3 开关	进行显示在
4	No. 开关	选择每个项目登记的设定信息(ID)。

7−2. 通常起动模式



接通电源之后,上一次结束时选择的项目画面、ID 信息被显示出来。

选择的项目、ID 被登记的号码的 LED 亮灯。

按了 No. 开关 ● 之后,选择的 No. 的 ID 信息被显示出来。

按了 ★ 开关 ② 之后,以下的项目画面被显示出 来。 ■货号显示画面



按 No. 开关可以设定被登记的 ID。

/
 ◆●表显示 ● 「350」 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
┃ 用存储器开关,可以选择经过 3 秒钟自动显示时间,或者用 ● 开关显示。
进行了用 → 开关显示的设定时,用存储器开关设定的 ID 被显示出来。 ↓

(2) 用通常起动模式的 No. 开关输入方法

从1~5的No. 开关中按照顺序按其中的2个No. 的开关之后,可以选择30个ID。

按了1个No.开关,在1秒钟以内没有再按开关时,为按一个开关。1秒钟之内按了开关时,为按2个开关。

※按1个开关时,对应的No.LED亮灯。按2个开关时,第一个No.LED亮灯,第二个No.LED闪烁亮灯。

〈例〉输入"3"(按1个开关)



〈例〉输入"25"(按2个开关)



按**4**(亮灯**4**) →之后,1秒钟以内按 5 (闪烁亮灯 5)。

(3) 使用开关的 No. 输入一览表

1	显示…亮灯	1 显示闪烁亮	毛灯		
No.	第一个 开关输入	第二个 开关输入	No.	第一个 开关输入	第二个 开关输入
1	1	经过1秒钟	16	3	∎1
2	2	经过1秒钟	17	3	2
3	•3	经过1秒钟	18	3	□3
4	4	经过1秒钟	19	3	₫4
5	•5	经过1秒钟	20	3	5
6	1	1	21	4	∎1
7	1	2	22	4	2
8	1	[3]	23	4	∎3
9	1	₫4	24	4	₫4
10	1	■ 5	25	4	∎5
11	2	1	26	5	∎1
12	2	2	27	5	2
13	2	٤3	28	5	3
14	2	4	29	5	2
15	2	■ 5	30	5	5



	用通常模式长时间按 🕂 开关 ❶ 之后,向 USB 写
	出数据,长时间按 — 开关 ② 之后,向网络发送 数据。 数据输出时,7位显示部上闪烁亮灯"Wait"。
	起示一样, 通过 No. 开关的输入组合可以显示 30 种数据, 】 【 人缝纫机 ID, 用 No.30(开关 【5】+【5】)确认 ID 地址。 【
192 经过 1.5 秒钟 第 1 部分 第 2	60 经过 1.5 秒钟 / 部分 第 3 部分 Ⅰ
 	经过 1.5 秒钟 上 1 经过 3 秒钟 1

(5) 变换替换 No. 时

 按住 ● 开关 ③ 的同时打开电源之后,就可以
变换替换 No.。 用 ╋ 开关 ❶ 或者用 ━ 开关 ❷,选择替换 No.。
0 : 无替换 1~3: 选择在 IA-1 设定的替换 No.。 有关替换的详细内容,请参照 IA-1 的帮助

7-3.设定模式

(1) 关于设定模式的画面

按 **1** 开关的同时接通(ON)电源之后,变为设定模式。



(2) MAC 地址确认画面

MAC 地址是各个装置分别设定的,因此在 IT 操作盘上仅可以进行确认操作。



(3) 存储器开关设定画面

通过变更存储器开关的设定,可以变化操作盘的功能。



号码	内容	初期值
U01	网络在线设定	OFF
	选择连接网络的有效 / 无效。	
	OFF: 连接网络。	
	ON:禁止连接网络。	
U02	时间补正功能	ON
	设定连接网络时的时间补正的有效 / 无效。	
	OFF: 不进行时间补正。	
	ON: 连接网络后,用主机的时间补正操作盘的时间。	
U03	时间显示画面的显示时间	3
	这是仅在 U10 的设定为 ON 时有效的项目。	
	设定 ID 已经显示后,几秒钟后显示钟表显示画面。(单位:秒)	
U08	禁止网络通讯 ISS 测定数据 ON / OFF	OFF
	禁止从网络向电脑发送 ISS 测定数据。	
	OFF: 用网络向电脑送信。	
	ON: 不从网络向电脑送信。	
U10	时间画面显示方法的选择	ON
	ID 显示后,选择显示 / 不显示时间显示画面。	
	OFF: 不自动地显示时间显示画面。时间画面用 🔾 开关来显示。	
	ON: ID 显示后, 自动地用 U03 设定时间后的时间画面。	
U11	在时间画面上显示 ID	0
	这是仅 U10 为 OFF 时有效的项目。	
	在时间显示画面上让 LED 亮灯,选择显示的 ID 种类。	
	0: 货号	
	1: 操作员 ID	
	2: 任意 ID	
	3: 发送数据	
U12	手按开关无视针数	0
	切线后缝纫机停止状态而且缝制针数超过设定针数时,接收生产件数计数输入。	
	本设定,使用于防止连续按开关造成的错误输入,防止虚假输入。	
	设定范围 0~99(针)	
U13	ISS 测定缓冲残余量警告	1
	操作盘内保存的 ISS 测定数据的容量变少时发出警告(E205)。	
	0: 不发出警告。	
	1: 为了向网络输出的数据容量变少时发出警告。(不管是否连接着网络,发出	
	警告时,有可能是网络上的问题。)	
	2: 为了向 USB 输出的数据容量变少时,发出警告。发出警告后,请把 USB 存	
	储器插入操作盘。输出数据。	
U14		15
	设定显示 4 位数以上的 ID 是的滚动速度。	
	甲位 0.1 杪 设定范围 5(0.5 杪) ~ 50(5.0 秒)	

(4) 时间设定画面

在时间设定画面上设定年月日时分秒。

按 ╋ 开关 ❶ 或按 ━ 开关 ❷ 输入日期时间,然后再按 ● 开关 ❸ 进行确定。

■时间设定画面



(5) 初期化画面

在初期化画面上进行操作盘数据的初期化。



(6) USB 格式化画面

在 USB 格式化画面上,进行连接了 USB 的外部媒体的格式化。



在 USB 格式化画面上, 按了 ♣ 开关 ③ 之后, "YES"被显示出来。



用╋井关 ❶ 或━ 开关 ❷ 变换"YES"、"NO"。 "YES"显示中,按了 ● 开关 ③ 之后,开始 USB 连接媒体的格式化。



格式化中"WAIT"被显示,格式化结束之后,返回到 USB 格式化画面。

(7) IP 地址设定画面

在 IP 地址设定画面上,选择 IP 地址的取得方法。

■ IP 地址模式选择



在 IP 地址模式选择状态下,按+开关 ① 或-开关 ② 选择取得方法。然后按 开关 ③ 进行确 定。

作为取得方法选择了 DHCP 或者 APIPA 后,成为 如图所示那样,这以后画面不变化。





(8) 版本确认画面

在版本确认画面上,确认操作盘的版本信息。



7-4. 软件改写模式

Poff

按下 **3** 开关的同时打开(ON)电源之后,变成 IT-10 应用软件改写模式。

按住 4 开关的同时打开电源(ON)之后,变成伺服马达的软件改写模式。



3

读入软件, 在 "PGWr"显示中, 按了 ➡ 开关 ③ 之后, 开始软件的改写。



读入中,显示改写的进度情况(%)被显示,改写 结束之后,"PoFF"被显示出来。这时请关闭(OFF) 电源,重新起动缝纫机。

۱



5

4

8. 踏板传感器中立自动校正

更换踏板传感器或弹簧时,请一定按以下操作进行。



3) 关闭 (OFF) 电源开关, 然后再次打开 (ON) 电源开关。

重新打开电源时,请一定间隔1秒以上之后再操作。
(电源的 ON / OFF 动作为快速的设定有可能不能顺利变换。)

9. 踏板规格的选择方法

变更了踏板传感器后,请根据变更后的踏板规格变更功能设定 No.50 的设定值。

- 0: KFL
- 1: PFL







- - Fileのの5
 Fileのの月

 电磁驱动显示(+33V)
 空气驱动显示(+24V)

FL OFF:自动压脚提升功能无效。(程序缝制完了时压脚也同样不自动上升。)

全意 (电源的 ON/OFF 动作过快的话,有时变换会失灵。) 2. 如果没有正确地选择本功能,自动压脚提升功能不动作。	l
3. 没有安装自动压脚提升装置,就选择 [FL ON] 的话,始缝时起动会变慢。同时触摸开关有时 动一动,近处,没有安装自动压脚提升装置时,请一定选择 [FL OFF]	付动作失 ┃

11. 键锁定功能的选择方法

让键锁定功能有效之后,可以禁止图案的针数设定。



- 1) 一边按 → 开关 ⑤ 和 + 开关 ⑥ 的同 时打开 (ON) 电源开关。
- 2) 听到"比"的响声后,显示部 (A)、(B) 上显示出 KEY LOCK,键锁定功能变 为有效。
- 3) KEY LOCK 显示后,返回通常动作。
- 4) 键锁定功能有效时,打开电源后显示出 KEY LOCK。
- 5) 反复1)~3)的操作之后,电开电源后不显示 KEY LOCK,按键锁定无效。
 - · 打开电源后的 KEY LOCK 显示
 - 有显示: 按键锁定功能有效
 - 无显示: 按键锁定功能无效

按键锁定功能有效时,操作盘的操作为如下所示。(图案花样显示的号码)

· 操作变为无效时	设定图案花样的针数 (4)
· 与通常相同操作的功能	 变更缝制图案花样(●和 2) 变换倒缝(3 和 5) 生产支援功能(7)

12. 功能设定数据的初期化方法

功能设定内容可以全部返回标准设定值。



13. 异常出错显示

本装置发现问题后,为了不将问题扩大,内部锁定(或者限制功能)的同时有报知的下列异常代码。接 受委托服务时,请确认异常代码。另外,关于电气箱的异常,请参照电气箱的使用说明书。



异常代码	异常内容	复位方法
E011	外部媒体没有插入	复位(按 开关)
	媒体没有插入。	
E012	阅读异常	复位(按 子开关)
	不能阅读媒体中的数据。	
E013	写入异常	复位(按 🕃 开关)
	不能向媒体中写人数据。	
E015	格式化异常	复位(按 💽 开关)
	不能格式化媒体。	
E016	超过外部媒体容量	复位(按 💽 开关)
	媒体的谷量不足。	
E021	媒体访问异常	复位(按 😋 开关)
E065	网络发送失败	复位(按 开关)
	不能向网络发送数据。	
E067	ID 数据读取失败	复位(按 🕃 开关)
	媒体里保存的 ID 数据损坏。	
E204	USB 插入	复位(按 🕃 开关)
	插入着 USB 的状态下起动了缝纫机。	
E205	ISS 缓冲残余量警告	复位(按 💽 开关)
	ISS 数据保存用缓冲即将满了。缓冲满了的状态下继续	
	使用的化旧数据就会被删除。	
E703	操作盘连接到预定外的缝纫机上了(机种异常)	连接正确的缝纫机。
	在初期通讯时,操作盘和缝纫机的机种不一致。	
E704	系统的版本不一致	请改写程序。
	初期通讯时,系统的版本不一致。	
E915	操作盘 ← → 电气箱通讯异常	电源OFF
	数据通讯时发生异常。	
E938		电源OFF
E949	程序改写用的文件不存在	电源OFF
E950	程序改写用的文件有数个	电源OFF