

LH-4500C Series / SC-956 MANUAL DE INSTRUCCIONES

ÍNDICE

1. ESPECIFICACIONES	1
1-1. Especificaciones del cabezal de la máquina de coser	1
1-2. Especificaciones de la caja de control	2
2. INSTALACIÓN	3
2-1. Dibujo de la mesa	3
2-2. Posición de montaje de los dispositivos	4
2-3. Precauciones al instalar la máquina de coser	5
2-4. Instalación de la máquina de coser	6
2-5. Modo de instalar el pedestal de hilos	8
2-6. Modo de instalar la caja eléctrica	9
2-6-1. Preparativos para la instalación de la caja de control	9
2-6-2. Modo de instalar la caja eléctrica	9
2-7. Instalación del sensor de pedal	9
2-8. Instalación de la caja del reactor (Sólo para los modelos tipo UE)	10
2-9. Conexión del cable del interruptor de la corriente eléctrica	10
2-9-1. Instalación del interruptor de la corriente eléctrica	10
2-9-2. Especificaciones de la tensión	11
2-10. Instalación de núcleos anulares accesorios (Sólo para los modelos tipo UE).	11
2-10-1. Instalación del sujetacables anular accesorio que se suministra con la caja eléctric	ca11
2-11. Conexión de cables	12
2-12. Tendido de cables	13
2-13. Modo de colocar la biela	14
2-14. Ajuste del pedal	14
2-14-1. Modo de instalar la biela	14
2-14-2. Modo de ajustar el ángulo de pedal	14
2-15. Operación del pedal	15
2-16. Lubricación	16
2-16-1. Suministro de aceite al tanque de aceite	16
2-16-2. Lubricación de la parte de la pista del gancho	16
2-17. Cómo utilizar el panel de operación (explicación básica)	17
2-17-1. Selección de idioma (operación a efectuar en primer lugar)	17
2-17-2. Denominaciones y funciones de teclas del panel	19
2-17-3. Operaciones básicas	21

3. PREPARATIVOS ANTES DE EMPEZAR A COSER	22
3-1. Modo de colocar la aguja	22
3-2. Colocación y retiro de la bobina	22
3-3. Modo de colocar la bobina en la cápsula de canilla	23
3-4. Modo de enhebrar el cabezal de la maquina	24
3-5. Modo de bobinar el hilo de bobina	25
3-6. Instalación de accesorio	27
4. AJUSTE DE LA MÁQUINA DE COSER	28
4-1. Tensión del hilo	28
4-1-1. Para ajustar la tensión № 1 de la tensión del hilo	28
4-1-2. Ajuste de la tensión del hilo de la aguja (Tensión activa)	28
4-1-3. Ajuste de la tensión del hilo de la bobina	29
4-2. Ajuste del muelle del tirahilo y del recorrido del tirahilo	30
4-3. Prensatelas (Dispositivo del prensatelas activo)	31
4-3-2. Función de microelevador	31
4-3-1. Presión del prensatelas	31
4-3-3. Cambio del valor inicial de la presión del prensatelas	32
4-3-4. Elevación manual del prensatelas	32
4-4. Para ajustar la longitud de puntadas	33
4-5. Para modificar la velocidad de cosido	33
4-6. Lámpara LED de mano	34
4-7. Pespunte de transporte inverso	35
4-8. Interruptor personalizado	35
4-9. Ajuste de la cantidad de aceite (salpicaduras de aceite) en el gancho	37
4-9-1. Modo de ajustar la cantidad de aceite en el gancho	37
4-9-2. Modo de confirmar la cantidad de aceite (el aceite salpica)	38
4-9-3. Ejemplo que muestra la cantidad de aceite apropiada	38
5. CÓMO UTILIZAR EL PANEL DE OPERACIÓN	39
5-1. Explicación de la pantalla de cosido (al seleccionar un patrón de cosido)	39
5-2. Patrones de cosido	43
5-2-1. Configuración de patrones de cosido	43
5-2-2. Lista de patrones de cosido	44
5-2-3. Patrón de costura de transporte inverso (al inicio)	46
5-2-4. Patrón de costura de transporte inverso (al final)	52
5-2-5. Para editar patrones de cosido	53

5-2-6. Lista de funciones de patrones	57
5-2-7. Función de enseñanza	65
5-2-8. Función de cambio alternativo de utilería de un toque	67
5-2-9. Registro de un nuevo patrón de cosido	
5-2-10. Para copiar un patrón	70
5-2-11. Función de delimitación	71
5-3. Función de contadores	73
5-3-1. Para visualizar la pantalla de cosido en el modo de display de contadores	73
5-3-2. Tipos de contadores	73
5-3-3. Cómo ajustar los contadores	74
5-3-4. Para efectuar la reposición del contador tras el fin del cómputo	77
5-4. Diagrama simplificado de displays en el panel	78
5-5. Lista de datos de interruptores de memoria	79
5-6. Lista de errores	85
5-7. Datos de interruptores de memoria	
6. PRINCIPALES NUEVAS FUNCIONES	91
6-1. Función de pespunte de esquina	91
6-2. Corrección de la tensión del hilo de la aguja de acuerdo con la cantidad re	emanente
6-2. Corrección de la tensión del hilo de la aguja de acuerdo con la cantidad re de hilo bobinado en la bobina	emanente 96
 6-2. Corrección de la tensión del hilo de la aguja de acuerdo con la cantidad re de hilo bobinado en la bobina 6-3. Corrección de tensión (con respecto a la velocidad de cosido) 	
 6-2. Corrección de la tensión del hilo de la aguja de acuerdo con la cantidad re de hilo bobinado en la bobina 6-3. Corrección de tensión (con respecto a la velocidad de cosido) 6-4. Corrección de la presión del prensatelas de acuerdo con la velocidad de cosido de cosido) 	omanente 96 98 osido 100
 6-2. Corrección de la tensión del hilo de la aguja de acuerdo con la cantidad re de hilo bobinado en la bobina 6-3. Corrección de tensión (con respecto a la velocidad de cosido) 6-4. Corrección de la presión del prensatelas de acuerdo con la velocidad de co 7. CUIDADO Y MANTENIMIENTO 	emanente 96 98 osido 100 102
 6-2. Corrección de la tensión del hilo de la aguja de acuerdo con la cantidad re de hilo bobinado en la bobina 6-3. Corrección de tensión (con respecto a la velocidad de cosido) 6-4. Corrección de la presión del prensatelas de acuerdo con la velocidad de cosida de co 7. CUIDADO Y MANTENIMIENTO	emanente
 6-2. Corrección de la tensión del hilo de la aguja de acuerdo con la cantidad re de hilo bobinado en la bobina 6-3. Corrección de tensión (con respecto a la velocidad de cosido) 6-4. Corrección de la presión del prensatelas de acuerdo con la velocidad de cosida de co 7. CUIDADO Y MANTENIMIENTO	emanente
 6-2. Corrección de la tensión del hilo de la aguja de acuerdo con la cantidad re de hilo bobinado en la bobina 6-3. Corrección de tensión (con respecto a la velocidad de cosido) 6-4. Corrección de la presión del prensatelas de acuerdo con la velocidad de co 7. CUIDADO Y MANTENIMIENTO	emanente
 6-2. Corrección de la tensión del hilo de la aguja de acuerdo con la cantidad re de hilo bobinado en la bobina	emanente
 6-2. Corrección de la tensión del hilo de la aguja de acuerdo con la cantidad re de hilo bobinado en la bobina	emanente
 6-2. Corrección de la tensión del hilo de la aguja de acuerdo con la cantidad re de hilo bobinado en la bobina 6-3. Corrección de tensión (con respecto a la velocidad de cosido) 6-4. Corrección de la presión del prensatelas de acuerdo con la velocidad de co 7. CUIDADO Y MANTENIMIENTO 7-1. Limpieza	emanente
 6-2. Corrección de la tensión del hilo de la aguja de acuerdo con la cantidad re de hilo bobinado en la bobina	emanente
 6-2. Corrección de la tensión del hilo de la aguja de acuerdo con la cantidad re de hilo bobinado en la bobina	emanente
 6-2. Corrección de la tensión del hilo de la aguja de acuerdo con la cantidad re de hilo bobinado en la bobina	emanente
 6-2. Corrección de la tensión del hilo de la aguja de acuerdo con la cantidad ra de hilo bobinado en la bobina 6-3. Corrección de tensión (con respecto a la velocidad de cosido) 6-4. Corrección de la presión del prensatelas de acuerdo con la velocidad de co 7. CUIDADO Y MANTENIMIENTO	emanente
 6-2. Corrección de la tensión del hilo de la aguja de acuerdo con la cantidad re de hilo bobinado en la bobina 6-3. Corrección de tensión (con respecto a la velocidad de cosido) 6-4. Corrección de la presión del prensatelas de acuerdo con la velocidad de co 7. CUIDADO Y MANTENIMIENTO	emanente

8-5. Ajuste de la posición de la contracuchilla, de la presión de la cuchilla y de la pre-
sion del sujetador
8-6. Ajuste de la temporización de la leva de corte de nilo
8-7. Ajuste el dispositivo del sujetador de nilo ("excluyendo el modelo tipo UB)
8-8. Ajuste de la altura y de la inclinación del dentado de transporte
8-9. Reemplazo del calibre122
8-10. Reemplazo del muelle de prevención de huelgo de hilo de bobina (LH-4588C)122
8-11. Detención de la barra de aguja y ángulo de rotación de pespunte de esquina (LH 4588C-7)123
8-12. Función de detección de sección multicapa del prensatelas activo (* excluyendo el
modelo LH-4578CFFF0B)124
8-12-1. Función de detección de sección multicapa124
8-12-2. Ajuste del tiempo de cambio de sección multicapa de acuerdo con el número de punta-
8-13 Alarma de falta de grasa
8-13-1 Acerca de la alarma de falta de grasa
8-13-2 E221 Error de falta de grasa
8-13-3 Acerca del procedimiento de reposición K118 para despeiar el error 132
8-14. Cambio del sistema de transporte entre el transporte inferior al transporte de aqu-
ia. v el aiuste relevante (solamente para modelos de máguinas de coser sin corta-
dor de hilo)
8-14-1. Cómo cambiar el sistema de transporte al transporte inferior y el ajuste relevante 133
8-14-2. Cómo cambiar el sistema de transporte al transporte de aguja y el ajuste relevante 134
9. CÓMO UTILIZAR LA APLICACIÓN DEL PANEL DE OPERACIÓN (APLICACIÓN)135
9-1. Gestión de patrones de cosido135
9-1-1. Creación de un nuevo patrón 135
9-1-2. Para copiar un patrón 137
9-1-3. Eliminación de patrones
9-2. Configuración de la costura de forma poligonal139
9-2-1. Edición de un patrón de costura de forma poligonal 139
9-2-2. Creación de un nuevo patrón de costura de forma poligonal
9-2-3. Ajuste del paso a partir del cual se inicia la costura de forma poligonal
9-2-4. Cómo realizar el pespunte de esquina utilizando el patrón de pespunte de forma diagonal 147
9-3. Patrón de cosido cíclico148
9-3-1. Selección de un patrón de cosido cíclico148

9-3-2. Edición de datos de cosido cíclico	149
9-3-3. Creación de un nuevo patrón cíclico	150
9-3-4. Ajuste del paso a partir del cual se iniciará el patrón de cosido cíclico	152
9-4. Patrón de orden	153
9-4-1. Selección de un patrón personalizado	153
9-4-2. Creación de un nuevo patrón personalizado	155
9-4-3. Edición de un patrón personalizado	158
9-4-4. Copiado y borrado de un patrón personalizado	159
9-5. Patrón de condensación personalizada	161
9-5-1. Selección de la condensación personalizada	161
9-5-2. Creación de un nuevo patrón de condensación personalizada	161
9-5-3. Para edición de pasos de condensación personalizadas	164
9-5-4. Para copiar un condensación personalizada	165
9-6. Bloqueo simple de la pantalla	166
9-7. Información de versión	166
9-7. Información de versión 9-8. Ajuste del brillo del panel de LED	166 167
9-7. Información de versión 9-8. Ajuste del brillo del panel de LED 9-9. Información	166 167 168
 9-7. Información de versión 9-8. Ajuste del brillo del panel de LED 9-9. Información 9-9-1. Comunicación de datos 	166 167 168
 9-7. Información de versión 9-8. Ajuste del brillo del panel de LED 9-9. Información	166 167 168
 9-7. Información de versión 9-8. Ajuste del brillo del panel de LED 9-9.1. Información	166 167 168
 9-7. Información de versión 9-8. Ajuste del brillo del panel de LED 9-9.1. Información	166 167 168
 9-7. Información de versión 9-8. Ajuste del brillo del panel de LED 9-9.1. Información	166 167 168
 9-7. Información de versión 9-8. Ajuste del brillo del panel de LED 9-9.1. Información	166 167 168 168 171 172 172 173 173 174
 9-7. Información de versión 9-8. Ajuste del brillo del panel de LED 9-9. Información	166 167 168 168 171 172 172 173 174 176
 9-7. Información de versión	
 9-7. Información de versión 9-8. Ajuste del brillo del panel de LED	

1. ESPECIFICACIONES

1-1. Especificaciones del cabezal de la máquina de coser

Especificación del corte de hilo (Equipo estándar para sensor de detección de sección multicapa) :



	LH-4578C-FGF7NB	LH-4588C-FGF7NB	LH-4578C-FSF7NB	LH-4588C-FSF7NB
Máx. velocidad de cosido	Longitud de puntada 0 a 5,0 : 3.000 sti/min Longitud de puntada 5,1 a 6,0 : 2.500 sti/min Longitud de puntada 6,1 a 7,0 : 2.000 sti/min		Longitud de puntada 0 a 5,0 : 3.000 sti/min	
Longitud de puntada	7 mm		5 mm	
Control de presión del prensatelas		Control electrónico		
Aguja *1	DP×5 #*	16 a #23	DP×5 #9 a #16	
Número de hilo apli- cable	#30 a #3 (Los números #3 a #5 se admiten como opción)		#80 a	a #30
Números de hilos que pueden cortarse	#30 a #3 (Los números #3 a #5 se admiten como opción)		#80 a	a #30
Mecanismo de barra de aguja de impulsión separada	Senza	Con	Senza	Con
Motor	Servomotor de CA			
Aceite lubricante	Aceite JUKI NEW DEFRIX OIL No. 1 o Aceite JUKI CORPORATION GENUINE OIL 7			
Número de patrones	Patrón de cosido			
Ruido	 Nivel de presión de ruido de emisión continua equivalente (L_pA) en el puesto de trabajo: Valor ponderado A de 79 dB (incluye K_pA= 2,5 dB); de acuerdo con ISO 10821-C.6.2 - ISO 11204 GR2 a 2.000 sti/min. Nivel de presión de ruido de emisión continua equivalente (L_pA) en el puesto de trabajo: Valor ponderado A de 84 dB (incluye K_pA = 2,5 dB); de acuerdo con ISO 10821-C.6.2 - ISO 11204 GR2 a 2.800 sti/min. 			

*1 : La aguja utilizada depende del destino de su uso.

7

$LH-45 \triangle 8C-F \triangle F \underline{0} B \triangle$ Sensor de detección de sección multicapa Tipo de cabezal de la máquina Espacio Senza Gancho con capacidad de 1,8 pliegue, sin función de pespunte de esquina S Proveído con un sensor de detección de sección multicapa Tipo del sujetador de hilo de aguja 0 Senza Especificación del calibre de la aguja F 6,4 mm(1/4 inch) Especificación de la costura F Para fijar cinta en corsetería S Materiales de peso mediano

	LH-4578C-FFF0B / LH-4578C-FFF0BS	LH-4588C-FSF0BS	
Máx. velocidad de cosido	3.000 sti/min		
Longitud de puntada	4 mm 5 mm		
Control de presión del prensatelas	Control electrónico		
Aguja *1	DP×5 #	9 a #16	
Número de hilo apli- cable	#80 a #30		
Mecanismo de barra de aguja de impulsión separada	Senza		
Motor	Servomotor de CA		
Aceite lubricante	Aceite JUKI NEW DEFRIX OIL No. 1 o Aceite JUKI CORPORATION GENUINE OIL 7		
Número de patrones	Patrón de cosido		
Ruido	 Nivel de presión de ruido de emisión continua equivalente (L_PA) en el puesto de trabajo: Valor ponderado A de 79 dB (incluye K_PA = 2,5 dB); de acuerdo con ISO 10821-C.6.2 - ISO 11204 GR2 a 2.000 sti/min. 		

*1 : La aguja utilizada depende del destino de su uso.

1-2. Especificaciones de la caja de control

Modelo	SC-956B			
Tensión de suministro	Monofásica :	Trifásica :	Monofásica :	Monofásica :
	de 100 a 120V	de 200 a 240V	de 200 a 240V	de 220 a 240V CE
Frecuencia	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz
Ambiente operacional	Temperatura : de 0 a 35°C			
	Humedad : 90% o menos			
Entrada	600VA	600VA	600VA	600VA

2. INSTALACIÓN

2-1. Dibujo de la mesa



4×ø3,4 en la superficie inferior, profundidad
20 (taladre el agujero en el momento de la instalación.)

- Posición de instalación del retenedor del cajón (en el lado inverso)
- ø17 agujero perforado
- 3×ø13 agujero perforado

- 2×ø3,5 profundidad 10
- **G** Agujero pasante
- **(b)** 8 x φ 2,7, profundidad 6
- 4,9 agujero perforado, de profundidad de introducción 20,5, profundidad 17
- **Ο** φ16, profundidad 25
- **(b)** 4 x φ 3,5, profundidad 10



- Caja eléctrica
- Sensor de pedal
- Cajón
- Soporte de mesa (izquierdo)
- **6** Colector de aceite
- Interruptor de corriente eléctrica
- Soporte de mesa (derecho)
- 8 Caja de reactor (*)
- * 3 : Solamente para los modelos UE

2-3. Precauciones al instalar la máquina de coser

Muchas gracias por su adquisición de esta máquina de coser industrial JUKI. Antes de poner la máquina de coser en funcionamiento, asegúrese de verificar los puntos 2-1 a 2-17 para utilizar esta máquina de coser con facilidad.



[Modo de transportar la máquina de coser]

Para transportar la máquina de coser, dos personas deberán sostenerla por el brazo de la máquina tal como se muestra en la figura.



[Precaución al colocar la máquina de coser] Coloque la máquina de coser en una superficie

plana y horizontal y asegúrese de que no haya ningún objeto protuberante, tal como destornillador o algo similar, en su lugar de instalación.

- 1. Nunca sostenga el volante, ya que ή éste gira.
 - Asegúrese de que la máquina de coser sea manipulada por dos personas o más, dado que esta máquina de coser pesa unos 55 kg o más.



 Fijación de los asientos de bisagra y de las gomas de soporte del cabezal de la máquina

Fije el asiento de bisagra ① suministrado con la unidad en la mesa con el tornillo para madera ⑦ y arandela ③ , mientras coloca la chapa de acero ⑥ entre el asiento de bisagra y la mesa como se muestra en la figura.

Fije las gomas de soporte del cabezal de la máquina ② y ③ en la mesa con clavos, mientras coloca las hojas A (estándar: 3 piezas) y la hoja B (estándar: 1pieza) bajo las gomas de soporte del cabezal de la máquina.

Utilice clavo **(5)** para la hoja **B** y clavo **(4)** para las hojas **A**.

Hay dos tipos diferentes de gomas de soporte del cabezal de la máquina ③, o sea, una goma para la derecha y otra para la izquierda. Asegúrese de verificar los tipos de las gomas de soporte antes de fijarlas.

La hoja A (ocho piezas) y la hoja B (cuatro piezas) se suministran con la máquina como accesorios.

Para la hoja A, tres hojas se utilizan como estándar para cada posición de montaje. Para la hoja B, una hoja se utiliza como estándar. (El estado que se muestra en la figura izquierda) Las hojas A y B se utilizan para ajustar la altura de la superficie de la base. Utilice una hoja más para aumentar la altura, o utilice solamente una hoja para reducirla.

Asegúrese de utilizar un clavo corto **()** para la hoja B. Si se utiliza un clavo largo **(4)**, la punta del clavo puede penetrar la mesa, creando el riesgo de lesiones.



Fijación del colector de aceite
 Fije el colector de aceite

 suministrado con
 la máquina en la mesa apretando diez torni llos para madera.



Instalación de la botella de aceite 3) Coloque el sello de aceite () sobre el removedor de aceite **()** suministrado y fíjelos con tornillo 🛈 y tuerca 🚯 .



Coloque la botella de aceite (2) en el removedor de aceite **(**) con la mano.

Instale la bisagra (B) en la mesa con tornillo (B). 4) Engrane la bisagra con la bisagra de goma de la mesa. Luego, coloque el cabezal de la máquina en la goma de soporte del cabezal de la máquina.



- Retire la tapa de ventilación de aire 20 de la 5) base.
 - 1. Si se opera la máquina de coser sin 1 retirar la tapa de ventilación de aire ④, puede ocurrir fuga de aceite de la unidad de la caja de alimentación C.
 - 2. En el caso de transportar la máquina de coser con su cabezal retirado de la mesa, se requiere fijar la tapa de ventilación de aire 🕲 en la base.



~~



Instale firmemente la barra de soporte del ca-6) bezal de la máquina 2) en la mesa hasta que su costilla quede presionada contra la mesa.

> Si se requiere realizar el trabajo con la barra de soporte del cabezal de la máquina retirado para la finalidad de mantenimiento o reparación, el trabajo debe realizarse por dos o más personas.

Además, si se inclina el cabezal de la máquina más de lo necesario, puede ocurrir fuga de aceite del tanque de aceite o de la entrada de aceite. Para evitar fuga de aceite, asegúrese de retirar el aceite antes de inclinar el cabezal de la máquina.

2-5. Modo de instalar el pedestal de hilos





Monte el pedestal de hilos, colóquelo sobre la mesa utilizando el agujero de instalación en la mesa y apriete con cuidado la tuerca 1. Cuando utilice la corriente eléctrica suministrada por la línea de corriente por hilos aéreos, pase el cable de suministro de corriente por la varilla hueca 2 que descansa en el carrete.

2-6. Modo de instalar la caja eléctrica

2-6-1. Preparativos para la instalación de la caja de control



- 1) Fije la arandela dentada ② y la goma a prueba de vibraciones ③ en la caja de control ① . (En cuatro ubicaciones)
 - * Apriete la arandela dentada hasta que sobresalga 0,8 mm de la superficie de la caja de control.
- 2) Fije la placa de montaje de la caja de control () en la caja de control con arandelas planas () y tuercas (). (En cuatro ubicaciones)

* Fije la placa de montaje colocando los tornillos contra la ranura en U en la placa de montaje.



2-6-2. Modo de instalar la caja eléctrica

Instale la caja eléctrica ● en la mesa fijando
cuatro pernos ❷ , que se suministran con la caja
eléctrica, en los agujeros ④ en la mesa.

2-7. Instalación del sensor de pedal



Fije el sensor de pedal ① en la mesa con dos arandelas planas y dos tornillos para madera ② , que se suministran con la caja eléctrica.

2-8. Instalación de la caja del reactor (Sólo para los modelos tipo UE)



- Fije los terminales del cable de alimentación
 proveniente de la caja eléctrica al cjto. de tablero PCB.
 de la caja de reactores y a la placa de montaje
 de la caja de reactores. Conecte, con los tornillos, el conductor marrón A al primer conector y el conductor azul
 B al tercer conector, respectivamente, ambos vistos desde la parte superior del bloque terminal del cjto. de tablero PCB de la caja del reactor. Conecte el conductor verde/amarillo C ta la placa de montaje
 de la caja del reactor utilizando el tornillo de fijación a tierra
- Coloque el sujetacable en el cable de alimentación proveniente de la caja eléctrica. Luego, fije el cable de alimentación junto con el sujetacable a la placa de montaje de la caja de reactores con el tornillo de fijación del sujetacable.
- Coloque los bujes (3) a los cables de entrada/ salida (1) y (7) de la caja del reactor. Coloque ambos bujes de la misma manera.
- 4) Instale la cubierta (1) de la caja del reactor en la placa de montaje (3) de la caja del reactor, utilizando los cuatro tornillos de fijación (3) de la cubierta de la caja del reactor.
 Luego, fije los bujes (3), que se colocaron a los cables de entrada/salida (1) y (7), en la sección cóncava de la cubierta (1) de la caja del reactor, para eliminar el huelgo entre la caja del reactor (1) y la cubierta (1).
- Fije la caja del reactor ① a la cara inferior de la mesa, con los cuatro tornillos de rosca para madera accesorios ② .
- 6) Fije los dos cables (b) provenientes de la caja del reactor (1) a la mesa, con el sujetacable accesorio (1) y el tornillo de rosca para madera (2).

2-9. Conexión del cable del interruptor de la corriente eléctrica

2-9-1. Instalación del interruptor de la corriente eléctrica



Fije el interruptor ① de la corriente eléctrica debajo de la mesa de la máquina de coser con los tornillos de madera ② .

Fije el cable con las grapas ③ suministradas con la máquina de coser como accesorios en conformidad con las formas de uso.

2-9-2. Especificaciones de la tensión

Especificaciones de voltaje al tiempo de la entrega desde la fábrica se indican en el sello de indicaciones de voltaje. Conecte el cable en conformidad con las especificaciones.



2-10. Instalación de núcleos anulares accesorios (Sólo para los modelos tipo UE)

2-10-1. Instalación del sujetacables anular accesorio que se suministra con la caja eléctrica

Para la forma de instalar el sujetacables anular, consulte el manual de accesorios para "Instalación de núcleos anulares accesorios", que se suministra con la caja eléctrica.

PELIGRO:

1. Para evitar lesiones personales causadas por sacudidas eléctricas o por un arranque brusco de la máquina de coser, ejecute el trabajo después de posicionar en OFF el interruptor de la corriente eléctrica y de dejar un lapso de tiempo de 5 minutos o más.

 Para evitar accidentes causados por falta de experiencia en el trabajo o por sacudidas eléctricas, solicite la ayuda de un experto o ingeniero eléctrico de nuestros distribuidores cuando ajuste los componentes eléctricos.



- Fije el sensor de pedal

 en la mesa con arandelas planas y tornillos para madera
 (dos cada), que se suministran con la caja eléctrica.
- 2) Conecte los cables a los conectores respectivos de los tableros CTL PCB y PWR PCB. (Figure. 1)



Tenga cuidado de que no conecta los conectores CN21 incorrectamente.

3) Fije el conductor a tierra (4) en la posición (A) de la caja de control con un tornillo. (Figure. 2)





2-12. Tendido de cables

PELIGRO :

1. Para evitar lesiones personales causadas por sacudidas eléctricas o por un arranque brusco de la máquina de coser, ejecute el trabajo después de posicionar en OFF el interruptor de la corriente eléctrica y de dejar un lapso de tiempo de 5 minutos o más.

 Para evitar accidentes causados por falta de experiencia en el trabajo o por sacudidas eléctricas, solicite la ayuda de un experto o ingeniero eléctrico de nuestros distribuidores cuando ajuste los componentes eléctricos.



- Lleve los cables de debajo de la mesa hacia la caja de control.
- Pase el cable llevado a la caja de control por la placa de salida de cable 1 y fije con la cinta sujetadora 2.



Tienda el cable de modo que no se tense ni se enganche incluso cuando se inclina el cabezal de la máquina. (Vea la sección **()**.)

 Instale la cubierta de la caja de control 3 con cuatro tornillos de fijación 4.



Para evitar que los cables se dañen o rompan, tenga cuidado para no permitir que los cables queden atrapados entre la caja de control y la cubierta **③** de la misma, al instalar dicha cubierta.



ADVERTENCIA:

Para evitar lesiones personales causados por un arranque brusco de la máquina de coser, ejecute el trabajo después de posicionar en OFF y un lapso de tiempo de 5 minutos o más.



- La instalación de la biela ① en el agujero de instalación ④ alargará el recorrido de presionado del pedal, y con ello será más fácil la operación del pedal a una velocidad media.
- - 1. Si el tornillo se afloja excesivamente, el resorte se desprenderá. Afloje el tornillo hasta que el tope del tornillo pueda observarse desde la caja.
 - Siempre que efectúe el ajuste del tornillo, asegúrese de fijarlo apretando la tuerca metálica (), para evitar que se afloje el tornillo.

2-14. Ajuste del pedal



ADVERTENCIA :

Desconecte la corriente eléctrica antes de comenzar el trabajo para evitar accidentes causados por un arranque brusco de la máquina de coser.



2-14-1. Modo de instalar la biela

Mueva el pedal 3 hacia la derecha o hacia la izquierda como se ilustra con las flechas de modo que la palanca 1 de control de motor y la biela 2 queden en recto.

2-14-2. Modo de ajustar el ángulo de pedal

- La inclinación de pedal se puede ajustar libremente cambiando la longitud de la biela 2.
- Afloje el tornillo de ajuste (), y ajuste la longitud de la biela ().



- La máquina funciona a baja velocidad cuando se presiona ligeramente la parte delantera del pedal. ^(B)
- La máquina funciona a alta velocidad cuando se presiona más la parte delantera del pedal. (Si se ha preajustado el pespunte de transporte inverso automático, la máquina funciona a alta velocidad después que completa el pespunte de transporte inverso.)
- La máquina se detiene (con su aguja arriba o abajo) cuando se repone el pedal a su posición original.
- La operación de elevación del prensatelas se lleva a cabo por una ligera presión de la parte posterior del pedal.
- El corte de hilo se lleva a cabo por una ligera presión de la parte posterior del pedal.
- Cuando se empieza el cosido con el prensatelas elevado por el elevador automático y se presiona la parte posterior del pedal, el prensatelas sólo se mueve hacia abajo.
- Si se repone el pedal a su posición neutra durante el pespunte de transporte inverso automático al inicio del cosido, la máquina se detiene después que completa el pespunte de transporte inverso.
- La máquina ejecutará el corte de hilo normal aunque se presione la parte posterior del pedal inmediatamente después del cosido a alta o baja velocidad.
- La máquina ejecutará completamente el corte de hilo aunque se reponga el pedal a su posición neutra inmediatamente después que la máquina ha comenzado la acción de corte de hilo.

2-16. Lubricación

ADVERTENCIA :

1. No conecte el enchufe de la corriente eléctrica hasta que se haya completado la lubricación para evitar accidentes causados por un arranque brusco de la máquina de coser.

- 2. Para evitar inflamaciones o erupciones, lávese inmediatamente las partes afectadas si han llegado salpicaduras a los ojos o a otras partes del cuerpo.
- 3. Si por equivocación traga aceite, pueden producirse vómitos o diarreas. Ponga el aceite en un lugar inaccesible a los niños.





2-16-1. Suministro de aceite al tanque de aceite

Vierta aceite para lubricar el gancho en el tanque de aceite antes de poner la máquina de coser en marcha.

- Retire la tapa de la entrada de aceite ①. Vierta aceite JUKI New Defrix Oil No. 1 (número de pieza: MDFRX1600C0) o aceite JUKI CORPORATION GENUINE OIL 7 (número de pieza: 40102087) en el tanque de aceite utilizando la aceitera suministrada.
 - 2) Suministre el aceite hasta que la marca de cantidad de aceite **2** en la derecha superior del panel de operación se ponga en verde.

Tenga en cuenta que, si se coloca una cantidad excesiva de aceite en el tanque de aceite, puede ocurrir fuga de aceite de la ventilación de aire del tanque de aceite, o puede que no se lleve a cabo una lubricación adecuada. Además, tenga en cuenta que el aceite puede derramarse de la entrada de aceite si se vierte aceite rápidamente en el tanque de aceite.

3) Añada aceite al tanque de aceite cuando la marca de cantidad de aceite 2 en la derecha superior del panel de operación se ponga en rojo mientras esté operando la máquina de coser.



2-16-2. Lubricación de la parte de la pista del gancho

Lubrique las partes de la pista de los ganchos (derecha e izquierda) de una nueva máquina de coser o después que no se ha utilizado una máquina de coser durante un tiempo prolongado, con algunas gotas de aceite.

- 1. Cuando utilice una nueva máquina de coser por primera vez o cuando utilice una máquina de coser que no ha sido utilizada durante un tiempo prolongado, ponga la máqui
 - na de coser en marcha a una velocidad de 1.000 sti/min o menos y verifique la cantidad de aceite en el gancho antes de utilizar la máquina.
- Como el aceite para lubricación del gancho, utilice el aceite JUKI NEW DEFRIX OIL No.
 1 (número de pieza: MDFRX1600C0) o el aceite JUKI MACHINE OIL #7 (número de pieza: MML007600CA).
 - 3. Asegúrese de lubricar con aceite limpio.
 - 4. No opere la máquina de coser con la tapa de entrada de aceite ① retirada. No retire la tapa de entrada de aceite ① excepto cuando necesite añadir aceite. Tenga cuidado también de que no pierde la tapa de entrada de aceite.
 - 5. La marca de cantidad de aceite ② cambia su color a tres colores diferentes. Rojo: Cantidad de aceite está insuficiente / Blanco: Gama normal / Verde: Completo

2-17. Cómo utilizar el panel de operación (explicación básica)

2-17-1. Selección de idioma (operación a efectuar en primer lugar)

Después de encender la máquina de coser por primera vez tras su compra, seleccione en primer lugar el idioma que desee visualizar en el panel de operación. Tenga en cuenta que si apaga la máquina de coser sin haber seleccionado el idioma, la pantalla de selección de idioma se visualizará cada vez que encienda la máquina de coser.

① Activación del interruptor de la corriente eléctrica

Tenga en cuenta que la barra de agujas se puede mover automáticamente, de acuerdo con la configuración de la máquina de coser, cuando se conecta la corriente eléctrica.



En prime lugar, se visualiza la pantalla de bienvenida en el panel. Luego, se visualiza la pantalla de selección de idioma.

<Pantalla de bienvenida>

2 Para seleccionar el idioma



Selecciona el idioma de su preferencia y pulse el botón del idioma correspondiente



Así se establece el idioma a visualizar en el panel.

El idioma a visualizar en el panel de control se puede cambiar utilizando el interruptor de memoria U406. Para sus detalles, vea**"5-5. Lista de datos de interruptores de memoria" p.79**.

③ Recuperación de la memoria del origen



<Pantalla de recuperación de la memoria del origen>

(4) Ajuste del reloj



<Pantalla de modos>

Cuando se pulsa 6 , la máquina de coser recupera el origen y eleva la barra de agujas a su posición superior.



Se visualiza la "Pantalla de modos". 2) Para seleccionar "8. Ajuste del reloj".

- Se visualiza la "Pantalla de ajuste de reloj".
- × 8. Abute del rela Μ 4 N 12 : 00 : 00 01 2019-01 -T --ĭ ġ Ó <Pantalla de ajuste de reloj>
- 3) Introduzca el año/mes/día/hora/minuto/

segundo con

4.

La hora introducida se visualiza en formato de 24 horas.

para confirmar el ajus-Pulse 4) te del reloj. Luego, la pantalla actual vuelve a la pantalla anterior.

2-17-2. Denominaciones y funciones de teclas del panel

* El cambio alternativo entre el modo de operador y el modo de personal de mantenimiento se efectúa pulsando simultáneamente el M O y el 1 2.



<Modo de personal de mantenimiento>



	Interruptor/display	Descripción
0	Tecla de modos	Este interruptor se utiliza para visualizar la pantalla del menú.
0	Tecla de informaciones	Este interruptor se utiliza para visualizar la pantalla de informaciones.
3	Botón de № de patrón de cos- tura	Este interruptor se utiliza para visualizar el número del patrón de costura.
4	Botón de bloqueo de pantalla simplificada	Este interruptor se utiliza para visualizar el estado bloqueado de la pantalla simplificada en esta pantalla. Bloqueada: fi Desbloqueada: fi
5	Botón de puntadas de trans- porte inverso al inicio del cosi- do	Este interruptor se utiliza para cambiar alternativamente el estado activado/desactivado de la costura de transporte inverso al inicio del cosido. Cuando la costura de transporte inverso al inicio del cosido se encuentra en estado desactivado, se visualiza la marca 🚫 en la parte superior izquierda del botón.
6	Botón de puntadas de trans- porte inverso al fin del cosido	Este interruptor se utiliza para cambiar alternativamente el estado activado/desactivado de la costura de transporte inverso al fin del cosido. Cuando la costura de transporte inverso al fin del cosido se encuen- tra en estado desactivado, se visualiza la marca o en la parte superior izquierda del botón.
0	Número de pieza	Cuando el display de número de pieza/proceso se ha seleccionado con U404, se visualizará el número de pieza. Cuando se ha selec- cionado el display de comentario, se visualizará el comentario.
8	Proceso/comentario	Cuando el display de número de pieza/proceso se ha seleccionado con U404, se visualizará el proceso. Cuando se ha seleccionado el display de comentario, se visualizará el comentario.
9	Display de reloj	La hora ajustada en la máquina de coser se visualiza en este cam- po en formato de 24 horas.
0	Display de patrón de costura	El patrón de costura seleccionado se visualiza en este campo.

	Interruptor/display	Descripción
0	Botón de personalización 1	Permite asignar una función seleccionada a este botón y registrarla con este botón. En principio, el contador de cosido se ha asignado y registrado en fábrica.
Ð	Botones de personalización 2 - 7	Permite asignar una función seleccionada a este botón y registrarla con este botón.
ß	Botones de personalización 2 - 11	Permite asignar una función seleccionada a este botón y registrarla con este botón.
4	Botón de segunda pantalla de cosido	Se visualiza la segunda pantalla de cosido.

* Confirmación de datos

Para cambiar el número de patrón, seleccione primero el patrón que desee utilizar.

Luego, confirme su selección pulsando

Para los ítems de ajuste del interruptor de memoria o patrón de costura, modifique el dato objetivo y

pulse para confirmar el cambio.

Después de haber modificado los datos de ajuste del número de puntadas de la costura de transporte inverso o el número de puntadas de la costura multicapa, es necesario pulsa .confirmar los datos modificados.



<Pantalla de cosido> 0



Cuando se pulsa **(1)** en la pantalla de cosido, se visualiza la "Segunda pantalla de cosido".

La función de pespunte de esquina se ajusta en la "Segunda pantalla de cosido". Para los detalles, consulte **"6-1. Función de pespunte de esquina" p.91**(Esta función sólo está disponible en la máquina de coser suministrada con mecanismo de cambio de barra de aguja de impulsión separada.)

Haga los ajustes deseados en esta pantalla. Luego, pulse **esta panta de cosido**.

2-17-3. Operaciones básicas

① Activación del interruptor de la corriente eléctrica



2 Para seleccionar un patrón de cosido



<Pantalla de cosido (Modo de operador)>



<Pantalla de cosido (Modo de personal de mantenimiento)>

Cuando se activa el interruptor de la corriente eléctrica, se visualiza la pantalla de bienvenida.

Se visualiza la pantalla de cosido.

- Seleccione un patrón de cosido.
 Para sus detalles, vea "5-2. Patrones de cosido" p.43.
- Efectúe la configuración de cada función asignada de acuerdo con "9-10.
 Personalización de teclas" p.173.
- Configure las funciones para el patrón de cosido seleccionado. (* Solamente para el modo de personal de mantenimiento)

Para sus detalles, vea "5-2-5. Para editar patrones de cosido" p.53y "5-2-6. Lista de funciones de patrones" p.57.

③ Para empezar a coser



Cuando se pisa el pedal, la máquina de coser empieza a coser.

Vea "2-15. Operación del pedal" p.15.

3. PREPARATIVOS ANTES DE EMPEZAR A COSER

3-1. Modo de colocar la aguja



ADVERTENCIA:

Para protegerse contra posibles lesiones personales debido a un arranque brusco de la máquina de coser, cerciórese de comenzar el siguiente trabajo después de desconectar la corriente y de estar seguro que el motor está completamente parado.



3-2. Colocación y retiro de la bobina

Apague el motor.

Utilice agujas DP×5(134).

- 1) Gire el volante hasta que la barra de aguja llegue a la posición más alta de su recorrido.
- 2) Afloje los tornillos del sujetador de aguja ② y tome dos agujas ① de modo que sus ranuras
 ③ queden mirando hacia afuera.
- Inserte las agujas en el sujetador de aguja todo lo que puedan entrar.
- Apriete firmemente los tornillos del sujetador de aguja ②.

Cuando reemplace la aguja, verifique el huelgo entre la aguja y la punta de la hoja del gancho. (Consulte "8-1. Relación de aguja a gancho" p.108 y "8-3. Ajuste del guarda-agujas del gancho" p.113.) Si no hay huelgo, la aguja y el gancho

ADVERTENCIA : Para protegerse contra posibles lesiones personales debido a un arranque brusco de la máquina de coser, cerciórese de comenzar el siguiente trabajo después de desconectar la corriente y de estar seguro que el motor está completamente parado.



 Levante el cerrojo ① y extraiga la caja de bobina y la bobina al mismo tiempo.

se dañarán.

 Sostenga la caja de bobina por el cerrojo elevado, colóquela correctamente en el eje en el gancho y suelte el cerrojo.

3-3. Modo de colocar la bobina en la cápsula de canilla



ADVERTENCIA:

Para protegerse contra posibles lesiones personales debido a un arranque brusco de la máquina de coser, cerciórese de comenzar el siguiente trabajo después de desconectar la corriente y de estar seguro que el motor está completamente parado.

LH-4588C-7





[En el caso de LH-4588C-7]

- 1) Coloque una bobina en la caja de bobina de modo que la bobina quede en la dirección de la marca de flecha A.
- 2) Pase el hilo por la rendija de hilo **1** en la caja de bobina y, a continuación, sague y tire del hilo de modo que pase por debajo del muelle tensor.
- 3) Pase el hilo por la otra rendija de hilo 2 y, a continuación, páselo por la rendija de hilo 3 en la caja de bobina desde el interior.
- 4) Coloque el hilo en el muelle de prevención de huelgo de hilo de bobina 4.

[En el caso de LH-4578C-7]

- 1) Coloque una bobina en la caja de bobina de modo que la bobina quede en la dirección de la marca de flecha A.
- 2) Pase el hilo por la rendija de hilo 1 del gancho. A continuación, mantenga sacando el hilo por debajo del muelle tensor.



[En el caso de LH-4578C0B]

- 1) Coloque una bobina en la caja de bobina de modo que la bobina quede en la dirección de la marca de flecha B.
- 2) Pase el hilo por la rendija de hilo 1 del gancho. A continuación, mantenga sacando el hilo por debajo del muelle tensor.

3-4. Modo de enhebrar el cabezal de la maquina



ADVERTENCIA: Para protegerse contra posibles lesiones personales debido a un arranque brusco de la máquina de coser, cerciórese de comenzar el siguiente trabajo después de desconectar la corriente y de estar seguro que el motor está completamente parado.



Enhebre el cabezal de la máquina siguiendo el orden que se muestra en la figura.

Pase el hilo de la aguja de la izquierda, hacia el cabezal de la máquina, en el orden de 🜒 a 🚯 . Pase el hilo de la aguja de la derecha en el orden de \Lambda a 💽.

- 1. Cuando desee efectuar puntadas vacías, utilice la guía de hilo de fieltro (Fig. 3) para los modelos F, el presionador de placas de agujas (Fig. 4) para los modelos G, y la guía de hilo de fieltro (Fig. 8 ó Fig. 9) para los modelos S.
- 2. Consulte la Fig. 1 para hilo hilado de poliéster o la Fig. 2 para hilo de filamento.
- 3. Asegúrese de pasar el hilo a través de la guía de hilo para los modelos NB.
- 4. Verifique cuidadosamente para saber cómo enhebrar las guías ((), ().
- (Tipo G) Consulte la Fig. 7 en el caso de que utilice un hilo grueso de #3 a #30.
- (Tipo S) Consulte la Fig. 7 para hilo hilado de poliéster, la Fig. 8 para hilo de filamento grueso de #50 ó más grueso, y hilo de filamento alrededor de #50, o la Fig. 9 para hilo de filamento delgado de #50 ó más delgado.
- 5. Al salir de la fábrica Consulte la Fig. 6 para los modelos G, la Fig. 5 para los modelos F o la Fig. 7 para los modelos S.





- 3) Presione la palanca de bobinado de bobina **2** en la dirección **A** y ponga en marcha la máquina de coser. La bobina gira en la dirección **O** y así se bobina el hilo de la bobina. El huso bobinador de bobina **1** se detiene automáticamente cuando se termina el bobinado.
- 4) Extraiga la bobina y corte el hilo de bobina con el retenedor 3 de cortar hilo.
- 5) Cuando ajuste la cantidad de bobinado del hilo de la bobina, afloje el tornillo de fijación (4) y mueva la palanca de bobinado de bobina (2) en la dirección (A) o (B). A continuación, apriete el tornillo de fijación (4).
 - A la dirección de 🙆 : Disminuir
 - A la dirección de **B** : Aumentar
- 6) En el caso de que el hilo de la bobina no se bobine uniformemente en la bobina, retire el volante, afloje el tornillo () y ajuste la altura del tensor de hilo de la bobina ().
- El ajuste estándar es cuando el centro de la bobina se encuentra a la misma altura que el centro del disco () de tensión del hilo.
- Ajuste la posición del disco de tensión de hilo i en la dirección cuando la cantidad de bobinado del hilo de la bobina en la parte inferior de la bobina esté excesiva, y en la dirección cuando la cantidad de bobinado del hilo de la bobina en la parte superior de la bobina esté excesiva.
 Tras el ajuste, apriete el tornillo .
- 7) Para ajustar la tensión del bobinador de bobina, gire la tuerca 🕑 tensora de hilo.
 - 1. Cuando bobine hilo de bobina, comience el bobinado en el estado en que esté tenso el hilo entre el disco ⁽³⁾ tensor de hilo y de bobina.
 - 2. Cuando bobine hilo de bobina en el estado en que no se ejecuta cosido, retire el hilo de aguja de la trayectoria del hilo del tirahilo y extraiga la bobina del gancho.
 - 3. Existe la posibilidad de que el hilo tirado del pedestal de hilos quede flojo debido a la influencia (dirección) del viento, pudiendo enredarse en el volante. Tenga cuidado de la dirección del viento.
 - 4. La parte floja del hilo puede enredarse en la polea. Para evitar el problema antes mencionado, se recomienda bobinar la bobina en el lado **G**, que está ubicado lejos del motor.

[Modo de bobinado de bobina]

N

Para bobinar solamente una bobina o para verificar la cantidad de aceite en el gancho, se debe utilizar el modo de bobinado de bobina.

Presione el pedal para empezar a bobinar.



Visualice la pantalla de modo pulsando
 M 1.

2) Seleccione "2. Modo de bobinado de bobina".

 El modo de la máquina de coser se cambia al "Modo de bobinado de bobina".

> La máquina de coser funciona con su prensatelas hacia arriba cuando se presiona el pedal. En este estado, se puede bobinar la bobina. La máquina de coser sólo funciona mientras el pedal está presionado.

Cuando se pulsa 2 , la máquina de coser sale del "Modo de bobinado de bobina".

Μ

۱

- 2. Retire el hilo de la aguja de la trayectoria del hilo del tirahilo y retire la bobina del gancho.
- 3. Existe la posibilidad de que el hilo tirado del pedestal de hilos quede flojo debido a la influencia (dirección) del viento, pudiendo enredarse en el volante. Tenga cuidado de la dirección del viento.
- 4. La velocidad de la máquina de coser en el modo de bobinado de bobina es igual a la velocidad que se ha ajustado para el cabezal de la máquina.

3-6. Instalación de accesorio



Tenga cuidado de que el tornillo (2) no sobresalga de la parte posterior de la corredera de la base cuando fije el accesorio en la corredera de la base con el tornillo.



Cuando sobresalga como se muestra en la figura, el tornillo interferirá con otros componentes y causará una avería.

J

4. AJUSTE DE LA MÁQUINA DE COSER

4-1. Tensión del hilo

4-1-1. Para ajustar la tensión № 1 de la tensión del hilo



Gire la tuerca tensora de hilo No. 1 ① en el sentido horario ② para acortar la longitud del hilo remanente en la parte superior de la aguja tras el corte del hilo. Gire la tuerca en el sentido antihorario ③ para alargar la longitud.

4-1-2. Ajuste de la tensión del hilo de la aguja (Tensión activa)





La Tensión activa **2** permite el ajuste de la tensión del hilo de la aguja en el panel de operación de acuerdo con cada condición de cosido. Además, se puede almacenar los datos en la memoria.

- En el caso de ajustar la tensión del hilo de la aguja, se visualiza la pantalla de ingreso de tensión del hilo de la aguja pulsando 2 30 para la tensión del hilo de la aguja de la izquierda, o pulsando 3 4 para la tensión del hilo de la aguja de la derecha.
- Cambie la tensión del hilo de la aguja pulsando 6.
- La gama de ajuste es de 0 a 200.
 Cuando se aumenta el valor de ajuste, la tensión se hace mayor.
- * Al salir de la fábrica, la tensión del hilo de la aguja se ajusta como sigue (valores de referencia):

Tipo G : 3N cuando el valor de ajuste es 75 (hilado con núcleo #20)

Tipo F y S : 1,5N cuando el valor de ajuste es 100 (hilado #60)

 Los valores de ajuste de las tensiones de los hilos de las agujas (izquierda) (derecha) puede diferir dependiendo de la tensión del hilo de acuerdo con el resultado del cosido real.

4-1-3. Ajuste de la tensión del hilo de la bobina



ADVERTENCIA :

Para protegerse contra posibles lesiones personales debido a un arranque brusco de la máquina de coser, cerciórese de comenzar el siguiente trabajo después de desconectar la corriente y de estar seguro que el motor está completamente parado.



La tensión del hilo de la bobina se aumenta girando el tornillo de tensión de hilo de bobina ① en el sentido horario A, o se disminuye girándolo en el sentido antihorario B.



4-2. Ajuste del muelle del tirahilo y del recorrido del tirahilo



ADVERTENCIA :

Para protegerse contra posibles lesiones personales debido a un arranque brusco de la máquina de coser, cerciórese de comenzar el siguiente trabajo después de desconectar la corriente y de estar seguro que el motor está completamente parado.



[Cuando desee cambiar el recorrido del muelle del tirahilo]

- Afloje el tornillo (2) y ajuste el muelle del tirahilo de la izquierda (3) moviéndolo a lo largo de la ranura.
- Afloje el tornillo (4) y ajuste el muelle del tirahilo de la derecha (1) moviendo la placa de ajuste del muelle del tirahilo (5) a lo largo de la base del muelle del tirahilo (5).



[Cuando desee cambiar la tensión del muelle del tirahilo]

- Para cambiar la resistencia del muelle del tirahilo de la izquierda 3, afloje la tuerca 7 y gire el eje del muelle 3 en el sentido antihorario para aumentar la resistencia del muelle o en el sentido horario para disminuirla. Fije el muelle del tirahilo de la izquierda apretando la tuerca 7.
- 2) Para cambiar la resistencia del muelle del tirahilo de la derecha ①, afloje el tornillo ③ y gire la tuerca ① en el sentido antihorario para aumentar la resistencia del muelle o en el sentido horario para disminuirla.
 Fije el muelle del tirahilo de la derecha apretando el tornillo ④.

[Ajuste del recorrido del tirahilo]

La longitud del hilo tirado del tirahilo se disminuye moviendo la guía de hilo **①** hacia la derecha (en la dirección **④**) o se aumenta moviéndola hacia la izquierda (en la dirección **⑤**).
4-3. Prensatelas (Dispositivo del prensatelas activo)



ADVERTENCIA :

Asegúrese de que no haya nada debajo del prensatelas al encender la máquina de coser. Si la máquina de coser se enciende cuando se ha colocado algo debajo del prensatelas, la máquina de coser visualizará el error E910.



Si se conecta la corriente eléctrica a la máquina de coser mientras el material, etc. esté colocada bajo el prensatelas, el motor de avance a pasos del prensatelas generará un sonido específico durante la recuperación de origen. Se debe tener en cuenta que este fenómeno no es una falla.





Valor ingresado	Presión del prensatelas (referencia)				
en el panel	Tipo G	Tipo F	Tipo S		
0	Aprox. 19 N (1,9 kg)	Aprox. 15 N (1,5 kg)	Aprox. 18N (1,8kg)		
Tipo G : 120 Tipo F : 90 Tipo S : 60 (Ajuste al salir de la fábrica)	Aprox. 39 N (3,9 kg)	Aprox. 20 N (2 kg)	Aprox. 30N (3kg)		

4-3-2. Función de microelevador

Se puede ingresar un valor negativo en el panel para coser con el prensatelas levantado por una cantidad demasiado pequeña.

* Consulte la tabla de abajo para una indicación aproximada de la relación entre el valor ingresado en el panel, la altura del prensatelas y la presión del prensatelas.

Valor ingresado en el Altura del prensate-		Presión del prensatelas (referencia)			
panel	las	Tipo G	Tipo F	Tipo S	
0	0mm	Aprox $10 \text{ N} (1.0 \text{ kg})$	Aprox 15 N (1.5 kg)	Aprox $19N(1.9kg)$	
-20	Aprox. 5mm	Aprox. 19 N (1,9 Kg)	Aprox. 15 N (1,5 Kg)	Aprox. 18N (1,8Kg)	

*1 La altura del prensatelas de 0 mm significa el estado en que la suela del prensatelas entra en contacto con la superficie superior de la placa de agujas.

*2 La presión del prensatelas varía cuando se cambia el prensatelas o la placa de agujas.

*3 La gama de ingreso de valores en el panel es de -20 a 200.



- Asegúrese de ingresar un valor positivo en el panel de operación en el caso de no utilizar la función de microelevador. De lo contrario, el prensatelas será ligeramente levantado y el dentado de transporte no será capaz de proveer una eficiencia de transporte suficiente.
- 2. En el caso de utilizar la función de microelevador, probablemente la eficiencia de transporte será insuficiente. Para obtener una eficiencia de transporte suficiente, reduzca la velocidad de cosido o ayude el transporte de la tela con la mano.

4-3-1. Presión del prensatelas

La presión del prensatelas se visualiza en la sección **(a)** del panel. (Ejemplo de visualización: 120)

[Cómo cambiar]

- Visualice la pantalla de ingreso de presión del prensatelas pulsando
- Cambie la presión del prensatelas como desee pulsando ② . (La gama de ingreso de valores en el panel es de -20 a 200.)
 - * Consulte lo siguiente para una indicación aproximada del valor ingresado en el panel y de la presión del prensatelas.
- 3) Compruebe su ingreso pulsando
 3) A continuación, se visualiza la pantalla de cosido.



4-3-3. Cambio del valor inicial de la presión del prensatelas

Si desea cambiar el valor inicial de la presión del prensatelas, puede cambiar la presión inicial cambiando la posición de instalación de la ménsula de posicionamiento de la barra del prensatelas (superior) ①. Cuando sea necesario, ajuste el valor inicial de la presión del prensatelas de acuerdo con el proceso de cosido.



[Cómo ajustar]

- Conecte la corriente eléctrica de la máquina de coser.
- 2) Desmonte la placa frontal.
- 3) Afloje el tornillo de fijación 2 de la ménsula de posicionamiento de la barra del prensatelas (superior). Ajuste la posición vertical de la ménsula de posicionamiento de la barra del prensatelas (superior) 1 refiriéndose a la línea marcadora 3 situada en la barra del prensatelas 3.
 - Apriete el tornillo de fijación ② de la ménsula de posicionamiento de la barra del prensatelas (superior). Instale la placa frontal.
 - Para la máquina de coser del tipo F y S, tenga en cuenta que se debe disminuir el recorrido del elevador del prensatelas en el caso de elevar la ménsula de posicionamiento de la barra del prensatelas (superior) ① en 5 mm o más.

Posición de la ménsula de posicionamiento de la	Presión del prensatelas (Referencia)			
barra del prensatelas (superior) ① con respecto a la línea marcadora ④ situada en la barra del prensa- telas ③	Tipo G	Tipo F	Tipo S	
8 mm por encima		Aprox. 0 N (0 kg)		
6,5 mm por encima			Aprox. 0 N (0 kg)	
5 mm por encima	Aprox. 0 N (0 kg)			
0 (justo debajo de la línea demarcadora) (Ajuste en fábrica al momento del embarque)	Aprox. 19 N (1,9 kg)	Aprox. 15 N (1,5 kg)	Aprox. 18 N (1,8 kg)	
1 mm por debajo	Aprox. 23 N (2,3 kg)	Aprox. 16,5N (1,65 kg)	Aprox. 20,5N (2,05 kg)	

4-3-4. Elevación manual del prensatelas



Cuando la corriente eléctrica de la máquina de coser está desconectada, se puede elevar/bajar el prensatelas moviendo la tapa de la barra del prensatelas ① hacia arriba o hacia abajo con la mano. Lleve a cabo este procedimiento cambiando el calibre o ajustando el área de entrada de la aguja.

4-4. Para ajustar la longitud de puntadas

 Puede haber casos en que la cantidad de trasporte del panel de operación y el espaciado de cosido actual difieran entre sí en el caso de usarse en un estado que sea diferente al de la entrega estándar o al material que se está usando. Compense el espaciado en conformidad con el producto del cosido.



- 2. Tenga en cuenta que pueden ocurrir interferencias entre la placa de agujas y el dentado | de transporte dependiendo del calibre que se utilice. Asegúrese de comprobar la holgu- | ra en el calibre utilizado. (La holgura debe ser de 0,5 mm o más.)
- 3. En caso de que haya modificado la longitud de puntada, la altura del dentado de transporte o la sincronización del transporte, haga funcionar la máquina de coser a baja velocidad para asegurarse de que el calibre no interfiera con la parte modificada.





4-5. Para modificar la velocidad de cosido





La longitud de puntadas se visualiza en la sección **(A)** del panel. (Ejemplo de display : 3,0 mm)

[Cómo efectuar el ajuste]

- Cuando se pulsa : 3.0 , se visualiza la pantalla de entrada de longitud de puntadas.
- Modifique la longitud de puntadas pulsando el teclado numérico ② .(Unidad de ingreso: 0,1 mm)
- Pulse Pul

La velocidad de cosido se visualiza en la sección **(A)** del panel. (Ejemplo de display : 3.000 sti/min)

[Para modificar]

- Pulse 23000 para visualizar la pantalla de entrada de velocidad de cosido.
- Modifique la velocidad de cosido al valor deseado pulsando las diez teclas ②.
- Pulse Pul

4-6. Lámpara LED de mano



ADVERTENCIA:

Para protegerse contra lesiones personales por el arranque inesperado de la máquina de coser, nunca ponga sus manos cerca de la zona de entrada de la aguja ni sus pies sobre el pedal durante el ajuste de la intensidad del LED.



* Este LED está destinado para mejorar la operabilidad de la máquina de coser pero no está destinado para su mantenimiento.

La máquina de coser se provee como estándar con una luz LED que ilumina el área de entrada de la aguja.

El ajuste de la intensidad y apagado de la luz se lleva a cabo pulsando el interruptor ① . Cada vez que se pulsa el interruptor, la intensidad de la luz se ajusta en seis pasos y se apaga a su vez.

[Cambio de intensidad]

[Cambio de color de luz LED]

 Cuando se mantiene pulsado el interruptor ① durante tres segundos, la máquina de coser entra en el modo de cambio del color de la luz. Se puede cambiar el color de la luz en 12 etapas pulsando ①.

1	$\Rightarrow \dots$	$6 \Rightarrow$	7	$\Rightarrow \dots$	12	\Rightarrow	1
50% blanco, 50% amarillo	$\Rightarrow \dots$	100% amarillo \Rightarrow	100% blanco	$\Rightarrow \dots$	60% blanco, 40% amarillo	\Rightarrow	50% blanco 50% amarillo

2) Si no se opera la máquina de coser durante tres segundos en el modo de cambio del color de la luz, la máquina sale automáticamente del modo de cambio del color de la luz.

4-7. Pespunte de transporte inverso





[Mecanismo de pespunte de transporte inverso de un toque]

Cuando se pulsa el interruptor de transporte inverso de un toque ①, la máquina realiza el pespunte de transporte inverso.

La máquina reanuda el pespunte de transporte normal cuando se suelta palanca del interruptor.

[Pespunte de transporte inverso por medio de la palanca de transporte inverso]

Se puede controlar la longitud de la costura por medio del transporte de la tela en la dirección normal o inversa operando la palanca de transporte inverso ①.



4-8. Interruptor personalizado

Se puede realizar varios tipos de operaciones operando el interruptor del cabezal de la máquina ① y el interruptor manual ② .

* Se puede asignar varios tipos de operaciones al interruptor del cabezal de la máquina ①.

Los valores iniciales se describen a continuación:

Interruptor manual 2 :

Interruptor de cambio de un toque Interruptor del cabezal de la máquina ① : Interruptor de pespunte de transporte inverso

01	₽ ^12:00 в
	©् 75 ॡ 75 :। <i>3.0</i> <u>८</u> <i>i20</i> i २०० ।। ४ ा-

Lista de menúe 13. Conformatin de interruptor de mano 14. Edisión de programa singlificado 15. Conformatin de E/B specanies 16. Austra do calibre de actual 17. Diservante de corrección de la tensión de la aneia 18. Diservante de corrección de presión de la renacidade	M i
13. Conferención de interruptio de meno: 1. Interruptio 1 de cabacel de neigona 2. Conferención de interruptor de meno Conferención de interruptor de meno	M





1) Pulse y mantenga pulsada M 3

durante tres segundo. Pulse y mantenga pulsada Se visualiza

la "Pantalla de modos".

2) Para seleccionar "13. Configuración de interruptor de mano".

3) Para seleccionar el interruptor a ajustar.

- 4) Seleccione el ítem de función a asignar al interruptor. Luego, seleccione el estado de la señal de entrada (High / Low). En caso de que se seleccione el ítem de función i51 o subsiguientes, se ajusta la operación a llevar a cabo cuando se pulsa el botón.
 - 🚍 : La función se habilita cuando se mantiene pulsado el botón.
 - 🔁 : La habilitación/inhabilitación de la función cambia alternativamente cuando se pulsa el botón.

Pulse 📃 2 . 5)

[Descripción de operaciones del interruptor personalizado]

\square	Ítem de función		Ítem de función				
i00	Sin función de ingreso de opción	i51	Puntada de corrección de transporte inverso				
i01	Puntada de corrección de aguja arriba / abajo	i52	Función de elevación del prensatelas				
i02	Función de corte de hilo	i53	Función para cancelar el pespunte de transporte				
i03	Puntada de corrección de 1 punto		inverso al inicio del cosido				
i04	Función de elevación de la aguja	i54	Función de prohibición de presión en la parte de-				
i05	Entrada de interruptor de seguridad						
i06	Función de cancelar una vez el pespunte de trans-	155	Funcion de prohibición de salida de corte de hilo				
	porte inverso al final del cosido	i56	Entrada de comando de baja velocidad				
i07	i07 Cancelación/adición de pespunte de transporte inverso automático		Entrada de comando de alta velocidad				
			Entrada de interruptor de pespunte de transporte				
i08	Entrada de contador de cosido		inverso				
i09	Puntada de corrección de medio paso	i59	Límite de cosido para cosido de inicio suave				
i10	Interruptor de cambio de un toque	i60	Comando de velocidad de pespunte de una sola operación				
		i61	Comando de velocidad de pespunte de una sola operación de transporte inverso				
Preca	Precalición Consulte el Manual del Ingeniero para la explicación detallada de las funciones.						

4-9. Ajuste de la cantidad de aceite (salpicaduras de aceite) en el gancho

4-9-1. Modo de ajustar la cantidad de aceite en el gancho



4-9-2. Modo de confirmar la cantidad de aceite (el aceite salpica)



* En el caso de medir la cantidad de aceite en el gancho, mídala en el "Modo de bobinado de bobina".

Consulte "3-5. Modo de bobinar el hilo de bobina [Modo de bobinado de bobina]" p.26 para el modo de bobinado de bobina.

- * Cuando lleve a cabo el procedimiento que se describe en 2) a continuación, compruebe el estado con el hilo de la aguja desde la palanca del tirahilo hasta la aguja y el hilo de la bobina retirados, con el prensatelas elevado, y con la placa deslizante retirada. En este momento, tenga mucho cuidado de que sus dedos no entren en contacto con el gancho.
- 1) Si la máquina no se ha calentado suficientemente para la operación, deje que la máquina funcione en ralentí durante unos cinco minutos. (Operación intermitente moderada)
- 2) Coloque el papel de confirmación de cantidad de aceite (el aceite salpica) debajo del gancho mientras está funcionando la máquina de coser.
- 3) Confirme que hay aceite en el tanque del aceite.
- 4) la confirmación de la cantidad de aceite se deberá completar en cinco segundos. (Compruebe el período de tiempo con un reloj.)

4-9-3. Ejemplo que muestra la cantidad de aceite apropiada



- En la figura de arriba se muestra la cantidad de aceite apropiada (salpicaduras de aceite). Es necesario realizar un ajuste fino de la cantidad de aceite de acuerdo con los procesos de cosido. Sin embargo, no aumente/disminuya excesivamente la cantidad de aceite en el gancho. (Si la cantidad de aceite es insuficiente, el gancho se agarrotará (el gancho quedará caliente). Si la cantidad de aceite es excesiva, la prenda del cosido se manchará con aceite.)
- 2) Verifique la cantidad de aceite (salpicaduras de aceite) tres veces (en tres hojas de papel), y ajuste de modo que no cambie.

5. CÓMO UTILIZAR EL PANEL DE OPERACIÓN

5-1. Explicación de la pantalla de cosido (al seleccionar un patrón de cosido)

En la pantalla de cosido se visualizan la forma y los valores preajustados del patrón de costura actualmente seleccionado.

Existen dos modos diferentes de display de pantalla: <Modo de operador> y <Modo de personal de mantenimiento>.

El modo de display se puede cambiar alternativamente entre el modo de operador y el modo de perso-

nal de mantenimiento pulsando simultáneamente e M 1 y el 1 2.

(1) Pantalla de cosido (al seleccionar un patrón de cosido)

El patrón de costura se puede seleccionar con \square .Cuatro diferentes patrones de costura se encuentran disponibles, como se describe a continuación.



<Modo de personal de mantenimiento>







	Interruptor/display	Descripción
0	Tecla de modos	Este interruptor se utiliza para visualizar la pantalla del menú. El modo de display se puede cambiar alternativamente entre el modo de operador y el modo de personal de mantenimiento pulsando simultáneamen- te el tecla de modos y el tecla de informaciones.
9	Tecla de informacio- nes	Este interruptor se utiliza para visualizar la pantalla de informaciones. El modo de display se puede cambiar alternativamente entre el modo de operador y el modo de personal de mantenimiento pulsando simultáneamen- te el tecla de informaciones y el tecla de modos.
8	Botón de № de pa- trón de costura	Se visualiza la pantalla de lista de patrones. El número de patrón de costura actualmente seleccionado se visualiza en este botón.
4	Botón de bloqueo de pantalla simplificada	Este botón se utiliza para cambiar alternativamente entre habilitado e inhabi- litado el estado de operación de los botones visualizados en la pantalla. Este interruptor se utiliza para visualizar el estado bloqueado de la pantalla simplificada en esta pantalla. Bloqueada: Desbloqueada: Una vez que la operación de los botones se encuentra bloqueada mediante el botón de bloqueo de pantalla simplificada, se inhabilitará la operación de los botones visualizados en la pantalla, excluyendo este botón.

	Interruptor/display	Descripción
6	Botón de puntadas de transporte inverso al inicio del cosido	 Este botón se utiliza para cambiar alternativamente "con/sin" la costura de transporte inverso al inicio del cosido para el patrón de costura visualizado en el panel de operación. Cuando la costura de transporte inverso al inicio del cosido se encuentra en estado desactivado, se visualiza la marca o en la parte superior izquierda del botón. La pantalla de edición de la costura de transporte inverso (al inicio) se visualiza cuando se mantiene pulsada esta tecla durante un segundo. → Este botón se visualiza para pespunte libre, cosido de dimensión constante o pespunte de forma poligonal.
6	Botón de puntadas de transporte inverso al fin del cosido	 Este botón se utiliza para cambiar alternativamente "con/sin" la costura de transporte inverso al fin del cosido para el patrón de costura visualizado en el panel de operación. Cuando la costura de transporte inverso al fin del cosido se encuentra en estado desactivado, se visualiza la marca o en la parte superior izquierda del botón. La pantalla de edición de la costura de transporte inverso (al final) se visualiza cuando se mantiene pulsada esta tecla durante un segundo. → Este botón se visualiza para pespunte libre, cosido de dimensión constante o pespunte de forma poligonal.
0	Número de pieza	Se visualiza el número de pieza.
8	Proceso/comentario	Dependiendo del ajuste del interruptor de memoria U404, se visualiza ya sea el número de pieza/proceso o comentario.
9	Display de reloj	La hora ajustada en la máquina de coser se visualiza en este campo en for- mato de 24 horas.
0 *	Botón de forma de cosido	El patrón de cosido seleccionado se visualiza en esta pantalla. Hay cuatro patrones de cosido diferentes disponibles, es decir, patrón de pespunte libre, patrón de cosido de dimensión constante, patrón de pespunte multicapa y patrón de pespunte de forma poligonal. Se visualiza la pantalla de selección de forma pulsando este botón.
0	Botón de personali- zación	Permite asignar una función seleccionada a este botón y registrarla con este botón. Este botón se encuentra inicialmente ajustado a "Hilo de bobina / contador de cosido". Vea "5-2-6. Lista de funciones de patrones" p.57 .
Ð	Botón de personali- zación	Permite asignar una función seleccionada a este botón y registrarla con este botón. Este botón se encuentra inicialmente ajustado a "Velocidad de cosido". Vea "5-2-6. Lista de funciones de patrones" p.57 .
Ð	Botón de personali- zación	Permite asignar una función seleccionada a este botón y registrarla con este botón. Este botón ha sido inicialmente ajustado para "Corte de hilo". Vea "5-2-6. Lista de funciones de patrones" p.57 .
Ø	Botón de personali- zación	Permite asignar una función seleccionada a este botón y registrarla con este botón. Este botón ha sido inicialmente ajustado para "Tensión del hilo de la aguja de la izquierda". Vea "5-2-6. Lista de funciones de patrones" p.57 .

	Interruptor/display	Descripción
0	Botón de personali- zación	Permite asignar una función seleccionada a este botón y registrarla con este botón. Este botón ha sido inicialmente ajustado para "Tensión del hilo de la aguja de la derecha". Vea "5-2-6. Lista de funciones de patrones" p.57 .
Ð	Botón de personali- zación	Permite asignar una función seleccionada a este botón y registrarla con este botón. Este botón se encuentra inicialmente ajustado a "Longitud de puntada". Vea "5-2-6. Lista de funciones de patrones" p.57 .
D *	Botón de personali- zación	Permite asignar una función seleccionada a este botón y registrarla con este botón. Este botón ha sido inicialmente ajustado para "Presión del prensatelas". Vea "5-2-6. Lista de funciones de patrones" p.57 .
® *	Botón de personali- zación	Permite asignar una función seleccionada a este botón y registrarla con este botón. Este botón se encuentra inicialmente ajustado a "Lista de datos de cosido". Vea "5-2-6. Lista de funciones de patrones" p.57 .
Ð	Botón de personali- zación	Permite asignar una función seleccionada a este botón y registrarla con este botón. Este botón ha sido inicialmente ajustado para "Presionador de hilo". Vea "5-2-6. Lista de funciones de patrones" p.57 .
@ *	Botón de personali- zación	Permite asignar una función seleccionada a este botón y registrarla con este botón. Este botón ha sido inicialmente ajustado para "Posición de parada de barra de aguja". Vea "5-2-6. Lista de funciones de patrones" p.57 .
@ *	Botón de personali- zación	Permite asignar una función seleccionada a este botón y registrarla con este botón. Este botón ha sido inicialmente ajustado para "Botón de pantalla de 2do cosido". Vea "5-2-6. Lista de funciones de patrones" p.57 .
Ø	Botón de costura multicapa	Se visualiza la pantalla de ajuste de cosido superpuesto. Vea "5-2-6. Lista de funciones de patrones" p.57 . → Este botón se visualiza cuando se ha seleccionado la costura multicapa.
Ø	Número de puntadas	Este botón se utiliza para visualizar el número de puntadas de cosido de dimensión constante o el número de puntadas registrado para cada paso de pespunte de forma poligonal. → Este botón se visualiza cuando se selecciona el cosido de dimensión constante o el pespunte de forma poligonal.
29	Visualización del nú- mero de pasos de un patrón de pespunte de forma poligonal	Este botón se visualiza cuando se selecciona el cosido de dimensión cons- tante o el pespunte de forma poligonal (1 a 30). → Este botón se visualiza cuando se selecciona el pespunte de forma poli- gonal.

* Sólo en caso de que se haya seleccionado el modo de personal de mantenimiento.

5-2. Patrones de cosido

Los patrones que se cosen frecuentemente pueden registrarse como patrones de cosido. Una vez que los patrones se hayan registrado como patrones de cosido, es posible extraer de la memoria el patrón de cosido deseado seleccionando simplemente su número de patrón de cosido. Se puede registrar hasta 99 patrones diferentes como patrones de cosido.

5-2-1. Configuración de patrones de cosido

Un patrón de cosido consta de estos cuatro elementos: Costura de transporte inverso (al inicio), costura ra principal, costura de transporte inverso (al final), y función del patrón.



5-2-2. Lista de patrones de cosido

En la pantalla se visualiza la lista de patrones de cosido registrados en la memoria. En el modo de personal de mantenimiento, los patrones de cosido se pueden crear, copiar y borrar.



<Pantalla de cosido (Modo de operador)>

Pulse en la pantalla de cosido de cada modo.

Se visualizará la pantalla de lista de patrones de cosido.



	Nombre	Funcionamiento
0	Botón de № de patrón	Este botón se utiliza para visualizar los números de patrones de cosido y patrones cíclicos registrados. (No se visualizan los números de patrones cíclicos no registrados.) Cuando se pulsa este botón, el patrón de cosido pasa al estado seleccionado. Gama de display: Números de patrones de cosido 1 a 99 y patrones cíclicos 1 a 9.
0	Botón de número de pa- trón (según secuencia de registro de caracteres)	Al pulsar este botón, se visualiza el patrón de cosido y éste pasa al estado selec- cionado.
3	Botón de clasificación	Este botón se utiliza para clasificar los patrones registrados por secuencia de núme- ro de patrón de cosido, proceso, número de pieza o comentario. Gama de display de № de patrones: Números de patrones de cosido 1 a 99 y patro- nes cíclicos 1 a 9. Registro de gama de display de caracteres: Números de patrones de cosido 1 a 99.
4	Botón de refinación	Este botón se utiliza para visualizar la pantalla de ajuste del refinador.
6	Botón de creación de nue- vo patrón de cosido	Este botón se utilizar para crear un nuevo patrón de cosido. Para sus detalles, vea "9-1-1. Creación de un nuevo patrón" p.135 . * Este botón se visualiza solamente en el modo de personal de mantenimiento.
6	Botón de creación de nue- vo patrón cíclico	Este botón se utiliza para crear un nuevo patrón cíclico. Para sus detalles, vea "9-3. Patrón de cosido cíclico" p.148 . * Este botón se visualiza solamente en el modo de personal de mantenimiento.
1	Botón de copiado de pa- trones	Este botón se utiliza para copiar un patrón de cosido o patrón cíclico y registrar el patrón copiado con un número nuevo. Para sus detalles, vea "9-1-2. Para copiar un patrón" p.137 . * Este botón se visualiza solamente en el modo de personal de mantenimiento.
8	Botón de eliminación de patrones	Este botón se utiliza para visualizar el mensaje de confirmación de eliminación de patrones. En caso de que haya sólo un patrón registrado, no es posible eliminar este patrón. * Este botón se visualiza solamente en el modo de personal de mantenimiento.
9	Botón de desplazamiento (hacia arriba)	Este botón se utiliza para visualizar la página previa.
0	Botón de desplazamiento (hacia abajo)	Este botón se utiliza para visualizar la página siguiente.
0	Botón cerrar	Este botón se utiliza para cancelar el patrón seleccionado y visualizar la pantalla de cosido.
Ð	Botón intro	Este botón se utiliza para confirmar el patrón seleccionado y visualizar la pantalla de cosido.
ß	Display de datos del pa- trón que se está seleccio- nando	Este botón se utiliza para visualizar los datos del patrón que se está seleccionando.

5-2-3. Patrón de costura de transporte inverso (al inicio)

El patrón de costura de transporte inverso al inicio del cosido se ajusta tal como se describe a continuación.

(1) Para habilitar el patrón de costura de transporte inverso (al inicio)



El patrón de costura de transporte inverso al inicio del cosido es operable cuando la función de costura de transporte inverso al inicio del cosido se ha ajustado al estado activado (no se visualiza la marca ()). Si esta función se ha ajustado al estado desactivado, pulse el botón de puntadas de transporte inverso al inicio del cosido para desactivar el display de la marca () y habilitar la función de costura de transporte inverso al inicio del cosido.

- (2) Cambio del número de puntadas y paso del patrón de pespunte de transporte inverso (al inicio)
- Para el modo de operador
- ① Para visualizar la pantalla de edición de la costura de transporte inverso (al inicio)



Pulse y mantenga pulsada



te un segundo. Se visualizará la pantalla de edición de la costura de transporte inverso (al inicio).

Para ajustar el número de puntadas y el número de repeticiones de la costura de transporte inverso al inicio del cosido



<Pantalla de edición para costura de transporte inverso (al inicio) (modo de operador)>

Modifique el número de puntadas de trans-



El valor que haya introducido se confirma pulsando **()** . Luego, se visualiza la pantalla de cosido.

- Para el modo de personal de mantenimiento
- ① Selección del tipo de costura de transporte inverso al inicio del cosido



<Pantalla de edición para costura de transporte inverso (al inicio) (Modo de personal de mantenimiento)>



<Pantalla de entrada de tipo de costura de transporte inverso (Modo de personal de mantenimiento)>

- Visualice la "Pantalla de edición para 1) costura de transporte inverso (al inicio)" del cosido haciendo referencia al caso del modo del operador.
- Cuando se pulsa 2) liza la "Pantalla de entrada de tipo de costura de transporte inverso".
- Seleccione uno de los patrones de pes-3) punte de transporte inverso a utilizarse al inicio del cosido:

Puntada de transporte inverso 0

Puntada de condensación 6

Puntada de condensación personaliza-



Cuando se pulsa **[11] (**, se confirma) la operación llevada a cabo y la pantalla vuelve a la "Pantalla de cosido".

- 2 Para ajustar el patrón de costura de transporte inverso al inicio del cosido
- En el caso de seleccionar el pespunte de transporte inverso



Modifique el número de puntadas de trans-

porte inverso con

El valor que haya introducido se confirma pulsando 🔀 🕖 . Luego, se visualiza la pantalla de cosido.

• En el caso de seleccionar la puntada de condensación



La longitud de puntadas, etc. se puede ajustar con 💽 🚯 .

Cambie el número de puntadas de conden-

sación con 🚔 🥑 .

*

8

El valor que haya introducido se confirma pulsando \bigcirc 0 . Luego, se visualiza la pantalla de cosido.

• En el caso de seleccionar la puntada de condensación personalizada CC 4



- Pulse el botón **1** para seleccionar la condensación personalizada.
- Pulse para confirmar la operación antes mencionada y volver la pantalla actual a la pantalla de pespunte de transporte inverso al inicio del cosido.
 - Consulte **"9-5. Patrón de condensación personalizada" p.161** para los detalles sobre la puntada de condensación personalizada.

③ Edición de los datos de pespunte de transporte inverso al inicio del cosido



 Cuando se pulsa en la pantalla de pespunte de transporte inverso al inicio del cosido, se visualiza la "Pantalla de edición de datos de pespunte de transporte inverso al inicio del cosido".



<Pantalla de edición de datos de costura de transporte inverso al inicio del cosido>

• Ingreso de la longitud de la puntada (3)



<Pantalla de entrada de longitud de puntadas>

- Cuando se pulsa : 3.0 A, se visualiza la "Pantalla de entrada de longitud de puntadas ".
- Cuando se pulsa soos (b), esto permite introducir la longitud de puntadas.
- Introduzca la longitud de puntadas con el teclado numérico ().
 - * En caso de que se seleccione (), la longitud de puntadas será la empleada para la sección de costura de transporte normal.
- Cuando se pulsa \$\vee\$ 0.5 \$\vee\$ 0.5 \$\vee\$ 0.5 \$\vee\$ \$\vee\$ 0.5 \$\vee\$ \$\vee\$ 0.5 \$\vee\$ \$

• Ingreso del valor de corrección para la longitud de la puntada de transporte inverso (③)



<Pantalla de ingreso del valor de corrección de la longitud de la puntada de transporte inverso>

• Ingreso de la presión del prensatelas ()



<Pantalla de ingreso de la presión del prensatelas>

- Ingrese un valor de corrección con el teclado numérico ().
- Cuando se pulsa \$\vee\$, se confirma el valor ingresado y la pantalla vuelve a la "Pantalla de edición de datos de pespunte de transporte inverso al inicio del cosido".
- Pulse L Reference of the second second
- 2) Ingrese la presión del prensatelas con el botón (1).
 - * En el caso de seleccionar

 , la presión del prensatelas ingresada será la presión que se utilizará para la sección de pespunte de transporte normal.
- 3) Cuando se pulsa (2), se confirma el valor ingresado y la pantalla vuelve a la "Pantalla de edición de datos de pespunte de transporte inverso al inicio del cosido".
- Cuando se pulsa 2 1000 (D), se visualiza la pantalla de ingreso de la velocidad de cosido.
- Ingrese una velocidad de cosido con el teclado numérico 2.
- Cuando se pulsa \$\vee\$, se confirma el valor ingresado y la pantalla vuelve a la "Pantalla de edición de datos de pespunte de transporte inverso al inicio del cosido".

Ingreso de la velocidad de cosido (①)



<Pantalla de ingreso de la velocidad de cosido>

• Para ajustar la función de tensión del hilo de la aguja (😑)



<Pantalla de selección de la función de tensión del hilo de la aguja>



- Cuando se pulsa G, se visualiza la "Pantalla de selección de la función de tensión del hilo de la aguja".
- Seleccione, con el botón ②, el estado (habilitado / inhabilitado) de la función de tensión del hilo de la aguja.
- 3) Cuando se pulsa \$\vertic{1}{2}\$ \$\vertic{1}{2}\$, se confirma el valor introducido y la pantalla vuelve a la "Pantalla de edición de datos de costura de transporte inverso al inicio del cosido".
- * En el caso de seleccionar 🎙 🎯 (acti-

var) el ítem número 2 antes mencionado, se visualiza el botón de edición de la tensión del hilo de la aguja (6) 75

(a) **75** (b) en la pantalla de edición de datos de pespunte de transporte inverso al inicio del cosido.

5-2-4. Patrón de costura de transporte inverso (al final)

Un patrón de costura de transporte inverso al fin del cosido se ajusta como se describe a continuación.



(1) Para habilitar el patrón de costura de transporte inverso (al final)

El patrón de costura de transporte inverso al fin del cosido es operable cuando la función de costura de transporte inverso al fin del cosido se ha ajustado al estado activado (no se visualiza la marca). Si esta función se ha ajustado al estado desactivado, pulse el botón de transporte inverso al fin del cosido para desactivar el display de la marca y habilitar la función de costura de transporte inverso al fin del cosido.

- (2) Cambio del número de puntadas y del paso del patrón de pespunte de transporte inverso (al final del cosido)
- ① Para visualizar la pantalla de edición de la costura de transporte inverso (al final)



Pulse y mantenga pulsada

te un segundo. Se visualizará la "Pantalla de edición de costura de transporte inverso al fin del cosido".



<Pantalla de edición de costura de transporte inverso al fin del cosido>

* A partir del próximo número de ítem y subsiguientes, ajuste los ítems de función de la misma manera que en las funciones para la costura de transporte inverso al inicio del cosido. (Consulte "5-2-3. Patrón de costura de transporte inverso (al inicio)" p.46.)

5-2-5. Para editar patrones de cosido

(1) Método de edición (en caso de que se haya seleccionado la costura libre, costura de dimensiones constantes, o costura multicapa)

* En caso de que se haya seleccionado la costura de forma poligonal, vea "9-2. Configuración de la costura de forma poligonal" p.139.



① Para visualizar la pantalla de edición de patrones de cosido

Pulse en la pantalla de cosido en el modo de personal de mantenimiento. Se visualiza la "Pantalla de edición de datos de cosido".

<Pantalla de cosido (Modo de personal de mantenimiento)>

2 Para editar un patrón de cosido



<Pantalla de edición de datos de cosido>

En esta pantalla, las funciones del patrón se pueden editar por separado.

Para los ítems de función que se pueden editar, vea **"5-2-6. Lista de funciones de patrones" p.57**.

Modifique los ítems correspondientes y pul-

se para confirmar la modificación.

Pulse **X 2** para visualizar la "Pantalla de cosido".

③ Para coser utilizando el patrón de cosido editado



<Pantalla de cosido>

En la pantalla se visualiza el dato que se ha modificado.



<Pantalla de entrada de número de puntadas>





<Pantalla de edición de la costura multicapa>

 Cuando se ha seleccionado un patrón de cosido de dimensiones constantes, la "Pantalla de entrada de número de puntadas" se puede visualizar pulsan-



3 al momento de ajustar el

número de puntadas. (Sólo cuando el número de puntadas es modificable.) Cuando se pulsa 🚺 🎱 , se activa la función de enseñanza. Para la función de enseñanza, vea "5-

2-7. Función de enseñanza" p.65.

* Si se pulsa 🚧 4 cuando se está

seleccionando el patrón de costura multicapa, se visualiza la "Pantalla de edición de la costura multicapa".

- 1) Ajuste el número de puntadas con
 - 6.
- Ajuste con for a la costura multicapa.
- Los datos de la costura multicapa se pueden editar pulsando .
- Pulse 3 para confirmar el valor ajustado y hacer que la pantalla actual retorne a la "Pantalla de cosido".

(2) Modo de ajuste de cosido

Se puede verificar el rendimiento del cosido utilizando las condiciones de cosido cambiadas antes de finalizar las condiciones de cosido.



<Pantalla de cosido (Modo de personal de mantenimiento)>



<Pantalla de edición de datos de cosido>



Se visualiza la "Pantalla de edición de datos de cosido".

2) Cambie las condiciones de cosido con

el rendimiento del cosido. Se puede ajustar las condiciones de

cosido mencionadas a continuación.

- 3.0 : Longitud de la puntada
- 20 : Presión del prensatelas
- izquierda) : Tensión del hilo de la aguja
- 75 : Tensión del hilo de la aguja (derecha)



<Pantalla del modo de ajuste de cosido>

(3) Para ajustar la posición de parada inferior



ADVERTENCIA :

La barra de agujas se mueve durante el ajuste de este ítem. Por lo tanto, tenga cuidado para no poner sus dedos debajo de la aguja.



<Pantalla de cosido (Modo de personal de mantenimiento)>





<Pantalla de ajuste de posición de parada inferior de la barra de agujas> Pulse en la pantalla de cosido en el modo de personal de mantenimiento.

Se visualiza la "Pantalla de edición de datos de cosido".

2) Pulse ____ //12 2.

Se visualiza la "Pantalla de ajuste de posición de parada inferior de la barra de agujas".

 Ajuste la posición de parada inferior de la barra de agujas siguiendo los dos procedimientos de ajuste diferentes descritos a continuación.

[Ajuste con la tecla + / -]

Ajuste la posición de la barra de agujas



display **4** cambiará correspondientemente.)

[Ajuste con el ángulo del eje principal]

Ajuste la posición de la barra de agujas girando el eje principal. (El valor indicado en el display cambiará correspondientemente.)

Pulse **()** ajuste en **(4)**.

4) La operación se confirma pulsando

a la "Pantalla de edición de datos de cosido".

5-2-6. Lista de funciones de patrones

(1) Ítems de ajuste en el modo de cosido de patrones

Nº de dato	Denominación de ítem	Unidad de cambio	Gama de entradas			
S001	Forma		Libre	Dimensiones constantes	Multicapa	Forma poligonal
S002	Número de puntadas	1puntada	_	1 a 2000	1 a 15	_
S003	Longitud de puntada	0,1mm	÷	-4,0 a 4,0 (LH-4578 -7,0 a 7,0 (LH-4578	C-0B) 8C-7, LH-4588C-7)	_
S004	Tensión de hilo de aguja, izquierda	1	6	0 a 200		_
S005	Tensión de hilo de aguja, derecha	1	Ĩ© _R	0 a 200		_
S007	Presión del prensatelas	1	<u>L</u>	-20 a 200		_
S010	Activación / desactivación de pun- tadas al inicio del cosido		ACTIVADA / DE	ESACTIVADA	_	ACTIVADA / DESACTIVADA
S011	Forma de la costura de transporte inverso al inicio del cosido		inverso : Pes : Con CC : Cor nalizada	punte de transporte Idensación Idensación perso-		Pespunte de transporte inverso Condensación Condensación Condensación
S013	Costura personalizada al inicio del cosido		Condensació №	n personalizada 21 a 9		Condensación personalizada № 1 a 9
S016	Longitud de la puntada al inicio del cosido	0,1mm	ŧ	0,0 a 4,0 / Ajuste común S003 0,0 a 7,0/ Ajuste común S003 (LH-4578C-7, LH-4588C-7)	_	0,0 a 4,0 / Ajuste común S205 (LH- 4578C-0B) 0,0 a 7,0/ Ajuste común S205 (LH- 4578C-7, LH- 4588C-7)
S017	Valor de corrección de la longitud de la puntada o del pespunte de transporte inverso al inicio del cosi- do	0,1mm	++ + + -	-4,0 a 4,0(LH- 4578C-0B) -7,0 a 7,0(LH- 4578C-7, LH- 4588C-7)	_	-4,0 a 4,0(LH- 4578C-0B) -7,0 a 7,0(LH- 4578C-7, LH- 4588C-7)

Nº de dato	Denominación de ítem	Unidad de cambio	Gama de	entradas	
S018	Presión del prensatelas al inicio del cosido	1	-20 a 200 / Ajuste común S007	_	-20 a 200 / Ajuste común S209
S019	Velocidad del pespunte de trans- porte inverso al inicio del cosido	10sti/min	150 a 2000		
S020	Tensión del hilo de la aguja al inicio del cosido; ajuste común		: DESACTIVADA	_	: DESACTIVADA
S021	Tensión del hilo de la aguja de la izquierda al inicio del cosido	1	0 a 200	_	0 a 200
S022	Tensión del hilo de la aguja de la derecha al inicio del cosido	1	0 a 200	_	0 a 200
S031	Forma de la costura de transporte inverso al fin del cosido		: Pespunte de transporte inverso : Condensación : Condensación perso- nalizada		Pespunte de transporte inverso Condensación Condensación condensación personalizada
S033	Costura personalizada al fin del cosido		Condensación personalizada № 1 a 9	_	Condensación personalizada № 1 a 9
S036	Longitud de la puntada al final del cosido	0,1mm	 ↓ ↓	_	0,0 a 4,0 / Ajuste común S205 (LH- 4578C-0B) 0,0 a 7,0/ Ajuste común S205 (LH- 4578C-7, LH- 4588C-7)
S037	Valor de corrección de la longitud de la puntada o del pespunte de transporte inverso al final del cosi- do	0,1mm	-4,0 a 4,0(LH- 4578C-0B) -7,0 a 7,0(LH- 4578C-7, LH- 4588C-7)	_	-4,0 a 4,0(LH- 4578C-0B) -7,0 a 7,0(LH- 4578C-7, LH- 4588C-7)
S038	Presión del prensatelas al final del cosido	1	-20 a 200 / Ajus- te común S007	_	-20 a 200 / Ajuste común S209
S039	Velocidad del pespunte de trans- porte inverso al final del cosido	50sti/min	150 a 2000	_	150 a 2000

Nº de dato	Denominación de ítem	Unidad de cambio	Gama d	e entradas	
S040	Tensión del hilo de la aguja al final del cosido; ajuste común		: DESACTIVADA	_	
					: ACTIVADA
S041	Tensión del hilo de la aguja de la izquierda al final del cosido	1	0 a 200	_	0 a 200
S042	Tensión del hilo de la aguja de la derecha al final del cosido	1	0 a 200	_	0 a 200
S050	Posición de parada de barra de agujas		Parada con la : aguja arriba		
			Parada con la : aguja abajo		
S051	Activación/desactivación de la presión del hilo		: DESACTIVADA	: AC	CTIVADA
S052	ACTIVADA/DESACTIVADA del cortahilos		: DESACTIVADA	> 8 : AC	CTIVADA
S053	Acción única		_ ESACTIVADA		_
S054	Cuando se alcanza el número pre- determinado de puntadas, se lleva a cabo el corte de hilo simultánea- mente		EESACTIVADA	_	E DESACTIVADA
S058	ACTIVADA/DESACTIVADA del sensor de la sección multicapa			_	_
S059	Valor del sensor para activar la función de cambio alternativo de la sección multicapa	1	1000 a 3000	_	-
S060	Valor del sensor para desactivar la función de cambio alternativo de la sección multicapa	1	1000 a 3000	_	_

Nº de dato	Denominación de ítem	Unidad de cambio	Gama de entradas		
S061	Valor de corrección de la longitud de la puntada de transporte inverso	0,1mm	-4,0 a 4,0(LH-4578	C-0B) C-7, LH-4588C-7)	
S062	Límite de velocidad de cosido	10sti/min	150 a U096	_	_
S063	Barra de agujas: Posición de para- da inferior	1deg	100 a 300	_	_
S065	Elevación del prensatelas durante una parada intermedia		: DESACTIVADA	_	_
S066	Altura de elevación del prensatelas durante una parada intermedia	0,1mm	0,0 a 8,5	_	_
S067	Elevación del prensatelas tras el corte de hilos		: DESACTIVADA		
S068	Altura de elevación del prensatelas tras el corte de hilos	0,1mm	0,0 a 13,5		_
S069	Reposición automática de ambas las agujas tras el corte de hilo		CESACTIVADA	. ver 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	TIVADA
S070	Tensión del hilo de la aguja cuando la barra de aguja se detiene en el punto medio del pespunte angular		0 a 200	_	_
S071	Límite de velocidad de cosido para pespunte angular	10sti/min	2 150 a 1500	_	150 a 1500
S072	Elevación del prensatelas en la parada en el punto medio durante el pespunte angular				
				_	_
S073	Corrección de la longitud de un solo lado de ángulo 1	0,1mm	-5,0 a 5,0	_	_
S074	Corrección de la longitud de un solo lado de ángulo 2	0,1mm	-5,0 a 5,0	_	_
S075	Corrección de la longitud de un solo lado de ángulo 3	0,1mm	-5,0 a 5,0	_	_
S076	Corrección de la longitud de un solo lado de ángulo 4	0,1mm	-5,0 a 5,0	_	_
S077	Corrección de la longitud de un solo lado de ángulo 5	0,1mm	-5,0 a 5,0	_	_
S078	Corrección de la longitud de un solo lado de ángulo 6	0,1mm	-5,0 a 5,0		_

Nº de dato	Denominación de ítem	Unidad de cambio	Gama de entradas		
S080	Tipo de patrones de ángulo		: Sin ajuste		
			: Un solo ángulo		
			: Cosido de bolsillo		
			: 3 ángulos continuos	_	_
			: 4 ángulos continuos		
			: 5 ángulos continuos		
			: 6 ángulos continuos		
S081	Ángulo 1	1deg	30 a 175	_	_
S082	Ángulo 2	1deg	30 a 175	_	_
S083	Ángulo 3	1deg	30 a 175	—	_
S084	Ángulo 4	1deg	30 a 175	—	—
S085	Ángulo 5	1deg	30 a 175	—	—
S087	Longitud de la puntada cuando se avanza en la sección multicapa (*1)	0,1mm	-4,0 a 4,0(LH- 4578C-0B) -7,0 a 7,0(LH- 4578C-7, LH- 4588C-7)	_	_
S088	Número de puntadas cuando se avanza en la sección multicapa (*1)	1stitch	0 a 20	_	_
S090	Presión del prensatelas cuando se avanza en la sección multicapa (*1)		-20 a 200 / Ajuste común S007	_	_
S092	Tensión del hilo de la aguja (iz- quierda) cuando se avanza en la sección multicapa (*1)		0 a 200 / Ajuste común S004	_	_
S093	Tensión del hilo de la aguja (de- recha) cuando se avanza en la sección multicapa (*1)		0 a 200 / Ajuste común S005	_	_
S096	Longitud de la puntada cuando se cose en la sección multicapa (*1)	0,1mm	-4,0 a 4,0/ Ajuste común S003 (LH- 4578C-0B) -7,0 a 7,0/ Ajuste común S003 (LH- 4578C-7, LH-4588C-7)	_	_
S098	Presión del prensatelas cuando se cose en la sección multicapa (*1)		-20 a 200 / Ajuste común S007	_	_
S100	Velocidad de cosido cuando se cose en la sección multicapa (*1)	10sti/min	150 a 3000 / Ajuste común S062	_	_
S102	Tensión del hilo de la aguja (izquierda) cuando se cose en la sección multicapa (*1)		0 a 200 / Ajuste común S004	_	_
S103	Tensión del hilo de la aguja (dere- cha) cuando se cose en la sección multicapa (*1)		0 a 200 / Ajuste común S005		_
S104	Número de puntadas para des- activación del cambio de sección multicapa (*1)	1stitch	0 a 200		
S105	Límite de velocidad de cosido en el momento del cambio de un toque	10sti/min	150 a 3000 / Ajuste común S062	_	_

Nº de dato	Denominación de ítem	Unidad de cambio	Gama de	entradas	
S106	Longitud de la puntada en el mo- mento del cambio de un toque	0,1mm	-4,0 a 4,0/ Ajuste común S003 (LH- 4578C-0B) -7,0 a 7,0/ Ajuste común S003 (LH- 4578C-7, LH-4588C-7)	_	_
S107	Tensión del hilo de la aguja en el momento del cambio de un toque (izquierda)		0 a 200 / Ajuste común S004	_	_
S108	Tensión del hilo de la aguja en el momento del cambio de un toque (derecha)		0 a 200 / Ajuste común S005	_	_
S109	Presión del prensatelas en el mo- mento del cambio de un toque		-20 a 200 / Ajuste común S007	_	_
S110	Número de puntadas a coser antes de desactivar el cambio en el mo- mento del cambio de un toque		0 a 200	_	_
S112	Diagrama de velocidad de correc- ción de tensión		1	a 4	
S113	Corrección de la tensión del hilo de la aguja			ا د ا	Corrección de acuerdo con la velocidad de cosido.
			Corrección de acuerdo con la : cantidad rema- nente de hilo de la bobina	® ² ≣	Corrección de acuerdo con la velocidad de co- sido y la cantidad remanente de hilo de la bobina
S114	Corrección de la presión del pren- satelas		کے 🐑 ESACTIVADA : DESACTIVADA		CTIVADA
S181	Ángulo 1 Tensión del hilo de la aguja de la barra de aguja durante parada en el punto medio de pespunte angular		0 a 200	_	_
S182	Ángulo 2 Tensión del hilo de la aguja de la barra de aguja durante parada en el punto medio de pespunte angular		0 a 200	_	_
S183	Ángulo 3 Tensión del hilo de la aguja de la barra de aguja durante parada en el punto medio de pespunte angular		0 a 200	_	_
S184	Ángulo 4 Tensión del hilo de la aguja de la barra de aguja durante parada en el punto medio de pespunte angular		0 a 200	_	_
S185	Ángulo 5 Tensión del hilo de la aguja de la barra de aguja durante parada en el punto medio de pespunte angular		0 a 200	_	_
S186	Ángulo 6 Tensión del hilo de la aguja de la barra de aguja durante parada en el punto medio de pespunte angular		0 a 200	_	_

* No se puede seleccionar la función marcada con un asterisco (*) en una máquina de coser que no se provee con la función de detección de sección multicapa (LH-4578C-0B),

(2) Ítems de ajuste para los pasos de la costura de forma poligonal

Nº de dato	Denominación de ítem	Unidad de cambio	Gama de entradas			
Paso 01						
S201	Cambio alternativo de pasos		Número de puntadas	Interruptor de un toque	Parte multicapa	Sensor de la barra de aguja de impulsión separada
S203	Valor del sensor para cambiar alternativamente el paso	1	_	_	▼ 1000 a 3000	_
S204	Número de puntadas (longitud de costura en mm)	1 puntada	1 a 2000	_	_	1 a 2000
S205	Longitud de puntada (número de puntadas por pulgada, número de puntadas por 3 cm)	0,1mm	* 	-4,0 a 4,0(LH-457 -7,0 a 7,0(LH-457	78C-0B) 78C-7, LH-4588C-	7)
S206	Tensión de hilo de aguja, izquierda		6	0 a 200		
S207	Tensión de hilo de aguja, derecha		ſ© [™] R	0 a 200		
S209	Presión del prensatelas		<u>L</u>	-20 a 200		
S211	Posición de parada de la barra de agujas al momento de una pausa		·!_	: Parada con la	aguja arriba	
			II _ _	: Parada con la	aguja abajo	
S212	Elevación del prensatelas durante una parada intermedia		<u> און ג</u>	: DESACTIVAD	а II(<u>r</u>	: ACTIVADA
S213	Altura de elevación del prensatelas durante una parada intermedia	0,1mm	۳ ۲ :	0,0 a 20,0		
S214	Posición de parada de la barra de agujas al momento de una parada		_\$: Parada con la	aguja arriba	
			__	: Parada con la	aguja abajo	
			⊁[_	: Corte de hilo		
			\bigcirc	: Continuidad		

Nº de dato	Denominación de ítem	Unidad de cambio	Gama de entradas			
S215	Parada y elevación del prensatelas		E DESACTIVADA			
S216	Altura de elevación del prensatelas cuando la máquina de coser se detiene	0,1mm	0,0 a 20,0			
S217	Acción única		: DESACTIVADA O : ACTIVADA			
S219	Velocidad de cosido	10sti/min	2 150 a 3000			
S220	Retorno automático de ambas las agujas en el modo de transporte en pasos		Image: Provide the sector of the sector			
Paso 02						
:						
Paso 30						

* Los ítems de ajuste y la gama de entradas son idénticos a los del paso 01,

* Los números de pasos se pueden ajustar hasta el paso 30.

5-2-7. Función de enseñanza

Esta función permite introducir el número de puntadas de un patrón de cosido utilizando el número real de puntadas cosidas.

La pantalla de esta función se puede visualizar desde la pantalla de edición de patrones de cosido.

* La función de enseñanza se puede utilizar cuando se ha seleccionado la "costura de dimensiones constantes" o la "costura de forma poligonal".



<Pantalla de cosido (costura de dimensiones constantes) (Modo de personal de mantenimiento)>



<Pantalla de cosido (costura de forma poligonal) (Modo de personal de mantenimiento)> Pulse **①** en la pantalla de lista de datos de cosido. A continuación, se visualiza la "pantalla de ingreso del número de puntadas".

(1)Cómo efectuar el ajuste (costura de dimensiones constantes)



<Pantalla de ingreso del número de puntadas>

 Para activar la función de enseñanza

Pulse **D** para activar la función de enseñanza.

Inicio de la enseñanza
 El valor de entrada se ajusta a 0 (cero).

Ejecute el cosido hasta la posición de entrada de la aguja en que desee finalizar el cosido pisando el pedal. Luego, cuente el número de puntadas cosidas utilizando la función de enseñanza.

 Para confirmar el dato introducido en el modo de enseñanza

Confirme el contenido de la enseñanza efectuando el corte del hilo.

Haga que la pantalla actual vuelva a la "Pantalla de cosido (costura de dimensiones constantes) (Modo de personal de mantenimiento)".

(2) Cómo efectuar el ajuste (costura de forma poligonal)



<Pantalla de ingreso del número de puntadas>

- Para activar la función de enseñanza
 Pulse 2 Para activar la función de enseñanza.
- (2) Inicio de la enseñanza El valor de entrada se ajusta a 0 (cero). Ejecute el cosido hasta la posición de entrada de la aguja en que desee finalizar el cosido pisando el pedal. Luego, cuente el número de puntadas cosidas utilizando la función de enseñanza.

③ Para confirmar el dato introducido en el modo de enseñanza Confirme el contenido de la enseñanza efectuando el corte del hilo. Haga que la pantalla actual vuelva a la "Pantalla de cosido (costura de forma poligonal) (Modo de personal de mantenimiento)".

 Consulte "9-2-1. Edición de un patrón de costura de forma poligonal"
 p.139 para saber cómo realizar la enseñanza continuamente mientras avanza paso a paso.
5-2-8. Función de cambio alternativo de utilería de un toque

En caso de que la función de cambio alternativo de un toque se encuentre asignada al interruptor personalizado, la longitud de puntada, velocidad de cosido, etc. se pueden cambiar alternativamente pulsando dicho interruptor personalizado.

* La función de un toque se encuentra asignado en fábrica al interruptor 1 del cabezal de la máquina al momento del embarque.

Datos que se modifican alternativamente con la función de cambio alternativo de un toque

- · Velocidad de cosido
- · Longitud de puntadas
- · Tensión del hilo de la aguja

Vea "4-8. Interruptor personalizado" p.35.



Cuando se está ejecutando el cambio alternativo de un toque, cambia el display de datos objetivo, y se visualiza el ícono de cambio alternativo de un toque en ①.

Durante el cambio alternativo de un toque



5-2-9. Registro de un nuevo patrón de cosido

Un patrón de cosido de reciente creación se puede registrar siguiendo los pasos del procedimiento indicado a continuación.



① Para seleccionar la función de creación de un nuevo patrón



 Seleccione un patrón de cosido (pespunte libre, cosido de dimensión constante, pespunte superpuesto o pespunte de forma poligonal). 2 Para confirmar los datos del patrón de cosido creado



 Pulse Pulse para visualizar la pantalla de registro de № de patrón de costura.



- Introduzca el número del patrón a registrar utilizando el teclado numérico.
- Pulse Pulse Para confirmar el número del patrón que haya introducido. Se visualiza la "Pantalla de gestión de patrones de cosido".

5-2-10. Para copiar un patrón





- Introduzca un número de patrón de copiado con el teclado numérico.
- Pulse Pul

5-2-11. Función de delimitación

Esta función permite introducir caracteres objetivo, tales como número de producto, proceso o comentario, de patrones de cosido almacenados en la memoria para poder seleccionar y visualizar patrones de cosido que contengan dichos caracteres objetivo. Está función se puede utilizar tanto en el modo del operador como en el modo de personal de mantenimiento.





<Pantalla de cosido (Modo de personal de mantenimiento)>



<Pantalla de gestión de patrones de cosido>

 Pulse 1 para visualizar la "Pantalla de gestión de patrones de cosido".

2.

Pulse Refine

2)

2 Seleccione el patrón objetivo a delimitar



<Pantalla de ajuste de condiciones de delimitación>

 Pulse el botón No Pulse el botón Pulse el botón Pulse el botón Pulse el para seleccionar los patrones de cosido entre los que se encuentra el patrón deseado.

 2) La pantalla de entrada de caracteres se visualiza pulsando ④.
 Es posible introducir un carácter o caracteres para la operación de deli-

caracteres para la operación de delimitación con el botón de secuencia de caracteres.

- 3) Para borrar los caracteres introducidos, pulse el botón 5.
- 4) La "Pantalla de gestión de patrones de cosido" que incluye sólo los patrones que contengan el carácter o caracteres introducido(s) se puede visualizar pulsando
- Si desea cancelar la operación de delimitación, pulse 2 2 . Luego, se visualiza la "Pantalla de gestión de patrones de cosido".
 - * En caso de que se introduzcan caracteres para dos o más ítems en la pantalla de ajuste de condiciones de delimitación, se visualizarán solamente los patrones que satisfagan todas las condiciones introducidas. Para los patrones de cosido cíclico, se utiliza un comentario solamente como condición de delimitación.

5-3. Función de contadores

Esta función efectúa el cómputo de cosido en la unidad predeterminada y genera una alarma visible en la pantalla cuando se alcanza el valor predeterminado.

5-3-1. Para visualizar la pantalla de cosido en el modo de display de contadores



Hay cuatro tipos diferentes de contadores disponibles: contador de hilo de la bobina (izquierda), contador de hilo de la bobina (derecha), contador de cosido y contador de tiempo de paso.

5-3-2. Tipos de contadores

L State	Contador de hilo de la bobina (izquierda) El contador de hilo de bobina adiciona uno a su valor actual cada vez que la máquina de coser cose 10 puntadas. Cuando se alcanza el valor predeterminado, se visualiza la pan- talla de fin de cómputo. * Vea "5-3-4. Para efectuar la reposición del contador tras el fin del cómputo" p.77.
R	Contador de hilo de la bobina (derecha) El contador de hilo de bobina adiciona uno a su valor actual cada vez que la máquina de coser cose 10 puntadas. Cuando se alcanza el valor predeterminado, se visualiza la pan- talla de fin de cómputo. * Vea "5-3-4. Para efectuar la reposición del contador tras el fin del cómputo" p.77.
	Contador de cosido Este contador de cosido adiciona uno a su valor actual cada vez que se cose una forma de puntada. Cuando se alcanza el valor predeterminado, se visualiza la pantalla de fin de cómputo. * Vea "5-3-4. Para efectuar la reposición del contador tras el fin del cómputo" p.77.
	Contador de pasos de puntadas Este contador de pasos de puntadas adiciona uno a su valor actual cada vez que se cose una forma de puntada. Cuando el tipo de contador se ajusta a contador de pasos de puntada, se visualiza en la pantalla de ajuste de contadores. (Consulte "5-3-3. Cómo ajustar los contadores" p.74). Cuando se vence el plazo ajustado con O
	objetivo (unidad: seg).

5-3-3. Cómo ajustar los contadores



 Pulse **M 1** para visualizar la pantalla de modos.

2) Seleccione "4. Ajuste de contadores".

2 Para ajustar el tipo de contador, el valor actual del contador, y el valor predeterminado del contador seleccionado

El contador de cosido y el contador de bobina deben ajustarse siguiendo el mismo procedimiento.



<Pantalla de ajuste del contador>

- Se visualiza la pantalla de ajuste de contadores que permite efectuar el ajuste.
- Pulse el botón del ítem deseado. Luego, se visualiza la pantalla de modificación correspondiente a dicho ítem.

- 1) Seleccione el tipo de contador deseado.
- Pulse 2 para confirmar el tipo de contador que haya seleccionado.

<Pantalla de tipos de contadores>



<Pantalla de valor actual del contador>



<Pantalla de valor de ajuste del contador>

- 1) Seleccione el valor actual del contador.
- 2) Introduzca el valor con el teclado numérico.
- Pulse 2 para confirmar el tipo de contador que haya seleccionado.

- 1) Seleccione el valor de ajuste del contador.
- Introduzca el valor con el teclado numérico.
- Pulse 2 para confirmar el tipo de contador que haya seleccionado.

Contador de hilo de la bobina (izquierda) - (derecha)			
	Contador de cómputo progresivo (método de adición): El contador de hilo de bobina adiciona uno a su valor actual cada vez que la máquina de coser cose 10 puntadas. Cuando el valor actual llega al valor predeterminado, se visualiza la pantalla de fin de cómputo.		
	Contador de cómputo regresivo (método de resta): El contador de hilo de bobina resta uno de su valor actual cada vez que la máquina de coser cose 10 puntadas. Cuando el valor actual llega a 0 (cero), se visualiza la pantalla de fin de cómputo.		
_	No uso del contador: El contador de hilo de bobina no ejecuta ningún cómputo cuando la máquina de coser cose. Por lo tanto, no se visualiza la pantalla de fin de cómputo.		

Contador de cosido			
	Contador de cómputo progresivo (método de adición): El contador adiciona uno a su valor actual cada vez que la máquina de coser cose una forma de puntada. Cuando el valor actual llega al valor predeterminado, se visualiza la pantalla de fin de cómputo.		
	Contador de cómputo regresivo (método de resta): El contador resta uno de su valor actual cada vez que la máquina de coser cose una forma de puntada. Cuando el valor actual llega a 0 (cero), se visualiza la pantalla de fin de cómputo.		
_	No uso del contador: El contador de cosido no ejecuta ningún cómputo aun cuando la máquina de coser está cosiendo. Por lo tanto, no se visualiza la pantalla de fin de cómputo.		

[
Contador de pasos de puntadas				
	Contador de cómputo progresivo (método de adición): El contador adiciona uno a su valor actual cada vez que la máquina de coser cose una forma de puntada.			
	Contador de cómputo regresivo (método de resta): El contador resta uno de su valor actual cada vez que la máquina de coser cose una forma de puntada.			
_	No uso del contador: El contador de cosido no ejecuta ningún cómputo aun cuando la máquina de coser está cosiendo. Por lo tanto, no se visualiza la pantalla de fin de cómputo.			



- Si se utilizan tanto el contador de cosido como el contador de hilo de la bobina al mismo tiempo, se visualizan los botones de selección 3 y 2.
- Se puede seleccionar el contador visualizado en la pantalla de cosido pulsando 3 .

③ Para confirmar los datos introducidos

	Lista de mensão	♦	
	1. Infersuptor de memoria		
14	2. Modo de balinado	and the	Μ
	3. Modo de situste de la sinorchización del cancho		
	4. Auste de contadores		i
	5. Auste de contura de condensación personalizada		1
	6. Ajuste de patrón de costura personalisada		





<Pantalla de cosido>



<Pantalla de valor actual del contador>

Compruebe el contenido del contador. A continuación, pulse 2000 (o 2000 5 si no se visualiza 2000) para volver a la pantalla de modo.

Cuando se pulsa el botón de cerrar 🔜 ઉ en la pantalla de modo, la pantalla vuelve a la pantalla de cosido.

Cuando la pantalla vuelve a la pantalla de cosido, se visualiza el contenido del contador seleccionado en el botón de personali-

zación $\mathbb{P} \begin{bmatrix} L & B/ & B \\ R & B/ & B \end{bmatrix} \mathbf{O}$. Cuando se pulsa el botón de personalización $\mathbb{P} \begin{bmatrix} L & B/ & B \\ R & B/ & B \end{bmatrix} \mathbf{O}$, se visualiza la pantalla del valor actual del contador.

5-3-4. Para efectuar la reposición del contador tras el fin del cómputo



<Pantalla de fin de cómputo>

Cuando se satisfacen las condiciones predeterminadas durante el cosido, se visualiza la pantalla de fin de cómputo.

La reposición del contador se efectúa pul-

sando 📝 🛈 .

Luego, el modo vuelve al modo de cosido. En este modo, el contador inicia el cómputo nuevamente.

5-4. Diagrama simplificado de displays en el panel



- 78 -

5-5. Lista de datos de interruptores de memoria

Nº	Ítem	Gama de ajustes	Unidad
U001	Función de arranque suave El valor inicial varía según el cabezal de la máquina. (0: Desactivada)	0 a 9	Puntada
U007	Unidad de cómputo regresivo de hilo de bobina 0: 10 puntadas / 1: 15 puntadas / 2: 20 puntadas	0 a 2	Puntada
U013	 Función de parada del contador de hilo de bobina 0: La función de prohibición de arranque de la máquina de coser se encuentra inhabilitada aun cuando el contador finalice el cómputo (valor negativo). 1: Cuando el contador finaliza el cómputo, el arranque de la máquina de coser tras el corte del hilo está prohibido. 2: Cuando el contador finaliza el cómputo, la máquina de coser se detiene temporalmente, y el arranque de la máquina de coser tras el corte del hilo está prohibido. * Tenga en cuenta que la función de prohibición se inhabilita en caso de que el valor inicial del contador sea 0 (cero). 	0 a 2	-
U014	Función de cómputo de cosido 1: Contador de cosido automático / 2: Entrada de interruptor de contador de cosido	1 a 2	-
U021	Elevación del pie prensatelas cuando el pedal se encuentra en posición neutra 0: Inhabilitada / 1. Habilitada / 2. Habilitada sólo cuando el prensatelas se encuentra en su posición inferior / 3: Movimiento vertical alternado pisando la parte trasera del pedal	0 a 3	-
U025	 Operación tras el giro manual (corte de hilo) Este interruptor de memoria se utiliza para ajustar la operación de corte de hilo después de que la máquina de coser se haya movido de su posición de parada superior/inferior al girar manualmente el volante. 0: Permitida / 1: Prohibida 	0 a 1	-
U030	 Función de costura de transporte inverso a medio camino del cosido Se ajusta la función de costura de transporte inverso a medio camino del cosido. 0: Función de costura de transporte inverso a medio camino del cosido desactivada 1: Función de costura de transporte inverso a medio camino del cosido activada 	0 a 1	-
U031	Número de puntadas para la costura de transporte inverso a medio cami- no del cosido Se ajusta el número de puntadas para la costura de transporte inverso a medio camino del cosido.	1 a 19	Puntada
U032	Condición para habilitar la costura de transporte inverso a medio camino del cosido cuando la máquina de coser se encuentra en reposo Condición para habilitar la costura de transporte inverso a medio camino del cosido 0: Inhabilitar cuando la máquina de coser se encuentra en reposo 1: Habilitar cuando la máquina de coser se encuentra en reposo	0 a 1	-
U033	Corte de hilo activado por la costura de transporte inverso a medio cami- no del cosido Se ajusta la función de corte de hilo al término de la costura de transporte inverso a medio camino del cosido. 0: Función de corte de hilo automático desactivada 1: Función de corte de hilo automático activada	0 a 1	-
U035	Mínima velocidad del pedal El valor inicial varía según el cabezal de máquina.	150 a 250	sti/min

Nº	Ítem	Gama de ajustes	Unidad
U036	Velocidad de cosido al corte de hilo El valor inicial varía según el cabezal de máquina.	100 a 250	sti/min
U037	Velocidad durante el arranque suave El número de revoluciones ajustado con este interruptor de memoria tiene precedencia aun cuando fuere menor que la velocidad más baja con el pedal. El valor inicial varía según el cabezal de máquina. (0: Desactivada) Una aguja: 170 sti/min Dos agujas: 200 sti/min	100 a 3500	sti/min
U038	Velocidad durante la costura de acción única El máximo número de revoluciones durante el arranque suave varía según el cabezal de la máquina.	100 a 3500	sti/min
U039	Posición de inicio de rotación Se ajusta la posición de arranque desde la posición neutra del pedal. (carrera del pedal)	10 a 1000	-
U040	Posición de inicio de aceleración Se ajusta la posición de aceleración desde la posición neutra del pedal. (carrera del pedal)	10 a 1000	-
U041	Posición de inicio de elevación del pie prensatelas Se ajusta la posición de elevación de prensatelas desde la posición neutra del pedal. (carrera del pedal)	-500 a -10	-
U042	Posición de inicio de descenso del pie prensatelas Se ajusta la posición de descenso del prensatelas desde la posición neutral del pedal. (carrera del pedal)	10 a 500	-
U043	Posición de inicio de corte de hilo Se ajusta la posición de inicio del corte del hilo desde la posición neutra del pedal. (carrera del pedal)	-1000 a -100	-
U044	Posición en que se alcanza la máxima velocidad de cosido Se ajusta la posición en que la máquina alcanza su máxima velocidad desde la posición neutral del pedal. (carrera del pedal)	10 a 15000	-
U045	Valor de corrección de posición neutra del pedal Se ajusta la posición neutra del sensor del pedal.	-150 a 150	-
U047	Posición de fin de elevación del prensatelas Posición a la que el prensatelas se eleva cuando la parte posterior del pedal se pisa a su 1er. paso. (posición de resorte de 1er. paso).	-1000 a -100	-
U048	 Función de elevación del prensatelas pisando el pedal Se ajusta si se debe efectuar o no la operación de elevación del prensatelas pisando la parte trasera del pedal. 0: No operación / 1: Operación 	0 a 1	-
U049	Tiempo de descenso del pie prensatelas Se ajusta el tiempo para elevar el prensatelas.	0 a 500	ms
U051	Corrección de la activación de la costura de transporte inverso (al inicio)	-50 a 50	Grado
U052	Corrección de la desactivación de la costura de transporte inverso (al inicio)	-50 a 50	Grado
U053	Corrección de la desactivación de la costura de transporte inverso (al final)	-50 a 50	Grado

Nº	Ítem	Gama de ajustes	Unidad
U054	Tiempo de espera hasta que el prensatelas empieza a elevarse Tiempo que transcurre desde el momento en que el pedal es pisado hacia el 1er. paso hasta el momento en que el prensatelas empieza a elevarse.	0 a 200	ms
U056	Función de aguja arriba de rotación inversa tras el corte del hilo El valor inicial varía según el cabezal de la máquina. 0: No se ejecuta la función de aguja arriba de rotación inversa 1: Se ejecuta la función de aguja arriba de rotación inversa	0 a 1	-
U058	Función de retención de posición original de la barra de aguja La función de retención retiene la barra de aguja en la posición de parada superior o inferior. El valor inicial varía con el cabezal de la máquina. 0: Inhabilitado / 1: Habilitado; Fuerza de retención débil / 2: Habilitado; Fuerza de retención media/ 3: Habilitado; Fuerza de retención fuerte	0 a 3	-
U059	 Selección de operación de costura de transporte inverso (al inicio) 0: Operando manualmente el pedal, etc. 1: De acuerdo con la velocidad de cosido de transporte inverso predeterminado 	0 a 1	-
U060	 Parada tras la costura de transporte inverso (al inicio) Esta función de parada detiene la máquina de coser temporalmente indepen- dientemente del estado de operación del pedal. 0: Desactivada / 1: Activada 	0 a 1	-
U063	 Selección de funcionamiento síncrono de la palanca y de la barra de aguja tras el corte de hilo El interruptor de memoria se utiliza para seleccionar la operación que la máquina de coser debe llevar a cabo cuando se mueve la palanca de conversión. 0: Desactivado La máquina de coser no funciona cuando se mueve la palanca de conversión. 1: Activado Cuando se mueve la palanca de conversión tras el corte de hilo, la máquina de coser cambia automáticamente su dirección de cosido a la dirección inversa y lleva a cabo el cosido hasta que se alcance la posición de cambio de la barra de aguja. A continuación, la máquina de coser vuelve a su posición de parada con aguja arriba. *Tenga en cuenta que si se opera la palanca de conversión mientras el prensatelas esté subiendo, la máquina de coser funcionará cuando baje el prensatelas. 	0 a 1	
U064	Velocidad de cosido al inicio del pespunte de transporte inverso (al final)	150 a 1000	sti/min
U068	 Cambio alternativo de operación de elevación del prensatelas Se realiza el cambio alternativo de la operación de elevación del prensatelas cuando se pisa la parte posterior del pedal. 0: Operación de 2 pasos / 1: Operación manual dependiendo de la carrera del pedal cuando se pisa la parte posterior del pedal 	0 a 1	-
U087	Característica de aceleración del pedal 0: Estándar / -1 a -10: Baja frecuencia de baja aceleración / 1 a 10: Baja fre- cuencia de alta aceleración	-10 a 10	-
U089	Posición de parada de la barra de aguja cuando se conecta la corriente eléctrica 0: Posición de parada superior/ 1: Posición de aguja arriba en rotación inversa	0 a 1	-

Nº	Ítem	Gama de ajustes	Unidad
U092	 Función de reducción de velocidad para la costura de transporte inverso al inicio del cosido Se ajusta la función de reducción de velocidad al término de la costura de transporte inverso al inicio del cosido. 0: No se reduce la velocidad / 1: Se reduce la velocidad 	0 a 1	-
U093	 Función de adición del interruptor de corrección de aguja arriba/abajo Se ajusta la operación del interruptor de corrección de aguja arriba/abajo tras el encendido de la máquina o tras el corte del hilo. 0: Normal / 1: Corrección de una puntada tras el corte del hilo 	0 a 1	-
U096	Máxima velocidad de cosido El valor inicial varía según el cabezal de la máquina.	150 a 3500	sti/min
U120	Corrección de ángulo de referencia del eje principal El ángulo (0 grado) de la señal de referencia del eje principal se corrige con el valor ajustado utilizando este interruptor de memoria.	-60 a 60	Grado
U121	Corrección de ángulo de posición superior Se corrige la posición en que la máquina de coser se detiene con su aguja arriba.	-15 a 15	Grado
U133	Corrección de la tensión (Cantidad remanente de hilo de la bobina) 0: No se provee la función / 1: La tensión del hilo se ajusta de acuerdo con la cantidad remanente del hilo de la bobina	0 a 1	
U150	Función del elevador de rodilla automático 0: Función inhabilitada / 1: Función del elevador de rodilla automático habilitada	0 a 1	
U151	Ajuste de la posición para iniciar la operación del elevador de rodilla au- tomático Se corrige la posición del elevador de rodilla en que opera el prensatelas.	-1000 a 1000	
U152	Ajuste de la posición para maximizar la elevación del prensatelas por el elevador de rodilla automático Se corrige la posición del elevador de rodilla en que se maximiza la altura de elevación del prensatelas.	-200 a 1000	
U160	Activación/desactivación del ajuste automático de la presión del prensa- telas La altura del prensatelas se ajusta automáticamente dependiendo del espesor de la tela. 0: Desactivado / 1: Activado	0 a 1	
U164	Función de entrada de pedal / interruptor de alta velocidad 0: Pedal normal / 1: A usarse como interruptor de alta velocidad	0 a 1	-
U169	Umbral de diferencia en el reajuste del número de puntadas a coser con una sola aguja Este interruptor de memoria se utiliza para limitar la relación de incremento de la longitud de la puntada con respecto a la longitud de la puntada inicial cuan- do se calcula la longitud de la puntada en la parte angular durante el pespunte angular.	100 a 150	
U170	 Función de inicio automático de la máquina de coser para pespunte de esquina Cuando opere la palanca de conversión, esta función funciona para iniciar la máquina de coser para coser automáticamente el número de puntadas de esquinas internas. 0: Habilitada / 1. Inhabilitada 	0 a 1	-
U173	Tiempo de mantener el presionador de hilo activado Tiempo durante el cual se mantiene el presionador de hilo activado.	1 a 60	Segundo

Nº	Ítem	Gama de ajustes	Unidad
U182	 Función de parada del contador de cosido 0: La máquina de coser no se detiene aun cuando el contador de cosido finaliza el cómputo. 1: Cuando el contador finaliza el cómputo, el arranque de la máquina de coser tras el corte del hilo está prohibido. * Tenga en cuenta que la función de prohibición se inhabilita en caso de que el valor inicial del contador sea 0 (cero). 	0 a 1	-
U183	Número de veces de cortes de hilo para el contador de cosido	1 a 20	-
U194	Ajuste del cambio alternativo de la tensión del hilo al elevar el prensatelas 0: Función desactivada / 1: Normalmente activada / 2: Sólo tras el corte de hilos / 3: Sólo durante una parada inmediata	0 a 3	-
U195	Tensión del hilo al elevar el prensatelas (derecho)	0 a 200	-
U196	Tensión del hilo al elevar el prensatelas (izquierda)	0 a 200	-
U199	 Pedal con prioridad para la máquina de coser para trabajar de pie Se ajusta el interruptor que tiene prioridad cuando se usa el pedal para la máquina de coser para trabajar de pie. 0: El interruptor de arranque tiene prioridad 1: El interruptor de arranque no tiene prioridad 	0 a 1	-
U201	Cantidad remanente de hilo de la bobina al inicio de la corrección de la tensión del hilo.	0 a 100	
U202	Cantidad de corrección del hilo cuando se minimiza la cantidad remanen- te de hilo de la bobina	50 a 200	
U273	 Ajuste de habilitación/inhabilitación de arranque cuando se eleva el prensatelas Cambio alternativo de habilitación/inhabilitación de la entrada para el arranque de la máquina de coser tras el descenso del prensatelas que estaba en su posición superior. 0: Habilitar / 1: Inhabilitar 	0 a 1	-
U286	Presionador de hilo, velocidad de cosido Este interruptor de memoria se utiliza para ajustar la velocidad de cosido cuan- do el presionador de hilo funciona.	100 a 3000	sti/min
U288	Presionador de hilo, Ángulo de activación Este interruptor de memoria se utiliza para ajustar el ángulo en el cual se acti- va el presionador de hilo al inicio del cosido.	180 a 290	Grado
U289	Presionador de hilo, Ángulo de desactivación Se ajusta el grado del ángulo del eje principal en el cual se desactiva el presio- nador de hilo al inicio del cosido.	210 a 359	Grado
U290	Presionador de hilo, Tiempo de operación del AK Este interruptor de memoria se utiliza para ajustar el tiempo durante el cual el dispositivo AK queda activado cuando el presionador de hilo funciona.	0 a 50	ms
U293	Presionador de hilo, Ángulo de reposición de velocidad de cosido Este interruptor de memoria se utiliza para ajustar el ángulo en el cual se repo- ne la velocidad de cosido. * Este ajuste se habilita cuando el presionador de hilo funciona.	0 a 720	Grado
U294	Presionador de hilo, Tiempo de succión inicial Tiempo de baja corriente durante el estado inicial de succión para el presiona- dor de hilo.	0 a 200	ms

Nº	Ítem	Gama de ajustes	Unidad
U295	Ángulo de salida de prevención de flotación de hilo durante pespunte angular Este interruptor de memoria se utiliza para ajustar el umbral del ángulo para determinar el cambio de la salida de parada de la barra de aguja en el momen- to de pespunte angular.	30 a 175	Grado
U318	Corrección de la posición para iniciar la operación de la palanca de trans- porte inverso	-40 a 40	
U319	Corrección de la posición en que se maximiza la magnitud de operación de la palanca de transporte inverso	-40 a 40	
U400	 Modo de operación del panel Este interruptor de memoria se utiliza para especificar el modo de la pantalla de cosido que se visualiza al momento del arranque. 0: Modo de personal de mantenimiento / 1: Modo de operador 	0 a 1	-
U401	Unidad de entrada de longitud de puntada 0: Longitud de puntada (mm) / 1: Número de puntadas por pulgada 2: Número de puntadas en 3 cm	0 a 2	-
U402	Tiempo de bloqueo automático La máquina de coser se bloquea automáticamente en caso de que el panel de operación no se opere durante un período de tiempo predeterminado.	0 a 300	Segundo
U403	Apagado automático del alumbrado de fondoEl alumbrado de fondo del panel se apaga automáticamente cuando el panelde operación no es operado durante un cierto período de tiempo.		-
U404	Selección de display de número de pieza y proceso / comentario Este interruptor de memoria se utiliza para especificar la visualización en la pantalla de cosido de ya sea el número de pieza/proceso o comentario. 0: Número de pieza/proceso / 1: Comentario	0 a 1	-
U406	Selección de idioma 0: No seleccionado / 1: Japonés / 2: Inglés / 3: Chino simplificado / 4: Chino tradicional / 5: Alemán / 6: Español / 7: Francés / 8: Indonesio / 9: Italiano / 10: Jemer / 11: Coreano / 12: Portugués / 13: Turco / 14: Vietnamita / 15: Bengalí / 16: Ruso / 17: Árabe / 18: Modo de edición de idioma adicional	0 a 18	-
U407	Sonido de operación del panel 0: Desactivada / 1: Activada	0 a 1	-
U410	 Unidad de ingreso del número de puntadas Unidad de longitud de cosido a utilizar cuando se ingresa la longitud de cosido en un ítem de datos de patrón de cosido tal como en el caso de ajuste del cosido de dimensión constante. 0: Número de puntadas / 1: Longitud (mm) 	0 a 1	-

5-6. Lista de errores

Código de error	Descripción del error	Causa	Ítems a comprobar
E000	Ejecución de inicializa- ción de datos. (Esto no es un error.)	 Se ha retirado la caja de control existente y se ha instalado una nueva. Cuando se ejecuta la operación de inicialización. 	Esto no es una falla.
E007	Sobrecarga del motor	 Cuando se ha enclavado el cabe- zal de la máquina. Cuando se cose un material extra- pesado que excede el espesor de material garantizado. Cuando el motor no puede girar. Falla del motor o de su acciona- miento. 	 Compruebe si la polea se ha enredado con el hilo. Compruebe si se ha aflojado el conector de salida del motor (4P). Compruebe si el motor puede ser girado suavemente con la mano.
E009	Sobretiempo de energi- zación del solenoide	 Cuando el plazo de energización del solenoide ha excedido el plazo supuesto. 	
E011	Tarjeta de memoria no insertada	 Cuando no se ha insertado una tarjeta de memoria. 	Desconecte la corriente eléctrica y com- pruebe la tarjeta de memoria.
E012	Error de lectura	 Cuando no se pueden leer los datos registrados en la tarjeta de memoria. 	Desconecte la corriente eléctrica y com- pruebe la tarjeta de memoria.
E013	Error de escritura	 Cuando no se pueden escribir datos en la tarjeta de memoria. 	Desconecte la corriente eléctrica y com- pruebe la tarjeta de memoria.
E014	Protección contra escri- tura	 Cuando la tarjeta de memoria está en estado de prohibición de escri- tura. 	 Desconecte la corriente eléctrica y com- pruebe la tarjeta de memoria.
E015	Error de formato	 Cuando no se puede efectuar el formateo de la tarjeta de memoria. 	 Desconecte la corriente eléctrica y com- pruebe la tarjeta de memoria.
E016	Sobrecapacidad de tarje- ta de memoria externa	 Cuando la capacidad de la tarjeta de memoria no es suficiente. 	Desconecte la corriente eléctrica y com- pruebe la tarjeta de memoria.
E019	Tamaño de archivo exce- sivo	 Cuando se intenta leer en la me- moria de la máquina de coser des- de la unidad USB miniatura datos de paso de puntada personalizado o datos de condensación perso- nalizada que exceden el máximo tamaño permisible de datos. 	Desconecte la corriente eléctrica y com- pruebe la unidad USB miniatura.
E022	Archivo no detectado	 Cuando se intenta leer en el panel de operación un archivo no almace- nado en la unidad USB miniatura. 	
E024	Se ha excedido el tiempo de cosido continuo		
E032	Error de compatibilidad del archivo	 Cuando el archivo no es compati- ble. 	 Desconecte la corriente eléctrica y com- pruebe la tarjeta de memoria.
E071	Desprendimiento del conector del motor	 Cuando el conector del motor se ha desprendido. 	Compruebe si hay flojedad o desprendi- miento del conector de salida del motor.
E072	Sobrecarga del motor cuando opera el cortahilos	• Igual que E007.	• Igual que E007.
E079	Error de operación con sobrecarga	 La carga aplicada al motor del eje principal es excesiva. 	
E204	USB insertada	 Cuando la máquina de coser se arranca sin haber retirado la uni- dad USB miniatura. 	Retire la unidad USB miniatura.

Código de error	Descripción del error	Causa	Ítems a comprobar
E205	Advertencia de agota- miento de la capacidad de la memoria interme- dia ISS	 La memoria intermedia para alma- cenar datos ISS se llenará pronto. Si se utiliza la memoria intermedia continuamente, los datos alma- cenados se apagarán automá- ticamente según el principio de primero en entrar, primero en salir (FIFO). 	• Salida de datos ISS.
E220	Advertencia de falta de grasa	 Cuando se ha alcanzado el núme- ro predeterminado de puntadas. 	 Agregue grasa a los puntos específicos de la máquina de coser y despeje el error.
E221	Error de falta de grasa	 Cuando la máquina de coser no puede seguir cosiendo porque se ha alcanzado el número predeter- minado de puntadas. 	 Agregue grasa a los puntos específicos de la máquina de coser y despeje el error.
E302	Error de detección de inclinación del cabezal (cuando opera el inte- rruptor de seguridad)	 Cuando se activa el interruptor de detección de inclinación estando la máquina de coser encendida. 	 Compruebe si el cabezal de la máquina está inclinado antes de desactivar el inte- rruptor de la corriente eléctrica. (La opera- ción de la máquina de coser se prohíbe por razones de seguridad.)
E303	Error de sensor de me- nisco	 Cuando no se puede detectar la señal del sensor de menisco. 	Compruebe si el conector del codificador del motor está defectuoso.
E402	Error de eliminación inhabilitada	 Cuando se intenta eliminar un patrón que se utiliza en un patrón cíclico. Cuando se intenta eliminar un paso de puntada personalizado o condensación personalizada que se utiliza en un patrón. 	
E407	Contraseña incorrecta	 Cuando la contraseña introducida es incorrecta. 	
E408	Número insuficiente de caracteres en contraseña	 Cuando el número de caracteres introducidos para la contraseña es insuficiente. 	
E411	Error de registro inha- bilitado de patrones de costura poligonal	 Cuando se intenta crear once o más patrones de costura poligonal. 	
E412	Error de paso de pun- tada personalizado no registrado	 Cuando el número del paso de puntada personalizado es erróneo. 	
E413	Error de condensación personalizada no regis- trada	 Cuando el número de la condensa- ción personalizada es erróneo. 	
E414	Error de duplicación de nombre de archivo	 En el caso de que el nombre de archivo ya existe. 	
E417	Error de reposición de bloqueo de teclas	 En el caso de que no se pueda cancelar el bloqueo de teclas. 	
E499	Falla de programa sim- plificado		
E704	Falla de datos (falta de concordancia con ver- sión del sistema)	 Cuando la versión del sistema no corresponde a la configuración del cabezal de la máquina. 	 Reescriba la versión del sistema con la aplicable.
E706	Falla del panel de opera- ción		
E707	Error de formato de la memoria flash NAND	 La memoria flash NAND no está formateada. 	

Código de error	Descripción del error	Causa	Ítems a comprobar
E708	Error de acceso a la memoria flash NAND	 No se puede acceder a la memoria flash NAND. 	
E730	Falla del codificador		
E731	Falla de sensor del motor	 Cuando las señales del motor no se introducen debidamente. 	 Compruebe si el conector de señales del motor se ha aflojado o desprendido. Compruebe si el cable de señales del motor está defectuoso por estar aplastado por el cabezal de la máquina. Compruebe si la dirección de inserción del conector del codificador del motor es correcta.
E733	Rotación inversa del motor	 Cuando el motor funciona a una velocidad de 500 sti/min. o más, el motor gira en sentido inverso a la dirección de rotación indicada. 	 Compruebe si la conexión del cable correspondiente al codificador del motor del eje principal es correcta. Compruebe si la conexión del cable de alimentación al motor del eje principal es correcta.
E750	La máquina de coser se detiene	Cuando se pulsa el interruptor de seguridad de entrada opcional.	
E811	Sobrevoltaje	 Cuando se introduce un voltaje igual o superior al voltaje garanti- zado. Cuando se aplica un voltaje de 200V pero el voltaje se encuentra ajustado a 100V. Cuando se ha introducido un voltaje de 220V en la casilla de "JA: 120V". Cuando se ha introducido un voltaje de 400V en la casilla de "CE: 230V". 	 Verifique si se aplica una tensión de sumi- nistro de "tensión de suministro nominal de ±10% o más". Verifique si el conector de cambio de 100 V/200 V está ajustado correctamente. En los casos antes mencionados, el tablero PCB de energía se ha roto.
E813	Bajo voltaje		
E815	El resistor regenerativo no está conectado	 Cuando el resistor regenerativo no está conectado. 	 Compruebe si el resistor regenerativo se encuentra conectado a su conector corres- pondiente (CN11).
E900	Protección contra so- brecorriente de IPM del motor del eje principal	 Malfuncionamiento del motor del eje principal. 	
E901	Sobrecarga de IPM del motor del eje principal		
E903	Falla de fuente de ali- mentación de 85V	 Cuando la salida del voltaje de 85V no es correcta. 	 Compruebe si el motor de avance a pasos está defectuoso. Compruebe el fusible F2.
E904	Falla de fuente de ali- mentación de 24V	Cuando la salida del voltaje de 24V no es correcta.	
E910	Error de recuperación de la memoria del origen del motor del prensatelas	 Cuando el motor del prensatelas no ha retornado a su origen. 	 Compruebe si la configuración del prensatelas es correcta (interruptor de memoria № 23). Compruebe si el origen del motor del pren- satelas está ajustado correctamente.
E912	Error de detección de velocidad del motor del eje principal		
E915	Falla de comunicación con el panel de opera- ción	 En el caso de que no se puede realizar la comunicación con el panel de operación. 	

Código de error	Descripción del error	Causa	Ítems a comprobar
E918	Cuando no es posible establecer la comuni- cación con el panel de operación	 Cuando la temperatura del tablero CTL PCB es excesivamente alta. 	
E922	Falla de control del eje principal	 Cuando el motor del eje principal está fuera de control. 	
E924	Falla de accionamiento del motor	Cuando se ha averiado el acciona- miento del motor.	
E946	Error de escritura en EEPROM del cabezal de la máquina	 Cuando el tablero PCB del cabezal de la máquina no está conectado correctamente. 	 Compruebe si el conector CN32 se ha aflo- jado o desprendido.
E955	Error de sensor de co- rriente eléctrica	 Falla del eje del motor principal. Falla del sensor de la corriente eléctrica. 	 Compruebe si el motor del eje principal se ha cortocircuitado.
E961	Error de desviación del motor de paso	 Cuando el motor de paso no puede operar debido a una carga excesiva. 	 Compruebe si el motor de paso funciona suavemente.
E962	Error de desviación del motor del prensatelas	 Cuando el motor del prensatelas no puede operar debido a una carga excesiva. 	 Compruebe si el motor del prensatelas funciona suavemente.
E963	Error de temperatura de IPM	 Cuando la temperatura del tablero CTL PCB es excesivamente alta. 	
E965	Error de temperatura del motor de paso	 Cuando se aplica una carga exce- siva al motor de paso. 	 Compruebe si el motor de paso funciona suavemente.
E971	Protección contra so- brecorriente de IPM del motor de paso	 Malfuncionamiento del motor de paso. 	
E972	Sobrecarga del motor de paso	 Cuando se aplica una carga exce- siva al motor de paso. 	 Compruebe si el motor de paso funciona suavemente.
E975	Protección de sobreco- rriente de IPM del motor del prensatelas	 Malfuncionamiento del motor del prensatelas. 	
E976	Sobrecarga del motor del prensatelas	 Cuando se aplica una carga exce- siva al motor del prensatelas. 	 Compruebe si el motor del prensatelas funciona suavemente.
E977	Falla de CPU	• En caso de una falla del programa.	
E978	Falla de comunicación en la red	 Cuando se dañan los datos recibi- dos de la red. 	
E985	Error de retorno al origen del motor de paso	• En el caso de que el motor de paso no ha logrado retornar a su origen.	 Verifique si el origen del motor de paso ha sido ajustado adecuadamente.
E986	Error de reposición de ambas las agujas	 Ambas las agujas no han sido repuestas. 	Verifique si el solenoide funciona con suavi- dad, sin ningún impedimento.
E987	Error de detección del sensor de posición de la barra de aguja	 No se ha podido detectar la posi- ción de ambas las agujas. 	Verifique el sensor de detección.
E999	Reescritura de software principal	 En caso de escritura del software principal. 	• No es un error.

5-7. Datos de interruptores de memoria

Los datos de interruptores de memoria son datos de operación de la máquina de coser que comúnmente afectan a todos los patrones de costura y patrones cíclicos.

① Para seleccionar la categoría de datos de interruptores de memoria



<Pantalla de cosido>

 Pulse **M** • en la pantalla de cosido para visualizar la "Pantalla de modos".



<Pantalla de modos>

2) Para seleccionar "1. Interruptor de memoria".

Se visualiza la "Pantalla de selección de tipo de interruptor de memoria".

] , Interruptor de memorie	×	
	1. Visualizar todo		
IN	2. Inicio del cosido		Μ
	3. Deraste el cosido		
	4. Fin del cosisto		•
	5. Derante una parada		
	6. Thereads		

<Pantalla de selección de tipo de interruptor de memoria>

- Para seleccionar "1. Visualizar todo".
 Se visualiza la "Pantalla de edición de interruptores de memoria".
- * En caso de que se haya seleccionado cualquier ítem excepto el "1. Visualizar todo", solamente el interruptor de memoria correspondiente al ítem seleccionado se visualizará en la pantalla de edición de interruptores de memoria.

2 Para ajustar un interruptor de memoria



<Pantalla de edición de interruptores de memoria>

③ Para confirmar los datos introducidos



Seleccione un ítem a editar de la lista de interruptores de memoria. Pulse el botón **2**.

- Introduzca un valor de ajuste con el teclado numérico 3 y + 4.
- 2) Cundo se pulsa R 5, el valor retorna al valor ingresado anteriormente. Cuando se mantiene R 5 pulsado por un segundo, el valor retorna al valor inicial.
- Pulse 9 para confirmar el ajuste.

Se visualiza la "Pantalla de edición de interruptores de memoria".

6. PRINCIPALES NUEVAS FUNCIONES

6-1. Función de pespunte de esquina

Para utilizar la función de pespunte de esquina, sólo es necesario ingresar la longitud de la puntada y el ángulo de la esquina de la tela. A continuación, la máquina de coser calcula automáticamente la condición de pespunte de una sola aguja para satisfacer el cosido de la esquina (longitud de la puntada y número de puntadas), costura la esquina con el número especificado de puntadas utilizando una sola aguja, detiene el cosido, levanta el prensatelas y repone el modo de pespunte automático de una sola aguja.

M

-

① Cómo ajustar el pespunte de esquina

14

N





- Seleccione "16. Ajuste del calibre de la aguja".
 Se visualiza la "Pantalla de ajuste del calibre de la aguja".
- 3) Seleccione el calibre de la aguja (pulgadas) (2)

O, pulse mminch ③ para cambiar la visualización e ingresar el calibre de la aguja (mm) con el teclado numérico.

- Cuando se pulsa R , se repone
 el valor ingresado al valor inicial (1/4" = 6,4 mm).
- 4) Cuando se pulsa 6, se confirma el valor ingresado y la pantalla vuelve a la pantalla de modo.



<Pantalla de ajuste del calibre de la aguja>

ø



Pulse **Pulse o** en la pantalla de cosi-5) 01> do. 12:00 🖬 Se visualiza la "Pantalla de 2do cosi-Μ do". 23000 * i 75 🎯 75 🗄 3.0 L 120 <Pantalla de cosido> Ó Pulse 8. 6) 01 Se visualiza la "Pantalla de selección 12:00 🖬 del tipo de patrón de ángulo". Μ N i <Pantalla de 2do cosido> 8 Seleccione el patrón de ángulo 9. 7) 5080 Tipo de patrón de s'neul X Cuando se pulsa 🛈 , se con-М 8) N

<Pantalla de selección del tipo de patrón de ángulo>



9) Pulse 70° (1) en la pantalla de 2do

cosido.

Se visualiza la "Pantalla de ingreso de parámetro de ángulo".



<Pantalla de ingreso de parámetro de ángulo>



- 10) Ingrese un ángulo pulsando .
 (Ingrese el valor en incrementos de 5°)
- * Cuando se pulsa **R (b**, se repone el valor ingresado al valor inicial.

- 11) Cuando se ingresa el grado del ángulo 🕐 , se calcula automáticamente la condición de cosido con una sola aguja a ser satisfecha para habilitar el cosido del ángulo ingresado (número de puntadas () y longitud de la puntada () para coser curva interior, y el número de puntadas () y longitud de la puntada (B) fpara coser curva exterior) basado en "S003 Longitud de la puntada" y en "Ajuste del calibre de la aguja". Para (19 y (20), consulte los valores de referencia para la longitud de la parte a coser con una sola aguja utilizando la función de barra de aguja de impulsión separada.

Los valores de corrección para el cosido de curva interior y para el cosido de curva exterior se inician respectivamente mediante la pulsación de **R 2** y **R 3**.

13) Cuando se pulsa \$\vee\$ \$\vee\$

2 Ejecución del pespunte de esquina

La figura de arriba muestra un ejemplo de patrón de cosido.



Cosido de 2 agujas

- Después de la parada de la máquina de coser, mueva la palanca de cambio de la barra de aguja de impulsión separada
- Lleve a cabo el cosido con una sola aguja, derecha, en la condición de cosido ()
- El prensatelas sube automáticamente cuando la máquina de coser termina el cosido del número de puntadas ajustado con ()
- Uuelva la tela (en 70 °).
- Lleve a cabo el cosido con una sola aguja, izquierda, en la condición de cosido ①.
- E La función de barra de aguja de impulsión separada se repone cuando la máquina de coser termina el cosido del número de puntadas ajustado con (1)
- Cosido de 2 agujas



3 Cosido de puntadas de esquina

Al pulsar el botón de desactivación temporal de pespunte de esquina

(a) , la pantalla cambia a indicar que la función de pespunte de esquina está desactivada temporalmente.

Cuando la visualización de botón es

, la máquina de coser no comenzará el pespunte de esquina aunque se opere la palanca de cambio de la barra de aguja de impulsión separada. Utilice esta función cuando desee efectuar el cosido con una sola aguja en el caso de recosido, etc. Esta función se restablece al pulsar el botón de desactivación temporal de pespunte de

esquina **119** nuevamente o al efectuar el corte de hilo.

La operación del botón de desactivación temporal de pespunte de esquina sólo se acepta cuando se utilizan ambas las agujas para cosido.

④ Ajuste de la tensión del hilo de la aguja de la barra de aguja mientras la máquina de coser se detiene durante el pespunte de esquina

Se puede ajustar la tensión del hilo de la aguja de la barra de aguja inactiva durante el pespunte de esquina, para cada esquina. Ésta es la función para aumentar la tensión del hilo de la aguja, previniendo así que el hilo suba por arriba del material cuando se cose la parte de la esquina del material.



- Visualice la "Pantalla de ingreso de parámetro de ángulo" para la esquina del material que desea ajustar.
- 2) Al pulsar el botón de ajuste de la tensión del hilo de la aguja 20 en la "Pantalla de ingreso de parámetro de ángulo", se visualiza la "Pantalla de ingreso de parámetro de ángulo" para la barra de aguja inactiva durante el pespunte de esquina.



- Restablezca el uso de ajuste común
 \$004 \$005
 y, a continuación, ingrese una tensión del hilo de la aguja de la barra de aguja inactiva con el teclado numérico 2.
 - * En el caso de que el botón de uso de ajuste común ⁽²⁾ esté seleccionado
 ⁵⁰⁰⁴/₅₀₀₅, el valor de ajuste de la tensión del hilo de la aguja utilizado para el cosido con ambas las agujas también se utilizará como el valor de ajuste de la tensión del hilo de la aguja de la barra de aguja inactiva durante el pespunte de esquina.
- Cuando se pulsa (2000), se confirma el valor ingresado y la pantalla vuelve a la "Pantalla de ingreso de parámetro de ángulo".

6-2. Corrección de la tensión del hilo de la aguja de acuerdo con la cantidad remanente de hilo bobinado en la bobina

La tensión del hilo de la bobina se puede corregir de acuerdo con la cantidad remanente de hilo de bobina.

La tensión del hilo de la aguja también se puede ajustar en el panel de operación. Los datos de la tensión del hilo de la aguja se almacenan en la memoria.



<Pantalla de cosido (Modo de personal de mantenimiento)>

<u>X</u> × 1 0.0

👯 3.0 🐑 75 🕲 75 上 120

23000 💷 140 🖣 👱 🖳 8.5

* 13.5 11 3 150

21000 川(上) 🚳 😫 🖳 🔒

Ø

_

 \mathbb{N}

X

М

i

 Pulse en la pantalla de cosido en el modo de personal de mantenimiento.

Se visualiza la "Pantalla de edición de datos de cosido".

 Pulse 2 2.
 Se visualiza la "Pantalla de corrección de tensión del hilo de la aguja".

Pantalla de edición de datos de cosido>

< Pantalla de corrección de tensión del hilo de la aguja>

 Seleccione el método de corrección de la tensión del hilo que desee utilizar de entre los cuatro métodos indicados a continuación:

- 🏭 🕘 No usar

inicial)

 G Cantidad remanente de hilo de bobina

Ambos (velocidad de cosido y

cantidad remanente de hilo de bobina)

Consulte "6-3. Corrección de tensión (con respecto a la velocidad de cosido)"p.98 para la velocidad de cosido.

- 4) Cuando desee cambiar los datos de corrección de la tensión (con respecto a la cantidad remanente de hilo de la bobina), pulse 3.
 - * Cuando se pulsa (3), se confirma el contenido introducido y la pantalla vuelve a la "Pantalla de edición de datos de cosido".



Cantidad de corrección de tensión [%]



bobina [%]

Ajuste "U201 Cantidad remanente de hilo de bobina para iniciar la corrección" con el teclado numérico 🕕. Utilizando el valor de ajuste anteriormente mencionado, determine la cantidad remanente de hilo de bobina indicada en el contador de la bobina para iniciar la corrección del hilo de la aguja.

Para la forma de ajustar el contador de la bobina, vea "5-3. Función de contadores" p.73.

El valor de ajuste se puede reponer al valor inicial de 0 pulsando 🔣 🕕 .

Ajuste "U202 Cantidad de corrección 6) final" con el teclado numérico (2). Utilizando el valor de ajuste anteriormente mencionado, determine el porcentaje de corrección de la tensión del hilo de la aguja.

> El valor de ajuste se puede reponer al valor inicial de 100 pulsando 🔣 🚯 .

- Cuando se pulsa 🚬 🕑 , se confirma 7) el valor introducido y la pantalla vuelve a "Pantalla de corrección de tensión del hilo de la aguja".
- * Vea la figura de la izquierda para la relación entre "U201 Cantidad remanente de hilo de bobina para iniciar la corrección" y "U202 Cantidad de corrección final".

6-3. Corrección de tensión (con respecto a la velocidad de cosido)

La tensión del hilo de la aguja se puede corregir en función de la velocidad de cosido. La tensión del hilo de la aguja también se puede ajustar en el panel de operación. Los datos de la tensión del hilo de la aguja se almacenan en la memoria.



Pantalla de cosido (Modo de personal de mantenimiento)>



<Pantalla de edición de datos de cosido>



<Pantalla de corrección de tensión del hilo de la aguja>

 Pulse en la pantalla de cosido en el modo de personal de mantenimiento.

Se visualiza la "Pantalla de edición de datos de cosido".

2) Pulse 📷 🔒 2 .

Se visualiza la "Pantalla de corrección de tensión del hilo de la aguja".

- Seleccione el método de corrección de la tensión del hilo que desee utilizar de entre los cuatro métodos indicados a continuación:
 - 🔒 🕘 No usar
 - Velocidad de cosido (ajuste inicial)
 - ☺ = ⑥ Cantidad remanente de hilo de bobina
 - Ambos (velocidad de cosido

y cantidad remanente de hilo de bobina)

Para la cantidad remanente de hilo de bobina, vea "6-2. Corrección de la tensión del hilo de la aguja de acuerdo con la cantidad remanente de hilo bobinado en la bobina"p.96.

- 4) Cuando desee editar el dato (velocidad de cosido) de la tensión del hilo, seleccione con el número del diagrama que desee almacenar en la memoria de entre los diagramas núm. 1 4, luego pulse el número del diagramas núm. 1 4, luego pulse el número del diagramas núm. 1 4, luego pulse el número del diagramas núm. 1 4, luego pulse el número del diagramas núm. 1 4, luego pulse el número del diagramas núm. 1 4, luego pulse el número del diagramas núm. 1 4, luego pulse el número del diagramas núm. 1 4, luego pulse el número del diagramas número del
 - Cuando se pulsa (3), se confirma el contenido introducido y la pantalla vuelve a la "Pantalla de edición de datos de cosido".



- 5) Se puede utilizar ____ ® para aumentar/disminuir los valores de la tensión del hilo de la aguja (derecha e izquierda)
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
 75
- * La tensión del hilo de la aguja, la longitud de puntada y la presión del prensatelas que se han ajustado en esta cláusula de este Manual de instrucciones se reflejan en los datos del patrón de cosido actual.
- 6) Se puede ajustar el valor de corrección [%] a utilizarse cuando se alcanza la velocidad de cosido máxima de 200 sti/min pulsando 100 (10). Se puede aumentar/disminuir este valor con .
 Cuando se presiona el pedal para seleccionar 100 (10), se puede realizar el cosido a la velocidad de cosido máxima de 200 sti/min utilizando las siguientes condiciones de cosido: tensión del hilo de la aguja (izquierda, derecha) (10), 75 (10), longitud de la puntada (12), (20) (20).
- 7) Se puede ajustar el valor de corrección [%] a utilizarse cuando se alcanza la velocidad de cosido máxima de 1000 sti/min pulsando 100 100 100 100.
 Como en el caso de 6), la máquina de coser puede realizar el cosido a la velocidad de cosido máxima de 1000 sti/min
- 8) Cuando se selecciona 100 (b), se puede ajustar el valor de corrección [%] a utilizarse cuando se alcanza la velocidad de cosido máxima de 2000 sti/min.
 Como en el caso de 6), la máquina de coser puede realizar el cosido a la velocidad de cosido máxima de 2000 sti/min.
- 9) Cuando se selecciona 100 (b), se puede ajustar un valor de corrección [%] para la velocidad de cosido ajustada en U044 "Posición de la velocidad de cosido máx.".
 Como en el caso de 6), la máquina de coser puede realizar el cosido a la velocidad de cosido máxima ajustada con U044 "Posición de la velocidad de cosido máx.".
- 10) El resultado de los ajustes anteriormente mencionados se puede comprobar en el diagrama de tensión de hilos **1**.
- 11) Los valores ajustados de 🚯 a 🚯 se pueden reponer al valor inicial de 100 pulsando 🔜 🚯 .
- 12) se encuentra inhabilitado durante el cosido. Al término del corte de hilos, se habilita y se puede pulsar para que la pantalla vuelva a "Pantalla de corrección de tensión del hilo de la aguja".

6-4. Corrección de la presión del prensatelas de acuerdo con la velocidad de cosido

Se puede corregir la presión del prensatelas de acuerdo con la velocidad de cosido.

La presión del prensatelas también se puede ajustar en el panel de operación. Los datos de la presión del prensatelas se almacenan en la memoria.



<Pantalla de cosido (Modo de personal de mantenimiento)>



<Pantalla de edición de datos de cosido>



Se visualiza la "Pantalla de edición de datos de cosido".

Pulse 2 2 2 .
 Se visualiza la "Pantalla de corrección"

de la presión del prensatelas".



<Pantalla de corrección de la presión del prensatelas>

 Active/desactive la corrección de la presión del prensatelas utilizando la velocidad de cosido.



L2 5 : Activado

- 4) Para editar los datos de corrección de la presión del prensatelas, seleccione el número de la tabla que desee almacenar en la memoria de entre 1 a 4 con
 Image: Ima
 - Cuando se pulsa \$\vee\$, se confirma el contenido ingresado y la pantalla vuelve a la "Pantalla de edición de datos de cosido".



- 5) Se puede aumentar/disminuir el valor de la presión del prensatelas con + 0 0.
- * La tensión del hilo de la aguja, la longitud de puntada y la presión del prensatelas que se han ajustado en esta cláusula de este Manual de instrucciones se reflejan en los datos del patrón de cosido actual.
- 6) Ajuste el valor de corrección [%] de cada velocidad de cosido pulsando 100 (B) a (D). Se puede aumentar/disminuir el valor con + .
- 7) Se puede confirmar el resultado del procedimiento de ajuste antes mencionado en la tabla de presión del prensatelas (2).
- 8) Los valores ajustados de 🚯 a 🚯 se pueden reponer al valor inicial de 100 pulsando 🔣 🚯 .
- 9) Cuando se pulsa 🔀 9 tras el corte de hilo, la pantalla vuelve a la "Pantalla de ajuste de corrección automático de la presión del prensatelas".

7. CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Lleve a cabo el mantenimiento que se describe a continuación todos los días para lograr una vida útil más larga de su máquina.

7-1. Limpieza



ADVERTENCIA :

Desconecte la corriente eléctrica antes de comenzar el trabajo para evitar accidentes causados por un arranque brusco de la máquina de coser.



 Retire la aguja ①, el prensatelas ②, la placa de agujas ③, las correderas de la base ④ (dos piezas), la placa de accesorio ⑤ y la cubierta trasera ⑥.



2) Quite el polvo acumulado en el dentado de transporte y en la unidad del cortador de hilo con una escobilla suave o un paño.
Limpie el gancho con un paño suave

y compruebe que el gancho no tiene arañazos en su superficie.



 Elimine el polvo acumulado en las ranuras (9 y 10 entre la posición extrema hacia atrás de la cuchilla móvil y la base con una pinza o una herramienta pequeña en la dirección descendente. Asegúrese de que la cuchilla móvil puede moverse con suavidad a su extremo hacia atrás.


 Incline el cabezal de la máquina. Desmonte el soporte de tubo ① . Saque el tubo de lubricación ① del tanque de aceite ② . Quite el polvo del alrededor del filtro de aceite ③ .



Puede ocurrir fuga del aceite remanente en el tanque de aceite después de sacar el tubo de lubricación.

I

- 4) Mientras deja el cabezal de la máquina inclinado, descargue el aceite remanente en el colector de aceite en la botella de aceite
 ① . En este momento, quite los desechos de hilos y polvo de las piezas relevantes.



Antes de inclinar o levantar el cabezal de la máquina, asegúrese de comprobar que no haya objectos puntiagudos tales como un destornillador.

- Si no se descarga el aceite en la botella de aceite durante un tiempo prolongado, la botella de aceite se llena con aceite y eventualmente desborda de la ventilación de aire en el removedor de aceite, resultando en fuga de aceite.
- 2. Limpie el colector de aceite para quitar el aceite y polvo remanente en el mismo aproximadamente una vez al mes.

7-2. Aplicación de grasa



ADVERTENCIA:

Desconecte la corriente eléctrica antes de comenzar el trabajo para evitar accidentes causados por un arranque brusco de la máquina de coser.

- 1. Cuando la máquina requiere rellenado de grasa, suena una alarma. Cuando suena la alarma, rellene la grasa. Si se somete la máquina de coser a un fuerte uso, se recomienda rellenar la grasa periódicamente una vez al año para garantizar su engrase efectivo.
- 2. No aplique aceite a las partes que se lubrican con grasa.
 - 3. Tenga en cuenta que, si la cantidad de grasa es excesiva, ésta puede gotear de la cubierta del tomahilos y la barra de agujas.
 - 4. Asegúrese de utilizar grasa GREASE N (número de pieza: 40224439) para la parte del eje del bastidor de la barra de aguja. Para las otras partes, utilice JUKI GREASE A TUBE (número de pieza: 40006323) que se suministra con el cabezal de la máquina de coser.



7-2-1. Aplicación de grasa en la barra de aguja y en la pantalla del tirahilo

- 1) Retire la placa frontal.
- 2) Aplique grasa en la barra de aguja, bloque cuadrado, fieltro de lubricación y pantalla del tirahilo.





3) Retire la tapa de goma, saque el fieltro en
A, vierta grasa nueva en el orificio, y coloque el fieltro al cual la grasa ha sido embebida después de retirar la grasa antigua adherida al interior del orificio y del fieltro.
Además, vierta grasa por encima del fieltro y cúbralo con la tapa de goma.

7-2-2. Aplicación de grasa en el buje de la barra del prensatelas



- Retire el tornillo de lubricación del buje de la barra del prensatelas (2) con una llave hexagonal.
- 2) Extraiga la tapa de grasa exclusiva ①.
 Coloque su punta en el orificio de aceite para añadir grasa exclusiva ①.
 En este momento, añada grasa hasta que rebose.
- 3) Empuje la grasa exclusiva ① rebosada con el tornillo de lubricación ② .
- 4) Limpie el exceso de grasa exclusiva
 ① (del alrededor del tornillo de lubricación).

7-2-3. Aplicación de grasa a la parte trasera del eje del bastidor de la barra de aguja * Utilice GREASE N (Número de pieza: 40224439).



7-3. Cambio de fusible

PELIGRO:

1. Para evitar peligros por sacudidas eléctricas, desconecte la corriente eléctrica y abra la cubierta de la caja de control después de unos cinco minutos.

2. Abra sin falta la cubierta de la caja de control. Luego, cambie el fusible por otro fusible nuevo de la misma capacidad.



La máquina utiliza los siguientes dos fusibles. Ambos fusibles son idénticos.

CTL PCB

Para protección de fuente de alimentación de 85V

5A (fusible de acción retardada)

Para protección de fuente de alimentación de 24V

5A (fusible de acción retardada)

7-4. Eliminación de baterías



El panel de operación tiene una batería incorporada para que el reloj funcione aun cuando se desconecte la corriente eléctrica.

Asegúrese de eliminar la batería de acuerdo con las leyes y reglamentos locales.

[Cómo retirar la batería]



- Retire el panel
 del cuerpo principal de la máquina de coser.
- Afloje los tornillos (2) de la superficie posterior del panel de operación. Retire la cubierta (3).

- es la batería para el reloj. Número de tipo: ML2020/F1AK
- 5) Corte con pinzas u objeto similar en la posición la placa metálica que fija la pila .
 Luego, retire la pila .

Proteja sus dedos cuidadosamente) para evitar su corte con el borde cor- | tado de la placa metálica.

8. AJUSTE DEL CABEZAL DE LA MÁQUINA (APLICACIÓN)

8-1. Relación de aguja a gancho

ADVERTENCIA:



Para protegerse contra posibles lesiones corporales debido al arranque brusco de la máquina de coser, asegúrese de cambiar el modo de operación al "modo de ajuste de sincronización del gancho".

El prensatelas se eleva automáticamente cuando se cambia el modo de operación al "modo de ajuste de sincronización del gancho". Asimismo, el prensatelas desciende al término del "modo de ajuste de sincronización del gancho". Asegúrese de efectuar la operación manteniendo sus manos, etc. lejos del prensatelas.

[Modo de ajuste de sincronización del gancho]

El ajuste de la sincronización del gancho se utiliza al hacer el ajuste de la sincronización aguja-gancho, etc.



 Mantenga M D pulsado durante tres segundos.

Se visualiza la "Pantalla de modos".



<Pantalla de modos>

2) Para seleccionar "3. Modo de ajuste de sincronización del gancho".



<Pantalla de modo de ajuste de sincronización del gancho>



<Pantalla de confirmación de finalización del ajuste de la temporización del gancho>

 La máquina de coser cambia al "Modo de ajuste de la temporización del gancho". El prensatelas sube. En este estado, se puede ajustar la posición de la barra de aguja girando el eje principal con la mano.

La posición actual de la barra de aguja se visualiza en la sección (2). Cuando se pulsa (2), la pantalla vuelve a la pantalla de confirmación de finalización del ajuste de la temporización del gancho.

- Cuando se pulsa
 a pantalla de confirmación de retorno a la pantalla de cosido.
- Cuando se pulsa 2 , la pantalla vuelve a la pantalla de confirmación del modo de ajuste de la temporización del gancho.



<Pantalla de confirmación de retorno a la pantalla de cosido>

 Cuando se pulsa , la pantalla
 vuelve al "Modo de ajuste de la temporización del gancho".



8-2. Ajuste de la temporización entre la aguja y la punta de la hoja del gancho



Ajuste la relación entre la aguja y el gancho como se describe a continuación:

- 1) Coloque la máquina de coser en el modo de ajuste de la temporización del gancho.
- Ajuste el paso de transporte para 2,5 para el modelo tipo F y S o para 3,0 para el modelo tipo G.
- Gire el volante para traer la barra de aguja a su punto más bajo. Afloje el tornillo de sujeción del espárrago de conexión de la barra de aguja ①.
- Determine la altura de la barra de aguja. Las dos líneas marcadoras superiores son para aguja DP × 5 (134), mientras las dos líneas inferiores son para la aguja DP × 17 (135 × 17).

[Cómo ajustar la temporización entre la aguja y la punta de la hoja del gancho cuando se utiliza la aguja DP × 5 (134)] Alinee la línea marcadora () más alta con el extremo inferior del bastidor de la barra de aguja () . Apriete el tornillo de sujeción del espárrago de conexión de la barra de aguja) .

En este momento, la barra de aguja sube 2,2 mm desde su punto más bajo (para alinear la 2da línea marcadora con el extremo inferior del bastidor de la barra de aguja , la punta de la hoja del gancho se alinea con el centro de la aguja, y el extremo superior del ojal de la aguja se separa 1,2 mm de la punta de la hoja del gancho.

[Cómo ajustar la temporización entre la aguja y la punta de la hoja del gancho cuando se utiliza la aguja DP × 17 (135 × 17)]

En este caso, lleve a cabo el mismo procedimiento que en el caso de [Cómo ajustar la temporización entre la aguja y la punta de la hoja de la temporización entre la aguja y la punta de la hoja del gancho en el caso de la aguja DP x 5 (134)], utilizando las dos líneas marcadoras inferiores.



- Ajuste la relación entre la aguja y el gancho como se describe a continuación:
- Coloque la máquina de coser en el modo de ajuste de la temporización del gancho.
- 2) Ajuste el paso de puntada a 2,5 para los modelos F y S, o a 3,0 para los modelos G. Se obtiene el ajuste estándar cuando la barra de aguja sube 2,2 mm desde su punto más bajo (en este momento, la línea marcadora inferior en la barra de aguja se alinea con el extremo inferior del bastidor de la barra de aguja), la punta de la hoja del gancho se alinea con el centro de la aguja, y el extremo superior del ojal de la aguja se separa 1,2 mm de la punta de la hoja del gancho.
- 3) Si no se puede obtener el valor estándar, retire el tornillo del sujetador de aguja y gire el sujetador de aguja en una vuelta (cantidad de ajuste: 0,6 mm). O, retire el tornillo de fijación de la y gire la zapata del muelle
 i una media vuelta (cantidad de ajuste: 0,3 mm).



Determinación de la posición del gancho

- 1) Coloque la máquina de coser en el modo de ajuste de la temporización del gancho.
- Afloje los tornillos de fijación de la silleta del impulsor motriz del gancho (D) de la superficie superior de la base. Afloje los tornillos de fijación de la ménsula del eje inferior en el orden de (D→(D)→)
 (B→(D)).

Gire el volante en el sentido antihorario para levantar la barra de aguja 2,2 mm desde su punto más bajo. (La barra de aguja sube 2,2 mm cuando la visualización del ángulo de rotación del eje principal es 205°.)

3) En el estado que se describe en 2), alinee la punta de la hoja ③ del gancho con el centro de la aguja ④. Ajuste con precisión la posición de la silleta del eje impulsor del gancho a la derecha e izquierda, de modo que quede un huelgo (de 0,01 a 0,5 mm para los tipos F y S o de 0,03 a 0,1 mm para el tipo G) entre la punta de la hoja del gancho y la aguja. Luego, fije el gancho con los tornillos de fijación ⑩①.

Alinee la línea demarcadora de la ménsula del eje inferior con la ranura arbitraria del eje inferior C/ D y, a continuación, apriete los tornillos de fijación el el orden de $\mathfrak{P} \rightarrow \mathfrak{P} \rightarrow \mathfrak{P} \rightarrow \mathfrak{P} \rightarrow \mathfrak{P} \rightarrow \mathfrak{P}$ con la ménsula del eje inferior proyectada 1 mm desde la cara extrema del eje inferior C/D.

El par de apriete es de $65 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm.}$ (Asegúrese de que los tornillos de fijación de la ménsula del eje inferior estén bien apretados.)

En este momento, la distancia de la punta de la hoja del gancho y el extremo superior del ojal de la aguja pasa a ser 1,2 mm.



Les valeurs de hauteur de levage de la barre à aiguille (2,2 mm) et de position de ramassage de la pointe de la lame du crochet (1,2 mm) sont fournies à titre de référence. Les valeurs peuvent être ajustées précisément en fonction du tissu et du fil.

8-3. Ajuste del guarda-agujas del gancho



Después de cambiar el gancho, verifique la posición del guarda-agujas.

En la posición estándar, el guarda-agujas del gancho 2 entra en contacto con la cara lateral de la aguja 1 y, como resultado, la aguja se alabea 0,03 a 0,1 mm para el modelo tipo G, ó 0,01 a 0,05 mm para el modelo tipo F y S.

Si no se obtiene el estado antes mencionado, ajuste el tornillo de ajuste del guarda-agujas ③ con el destornillador ④.

- Coloque la máquina de coser en el modo de ajuste de la temporización del gancho.
- En el caso de doblar el guarda-agujas del gancho en la dirección (a), gire el tornillo de ajuste del guarda-agujas en la dirección (a).
- En el caso de doblar el guarda-agujas del gancho en la dirección), gire el tornillo de ajuste del guarda-agujas en la dirección).
- Por último, ajuste el huelgo entre la aguja y el gancho.

8-4. Ajuste de la palanca de apertura de la caja de bobina



- Coloque la máquina de coser en el modo de ajuste de la temporización del gancho.
- Tournez le volant dans le sens normal de rotation pour déplacer le levier d'ouverture de la boîte de canette 1 jusqu'à la position la plus proche du corps de la navette 2.
- 3) Gire el cuerpo de la lanzadera 2 en la dirección de la flecha hasta que el retén 3 quede presionado contra la rendija en la placa de agujas 4.
- 4) Afloje el tornillo de fijación G del manguito del abridor. Ajuste el huelgo entre el abridor y la parte saliente A del cuerpo de la lanzadera entre 0,3 a 0,4 mm para el modelo tipo G, o entre 0,2 a 0,3 mm para el modelo tipo F y S. Apriete el tornillo de fijación G mientras presiona el abridor 1 hacia abajo y mientras presiona el manguito del abridor G hacia arriba.

8-5. Ajuste de la posición de la contracuchilla, de la presión de la cuchilla y de la presión del sujetador



ADVERTENCIA :

Desconecte la corriente eléctrica antes de comenzar el trabajo para evitar accidentes causados por un arranque brusco de la máquina de coser.



[Ajuste de la posición de la contracuchilla]

Tipo G (leva de corte de hilo antigua) : Ajuste de modo que se obtenga una distancia decomo a continuación de la punta de la cuchilla móvil ① hasta la contracuchilla ② cuando la cuchilla móvil ① esté en su extremo hacia atrás. A continuación, fije la contracuchilla apretando el tornillo ③ .

Tipo S / tipo G (leva de corte de hilo nueva) : Baje la barra de aguja a su punto muerto inferior. Empuje el rodillo de accionamiento de la cuchilla móvil hasta que entre en contacto con la leva de corte de hilo ③ . Ajuste de modo que se provea la distancia de recorrido indicada desde la punta de la cuchilla móvil ① hasta la contracuchilla ② . Luego, apriete los tornillos ③ para fijar la contracuchilla.

Izquierda : $3,6 \pm 0,2 \text{ mm}$ Derecha : $3,1 \pm 0,2 \text{ mm}$

> Ajuste la posición de la contracuchilla teniendo cuidado de que la cara lateral de la contracuchilla **2** no sobresalga de la cara lateral de la cuchilla móvil **1**.

Además, la contracuchilla debe cubrir totalmente el filo de la cuchilla móvil cuando las hojas de la contracuchilla y de la cuchilla móvil se enredan.



[Ajuste de la posición de la cuchilla móvil]

- Ajuste el huelgo B entre el retén A y la cuchilla móvil entre 0,1 a 0,2 mm para la LH-4588C, o entre 0,7 a 0,8 mm para la LH-4578C. A continuación, fije la cuchilla móvil apretando los tornillos .
- 2) Tipo G (leva de corte de hilo antigua) : Ajuste de modo que se obtengan las distancias de 7 mm (izquierda) y 8,4 mm (derecha) entre la punta de la cuchilla móvil 4 y el centro de la aguja 6 cuando la cuchilla móvil esté en su extremo hacia atrás (cuchilla móvil en el estado de espera). A continuación, fije la cuchilla móvil apretando el tornillo 7.

Tipo S / tipo G (leva de corte de hilo nueva) : Ajuste el paso de puntada a "0" (cero). Baje la barra de aguja a su punto muerto inferior. Empuje el rodillo de accionamiento de la cuchilla móvil hasta que entre en contacto con la leva de corte de hilo ③ . Ajuste la distancia desde la punta de la cuchilla móvil ④ hasta el centro de la aguja ⑤ (a 7 mm para la aguja izquierda, y a 8,4 mm para la aguja derecha). A continuación, apriete los tornillos ⑦ para fijar la cuchilla móvil.

Cuando la cuchilla móvil alcance su extremo hacia atrás, la leva de corte de hilo 0 viene a la posición en la cual se obtiene un huelgo de 0,1 \pm 0,05 mm entre el rodillo de corte de hilo 0 y la leva de corte de hilo 0.

Clasificación de las levas de corte de hilo nueva y antigua () a () (difieren según la marca grabada)

 Para la leva de corte de hilo nueva, la marca grabada está visible cuando se instala la leva en el cabezal de la máquina. Para la leva de corte de hilo antigua, no está visible.





[Ajuste de la presión de la cuchilla]

Afloje los tornillos **()** . Ajuste la presión de la cuchilla moviendo el brazo de la contracuchilla **()** hacia arriba o hacia abajo.

Después de cambiar el hilo por otro hilo de número diferente, en algunos casos, puede que sea necesario reajustar la presión del muelle del sujetador.

J



[Ajuste de la presión del sujetador de hilo de la bobina]

Afloje el tornillo **(P)**. Ajuste la presión del sujetador girando el brazo del sujetador **(B)** en la dirección de la flecha.

Ajuste de modo que la punta del sujetador se posicione 1,3 mm más alto que la base da la cuchilla móvil ().



ADVERTENCIA :

Para protegerse contra posibles lesiones corporales debido al arranque brusco de la máquina de coser, asegúrese de cambiar el modo de operación al "modo de ajuste de sincronización del gancho".

El prensatelas se eleva automáticamente cuando se cambia el modo de operación al "modo de ajuste de sincronización del gancho". Asimismo, el prensatelas desciende al término del "modo de ajuste de sincronización del gancho" y se desconecta la corriente eléctrica. Asegúrese de efectuar la operación manteniendo sus manos, etc. lejos del prensatelas.



- 1) Coloque la máquina de coser en el modo de ajuste de la temporización del gancho.
- 2) Ajuste el ángulo a los siguientes valores.
 - Tipo G (leva de corte de hilo antigua) : 281° ±5° para las levas de corte de hilo derecha e izquierda
 - Tipo S / tipo G (leva de corte de hilo nueva) : Leva de corte de hilo izquierda: 264° ±5° / Leva de corte de hilo derecha: 262° ±5°
 Consulte "8-5. Ajuste de la posición de la contracuchilla, de la presión de la cuchilla y de la presión del sujetador" p.114 para saber cómo distinguir entre las levas de corte de hilo nuevas y antiguas.
- 3) Empuje la leva de corte de hilo ① en la dirección de la flecha hasta que la arandela ③ entre en contacto con el cojinete. Apriete el tornillo de fijación de la leva de corte de hilo
 ② para fijar la leva de corte de hilo ① .

8-7. Ajuste el dispositivo del sujetador de hilo (*excluyendo el modelo tipo 0B)



Tal como el dispositivo del retirahilos convencional, el dispositivo del sujetador de hilo puede voltearse en el hilo de la aguja en el lado equivocado del material.

[Características]

El fenómeno conocido como "nido de pájaro", que ocurre en el lado equivocado del material, se puede reducir utilizando el dispositivo del sujetador de hilo ① en combinación con el pespunte de condensación.

- * Se mejora la operabilidad alrededor del área de entrada de la aguja.
- * Se mejora la aplicabilidad de muchos accesorios diferentes destinados al área de entrada de la aguja.



<Pantalla de cosido (Modo de personal de mantenimiento)>

 Pulse en la pantalla de cosido en el modo de personal de mantenimiento.

Se visualiza la "Pantalla de edición de datos de cosido".



<Pantalla de edición de datos de cosido>

Pulse 2.
 Se visualiza la "Pantalla de ajuste del sujetador de hilo".



<Pantalla de ajuste del sujetador de hilo>





[Ajuste de la longitud remanente de hilo de la aguja]

Ajuste la longitud de hilo remanente en la aguja girando la tuerca de control de tensión de hilo No. 1 ② .

 Gire la tuerca de tensión de hilo No. 1 ② en el sentido horario (en la dirección ④) para acortar la longitud de hilo remanente en la aguja tras el corte de hilo, o en el sentido antihorario (en la dirección ⑤) para alargar la longitud del hilo.

Se puede reducir el fenómeno conocido como "nido de pájaro" acortando la longitud del hilo remanente en la aguja. Sin embargo, en este caso es posible que el hilo de la aguja se deslice fuera del ojal de la aguja. Para reducir el deslizamiento del hilo de la aguja, se debe disminuir la velocidad de cosido al inicio del cosido.

[Interruptor de memoria]

- U286 Presionador de hilo, velocidad de cosido: Disminuir (valor ajustado en la fábrica: 250 sti/min)
- U293 Presionador de hilo, Ángulo de reposición de velocidad de cosido: Retardar (valor ajustado en la fábrica: 460 °

Nº	Ítem	Gama de ajustes	Unidad
U286	Presionador de hilo, velocidad de cosido: Este interruptor de memoria se utiliza para ajustar la velocidad de cosido cuando el presionador de hilo funciona.	100 a 3000	sti/min
U293	Presionador de hilo, Ángulo de reposición de velocidad de cosido: Este interruptor de memoria se utiliza para ajustar el ángulo en el cual se repone la velocidad de cosido. * Este ajuste se habilita cuando el presionador de hilo funciona.	0 a 720	Grado

[Respuesta a problemas que ocurren al inicio del cosido]

- Si el hilo de la aguja se rompe cuando se utiliza un hilo delgado o un hilo frágil
- Si el hilo de la aguja no se mete en el lado opuesto del material
- Si el hilo de la aguja se rompe cuando se empieza el cosido a partir del extremo del material (tal como el cosido de material con el hilo de la aguja metido en la superficie inferior del material)

En el caso de cualquier uno de los problemas antes mencionados, se puede utilizar la función de asistencia que reduce la presión del prensatelas al inicio del cosido con el dispositivo de elevación activa del prensatelas.

* Cuando no se utiliza la función de asistencia, se puede llevar a cabo el ajuste para permitir que el hilo de la aguja se posicione entre el prensatelas y el material para salir con suavidad de entre ellos mediante la reducción de la presión del prensatelas.

Ajuste la presión del prensatelas y la velocidad de cosido apropiadamente para evitar la reducción de la eficiencia de transporte debido al salto u otras fallas del prensatelas. Compruebe el resultado del ajuste cosiendo realmente el material.



[Cómo ajustar la función de asistencia activa del prensatelas]

- 1) Ingrese el tiempo de operación de elevación del prensatelas con "U290".
- Pulse para confirmar el valor ingresado.

Valor ajustado en la fábrica: 40

1. La cantidad de elevación del prensatelas sobre la placa de agujas varía de acuerdo con el espesor del material del ítem a coser y con la presión del prensatelas. Asegúrese de verificar la condición real antes de empezar el cosido.



Si se aumenta el valor de ajuste del tiempo de operación del AK-154 mientras la presión del prensatelas está alta, el ruido de operación aumentará. Ajuste el valor de ajuste del tiempo de operación del AK-154 y la presión del prensatelas mientras verifica el hilo de la aguja visualmente.

8-8. Ajuste de la altura y de la inclinación del dentado de transporte



 Afloje el tornillo de fijación ① del brazo impulsor de transporte. Ajuste la altura del dentado de transporte girando el brazo impulsor de transporte ②.

La altura estándar del dentado de transporte es 1,1 mm para el modelo tipo G, ó 1,0 mm para el modelo tipo F y S, en su punto más alto sobre la placa de agujas.



Asegúrese de ajustar el paso de la puntada al valor mínimo en el panel de operación antes de empezar el ajuste.



2) Ajuste de la inclinación del dentado de transporte

Afloje el tornillo de fijación **3** del eje de la barra de transporte. Ajuste la inclinación del dentado de transporte girando la parte estriada **4**.

Se obtiene la inclinación estándar cuando el punto marcador (2) en el brazo de la barra de transporte se alinea con el punto marcador (3) en el eje de la barra de transporte. (No se utiliza el punto marcador (6).)



8-9. Reemplazo del calibre



- Desplazamiento de la base del eje impulsor del gancho al cambiar el calibre
- Retire el conjunto de la placa deslizante (lateral) ① y la tapa ② . Afloje el tornillo de fijación de la base del eje impulsor del gancho ③ .
- Afloje los tornillos de fijación del collar de ajuste del eje inferior. Mueva la base del eje impulsor del gancho del servicio del collar del collar del eje impulsor del gancho del collar del coll
- Ajuste el huelgo entre la aguja y la punta de la hoja del gancho apropiadamente. (Consulte "8-2. Ajuste de la temporización entre la aguja y la punta de la hoja del gancho" p.110.)
- 4) Apriete el tornillo de fijación de la base del eje impulsor del gancho 3 .
- 5) Apriete los tornillos de fijación **4** del collar de ajuste del eje inferior.
- 6) Instale el conjunto de la placa deslizante (lateral) ① y la tapa ②.

8-10. Reemplazo del muelle de prevención de huelgo de hilo de bobina (LH-4588C)



- Afloje el tornillo ① y retire el muelle de prevención de huelgo de hilo de bobina ② de la ranura en la caja de bobina.
- Ajuste el muelle de prevención de huelgo de hilo de bobina ② que reemplaza el muelle retirado en la caja de bobina a través de la ranura.
- Fije el muelle de prevención de huelgo de hilo de bobina 2 en la caja de bobina apretando el tornillo 1. En este momento, verifique cuidadosamente la gama de operación y la tensión del muelle.

8-11. Detención de la barra de aguja y ángulo de rotación de pespunte de esquina (LH-4588C-7)





Detención de la barra de aguja

Cuando se mueve la palanca de conversión **①** a la posición L, la barra de aguja izquierda se detiene. Cuando se la mueve a la posición R, la barra de aguja derecha se detiene.

Para volver el modo de operación al modo de operación de 2 agujas

Pulse la palanca de fijación de conversión ② . La palanca de conversión ① vuelve a la posición 0 (cero) para traer la máquina de coser de vuelta al modo de cosido de 2 agujas

Relación entre el ángulo de curvatura y el paso de puntada

Para llevar a cabo el pespunte de esquina con precisión, determine el paso de la puntada contra la "Tabla de referencia rápida de acuerdo con el calibre". Sin embargo, se recomienda determinar finalmente el paso de la puntada llevando a cabo realmente el pespunte de esquina.

(Por ejemplo)

Para determinar el número de puntadas para coser una esquina de material con un ángulo de curvatura de 90° y un paso de puntada de 1,6 mm utilizando un calibre de 3/16", siga las celdas a lo largo de la línea titulada "ángulo 90°" a la derecha de la "Tabla de referencia rápida de acuerdo con el calibre" para encontrar la celda "1.6". A continuación, siga las celdas a lo largo de la columna "1.6" hacia arriba para encontrar la celda "3". Luego, descubrirá que el número de puntadas es "3".

- En el caso de que el ángulo de rotación sea de 40 grados o menos, puede que el hilo permanezca en el lado equivocado del material debido a una cantidad inadecuada del tirahilo del muelle de prevención de huelgo de hilo de bobina.
 - Antes de llevar a cabo la operación de cambio de la barra de aguja de impulsión separada, pare la máquina de coser una vez.

Precaución

- (La máquina de coser puede dañarse si se lleva a cabo el cambio de la barra de aguja de impulsión separada mientras la máquina de coser esté funcionando a una velocidad de 1000 sti/min o más.)
- Si se utiliza la máquina de coser con una de sus agujas inhabilitada, como una sustitución de la máquina de coser de 1 aguja, la máquina de coser puede fallar. Cuando desee realizar el trabajo de cosido utilizando una aguja de la máquina de coser, se requiere retirar una de sus dos agujas y habilitar la operación de ambas las barras de aguja.

8-12. Función de detección de sección multicapa del prensatelas activo (* excluyendo el modelo LH-4578CFFF0B)

8-12-1. Función de detección de sección multicapa

La función de detección de sección multicapa detecta una sección multicapa de un material. Con esta función, la máquina de coser cambia automáticamente el parámetro de cosido a uno para coser una sección multicapa del material y lleva a cabo el cosido. El ajuste de detección de una sección multicapa se puede almacenar en la memoria en base a cada patrón.

Espesor de material detectable : Max. 10 mm Resolución de detección : 0,1mm

* Es posible que la sección multicapa de un material cuyo espesor sea menos de 2 mm se vea afectada por la altura del dentado de transporte. Por lo tanto, esto impedirá una detección estable. No es posible detectar dos o más secciones multicapa cuyos espesores sean diferentes. En tales casos, debe utilizarse la función de cambio alternativo de un toque o la función de costura de forma poligonal mediante el interruptor de mano.

Si el prensatelas se encuentra posicionado sobre la parte multicapa del material cuando se enciende la máquina, es posible que no se active la detección de la parte multicapa.







<Pantalla de edición de datos de cosido>

[Para detectar una sección multicapa]

- Seleccione habilitar/inhabilitar la función de detección de sección multicapa.
- 1) Pulse 😡 0.

Se visualiza la "Pantalla de edición de datos de cosido".

2) Pulse para proseguir al siguiente

paso. Luego, pulse E

Se visualiza la "Pantalla de la lista de parámetros de cosido de sección multicapa".



<Pantalla de la lista de parámetros de cosido de sección multicapa>

- 4) Habilite/inhabilite la detección de sección multicapa pulsando ON OFF 3.
- 5) Pulse a para confirmar el ajuste. Luego, se visualizará la pantalla de edición de datos de cosido.
 Fije el "umbral" para activar/desactivar la detección de la sección multicapa.
 - Para el propósito de la función de detección de una sección multicapa, el término "umbral" significa el valor al que se activa el sensor de la sección multicapa.

MAX	:	3000
MIN	:	1000

2. Ajuste un "umbral" para la detección de una sección multicapa.

1) Pulse 2000 6.

Se visualiza la "Pantalla de valor del sensor de la función de cambio alternativo de la sección multicapa activada".

(Para el "umbral" para desactivar la función de cambio alternativo de la sección multicapa, pulse



2) Pulse **T 0**.

Se visualiza la"Pantalla de enseñanza del valor del sensor de la función de cambio alternativo de la sección multicapa activada".

<Pantalla de valor del sensor de la función de cambio alternativo de la sección multicapa activada>

Coloque la sección normal del material bajo el prensatelas, y pulse 3.
 Eleve el prensatelas pisando la parte posterior del pedal.



Pantalla de enseñanza del valor del sensor de la función de cambio alternativo de la sección multicapa activada>



4) Coloque la sección multicapa del material bajo el prensatelas, y pulse ①.





de

<Pantalla de enseñanza del valor del sensor de la función de cambio alternativo de la sección multicapa activada>

El valor de **(9)** es calculado automáticamente, y este valor se constituirá en el "umbral" para la detección de la sección multicapa. Ajuste el umbral a un valor intermedio entre el espesor de la

sección normal y el espesor de la sección multicapa. El valor es ajustable con + - - - acuerdo con el ítem de cosido.

Si se disminuye el valor del "umbral", la sección multicapa se puede detectar más tempranamente. Sin embargo, tenga en cuenta que si se disminuye excesivamente el valor del umbral, esto puede causar una detección defectuosa.

Cuando se pulsa . se visualiza la "Pantalla de valor del sensor de la función de cambio alternativo de la sección multicapa activada".



<Pantalla de valor del sensor de la función de cambio alternativo de la sección multicapa activada> Compruebe que se ha ajustado el valor de "umbral" que haya introducido. Luego, pulse

ajuste.

Tenga en cuenta que el valor de "umbral" se puede introducir o corregir directamente en esta pantalla.

MAX : 3000 MIN : 1000





<Pantalla de la lista de parámetros de cosido de sección multicapa>

Lafa de aluthes para empacar a coare secciónes multicapas	
∺i <u>L</u> ©i ©i <u>L</u> si 3.0 20 75 75 2	М
	i
5003 5007 5004 5005	
0	
\blacksquare	
•	



<Pantalla de la lista de ajustes de avance de sección multicapa>

 Ajuste de los parámetros de cosido a utilizar cuando se detecta una sección multicapa de material

1) Pulse

Se visualiza la "Pantalla de la lista de ajustes de avance de sección multicapa".

- Ajuste los parámetros de cosido a utilizar cuando la máquina de coser está avanzando sobre una sección multicapa del material.
 - 🗧 : Longitud de puntada
 - 2 : Presión del prensatelas
 - 👔 : Tensión de hilo de aguja, izquierda
 - : Tensión de hilo de aguja, derecha
 - Número de puntadas a coser antes de avanzar sobre la sección multicapa del material
- 3) Se puede ingresar la longitud de la puntada pulsando
 S003 2 .
 Ingrese la longitud de la puntada con



- De manera similar, ingrese la presión del prensatelas, la tensión del hilo de la aguja (izquierda) y la tensión del hilo de la aguja (derecha).
- Cuando se pulsa A , se confirma los valores ingresados y la pantalla vuelve a la "Pantalla de la lista de parámetros de cosido de sección multicapa".
- Consulte "8-12-2. Ajuste del tiempo de cambio de sección multicapa de acuerdo con el número de puntadas" p.129 para el número de puntadas a coser antes de avanzar sobre la sección multicapa del material.



<Pantalla de la lista de ajustes de sección multicapa (superior)>

🕂 : Longitud de puntada

L : Presión del prensatelas

ا يما

- : Velocidad de cosido
- 🛐 ː Tensión de hilo de aguja, izquierda
 - : Tensión de hilo de aguja, derecha

6) Pulse 5.

Se visualiza la "Pantalla de la lista de ajustes de sección multicapa (superior)".

 Adoptando pasos semejantes a 3), ajuste los parámetros de cosido para llevar a cabo el cosido en la parte superior de la sección multicapa.

: Número de puntadas para desactivación del cambio de sección multicapa

*Consulte **"8-12-2.** Ajuste del tiempo de cambio de sección multicapa de acuerdo con el número de puntadas" p.129 para el número de puntadas para la activación de la función de cambio de sección multicapa.

8-12-2. Ajuste del tiempo de cambio de sección multicapa de acuerdo con el número de puntadas

Si el valor del sensor disminuye por debajo del ajuste del "umbral de desactivación del cambio de sección multicapa" mientras la detección de sección multicapa está habilitada, el parámetro de cosido vuelve automáticamente al parámetro anterior que se ha utilizado antes de activar la función de cambio de sección multicapa.

Se puede cambiar el tiempo de cambio antes mencionado ajustando el número de puntadas. Tenga en cuenta que si el valor del sensor disminuye por debajo del ajuste del "umbral de desactivación de la función de cambio de sección multicapa" para la detección de sección multicapa, incluso dentro de la gama del ajuste del número de puntadas, el parámetro de cosido vuelve al parámetro anterior que se ha utilizado antes de activar la función de cambio de sección multicapa.



<Pantalla de la lista de ajustes de avance de sección multicapa>

[Cómo efectuar el ajuste]

- 1) Pulse **1** para ajustar el número
 - de puntadas a coser antes de efectuar el cambio en la "Pantalla de la lista de ajustes de avance de sección multicapa".

Valor ajustado en la fábrica : 2 Gama de ajustes : 0 a 20

- Si se ajusta este valor a 0 (cero), se desactiva la función de activación del cambio de sección multicapa por el número de puntadas.
- Cuando se pulsa 2 (2), se confirma los valores ingresados y la pantalla vuelve a la "Pantalla de la lista de parámetros de cosido de sección multicapa".



<Pantalla de la lista de ajustes de sección multicapa (superior)>

 De manera similar, ajuste el número de puntadas a coser antes de efectuar el

cambio pulsando

🚯 en la "Pan-

talla de la lista de ajustes de sección multicapa (superior)".

Valor ajustado en la fábrica : 0 (No se ajusta el número de puntadas) Gama de ajustes : 0 a 200

- Cuando se ajusta el número de puntadas para cambio a 0 (cero), se desactiva la función de cambio de acuerdo con el número de puntadas.
- Cuando se pulsa X 4, se confirma los valores ingresados y la pantalla vuelve a la "Pantalla de la lista de parámetros de cosido de sección multicapa".



Cuando la máquina de coser avanza completamente sobre la sección multicapa del material, el dispositivo de detección de sección multicapa detecta eso y el parámetro de cosido vuelve automáticamente al parámetro para la parte superior de sección multicapa del material. Cuando la máquina de coser sale de la sección multicapa del material, el dispositivo de detección de sección multicapa detecta eso y el parámetro de cosido vuelve automáticamente al parámetro para la sección multicapa del material. En ambos los casos, la reacción de la máquina de coser puede retrasar de acuerdo con las condiciones del cosido.

Se puede prevenir el retardo antes mencionado ajustando el número de puntadas para el cambio de la sección multicapa del material.

8-13. Alarma de falta de grasa



8-13-1. Acerca de la alarma de falta de grasa

Cuando se acerca la hora de efectuar el mantenimiento de la grasa, se visualiza el mensaje de error "E220 Advertencia de falta de grasa".

Este error se puede despejar pulsando

1 In este estado, es posible se-

guir operando la máquina de coser durante un determinado período de tiempo.



Cuando se visualice el mensaje de error E220, asegúrese de agregar la grasa de mantenimiento.

Consulte **"8-13-3. Acerca del** procedimiento de reposición K118 para despejar el error" p.132, en caso de que efectúe la reposición (K118) para despejar el error.

8-13-2. E221 Error de falta de grasa

Si no se efectúa la reposición tras el mensaje de error "E220", se visualizará el mensaje de error "E221 Error de falta de grasa". En este caso, se inhabilita la operación de la máquina de coser. Asegúrese de agregar grasa y efectuar la reposición (K118) para despejar el error.

 Consulte "8-13-3. Acerca del procedimiento de reposición K118 para despejar el error" p.132, en caso de que efectúe la reposición (K118) para despejar el error.





<Pantalla de cosido>

Lista de mendo 1. intercepto de mendoria 2. Modo de idanesio 3. Modo de soute de la stroverización del exercise 4. Alute de contradress 5. Alutte de contradress 6. Alutte de patricio de contra personalizada

<Pantalla de modos>

 1.
 Visializer todo:
 Image: Control
 Image: Control<

<Pantalla de selección de tipo de interruptor de memoria>



<Pantalla de edición de interruptores de memoria>



<Pantalla de reposición tras error de falta de grasa>

8-13-3. Acerca del procedimiento de reposición K118 para despejar el error

- Pulse y mantenga pulsado M O durante tres segundos.
 Se visualiza la "Pantalla de modos".
- Para seleccionar "1. Interruptor de memoria".
 Se visualiza la "Pantalla de selección de tipo de interruptor de memoria".

 Para seleccionar "1. Visualizar todo".
 Se visualiza la "Pantalla de edición de interruptores de memoria".

 Para seleccionar "K118 Reposición tras error de falta de grasa".
 Se visualiza la "Pantalla de reposición tras error de falta de grasa".

5) Ajuste el valor a "1" utilizando el teclado numérico 2 y + - 3. Pulse
2 para confirmar el ajuste.

Esto ejecutará la reposición despejando el error y restablecerá la operación normal de la máquina de coser. La máquina de coser funcionará normalmente hasta que llegue el próximo período de mantenimiento.

8-14. Cambio del sistema de transporte entre el transporte inferior al transporte de agu-

ja, y el ajuste relevante (solamente para modelos de máquinas de coser sin cortador de hilo)



ADVERTENCIA :

Desconecte la corriente eléctrica antes de comenzar el trabajo para evitar accidentes causados por un arranque brusco de la máquina de coser.

8-14-1. Cómo cambiar el sistema de transporte al transporte inferior y el ajuste relevante



1) Saque el tornillo de bisagra **1**.

Mueva la barra de accionamiento del bastidor de la barra de aguja desde el brazo de la barra de accionamiento del bastidor de la barra de aguja (3) hasta la base fija de la barra oscilante de aguja (4). Luego, apriete el tornillo de bisagra (1) para fijar la barra de accionamiento del bastidor de la barra de aguja



2) Reemplace el dentado de transporte y la placa de agujas por aquellos para el transporte inferior. Luego, ajuste la posición de la base fija de la barra oscilante de aguja
4 de modo que el centro de las respectivas agujas se alinee con los agujeros de aguja

en la placa de agujas

. A continuación, apriete el tornillo de fijación

A continuación, reemplace el prensatelas por aquello para el transporte inferior.



3) Afloje los tornillos de fijación (9) y (8) (dos ubicaciones) del piñón (8). Afloje los tornillos de fijación (8) y (9) en el orden indicado. En este momento, saque el tornillo No. 1 (9) que está ajustado en el orificio roscado (A) y póngalo en el orificio roscado (C) en el lado opuesto del piñón (gire el piñón 180 grados de un ángulo). (Figure. a)

Gire la polea 180 grados de un ángulo sin girar el eje impulsor de gancho para alinear la cara extrema derecha del juje del piñón () con la cara extrema derecha del eje impulsor de gancho (). A continuación, alinee la parte plana del eje impulsor de gancho con el orificio roscado () en el piñón (). A continuación, apriete el tornillo de fijación () para fijar el piñón.

El tornillo No. 1 **①** del cojinete trasero **①** del eje impulsor de gancho se alinea con la parte plana del eje impulsor de gancho. Utilice esta relación posicional para referencia. (Figure. **b**)

8-14-2. Cómo cambiar el sistema de transporte al transporte de aguja y el ajuste relevante

Este procedimiento es opuesto al procedimiento que se describe en **"8-14-1. Cómo cambiar el** sistema de transporte al transporte inferior y el ajuste relevante" p.133.

Afloje el tornillo de bisagra ①. Mueva la barra de accionamiento del bastidor de la barra de aguja desde la base fija de la barra oscilante de aguja ④ hasta el brazo de la barra de aguja de accionamiento del bastidor de la barra de aguja ③. A continuación, apriete el tornillo de bisagra ① para fijar la barra de accionamiento del bastidor de la barra de aguja.

Reemplace el dentado de transporte, placa de agujas y prensatelas por aquellos para el transporte de aguja.

Afloje los tornillos de fijación ④ y ⑥ (dos ubicaciones) del piñón ⑫ . Afloje los tornillos de fijación ⑧ y ④ en el orden indicado. En este momento, saque el tornillo No. 1 ⑨ que está ajustado en el orificio roscado ⓒ y póngalo en el orificio roscado À en el lado opuesto del piñón (gire el piñón 180 grados de un ángulo). (Figure. b)

Gire la polea 180 grados de un ángulo sin girar el eje impulsor de gancho para hacer la cara extrema derecha del buje del piñón () con la cara extrema derecha del eje impulsor de gancho (). A continuación, alinee la parte plana del eje impulsor de gancho con el orificio roscado (A) en el piñón (). A continuación, apriete el tornillo de fijación () para fijar el piñón.

El tornillo No. 1 0 del cojinete trasero 0 del eje impulsor de gancho se alinea con la parte plana del eje impulsor de gancho. Utilice esta relación posicional para referencia. (Figure. **a**)

A continuación, apriete el tornillo No. 2 (B) que está ajustado en el orificio roscado (B) del piñón (D).

9. CÓMO UTILIZAR LA APLICACIÓN DEL PANEL DE OPERACIÓN (APLICACIÓN)

9-1. Gestión de patrones de cosido

9-1-1. Creación de un nuevo patrón

Un patrón de cosido de reciente creación se puede registrar siguiendo los pasos del procedimiento indicado a continuación.

* Esta operación debe efectuarse en el modo de personal de mantenimiento.

① Para seleccionar la función de creación de un nuevo patrón



<Pantalla de cosido (Modo de personal de mantenimiento)>

Pulse Pul



<Pantalla de lista de número de patrones de cosido>

Pulse e .
 Se visualiza la "Pantalla de creación de nuevo patrón".

2 Para ajustar un patrón de costura



<Pantalla de edición de nuevo patrón de cosido>

- Seleccione el patrón de costura pulsando el botón de selección de patrones de costura 3 .
- Pulse para confirmar el ajuste.
 Se visualiza la "Pantalla de edición de nuevo patrón de cosido".

③ Para ajustar la función de patrones



<Pantalla de edición de nuevo patrón de cosido>

 Ajuste la función de patrones utilizando los botones (5).
 Vea "5-2. Patrones de cosido" p.43.

2) Pulse 🚺 🕽 .

1)

Se visualiza la "Pantalla de registro de número de patrón de cosido".

Pulse **(6)** para visualizar la pantalla de confirmación de eliminación de datos.



④ Para introducir un número de patrón y registrar el patrón

Introduzca con el teclado numérico D

el número del patrón de cosido que

 El patrón creado se registra pulsando
 El patrón creado se registra pulsando
 Luego, la pantalla actual
 vuelve a la "Pantalla de lista de número de patrones de cosido". En caso de que el número introducido ya se encuentra registrado, se visualizará un mensaje de alerta solicitando que se confirme su sobreescritura.

9-1-2. Para copiar un patrón

El patrón seleccionado (patrón de costura y patrón cíclico) se puede copiar a cualquier otro patrón del número especificado.

* Esta operación debe efectuarse en el modo de personal de mantenimiento.

A continuación se provee la explicación del copiado utilizando un patrón de cosido como ejemplo.

① Para seleccionar la función de copiado de un patrón de costura



<Pantalla de cosido (Modo de personal de mantenimiento)>



Pulse Pul

- Seleccione el número del patrón fuente para el copiado de la lista 2 .
- Pulse Copy 3 .
 Se visualiza la "Pantalla de copiado de número de patrón de cosido".

<Pantalla de lista de número de patrones de cosido>

2 Seleccione el número de patrón para la copia de destino



<Pantalla de copiado de número de patrón de cosido>

 Introduzca con el teclado numérico el número del patrón de cosido que desee registrar.

> Un número de registro no asignado, el más cercano al valor introducido en más/menos, se visualiza al pulsar

+ - 5.

 El patrón creado se registra pulsando
 El patrón creado se registra pulsando
 Luego, la pantalla actual
 vuelve a la "Pantalla de lista de número de patrones de cosido". En caso de que el número introducido ya se encuentra registrado, se visualizará un mensaje de alerta solicitando que se confirme su sobreescritura.

9-1-3. Eliminación de patrones

En esta sección se describe el procedimiento para eliminar un patrón seleccionado (patrón de cosido, patrón de cosido cíclico).

* Esta operación debe efectuarse en el modo de personal de mantenimiento.

1 Para seleccionar la función de eliminación de patrones de cosido



<Pantalla de cosido (Modo de personal de mantenimiento)>

2 Selecting the sewing pattern and deleting it



<Pantalla de lista de número de patrones de cosido>



<Pantalla de confirmación de eliminación>

Pulse el modo de personal de mantenimiento. Se visualiza la "Pantalla de lista de número

- Seleccione el número del patrón a eliminar de la lista ②.
- 2) Pulse Delete 3.

de patrones de cosido".

Se visualiza la "Pantalla de confirmación de eliminación".

3) El patrón se elimina pulsando 🜉 4.
9-2. Configuración de la costura de forma poligonal

Un patrón de pespunte de forma poligonal consiste en hasta 30 pasos de pespunte recto. Se puede ajustar la condición de cosido separadamente para cada paso.

* Esta operación debe efectuarse en el modo de personal de mantenimiento.



9-2-1. Edición de un patrón de costura de forma poligonal

En esta sección se describe cómo modificar el número de pasos y las condiciones paso a paso de un patrón de costura de forma poligonal.

① Para visualizar la pantalla de cosido (en modo de personal de mantenimiento) para el patrón de costura de forma poligonal



<Pantalla de cosido (Modo de personal de mantenimiento)>

Pulse **1**/1 **1 1** en la pantalla de cosido en el modo de personal de mantenimiento. Se visualiza la "Pantalla de edición de pasos del forma poligonal". 2 Para editar el número de puntadas de la costura de forma poligonal y la condición de cambio alternativo de pasos a satisfacer por un nuevo paso



<Pantalla de edición de pasos del forma poligonal>



<Pantalla de edición de datos de cosido>

.=

<Pantalla de selección de referencia para el cambio

alternativo de pasos>

111

×

Ó

5201 Transporte por par

Ġ

N



3 para que la pantalla Pulse

vuelva a la pantalla previa o avance a la siguiente.

- 2) Cuando el paso seleccionado se pulsa nuevamente, se visualiza la "Pantalla de edición de datos de cosido". Cuando se pulsa 🔛 4, se visualiza la "Pantalla de edición de datos de cosido" para el siguiente paso. Cuando se pulsa liza la "Pantalla de selección de referencia para el cambio alternativo de pasos".
- Para seleccionar la referencia 6 para 3) el cambio alternativo de pasos.



de impulsión separada

En el caso del "cambio de la barra de aguja de impulsión separada", la máquina de coser se detiene automáticamente cuando se cose el número de puntadas que ha sido ajustado. Sin embargo, no se procede al paso siguiente.

М

i

Se procede al paso siguiente cuando se opera la palanca de cambio de la barra de aguja de impulsión separada para cambiar al modo de operación de la barra de aguja de impulsión separada. Si la máquina de coser reinicia el cosido tras la detención automática, la máquina lleva a cabo la operación de pespunte libre.

4) Cuando se pulsa 🤳 🕖 , se confirma la operación. Luego, la pantalla vuelve a la "Pantalla de edición de datos de cosido".



5) Para ajustar otros datos de cosido ③ . El tipo de datos de cosido visualizados en la "Pantalla de edición de datos de cosido" varía de acuerdo con la referencia para el cambio alternativo de pasos seleccionada en el ítem número 3. anteriormente mencionado. (Vea la tabla que se muestra abajo.)



El alza-prensatelas opera tras el corte de hilos de acuerdo con el ajuste del paso final.

		Referencia para cambio alternativo de pasos			
		Número de punta- das	Interruptor de mano	Detección de par- te multicapa	Sensor de la barra de aguja de impul- sión separada
		ļ	. Lu	n §	₽ ‡
₩.	Valor del sensor de cambio alternativo de pasos	×	×	0	×
ļ	Número de puntadas (Longitud de puntada mm)	0	×	×	0
÷.	Longitud de puntada	0	0	0	0
6	Tensión de hilo de aguja, izquierda	0	0	0	0
Ĩ® R	Tensión de hilo de agu- ja, derecha	0	0	0	0
<u>L</u>	Presión del prensatelas	0	0	0	0
II _!_	Parada intermedia – Posición de parada de barra de agujas	0	0	0	0
<u>п</u>	Parada intermedia – Elevación del prensate- las	0	0	0	0
" 、	Altura de elevación del prensatelas durante una parada intermedia	0	0	0	0

		Referencia para cambio alternativo de pasos			
		Número de punta- das	Interruptor de mano	Detección de par- te multicapa	Sensor de la barra de aguja de impul- sión separada
_,	Parada – Posición de barra de agujas	0	0	0	0
<u>⊘</u> <u>⊢</u>	Parada – Elevación del prensatelas	0	0	0	0
N C	Parada – Altura de ele- vación del prensatelas	0	0	0	0
Ø	Acción única	0	0	0	0
ηu	Límite de velocidad de cosido	0	0	0	0
	Retorno automático de ambas las agujas en el modo de transporte en pasos	0	0	0	0



<Pantalla del modo de ajuste de cosido>

 Cuando se pulsa 0, se visualiza la "Pantalla del modo de ajuste de cosido".

> Para ajustar los datos de cosido en el modo de ajuste de cosido, consulte **"5-2-5. Para editar patrones de cosido** (2) Modo de ajuste de cosido" p.55.

 Cuando se pulsa T 9, se visualiza la "Pantalla de ingreso de enseñanza".

> Si el criterio para el cambio de paso es el número de puntadas o el cambio de la barra de aguja de impulsión separada, el valor **A** ingresado del número de puntadas pasa a ser 0 (cero).

Presione el pedal para poner la máquina de coser en marcha. Cuente el número de puntadas que la máquina de coser efectúa hasta parar.

Α 0ĵ> × ¥ Step I/ 4 M 8 3.0 L 120 ŧ N + + -+ i 75 Û, 75 0 +

<Pantalla de ingreso de enseñanza (si el criterio para el cambio de paso es el número de puntadas o el cambio de la barra de aguja de impulsión separada)>



<Pantalla de ingreso de enseñanza (Si el criterio para el cambio de paso es la detección de una sección multicapa del material)>



<Pantalla de ingreso de enseñanza (Si el criterio para el cambio de paso es el cambio de un toque)>



<Pantalla de edición de datos de cosido>



O, si el criterio para el cambio de paso es la detección de una sección multicapa del material, se ingresa el valor **B** del sensor de detección de sección multicapa para el valor **C** del sensor de cambio de paso pulsando **①**.

Cambie las condiciones de cosido con



Cuando se pulsa **()**, el paso cambia al paso siguiente.

Compruebe los datos de enseñanza ingresados realizando el corte de hilo. A continuación, la pantalla vuelve a la "Pantalla de edición de datos de cosido", que refleja la condición de cosido cambiada.

8) En el caso de que sea posible realizar el registro adicional de un paso al patrón de cosido, el paso (1), que todavía no está ajustado, se visualizará en el campo del extremo derecho.



<Pantalla de selección de referencia para el cambio alternativo de pasos>



<Pantalla de edición de pasos para costura de forma poligonal>



<Pantalla de edición de datos de cosido>



- 9) Cuando se pulsa el paso
 visualizado, se visualiza la "Pantalla de selección de referencia para el cambio alternativo de pasos". Seleccione la referencia para el cambio alternativo de pasos de la misma manera que en el ítem número 3 anteriormente mencionado.
- 10) Cuando se pulsa
 Ia operación. Luego, la pantalla vuelve a la "Pantalla de edición de pasos para costura de forma poligonal".
- 11) Cuando se pulsa el paso (nuevamente, se visualiza la "Pantalla de edición de datos de cosido".
 Seleccione la referencia para el cambio alternativo de pasos de la misma manera que en el ítem número 3 anteriormente mencionado.
- 12) Ajuste otros datos de cosido (1) de la misma manera que en el ítem número 5.

 Cuando se pulsa Insert
 Un paso conteniendo 100 puntadas se inserta inmediatamente antes del paso seleccionado.

> Cuando se pulsa el botón del paso insertado, se visualiza la "Pantalla de edición de datos de cosido". Siguiendo el mismo procedimiento descrito anteriormente, seleccione la referencia para el cambio alternativo de pasos y ajuste los datos de cosido.

 * En caso de que ya se haya registrado el máximo número de pasos, no se visualiza Insert



- 14) Cuando se pulsa DeleteB, el paso seleccionado se elimina.
- * En caso de que se haya registrado sólo un paso, no se visualiza Delete

③ Para confirmar los datos del patrón de cosido creado



Para finalizar la operación, pulse **(19)**. Luego, la pantalla actual vuelve a la pantalla de cosido en el modo de personal de mantenimiento.

<Pantalla de edición de pasos para costura de forma poligonal>

9-2-2. Creación de un nuevo patrón de costura de forma poligonal

① Para seleccionar la función de creación de un nuevo patrón

Visualice la "Pantalla de creación de nuevo patrón" consultando ① en **"9-1-1. Creación de un nuevo patrón" p.135**.

2 Para crear un patrón de costura de forma poligonal



Haciendo referencia a ② en "9-1-1. Creación de un nuevo patrón" p.135, seleccione el patrón de costura de forma

poligonal 🚺 🕕 en la pantalla de selec-

ción de patrones de costura. Luego, pulse

Se visualiza la "Pantalla de edición de nuevo patrón de cosido".

③ Para ajustar la función de patrones paso a paso



<Pantalla de edición de nuevo patrón de cosido>

- Ajuste la función de patrones con los botones ③ paso a paso. Vea "5-2.
 Patrones de cosido" p.43.
- El número total de pasos que haya ajustado se visualiza a la derecha de la sección A. El paso actual se visualiza a la izquierda de la sección A. El paso

actual se puede modificar con

4.

3) Pulse for a series and the series of a ser

talla de confirmación de eliminación de datos.

Los pasos del procedimiento a efectuar después de los pasos anteriormente mencionados son los mismos que los pasos ③ a ④ indicados en "9-1-1. Creación de un nuevo patrón" p.135.

9-2-3. Ajuste del paso a partir del cual se inicia la costura de forma poligonal

En caso de que sea necesario recoser un patrón a medio camino del patrón debido a que ha ocurrido algún problema, tal como rotura del hilo, es posible reiniciar el cosido desde un paso arbitrario del patrón.



<Pantalla de cosido (Modo de personal de mantenimiento)>

El paso actual se puede modificar pulsando = \bullet en la pantalla de cosido para el patrón de costura de forma poligonal.

9-2-4. Cómo realizar el pespunte de esquina utilizando el patrón de pespunte de forma diagonal

Si se utiliza el pespunte de forma poligonal, se puede realizar el pespunte angular ajustando el número de puntadas y la longitud de la puntada como se desee.



En el caso de realizar el pespunte de esquina en una parte angular como se muestra en la figura, ajuste los pasos como se describe en la tabla a continuación.

Paso	Paso 1 (parte 🔕)	Paso 2 (parte 🕑)	Paso 3 (parte 🕒)	Paso 4 (parte 🕒)
S201 Cambio alter- nativo de pasos	Cambio de la barra de aguja de impul- sión separada	Número de puntadas	Número de puntadas	Cambio de la ba- rra de aguja de im- pulsión separada
S204 Número de puntadas	13	3	3	13
S205 Longitud de puntada	3,0mm	3,1mm	3,1mm	3,0mm
S212 Elevación del prensatelas durante una parada inter- media		ACTIVADA		
S214 Posición de parada de la barra de agujas al momen- to de una parada	Inferior	Inferior	Continuo	Inferior
S220 Retorno au- tomático de ambas las agujas en el modo de transporte en pasos	DESACTIVADA	DESACTIVADA	ACTIVADA	DESACTIVADA
Explicación	Cuando se ajusta "S201 Cambio de paso" para "cambio de la barra de aguja de impulsión separada", la máquina de coser se detiene automáti- camente después de coser el número de puntadas ajustado con "S204 Número de puntadas" y, después, lleva a cabo el pespun- te libre. Se avanza el paso operando la palanca de cambio de la barra de aguja de impulsión separada para colocar la máquina de coser en el estado de cosido de una sola aguja.	Se puede activar/des- activar la elevación au- tomática del prensate- las cuando la máquina de coser se detiene en la sección de esquina del material, ajustando "S212 Parada en punto medio y elevación del prensatelas".	Cuando se ajusta "S214 Posición de las barras de aguja cuando la má- quina de coser se detie- ne" para "Continuo", la máquina de coser avan- za al paso siguiente sin parar tras la finalización del cosido del número de puntadas ajustado con "S204 Número de puntadas". Cuando se activa "S220 Retorno automático a la operación de ambas las agujas", el modo de operación vuelve au- tomáticamente al modo de operación de ambas las agujas cada vez que se avanza un paso.	Si se aumenta el número de partes de esquina del material, se debe añadir los pasos en combina- ción con los pasos de 1 a 3.

9-3. Patrón de cosido cíclico



9-3-1. Selección de un patrón de cosido cíclico



<Pantalla de cosido (Patrones de cosido)>



<Pantalla de gestión de números de patrones de costura (en secuencia numérica)>



<Pantalla de cosido (Patrón cíclico)>

Esta función permite combinar varios patrones de costura diferentes en un sólo patrón de cosido cíclico, para su cosido.

Es posible introducir hasta 10 patrones en un paso de cosido cíclico. Esta función es útil en caso de que varios patrones diferentes se repiten con regularidad en un proceso de cosido de prendas.

Es posible registrar hasta 9 patrones de cosido cíclico. Copie el patrón de cosido cíclico, según sea necesario.

01> • en la pantalla de cosi-1) Pulse do.

Se visualiza la "Pantalla de gestión de 2) números de patrones de costura (en secuencia numérica)". Los patrones cíclicos se visualizan después de los patrones de cosido registrados.

Pulse el botón 🚺 2.

Pulse **201 3** para confirmar el ajuste. Se visualiza la "Pantalla de cosido cíclico".

3) Se habilita el cosido del patrón cíclico seleccionado.

① Para visualizar la pantalla de cosido (Patrón cíclico) para el patrón cíclico



<Pantalla de cosido (Patrón cíclico)>

2 Para ajustar un patrón de cosido cíclico



<Pantalla de edición de pasos del cosido cíclico>



<Pantalla de selección de patrones cíclicos registrados (En orden numérico)>

③ Para confirmar los datos introducidos



<Pantalla de edición de pasos del cosido cíclico>

Pulse la tecla de paso



pantalla de cosido. Se visualiza la "Pantalla de edición de pasos del cosido cíclico".

- Los números de patrones de cosido (10 números como máximo) que se hayan registrado se visualizan en 2.
 Pulse 2 para confirmar la selección.
- En caso de que sea posible registrar adicionalmente un paso en un patrón de cosido, el paso no ajustado aún, se visualiza en el último campo. Cuando se pulsa en el paso no ajustado aún, se visualiza la "Pantalla de selección de patrones cíclicos registrados (En orden numérico)".
- 3) Seleccione de **(5)** el patrón que desee registrar.

Pulse **6** para confirmar el ajuste.

- 4) Pulse Insert ③ durante la selección de un paso. Luego, se visualizará la "Pantalla de selección de patrones cíclicos registrados (En orden numérico)". Inserte un patrón antes del paso seleccionado.
- 5) El patrón se elimina pulsando Delete

Pulse 💽 🕢 para finalizar la operación. Luego, la pantalla actual vuelve a la pantalla de cosido para el cosido cíclico.

9-3-3. Creación de un nuevo patrón cíclico

- * Esta operación debe efectuarse en el modo de personal de mantenimiento.
- ① Para seleccionar la función de creación de un nuevo patrón cíclico



<Pantalla de cosido (Modo de personal de mantenimiento)>

 Pulse en la pantalla de cosido en el modo de personal de mantenimiento.

Se visualiza la "Pantalla de gestión de números de patrones de costura (en secuencia numérica)".

QÎ XI X 2000 | 1 3.0 1 75 1 75 M Nove Celo Coore Elimene Castles Parton Never Celo Coore Elimene Castles Parton 2 CPantalla da sastión da púmarza da patronas da sastura

<Pantalla de gestión de números de patrones de costura (en secuencia numérica)>

2) Pulse New 2.

Se visualiza la "Pantalla de edición de un nuevo patrón de cosido cíclico".

2 Para registrar un patrón en nuevos datos de cosido cíclico



<Pantalla de edición de un nuevo patrón de cosido cíclico>

En la pantalla se visualiza A, que indica que se está creando un nuevo patrón.



Se visualiza la "Pantalla de selección de patrones cíclicos registrados (En orden numérico)".



<Pantalla de selección de patrones cíclicos registrados (En orden numérico)>



<Pantalla de edición de un nuevo patrón de cosido cíclico>



cosido cíclico>

- Pulse el № de patrón ④ que desee crear.
- 4) Cuando se pulsa \$\vee\$ \$\vee\$

5) El patrón seleccionado se agrega a los datos de cosido cíclico con sufijo.

Cree los datos de cosido cíclico repitiendo los pasos 2) a 5).

- Pulse para visualizar la pantalla de confirmación de eliminación de datos.
- Cuando se pulsa 2 , se visualiza la "Pantalla de registro de número de patrones de cosido cíclico".
- 8) Introduzca con el teclado numérico el número del patrón de cosido que desee registrar. Un número de registro no asignado, el más cercano al valor introducido en más/menos, se visualiza

al pulsar 🛨 🗕 🥑 .

Luego, la pantalla actual vuelve a la "Pantalla de lista de número de patrones de cosido". En caso de que el número introducido ya se encuentra registrado, se visualizará un mensaje de alerta solicitando que se confirme su sobreescritura.

⁹⁾ El patrón creado se registra pulsando

9-3-4. Ajuste del paso a partir del cual se iniciará el patrón de cosido cíclico

En caso de que sea necesario recoser un patrón de cosido cíclico a medio camino del patrón de cosido cíclico debido a que ha ocurrido algún problema, tal como rotura del hilo, es posible reiniciar el cosido desde un paso arbitrario del patrón de cosido cíclico.



<Pantalla de cosido (Patrón cíclico)>

El paso de cosido se puede seleccionar con





<Figura: Ejemplo de patrón personalizado>

9-4-1. Selección de un patrón personalizado

Utilice el patrón personalizado que se haya creado.

Se puede utilizar los patrones personalizados para el cosido de patrones, pespunte de transporte inverso al inicio del cosido y pespunte de transporte inverso al final del cosido.

Como un ejemplo, en este párrafo se aplica un patrón personalizado al patrón de cosido.

① Selección de un patrón personalizado



<Pantalla de cosido (Modo de personal de mantenimiento)>

 Pulse en la pantalla de cosido en el modo de personal de mantenimiento.

Se visualiza la "Pantalla de edición de datos de cosido".



<Pantalla de edición de datos de cosido>



<Pantalla de ingreso de longitud de la puntada>

2) Pulse **; ∃.0** 2.

Se visualiza la "Pantalla de ingreso de longitud de la puntada".

3) Si existen patrones personalizados registrados, se visualizará CP 3.
 Cuando se pulsa CP 3, se visualiza la "Pantalla de ajuste de patrones personalizados".

Se visualizan los patrones personalizados que se hayan registrado.



Pulse **G** para confirmar el ajuste. La pantalla actual vuelve a la pantalla de cosi-

pantalla actual vuelve a la pantalla de cosido (modo del personal de mantenimiento).

(2) Para seleccionar un patrón personalizado



<Pantalla de ajuste de patrones personalizados>

9-4-2. Creación de un nuevo patrón personalizado

A continuación se describe el procedimiento de creación de un nuevo patrón personalizado utilizando <Figura: Ejemplo de patrón personalizado> como un ejemplo.

① Para seleccionar "Ajuste de patrones personalizados" en la pantalla de modos



<Pantalla de modos>



Se visualiza la "Pantalla de modos".

 Para seleccionar "6. Ajuste de patrón de costura personalizada".
 Se visualiza la "Pantalla de lista de patrones personalizados".

2 Para seleccionar la función de creación de un nuevo patrón personalizado



nalizada personalizados registrados. Pulse New 2 .

Se visualizan los patrón de costura perso-

Se visualiza la "Pantalla de entrada de número de creación de un nuevo patrón personalizado".

<Pantalla de lista de patrones personalizados>

③ Para introducir el número de un patrón personalizado



<Pantalla de entrada de número de creación de un nuevo patrón personalizado> Introduzca el número del patrón personalizado con el teclado numérico 3.
 Un número de registro no asignado, el más cercano al valor introducido en más/menos, se visualiza al pulsar



2) Pulse ____ 6 .

Se visualiza la "Pantalla de edición de patrón personalizado".

En caso de que el número introducido ya se encuentra registrado, se visualizará un mensaje de alerta solicitando que se confirme su sobreescritura.

④ Para crear un nuevo patrón personalizado



<Pantalla de edición de patrón personalizado>



<Pantalla de ingreso de datos de patrón personalizado>

1) Cuando se pulsa (i), el paso pulsado está en el estado seleccionado.

- Se visualiza el número del patrón personalizado seleccionado en (2), y se visualizan el número del paso que está siendo editado y el número de todos los pasos en (3).
- 3) Se visualizan el "número de puntadas" y la "longitud de la puntada" del paso en 3. Cuando se pulsa 3, el paso está en el estado seleccionado. Se puede visualizar la pantalla del número del patrón anterior o la pantalla del número de patrón siguiente pulsando



- Cuando se pulsa mientras el paso está en el estado seleccionado, se visualiza la "Pantalla de ingreso de datos de patrón personalizado".
- 1. En el caso de ajuste del número de puntadas

Como un ejemplo, en este párrafo se utiliza el ingreso de un patrón personalizado que se muestra en <Figura: Ejemplo de patrón personalizado>.

> Se puede ingresar el número de puntadas en la gama de 1 a 100. Ajuste el número de puntadas para los pasos de 1 a 3 con el teclado numé-

rico
 para el número de puntadas y



D.

- 2. En el caso de ajuste de la longitud de la puntada
 La gama de ingreso posible es igual a la de "S003 Longitud de la puntada".
 Ajuste la longitud de la puntada para el paso 1 a 1,0 mm con el teclado numérico
 y + Pulse para confirmar el ajuste.
- Realice el siguiente ajuste de la misma manera. Número de puntadas para el paso 2: 2 puntadas Longitud de la puntada para paso 2: 2,0 mm Número de puntadas para el paso 3: 1 puntadas Longitud de la puntada para paso 3: 3,0 mm Número de puntadas para el paso 4: 2 puntadas Longitud de la puntada para paso 4: 1,5 mm

(5) Para confirmar el valor numérico



<Pantalla de edición de patrón personalizado>



<Pantalla de lista de patrones personalizados>

Al término de la edición, pulse **et la e**l.

El valor del patrón personalizado se edita siguiendo los pasos del procedimiento descrito a continuación.

9-4-3. Edición de un patrón personalizado

① Para seleccionar la función de edición de un patrón personalizado



Visualice la "Pantalla de edición de patrón personalizado" consultando "9-4-2. Creación de un nuevo patrón personalizado" p.155.

<Pantalla de edición de patrón personalizado>

2 Para editar el valor de un patrón personalizado

Para editar el valor de un patrón personalizado. Para la explicación de la pantalla, vea **"9-4-2. Creación de un nuevo patrón personalizado" p.155**.

- 1) En el caso de ajuste del número de puntadas Se puede ingresar el número de puntadas en la gama de 1 a 100. Cambie el número de puntadas para el paso 1 con el teclado numérico para el número de puntadas. para confirmar el ajuste. Pulse En el caso de ajuste de la longitud de la puntada 2) La gama de ingreso posible es igual a la de "S003 Longitud de la puntada". Cambie la longitud de la puntada para el paso 1 con el teclado numérico + para la longitud de la puntada. para confirmar el ajuste. Pulse
- 3) Cambie los ajustes para cada paso de la misma manera descrita arriba.

Los pasos del procedimiento a efectuar después del paso anteriormente mencionado son los mismos que los descritos en "9-4-2. Creación de un nuevo patrón personalizado" p.155.

9-4-4. Copiado y borrado de un patrón personalizado

- (1) Para copiar un patrón personalizado
- ① Para visualizar la pantalla de lista de un patrón personalizado



- Visualice la "Pantalla de lista de patrones personalizados" consultando "9-4-2. Creación de un nuevo patrón personalizado" p.155.
- Pulse CP01 ① de la fuente de copiado para que quede seleccionada.
- 3) Pulse Copy 2.

Se visualiza la "Pantalla de entrada de número de destino de copiado de patrones personalizados".

2 Para introducir el número de un patrón personalizado



<Pantalla de entrada de número de destino de copiado de patrones personalizados>

 Introduzca el número del patrón a registrar utilizando el teclado numérico 3



El patrón copiado se registra y la pantalla vuelve a la "Pantalla de lista de patrones personalizados".

En caso de que el número introducido ya se encuentra registrado, se visualizará un mensaje de alerta solicitando que se confirme su sobreescritura.

(2) Para eliminar un patrón personalizado



<Pantalla de lista de patrones personalizados>



<Pantalla de confirmación de borrado>



<Pantalla de mensaje de borrado desactivado>

- Visualice la "Pantalla de lista de patrones personalizados" consultando "9-4-2. Creación de un nuevo patrón personalizado" p.155.
- Pulse CP01 para que el patrón personalizado a eliminar quede seleccionado.
- 3) Pulse Delete 2.

Si se puede borrar el patrón personalizado, se visualiza la "Pantalla de confirmación de borrado".

Cuando se pulsa **2 3**, se confirma la operación llevada a cabo y la pantalla vuelve a la pantalla de la lista de patrones personalizados.

4) Si no se puede borrar el patrón personalizado (si se utiliza el patrón personalizado en un patrón de cosido estándar), se visualiza la "Pantalla de mensaje de borrado desactivado".
Cuando se pulsa 200 , la pantalla vuelve a la pantalla de patrón personalizado.

9-5. Patrón de condensación personalizada



9-5-1. Selección de la condensación personalizada

Seleccione el patrón de condensación personalizada consultando "5-2-3. (2) **Para el modo de** personal de mantenimiento" p.47.

El patrón de condensación personalizada para la costura de transporte inverso al fin del cosido se puede ajustar de forma similar.

9-5-2. Creación de un nuevo patrón de condensación personalizada

El procedimiento para crear un nuevo patrón de condensación personalizada se describe a continuación utilizando como ejemplo la <Figura: Ejemplo de patrón de condensación personalizada>.

① Para seleccionar el ajuste de un patrón de condensación personalizada en la pantalla de modos

	Lista de menús	×	
	1. Intercuptor de memoria		
14	2. Moto de bolinedo	and the second	M
	3. Modo de skutte de la sinoronización del cencho		
	4. Auste de contedores		i
	5. Auste de contura de condensación personalizada		
	6 . Auste de patrón de costura personalizada		

<Pantalla de modos>

1) Pulse **M 1**.

Se visualiza la "Pantalla de modos".

 Para seleccionar "5. Ajuste de costura de condensación personalizada".
 Se visualiza la "Pantalla de lista de patrones de condensación personalizada".

Para seleccionar la función de creación de un nuevo condensación personalizada



<Pantalla de lista de patrones de condensación personalizada>

③ Para introducir un número de condensación personalizada



<Pantalla de entrada de número de patrón de creación de nuevo patrón de condensación personalizada>

Los patrones de condensación perso-1) nalizada registrados se visualizan en la pantalla.



Se visualiza la "Pantalla de entrada de número de patrón de creación de nuevo patrón de condensación personalizada".

Introduzca el número del patrón con el 1) teclado numérico 8.

> Un número de registro no asignado, el más cercano al valor introducido en más/menos, se visualiza al pulsar



Pulse e . 2)

> Se visualiza la "Pantalla de edición de condensación personalizada". En caso de que el número introducido ya se encuentra registrado, se visualizará un mensaje de alerta solicitando que se confirme su sobreescritura.



Número de puntadas

<Pantalla de edición de condensación personalizada>

Pulse 6 para colocar el paso que ha 1) pulsado en el estado seleccionado.

2) Se visualiza el número del patrón personalizado seleccionado en 🙆, y se visualizan el número del paso que está siendo editado y el número total de pasos en **B**.

3) Se visualizan el "número de puntadas" y la "longitud de la puntada" para el paso visualizado en 🚯 . Pulse 6 para colocar los datos visua-

lizados en el estado seleccionado. Se visualiza la pantalla del número del paso anterior o la pantalla de número

del paso siguiente con



4) Pulse 6 para visualizar la "Pantalla de ingreso de datos de condensación personalizada" mientras el paso esté seleccionado.

(4) Para crear un paso de condensación personalizada



personalizada>

1. En el caso de ajuste del número de puntadas

> En <Figura: Ejemplo de patrón de condensación personalizada> se muestra un de procedimiento de ingreso de patrón de condensación personalizada. Se puede ingresar el número de puntadas en la gama de 1 a 100. Ajuste el número de puntadas para los pasos de 1 a 3 con el teclado numérico (3) para el número de puntadas y + - 0.

> Pulse Pulse

2. En el caso de ajuste de la longitud de la puntada

La gama de ingreso posible es igual a la de "S003 Longitud de la puntada".

Ajuste la longitud de la puntada para el paso 1 a 1,0 mm con el teclado numérico 🛈 y 🛨 💭 🕕

Pulse Pulse

También se puede ajustar un número negativo de puntadas. En este caso, la dirección de transporte es la dirección inversa.

Pulse

- Realice el siguiente ajuste de la misma manera. Número de puntadas para el paso 2: 4 puntadas Longitud de la puntada para paso 2: 1,5 mm Número de puntadas para el paso 3: 3 puntadas Longitud de la puntada para paso 3: 1,0 mm Número de puntadas para el paso 4: 3 puntadas Longitud de la puntada para paso 4: -1,0 mm Número de puntadas para el paso 5: 2 puntadas Longitud de la puntada para paso 5: 1,5 mm
- **(5)** Para confirmar el valor numérico



<Pantalla de edición de condensación personalizada>



La pantalla de la lista de patrones de condensación personalizada se visualiza con el número de condensación personalizada creada y añadida.

Para confirmar el ajuste.

<Pantalla de la lista de patrones de condensación personalizada>

9-5-3. Para edición de pasos de condensación personalizadas

① Para seleccionar la función de edición de pasos de condensación personalizadas



Visualice la "Pantalla de edición de condensación personalizada". Consulte "9-5-2. Creación de un nuevo patrón de condensación personalizada" p.161.

<Pantalla de edición de condensación personalizada>

2 Para editar un valor de condensación personalizada

En esta sección, se describe el procedimiento para editar el valor de condensación personalizada. Consulte **"9-5-2. Creación de un nuevo patrón de condensación personalizada" p.161** para a explicación de la pantalla.

 En el caso de ajuste del número de puntadas Se puede ingresar el número de puntadas en la gama de 1 a 100. Cambie el número de puntadas para el paso 1 con el teclado numérico + - para el número de puntadas. Pulse para confirmar el ajuste.
 En el caso de ajuste de la longitud de la puntada

La gama de ingreso posible es igual a la de "S003 Longitud de la puntada".

Cambie la longitud de la puntada para el paso 1 con el teclado numérico 🚺 🕂 🎾 🔤 para la

longitud de la puntada.

Pulse para confirmar el ajuste.

- * También se puede ajustar un número negativo de puntadas. En este caso, la dirección de transporte es la dirección inversa.
- 3) Cambie los ajustes para cada paso de la misma manera descrita arriba.

Los pasos del procedimiento a efectuar después del paso anteriormente mencionado son los mismos que los descritos en "9-5-2. Creación de un nuevo patrón de condensación personalizada" p.161.

9-5-4. Para copiar un condensación personalizada

(1) Para copiar un condensación personalizada

① Para visualizar la pantalla de lista de patrones de condensación personalizada



<Pantalla de lista de patrones de condensación personalizada>

- Visualice la "Pantalla de lista de patrones de condensación personalizada" consultando "9-5-2. Creación de un nuevo patrón de condensación personalizada" p.161.
- Pulse CC01 de la fuente de copiado para que quede seleccionada.

3) Pulse Copy 2.

Se visualiza la "Pantalla de entrada de número de destino de copiado de un patrón de condensación personalizada".

2 Para introducir el número de un patrón de condensación personalizada



<Pantalla de entrada de número de destino de copiado de un patrón de condensación personalizada>

5. Lista de conside de condensación personalicada X N. CC01 CC02 CC03 CC04 CC05 M 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1

<Pantalla de lista de patrones de condensación personalizada> Introduzca el número del patrón a registrar utilizando el teclado numérico 3

Se registra el patrón creado, y la pantalla actual vuelve a la pantalla de pasos de puntada personalizados. En caso de que el número introducido ya se encuentra registrado, se visualizará un mensaje de alerta solicitando que se confirme su sobreescritura.

- Visualice la "Pantalla de lista de patrones de condensación personalizada" consultando "9-5-2. Creación de un nuevo patrón de condensación personalizada" p.161.
- Pulse CC01 para que el paso de puntada personalizado a eliminar quede seleccionado.
- 3) Pulse Delete 2.

Se visualiza la "Pantalla de confirmación de eliminación".

Pulse para confirmar el ajuste.

(2) Para eliminar un condensación personalizada

9-6. Bloqueo simple de la pantalla

Cuando se activa el bloqueo simple, se inhabilita la operación de los botones visualizados en la pantalla, lo que previene su operación accidental.



<Pantalla de cosido>

El bloqueo simple se activa pulsando y manteniendo pulsada 🖬 🕕 durante un segundo en la pantalla de cosido.

El display 1 del pictógrafo será como se indica a continuación:



Pulse M

1 : Bloqueo simple habilitado

: Bloqueo simple inhabilitado

* Es posible hacer el ajuste de modo que el bloqueo simplificado se active automáticamente de acuerdo con el tiempo transcurrido (con interruptor de memoria U402). Para sus detalles, vea "5-5. Lista de datos de interruptores de memoria" p.79.

M

i

Μ

i

LAN

4

1) × M \mathbb{N} <Pantalla de modos> 0

9-7. Información de versión

7. Ve

N

SC956 LH4588C

MAIN:01.01.01-00

PANEL:01.01.01-00

<Pantalla de información de versión> 3

01.01.01-00

01.01.01-00

01.01.01-00

01.01.01-00

JPN

ENG

CH1

LAN+

IPL:01.01.01-00

Se visualiza la "Pantalla de modos". 2) Para seleccionar "7. Versión". Se visualiza la "Pantalla de información de versión".

0.

- 3) La pantalla vuelve a la pantalla anterior cuando se pulsa 🔀 🛽 . Cuando se pulsa **LAN** 3, se visualiza la "Pantalla de información de versión de comunicación".
- Cuando se pulsa 🔀 🛽 en la "Panta-4) lla de información de versión de comunicación", la pantalla vuelve a la "Pantalla de información de versión".



9-8. Ajuste del brillo del panel de LED

El brillo de la pantalla del panel de LED es ajustable.



<Pantalla de modos>

Pulse y mantenga pulsada M 1 1)



durante tres segundo. Se visualiza la "Pantalla de modos".

2) Para seleccionar "11. Configuración del panel".

Se visualiza la "Pantalla de ajuste del panel de operación".

11. Configuración? del panel X M 4 i R ø Ø

<Pantalla de ajuste del panel de operación>

3) El brillo del panel de operación es ajus-



4) Pulse **2 3** para confirmar el ajuste. Luego, la pantalla actual vuelve a la "Pantalla de modos".

9-9. Información





Se visualiza la "Pantalla de lista de informaciones".

La comunicación de datos y la gestión de producción se llevan a cabo en la pantalla de informaciones.

9-9-1. Comunicación de datos

La entrada/salida de datos se puede efectuar mediante la unidad USB miniatura ("thumb drive"). Formato de datos específicos de cosido del cabezal de la máquina, tales como forma de cosido, longitud de corte del material, y ancho de sobreorillado.

Nombre de dato	Extensión	Descripción de dato	
Datos de cosido	LH00×××.EPD (×××:001~999)	Formato de datos de cosido de modelos específicos inclu- yendo forma de patrón de cosido, número de puntadas, ete creados en la máquina de coser.	
Datos de patrón personalizado	VD00×××.VDT (×××:001~999)	Formato de dato que se puede operar en común entre má- quinas de coser JUKI.	
Datos de condensación personalizada	VD00XXX.VDT (×××:001~999)	Formato de dato que se puede operar en común entre má- quinas de coser JUKI.	

(1) Método de comunicación

① Para seleccionar el formato de datos para la comunicación



<Pantalla de informaciones>

 1.
 Comunicación de datos

 1.
 Transmisión/recepción de datos de EPD

 2.
 Transmisión/recepción de datos de CP

 3.
 Transmisión/recepción de datos de CP

<Pantalla de lista de comunicación de datos>

 Seleccione "1. Comunicación de datos" en la "Pantalla de lista de informaciones".
 Se vievelize la "Dentelle de liste de

Se visualiza la "Pantalla de lista de comunicación de datos".

 Seleccione el formato de datos de transmisión/recepción y pulse el botón del formato de datos seleccionado. Seleccione, por ejemplo, "1. Transmisión/recepción de datos de EPD". Se visualiza la "Pantalla de selección de dirección de datos".

Para seleccionar la dirección de comunicación



<Pantalla de selección de dirección de datos>

Seleccione la dirección de la comunicación.
Pulse el botón ① para que la dirección de la comunicación quede seleccionada.
Pulse 2222 2222 2222 22222 22222 22222
Pulse 2222 2222 22222 22222
Pulse 22222 22222
Pulse 22222 2222
Pulse 22222 2222
Pulse 22222
Pulse 22222
Pulse 22222
Pulse 22222
Pulse 22222
Pulse 2222
Pulse 22

talla actual vuelve a la pantalla anterior.

③ Para ajustar el número de datos de comunicación e iniciar su comunicación



<Pantalla de preparativos para transmisión/recepción de datos>



<Pantalla de entrada de número de datos>

 Pulse el botón de número de datos
 Se visualiza la "Pantalla de entrada de número de datos".

2) Introduzca el número de los datos fuente/de destino con el teclado numérico



Pulse **Pulse para confirmar el ajuste.** Se visualiza la "Pantalla de preparativos para transmisión/recepción de datos".

 Image: Transmission/Recepción de datos de EPD

 Image: Transmission/Recepción d

<Pantalla de preparativos para transmisión/recepción de datos>



<Pantalla de mensaje de sobreescritura desactivada>

3) Confirme el valor numérico con
 9 para iniciar la comunicación.
 Se visualiza la pantalla "Durante la comunicación" mientras se está llevando a cabo la comunicación.

Cancele la operación con **2 3**. La pantalla actual vuelve a la pantalla anterior.

* Si el número de destino que se ha introducido ya se encuentra registrado, se visualizará la pantalla de mensaje de sobreescritura desactivada.
Cuando Se us pulsa, la pantalla vuelve a la pantalla de preparación de transmisión/recepción de datos.

9-9-2. USB

Los datos de cosido, datos de pasos de puntada personalizados y datos de condensación personalizada se pueden copiar a una unidad USB miniatura disponible comercialmente.

Para los detalles de cómo copiar los datos de cosido a una unidad USB miniatura, vea **"9-9-1. Comunicación de datos" p.168**.

1) Posición del conector USB



[Posición de inserción de la unidad USB miniatura]

El conector USB se encuentra ubicado en la parte superior ① del panel de operación. Para utilizar una unidad USB miniatura, retire la cubierta ② del conector e inserte la unidad USB miniatura en el conector USB.

 Cuando no se utilice la unidad USB miniatura, asegúrese de que el conector USB tenga puesta su cubierta 2 para su protección.

Si el polvo u otras partículas ingresan al conector USB, esto puede causar su falla.

2 Precauciones para el manejo de dispositivos USB

- No conecte al terminal de conexión USB que no sea la memoria USB. Se crearán problemas.
- No deje conectado al puerto USB ningún dispositivo USB o cable USB cuando la máquina de coser está en funcionamiento. Las vibraciones de la máquina pueden dañar la sección del puerto y causar la pérdida de los datos almacenados en el dispositivo USB o averiar el dispositivo USB o la máquina de coser.
- No inserte/retire ningún dispositivo USB cuando se están leyendo/escribiendo datos de cosido o algún programa.

De lo contrario, puede causarse un malfuncionamiento o pueden dañarse los datos.

- Cuando el espacio de almacenamiento de un dispositivo USB está particionado, sólo una parti ción es accesible.
- Al insertar una unidad USB miniatura, primero compruebe cuidadosamente su orientación y nunca fuerce su inserción en el conector USB. Su inserción forzosa puede causar fallas.
- JUKI no se responsabiliza ni compensa por la pérdida de datos almacenados en un dispositivo USB a causa de su uso con esta máquina de coser.
- En principio, conecte solamente una unidad USB miniatura al panel de operación. Cuando se conecten/inserten dos o más dispositivos/tarjetas de memoria, la máquina reconocerá sólo uno de ellos.
- No desconecte la corriente eléctrica cuando se está accediendo a los datos en la unidad de USB.

③ Especificaciones de USB

- Cumplen con la norma USB 1.1
- Dispositivos aplicables *1 Memoria U50208SB
- Formatos compatibles..... FAT 12, FAT 16, FAT 32
- Tamaño mediano aplicable 4,1MB a 2TB
- Corriente de consumo La corriente de consumo nominal de los dispositivos USB aplicables es de 500 mA como máximo.
 - ^{*1} JUKI no garantiza el funcionamiento de todos los dispositivos aplicables. Es posible que algunos dispositivos no funcionen debido a problemas de incompatibilidad.

9-9-3. NFC

El panel de operación es compatible con la tecnología NFC (comunicación de campo cercano). Los datos de cosido, informaciones de mantenimiento o similares se pueden ver, editar, copiar, etc. en un terminal Android (tales como tableta y teléfono inteligente) que tiene instalada la aplicación de JUKI para Android [JUKI Smart App], mediante la función de comunicación NFC.

Para los detalles de la aplicación de JUKI para Android [JUKI Smart App], consulte el Manual de instrucciones de [JUKI Smart App].

1) Posición de la antena NFC





<Figure.2>

[Posición de la antena NFC]

Para establecer la comunicación NFC (tecnología de comunicación de campo cercano) entre la máquina de coser y una tableta o un teléfono inteligente, acerque la tableta o el teléfono inteligente a la marca NFC ① en el panel de operación, tal como se ilustra en la Figure. 2, y manténgalo ahí hasta que se visualizan los datos.

 * En caso de falla en la comunicación NFC, se visualizará un mensaje de error en la pantalla de la tableta o el teléfono inteligente.

Cuando se visualiza dicho error en la pantalla, intente nuevamente la comunicación NFC.

2 Precauciones para el manejo de dispositivos NFC

- La posición de la antena NFC varía según la tableta o el teléfono inteligente utilizado. Asegúre se de leer el manual de instrucciones de su dispositivo antes de utilizar la función de comunicación NFC.
- Para utilizar la función de comunicación NFC, ajuste la función de comunicación NFC a "Enable" (habilitar) consultando el manual de instrucciones de su tableta o teléfono inteligente.

9-10. Personalización de teclas

Es posible asignar una función deseada a una tecla, para personalizar el arreglo de teclas del panel. A continuación se describen las funciones que se pueden asignar a teclas del panel. Toda tecla que no tiene asignada ninguna función se visualiza en blanco.



9-10-1. Datos asignables

<Pantalla de cosido (Modo de operador)>



<Pantalla de cosido (Modo cíclico)>



miento)>

	Modo de operador	Modo de personal de mantenimiento	Modo cíclico	Datos asignables	
0	Contador	Contador	Contador	Datos de patrón de cosido Número de patrón de cosido Número de patrón cíclico Interruptor de memoria Cambio de un toque Bobinado de bobina Ajuste de cosido Contador No se provee la función	
0	Velocidad de cosido	Velocidad de cosido	Velocidad de cosido	Datos de patrón de cosido	
6	Presión del prensatelas	Corte de hilo	Corte de hilo	Numero de patron de cosidor Número de patrón cíclico	
4	Tensión de hilo de agu- ja, izquierda	Tensión de hilo de agu- ja, izquierda	Tensión de hilo de agu- ja, izquierda	Interruptor de memoria Cambio de un toque	
6	Tensión de hilo de agu- ja, derecha	Tensión de hilo de agu- ja, derecha	Tensión de hilo de agu- ja, derecha	Bobinado de bobina Ajuste de cosido No se provee la función	
6	Longitud de puntada	Longitud de puntada	Longitud de puntada		
1	Corte de hilo	Presión del prensatelas	Lista de datos de cosido		
8		Lista de datos de cosido	Presión del prensatelas		
9		Presión del hilo	Posición de parada de barra de agujas		
0		Posición de parada de barra de agujas			
0		Segunda pantalla de cosido			

9-10-2. Cómo asignar una función a una tecla

① Para visualizar la pantalla de lista de modos de personalización de teclas



<Pantalla de modos>

1) Pulse y mantenga pulsada M 1



durante tres segundo. Se visualiza la "Pantalla de modos".

2) Para seleccionar "12. Configuración de personalización de teclas". Se visualiza la "Pantalla de lista de modos de personalización de teclas".

(2) Para seleccionar el modo



<Pantalla de lista de modos de personalización de teclas>

- Seleccione "1. Cosido de patrones en 1) modo de operador". Luego, se visualizará la "Pantalla de asignación de personalización de teclas (modo de operador)".
- 2) Seleccione "2. Cosido de patrones en modo de mantenimiento". Luego, se visualizará la "Pantalla de asignación de personalización de teclas (Modo de personal de mantenimiento)".
- 3) Seleccione "3. Cosido cíclico". Luego, se visualizará la "Pantalla de asignación de personalización de teclas (Modo cíclico)".
③ Para seleccionar una función a asignar



<Pantalla de asignación de personalización de teclas (Modo de operador)>



<Pantalla de asignación de personalización de teclas (Modo de personal de mantenimiento)>



<Pantalla de asignación de personalización de teclas (Modo cíclico)>



<Pantalla de asignación de personalización de teclas>

Cuando se pulsa uno de los botones **2** a **3** (**2** a **6** para el modo operador o modo cíclico), se visualiza la "Pantalla de asignación de personalización de teclas".

1) Pulse 🗬 🥑 para seleccionar la

función. Luego, pulse el botón de la función objetivo (i) para asignar la función a (2) a (3) (2) a (3) para el modo operador o modo cíclico).

- Los contador de cosido se visualizan pulsando los botones ①.
- 3) Pulse **1** para confirmar el ajuste.

Cancele la operación con 🔀 🕑 . La pantalla actual vuelve a la pantalla anterior.

9-11. Función de gestión de mantenimiento

Cuando se alcanza al valor preajustado para el contador, esta función emite una advertencia en la pantalla. Es posible registrar hasta cinco diferentes valores preajustados para la advertencia.



ø

- 176 -

<Pantalla de configuración del contador de advertencia>

ġ

- Pulse y mantenga pulsada M O durante tres segundo.
 Se visualiza la "Pantalla de modos".
- 2) Seleccione "9. Configuración de la gestión de mantenimiento".

- Cuando se selecciona el contador para el que se establece el valor preajustado para advertencia, se visualiza la "Pantalla de configuración del contador de advertencia".
- 4) Cuando se pulsa 2 , se visualiza la "Pantalla de selección de tipo de contador de advertencia".



<Pantalla de selección de tipo de contador de advertencia>

- 5) Seleccione las condiciones para la configuración del contador de advertencia:
 - : Número de puntadas (Unidad: 1000 puntadas)
 - : Tiempo de operación (Unidad: horas)
 - ⁹) **↓ :** Tiempo de energización (Unidad: horas)
 - ➤ : Número de veces de cortes de hilo (Unidad: número de veces)
- Cuando se pulsa
 a operación. Luego, la pantalla vuelve a la "Pantalla de configuración del contador de advertencia".



<Pantalla para introducir el valor preajustado para el contador de advertencia>

- 7) Cuando se pulsa ③ en la "Pantalla de configuración del contador de advertencia", se visualiza la "Pantalla para introducir el valor preajustado para el contador de advertencia".
- Introduzca con el teclado numérico
 el valor preajustado para el contador de advertencia.
- 9) Cuando se pulsa 200 (3), se confirma la operación. Luego, la pantalla vuelve a la "Pantalla de configuración del contador de advertencia".



<Pantalla para despejar el contador de advertencia>

- Cuando se pulsa en la "Pantalla de configuración del contador de advertencia", se visualiza la "Pantalla para despejar el contador de advertencia".
- Seleccione habilitar/inhabilitar el despeje del contador de advertencia visualizado en la pantalla de advertencia.
 - : Inhabilitar (La tecla de despeje del valor actual no se visualiza en la pantalla de advertencia)
 - C : Habilitar (La tecla de despeje del valor actual se visualiza en la pantalla de advertencia)
- N° ERTYUIOPE ASDFGHJKL ZXCVBNM!? (7123 Space



- Cuando se pulsa en la "Pantalla de configuración del contador de advertencia", se visualiza el "teclado".
- 14) Introduzca el nombre del contador de advertencia.
- 15) Cuando se pulsa , se confirma
 la operación. Luego, la pantalla vuel ve a la "Pantalla de configuración del contador de advertencia".
- 16) Cuando se pulsa , se confirma
 la operación. Luego, la pantalla vuelve
 a la "Pantalla de configuración de gestión de mantenimiento".





- Se habilita el contador de advertencia seleccionado con una marca de selección en (3).
- Pulsando el botón "C" correspondiente en

 se puede despejar el número del cómputo visualizado en el respectivo campo del contador.
- 19) Cuando se pulsa b, se confirma la operación. Luego, la pantalla vuelve a la "Pantalla de configuración de gestión de mantenimiento".



- Cuando se alcanza el número predeterminado del cómputo en el contador, se visualiza la pantalla de advertencia.
- 21) Despeje el número del cómputo pul-

sando 🖸 🕼 .

* Si se ha seleccionado (inhabilitar) en el ítem número 10), no se visualiza-



22) Si no se despeja el número del cómputo del contador, la pantalla de advertencia se visualizará nuevamente al momento del próximo cómputo.



10. TABLA DE REFERENCIA RÁPIDA DE ACUERDO CON EL CALIBRE DEL PASO DE PUNTADA (TABLA DE CONVERSIÓN DE "1 PASO/MM")

1/8" (3,17 mm)

•									
Número de puntadas Ángulo	1	2	3	4	5	6	7	8	9
40		4,4	2,9	2,2	1,7	1,5			
50		3,4	2,3	1,7					
60		2,7	1,8						
70	4,5	2,3	1,5						
80	3,8	1,9							
90	3,2	1,6							
100	2.6								

3/16" (4,76 mm)

•									
Número de puntadas Ángulo	1	2	3	4	5	6	7	8	9
40				3,3	2,6	2,2	1,9	1,6	1,5
50			3,4	2,6	2,0	1,7	1,5		
60			2,7	2,1	1,6	1,4			
70		3,4	2,3	1,7	1,4				
80		2,8	1,9	1,4					
90	4,8	2,4	1,6						
100	4.0	2.0							

1/4" (6,35 mm)

Número de puntadas Ángulo	1	2	3	4	5	6	7	8	9
40				4,4	3,5	2,9	2,5	2,2	2,0
50			4,6	3,4	2,8	2,3	2,0	1,7	1,6
60			3,7	2,8	2,2	1,9	1,6		
70		4,6	3,1	2,3	1,9	1,6			
80		3,8	2,6	1,9	1,6				
90		3,2	2,2	1,6					
100		2,7	1.8						

5/16" (6,35 mm)

•									
Número de puntadas Ángulo	1	2	3	4	5	6	7	8	9
40					4,4	3,7	3,2	2,8	2,5
50				4,3	3,4	2,9	2,5	2,2	1,9
60			4,6	3,5	2,8	2,3	2,0	1,7	1,5
70			3,8	2,9	2,3	1,9	1,7	1,5	
80		4,8	3,2	2,4	1,9	1,6			
90		4,0	2,7	2,0	1,6				
100		3,4	2,6	1,7					

1/2" (12,7 mm)

•	,								
Número de puntadas Ángulo	1	2	3	4	5	6	7	8	9
40						5,8	5,0	4,4	3,9
50					5,5	4,5	3,9	3,4	3,0
60				5,5	4,4	3,7	3,1	2,8	2,4
70				4,5	3,6	3,0	2,6	2,3	2,0
80			5,1	3,8	3,1	2,5	2,2	1,9	1,7
90			4,2	3,2	2,5	2,1	1,8	1,6	1,4
100		5,3	3,6	2,7	2,1	1,8	1,5	1,3	

5/32" (3,96 mm)

· · ·	,								
Número de puntadas Ángulo	1	2	3	4	5	6	7	8	9
40			3,6	2,7	2,2	1,8	1,6		
50		4,2	2,8	2,1	1,7				
60		3,4	2,3	1,7					
70		2,8	1,9						
80	4,7	2,4	1,6						
90	4,0	2,0							
100	3,3	1,7							

7/32" (5,56 mm)

	-								
Número de puntadas Ángulo	1	2	3	4	5	6	7	8	9
40			5,1	3,8	3,1	2,5	2,2	1,9	1,7
50			4,0	3,0	2,4	2,0	1,7	1,5	
60		4,8	3,2	2,4	1,9	1,6			
70		4,6	2,6	2,0	1,6				
80		3,3	2,2	1,9	1,4				
90	5,6	2,8	1,9	1,4					
100	4.7	2.3	1.6						

9/32" (7,14 mm)

• •	,								
Número de puntadas Ángulo	1	2	3	4	5	6	7	8	9
40				4,9	3,9	3,3	2,8	2,5	2,2
50			5,1	3,8	3,1	2,6	2,2	1,9	1,7
60			4,1	3,1	2,5	2,1	1,8	1,5	
70		5,1	3,4	2,5	2,0	1,7	1,5		
80		4,3	2,8	2,1	1,7	1,4			
90		3,6	2,4	1,8	1,4				
100		3,0	2,0	1,5					

3/8" (9,52 mm)

Número de puntadas Ángulo	1	2	3	4	5	6	7	8	9
40						4,4	3,7	3,3	2,9
50					4,1	3,4	2,9	2,6	2,3
60				4,1	3,3	2,7	2,4	2,1	1,8
70			4,5	3,4	2,7	2,3	1,9	1,7	
80			3,8	2,8	2,3	1,9	1,6		
90		4,8	3,2	2,4	1,9	1,6			
100		4,0	2,7	2,0	1,6				

11. LISTA DE PIEZAS DE CALIBRE

[LH-4578C tipo F] (1)

																		_	
Needle	gauge	size							Fee	d Dog	g								
針	幅								送	り歯									
Code J-F.			(0 0 0 0 0 1.1 4 0 1.4 0 0 1.4	5 ョン			1.7 H .4			1.2		00	1.7 H			. 7 7		
	inch	mm	No.	Part No		No.	Part	No.	No.	Part	No.	No.	Part	No.	No.	Part	No.	-	
В	1/8	3.2	1	402-327	8 0	7	402-3	2781	1 1 3	400-3	371	5	-			-		-	
С	5/32	4.0		_			-		14	400-3	371	6 2 6	226-3	0206	6 4 3	400-2	578	4	
D	3/16	4.8	2	400-358	84	8	400-3	3564	15	400-3	371	8 2 7	226-3	0404	44	400-2	578	5	
E	7/32	5.6	3	400-358	85	9	400-3	3565	5	-	070	28	226-3	0503	3 4 5	400-2	578	6	
F	1/4	6.4 7 1	4	400-358	86	10	400 - 3	3566	5 16 7 17	400-3	372	2 2 9	226-3	0602	46	400-2	578	/	
н	5/16	7.9	6	400-358	88	12	400-3	3568	3 1 8	400-3	372	3 3 1	226-3	0909	9 4 8	400-2	578	9	
к	3/8	9.5		-			-		19	400-3	372	4 3 2	226-3	1006	6 4 9	400-2	579	0	
W	7/16	11.1		-			-			-		33	226-3	1105	550	400-2	579	1	
L	1/2	12.7		-			-		20	400-3	372	7 3 4	226-3	1303	3 5 1	400-2	579	2	
M	5/8	15.9		-		_	-		0.1	-	070	35	226-3	1402	2 5 2	400-2	579	3	
N P	3/4	19.1		-			-		21	400 - 3	3/2	9 36	226 - 3 226 - 3	1700	1 53	400-2	579	5	
Q	1	25.4		_		-	_		23	400-3	373	2 3 8	226-3	1808	3 5 5	400-2	579	6	
R	1-1/8	28.6		_			_		24	400-3	373	3 3 9	226-3	1907	7 5 6	400-2	579	7	
S	1-1/4	31.8		-			-		2 5	400-3	373	4 4 0	226-3	2004	157	400-2	579	8	
Т	1-3/8	34.9		-			_			-		4 1	226-3	2103	3 5 8	400-2	579	9	
U	1-1/2	38.1		-			-			-		4 2	226-3	2202	2 5 9	400-2	580	0	
C+:+ah		A F		-		-	-		-	<u>т</u>					-			-	
Stitcn 緩仕	spec. 様	S		PC			д									s≬r		-	
		下送り																-	
) Code	幅 () ()	Î		送り歯(⁻	F 送 り			a s	m. 針留		a s	m. 滑りす				(Fr 滑り板	ont) (前)	#	•
- 1 - L	→ inch	mm	No.	Part No.	No.	Par	t No.	No.	ole 穴夕 Par	Type イフ [*] t No.	No.	Par	t No.	No.	Par	t No.	No.	Part	No.
В	1/8	3.2	60	232-05107			-	67	101-	-47650									
C	5/32	4.0		-			-	68	101-	-47759									
	3/16	4.8	61	232-05305			-	69	101-	-47858									
F	1/4	6 4	62	232-05503			_	71	101-	-48054	85	402-	-20206						
G	9/32	7.1		_			_	72	101-	-48153			_ , _ 0 0						
н	5/16	7.9		_			-	73	101-	-48252									
К	3/8	9.5		_			-	74	101-	-48351									
W	7/16	11.1		-			-	75	101-	-48450				8.9	400-	-42874	9.0	232-0	0670
L	1/2	12.7		-	63	400	-62249	76	101-	-48559									
M	5/8	15.9		-	<u> </u>	400	-	77	101-	-48658	86	402-	-22670						
N P	3/4	19.1		-	64	400	-62251	78	101-	-48/5/									
Q	1	25 4		_	66	400-	62253	80	101-	-48955	87	402-	-22671						
R	1-1/8	28.6		_				81	101-	-49052		-							
S	1-1/4	31.8		-			-	81 101-49052 82 101-49151						1					
Т	1-3/8	34.9		-				83 101-49250			88	4 0 2 -	-22672						
U	1 - 1 / 2	38.1		-			_	84	101-	-49359									
		A –																· ·	
しってitch 経仕	spec. 様	5							*			*			A	r		*	
1								1						-					

[LH-4578C tipo F] (2)

Needle		c i 7 e				Presser	foo	tasm				wivel guide
Needie §	gauge	SIZe				Flesser	100	t a sm.			P	resser asm.
솱	幅					押え	(組)				71	`ブルガイド押え(組)
			Т	ip—divided			L	ower feed				5
				移動式先割れ		51		下送り		51		mm
	l û	Û		51		u u u				4 m		°.
0	I I	ľ		m				sfoll	,		R	E v
Code	ļļ	Ų		rf=1~v	l f					je i	Гŀh	
⊐−ト*	>	<	'	webt					'			m
	i n n h		No	Part Na	No	Part Na	Na	Part Na	No	Part Na	No	Part No
	1 (0	mm	1 1		10.		N 0.		0.0		110.	
<u> </u>	1/0	3.2		400-35896	19	220-37050	32	103-91852	39	220-27152	4 5	220-47051
	5/32	4.0	2	400-3589/	20	226-3//55				_		_
D	3/16	4.8	3	226-40353	21	226-37854	33	103-92058	40	226-27350	46	226-47150
E	7/32	5.6	4	226-40452		-		-	41	226-27459	47	226-47259
F	1/4	6.4	5	226-40551	22	226-38050	34	103-92256	4 2	226-27558	48	226-47358
G	9/32	7.1	6	226-40759	23	226-38258		_	4 3	226-27657	49	226-47457
н	5/16	7.9	7	226-40858	24	226-38357		_	44	226-27756	50	226-47556
к	3/8	9.5	8	226-40957	25	226-38456		_		_		_
W	7/16	11.1	9	226-41054		_		-		_		_
L	1/2	12.7	10	226-41252	26	226-38753	35	103-92751		-		-
М	5/8	15.9	11	226-41351		-				-		-
N	3/4	19.1	12	226-41450	27	226-38951	36	103-93056		-		-
Р	7/8	22.2	13	226-41658	28	226-39157	37	228-44450		-		-
Q	1	25 4	14	226-41757	29	226-39256	38	228-44559		_	-	_
R	1-1/8	28 6	15	226-41856	30	226-39355		_		_	-	_
c	1-1/4	31 8	16	226-41955	31	226-30/5/		_		_	-	_
	1 - 2 / 9	24 0	17	220 41955	51	220 39434						
	1-3/8	34.9	1 /	226-42052		_		_		_		_
U	1-1/2	38.1	18	226-42151				_		_		
		A				₩.						A /
Stitch	spec. ⊭≝	F								Тр Тр		14年(テーブ付け)
枝 任	惊	S										
		下送り						Ar .				
		-										
											1	
Needle	gauge	size	Th	roat plate			Т I	hroat plate				
Needle (gauge NG	size	Th (w	roat plate rith Taping) 針板(テーフ*付)			τı	hroat plate 針板				
Needle (gauge NG	size	Th (w	roat plate rith Taping) 針板(テーフ*付)			т	hroat plate 針板 _ower feed		Lower feed		
Needle (왕	gauge NG	size	Th (w	roat plate rith Taping) 針板(テーフ・付)			TI	hroat plate 針板 -ower feed 下送り		Lower feed 下送り		
Needle ;	gauge 幅	size	Th (w	roat plate rith Taping) 針板 (テーフ・付)			TI	hroat plate 針板 -ower feed 下送り		Lower feed 下送り		
Needle ;	gauge Ma	size	Th (w	roat plate vith Taping) 針板(テーフ・付)			TI	hroat plate 針板 -ower feed 下送り		Lower feed 下送り		
Needle i gt Code	gauge Ma	size	Th (w	roat plate rith Taping) 針板 (テーフ・付)			T I	hroat plate 針板 -ower feed 下送り		Lower feed 下送り		
Needle g gt Code J-h	gauge Ne	size	Th (w	roat plate rith Taping) 針板 (テーフ・付)			L	hroat plate 針板 -ower feed 下送り		Lower feed 下送り		
Needle i st Code J-F	gauge Ke	size	Th (w	roat plate rith Taping) 針板 (テーフ・付)			L	hroat plate 針板 ower feed 下送り		Lower feed Tăy		
Needle j gł Code ⊐-⊦`	gauge NE	s i z e	T h (w	roat plate rith Taping) 針板 (テーフ・付)			L	hroat plate 針板 ower feed 下送り		Lower feed Tăy		
Needle i §† Code ⊐-⊦°	gauge ME inch	s i z e	Th (w	roat plate rith Taping) 針板 (テーフ・付) Part No.	N o .	Part No.	T I	hroat plate 針板 ower feed 下送り	Νο.	Lower feed 下送り		
Needle g gt Code ⊐-⊦° B	gauge 15 i n c h 1/8	s i z e	Th (w No. 51	roat plate rith Taping) 新板 (テーフ・付) Part No. 402-32772	N o. 5 8	Part No. 22-25107	T I	hroat plate 針板 ower feed 下送り Part No. 228-45200	N o.	Lower feed 下送り		
Needle 1 \$H Code ⊐-⊦` B C	gauge in ch 1/8 5/32	s i z e	Th (w No. 51 52	roat plate rith Taping) 新板 (テーフ・付) Part No. 402-32772 402-32773	No. 58 59	Part No. 22-25107 226-25206	T I N o. 7 6	hroat plate 針板 ower feed 下送り Part No. 228-45200 一	N o.	Lower feed 下送り Part No. 一		
Needle 1 ∯ Code ⊐-⊦° B C D	gauge ME inch 1/8 5/32 3/16	s i z e	Th (w No. 51 52 53	roat plate rith Taping) 新板 (テーフ・付) Part No. 402-32772 402-32773 402-32774	N o. 58 59 60	Part No. 22-25107 226-25206 226-25305	Т I I N о. 7 б 7 7	hroat plate 針板 ower feed 下送り Part No. 228-45200 - 228-45408	N o.	Lower feed 下送り Part No. 一 一		
Needle 1 \$H Code ⊐-⊦` B C D E	gauge ME inch 1/8 5/32 3/16 7/32	s i z e	N o. 5 1 5 2 5 3 5 4	roat plate rith Taping) 新板 (テーフ・付) Part No. 402-32772 402-32773 402-32774 402-32775	N o. 58 59 60 61	Part No. 22-25107 226-25206 226-25305 226-25404	T I L N o. 7 6 7 7	hroat plate 針板 ower feed 下送り Part No. 228-45200 228-45408 	N o.	Lower feed Täy Part No. – – –		
Reedle st Code ⊐-⊦` B C D E F	gauge ME inch 1/8 5/32 3/16 7/32 1/4	s i z e	N o. 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5	roat plate rith Taping) the (7-7' ff) Part No. 402-32772 402-32773 402-32774 402-32775 402-21496	N o. 58 59 60 61 62	Part No. 22-25107 226-25206 226-25305 226-25404 226-25503	T I I N o. 7 6 7 7 7 7	hroat plate 針板 ower feed 下送り Part No. 228-45200 228-45408 228-45606	N o.	Lower feed TESU Part No. - - -		
Code ⊐-⊦` B C D E G	gauge E i n c h 1/8 5/32 3/16 7/32 1/4 9/32	mm 3.2 4.0 4.8 5.6 6.4 7.1	Th (w No. 51 52 53 54 55 56	roat plate ith Taping) the (7-7' ff) Part No. 402-32772 402-32773 402-32775 402-32775 402-32776	N o. 58 59 60 61 62 63	Part No. 22-25107 226-25206 226-25305 226-25404 226-25503 226-25503	T I L N o. 7 6 7 7 7 7	hroat plate 射板 ower feed 下送り Part No. 228-45200 228-45408 228-45606	N o.	Lower feed F359 Part No. - - - -		
Needle ∯ Code ⊐-⊦` B C D E F G H	gauge K i n c h 1/8 5/32 3/16 7/32 1/4 9/32 5/16	mm 3.2 4.0 4.8 5.6 6.4 7.1 7.9	N o. 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7	roat plate ith Taping) the (7-7' ff) Part No. 402-32772 402-32773 402-32774 402-32775 402-32776 402-32776 402-32776	N o. 58 59 60 61 62 63 64	Part No. 22-25107 226-25206 226-25305 226-25404 226-25503 226-25602 226-25602 226-25701	T I L N o. 7 6 7 7 7 8	hroat plate 射板 ower feed 下送り Part No. 228-45200 228-45408 228-45606 	N o.	Lower feed Tăti Part No. - - - - - -		
Needle ∳† Code ⊐-⊦ B C D E F G H K	gauge K i n c h 1/8 5/32 3/16 7/32 1/4 9/32 5/16 3/8	mm 3.2 4.0 4.8 5.6 6.4 7.1 7.9 9.5	N o. 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7	roat plate rith Taping) # (7-7' (f) Part No. 4 0 2 - 3 2 7 7 2 4 0 2 - 3 2 7 7 3 4 0 2 - 3 2 7 7 7 4 0 2 - 3 2 7 7 5 4 0 2 - 3 2 7 7 7 4 0 2 - 3 2 7 7 7 4 0 2 - 3 2 7 7 7 -	N o. 58 59 60 61 62 63 64 65	Part No. 22-25107 226-25206 226-25305 226-25404 226-25503 226-25602 226-25701 226-25800	T I I N o. 7 6 7 7 7 8	hroat plate 射板 ower feed 下送り Part No. 228-45200 228-45408 228-45606 	N o.	Lower feed TXB Part No. - - - - - - -		
Reedle ∳† Code ⊐-⊦` B C D E F G H K W	gauge K i n c h 1/8 5/32 3/16 7/32 1/4 9/32 5/16 3/8 7/16	mm 3.2 4.0 4.8 5.6 6.4 7.1 7.9 9.5 11.1	No. 51 52 53 54 55 56 57	roat plate rith Taping) # (7-7' (f) Part No. 402-32772 402-32773 402-32774 402-32775 402-32775 402-32776 402-32777 	No. 58 59 60 61 62 63 64 65 66	Part No. 22-25107 226-25206 226-25305 226-25404 226-25503 226-25602 226-25701 226-25800 226-25800 226-25909	T I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	hroat plate 射板 ower feed 下送り Part No. 228-45200 228-45408 228-45606 	N o.	Lower feed 下送り Part No. - - - - - - - - - - - - -		
Reedle ∯ Code ⊐-⊦ B C D E F G H K W L	gauge K i n c h 1/8 5/32 3/16 7/32 1/4 9/32 5/16 3/8 7/16 1/2	mm 3.2 4.0 4.8 5.6 6.4 7.1 7.9 9.5 11.1 12.7	No. 51 52 53 54 55 56 57	roat plate rith Taping) # (7-7' ff) Part No. 402-32772 402-32773 402-32773 402-32774 402-32775 402-32776 402-32777 402-32777 402-32777 	No. 58 59 60 61 62 63 64 65 66 65 66 67	Part No. 22-25107 226-25206 226-25305 226-25404 226-25503 226-25602 226-25701 226-25800 226-25800 226-25909 226-25909	T I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	hroat plate 射板 ower feed 下送り Part No. 228-45200 228-45408 228-45606 	N o.	Lower feed 下送り ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		
Code ⊐-ŀ G G H K W L M	gauge K i n ch 1/8 5/32 3/16 7/32 1/4 9/32 5/16 3/8 7/16 1/2 5/8	mm 3.2 4.0 4.8 5.6 6.4 7.1 7.9 9.5 11.1 12.7 15.9	Th (w No. 51 52 53 54 55 56 57	roat plate rith Taping) ## (7-7' ff) Part No. 402-32772 402-32773 402-32773 402-32775 402-32776 402-32776 402-32777 - - - - - - -	No. 58 59 60 61 62 63 64 65 66 65 66 65 66 65	Part No. 22-25107 226-25206 226-25305 226-25404 226-25503 226-25602 226-25701 226-25800 226-25800 226-25909 226-26006 226-26105	T I N o. 7 6 7 7 7 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	hroat plate 射板 ower feed 下送り Part No. 228-45200 228-45408 228-45606 	N o.	Lower feed 下送り ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		
Code ⇒+ Code ⇒-ト・ B C D E F G H K W L M N	gauge K i n ch 1/8 5/32 3/16 7/32 1/4 9/32 5/16 3/8 7/16 1/2 5/8 3/4	mm 3.2 4.0 4.8 5.6 6.4 7.1 7.9 9.5 11.1 12.7 15.9 19.1	Th (w No. 51 52 53 54 55 56 57	roat plate rith Taping) 載板(テープ・付) Part No. 402-32772 402-32773 402-32775 402-32775 402-32776 402-32777 	No. 58 59 60 61 62 63 64 65 66 65 66 65 66 65 68 8 69	Part No. 22-25107 226-25206 226-25305 226-25404 226-25503 226-25701 226-25701 226-25800 226-25909 226-25909 226-26006 226-26105 226-26204	T I N o. 7 6 7 7 7 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	hroat plate 射板 ower feed 下送り Part No. 228-45200 228-45408 228-45606 -	N o.	Lower feed TX59 Part No. - - - - - - - - - - - - -		
Needle sH Code ⊐-ト・ B C D E F G H K W L M N P	gauge E i n ch 1/8 5/32 3/16 7/32 1/4 9/32 5/16 3/8 7/16 1/2 5/8 3/4 7/8	s i z e mm 3. 2 4. 0 4. 8 5. 6 6. 4 7. 1 7. 9 9. 5 11. 1 12. 7 15. 9 19. 1 22. 2	No. 51 52 53 54 55 56 57	roat plate rith Taping) 載板 (デーフ・付) Part No. 402-32772 402-32773 402-32773 402-32775 402-32776 402-32777 	No. 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70	Part No. 22-25107 226-25206 226-25305 226-25404 226-25503 226-25701 226-25800 226-25800 226-25909 226-25909 226-26006 226-26006 226-26006	T I	hroat plate 射板 ower feed 下送り Part No. 228-45200 228-45408 228-45606 -	N o.	Lower feed 下送り Part No. - - - - - - - - - - - - -		
Needle ∳† Code ⊐-ŀ` B C D E F G H H K W L M N P Q	gauge in ch 1/8 5/32 3/16 7/32 1/4 9/32 5/16 3/8 7/16 1/2 5/8 3/4 7/8 1	s i z e mm 3. 2 4. 0 4. 8 5. 6 6. 4 7. 1 7. 9 9. 5 11. 1 12. 7 15. 9 19. 1 22. 2 25. 4	No. 51 52 53 54 55 56 57	roat plate rith Taping) 載板(テー7・付) Part No. 402-32772 402-32773 402-32773 402-32775 402-32776 402-32777 	No. 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71	Part No. 22-25107 226-25206 226-25305 226-25404 226-25503 226-25701 226-25800 226-25909 226-25909 226-25909 226-26006 226-26006 226-26006 226-26003 226-26303 226-26402	T I	hroat plate 射板 ower feed 下送り Part No. 228-45200 228-45408 228-45606 -	N o.	Lower feed 下送り Part No. - - - - - - - - - - - - -		
Needle sH Code ⊐-ŀ B C D E E F G H H K W L M N P Q R	gauge in ch 1/8 5/32 3/16 7/32 1/4 9/32 5/16 3/8 7/16 1/2 5/8 3/4 7/8 1 1-1/8	mm 3.2 4.0 4.8 5.6 6.4 7.1 7.9 9.5 11.1 122.7 15.9 19.1 22.2 25.4 28.6	No. 51 52 53 54 55 56 57	roat plate ith Taping) #板 (デーフ・付) Part No. 402-32772 402-32773 402-32774 402-32775 402-32777 402-32777 	No. 58 59 60 61 62 63 64 65 66 66 67 68 69 70 71 72	Part No. 22-25107 226-25206 226-25305 226-25404 226-25503 226-25602 226-25800 226-25800 226-25909 226-25909 226-25909 226-26006 226-26006 226-2600 226-2600 226-2600	T I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	hroat plate <u></u> 射板 -ower feed 下送り Part No. 228-45200 228-45408 228-45606 -	N o.	Lower feed 下送り ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		
Needle sH Code ⊐-ŀ B C D E E F G G H K W L M M N P Q R S	gauge K i n ch 1/8 5/32 3/16 7/32 1/4 9/32 5/16 3/8 7/16 1/2 5/8 3/4 7/8 1 1-1/8 1-1/8	mm 3.2 4.0 4.8 5.6 6.4 7.1 7.9 5.5 11.1 12.7 15.9 19.1 22.2 25.4 28.6 31.8	No. Solution 51 52 53 54 55 56 57 - - - - -	roat plate ith Taping) # (7-7' f) Part No. 402-32772 402-32774 402-32774 402-32775 402-32777 402-32777 402-32777 	No. 58 59 60 61 62 63 64 65 66 66 67 68 66 67 70 70 77 1 72 73	Part No. 22-25107 226-25206 226-25305 226-25303 226-25503 226-25602 226-25701 226-25800 226-25909 226-26006 226-26909 226-26006 226-26303 226-26402 226-26501 226-26600	T I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	hroat plate <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u>	N o.	Lower feed 下送り ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		
Needle sH Code ⊐-ŀ B C D E F G G H K W L L M N P Q Q R S T	gauge K i n ch 1/8 5/32 3/16 7/32 1/4 9/32 5/16 3/8 7/16 1/2 5/16 3/8 7/16 1/2 5/8 3/4 7/8 1 1-1/8 1-1/4 1-3/8	mm 3.2 4.0 4.8 5.6 6.4 7.1 7.9 5.9 11.1 12.7 15.9 19.1 22.2 25.4 28.6 31.8 34.9	No. 51 52 53 54 55 56 57	roat plate ith Taping) # & (7-7' f) Part No. 402-32772 402-32773 402-32774 402-32775 402-32777 402-32777 	N o. 5 8 5 9 6 0 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6 7 7 0 7 1 7 2 7 3 7 4	Part No. 22-25107 226-25206 226-25305 226-25404 226-25503 226-25602 226-25701 226-25800 226-25909 226-25909 226-26909 226-26909 226-26904 226-26303 226-26402 226-26601 226-26601	T I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	hroat plate <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u>	N o.	Lower feed 下送り ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		
Needle sH Code ⊐-ŀ B C D E F G G H K W L L M M N P Q Q R S S T	gauge () i n ch 1/8 5/32 3/16 7/32 1/4 9/32 5/16 3/8 7/16 1/2 5/16 3/8 7/16 1/2 5/8 3/4 7/8 1 1-1/8 1-1/4 1-3/8 1-1/2	mm 3.2 4.0 4.8 5.6 6.4 7.1 7.9 5.9 11.1 12.7 15.9 19.1 22.2 25.4 28.6 31.8 34.9 38.1	No. 51 52 53 54 55 56 57	roat plate ith Taping) # (7-7' f) Part No. 402-32772 402-32773 402-32775 402-32775 402-32777 402-32777 402-32777 	No. 58 59 60 61 62 63 64 65 66 6 6 6 6 6 6 6 70 70 71 72 73 74 75	Part No. 22-25107 226-25206 226-25305 226-25404 226-25503 226-25602 226-25701 226-25800 226-25909 226-25909 226-26006 226-26904 226-26402 226-26402 226-26601 226-26601 226-26808	T I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	hroat plate 北板 -ower feed 下送り Part No. 228-45200 	N o.	Lower feed 下送り ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		
Needle sH Code ⊐-⊦ B C D E F G H K W L L M N P Q R R S T U	gauge K i n c h 1/8 5/32 3/16 7/32 1/4 9/32 5/16 3/8 7/16 1/2 5/8 3/4 7/8 1 1-1/8 1-1/4 1-3/8 1-1/2	mm 3.2 4.0 4.8 5.6 6.4 7.1 7.9 9.5 11.1 12.7 15.9 19.1 22.2 25.4 28.6 31.8 34.9 38.1 Δ	Th (w (w 51 52 53 54 55 56 57 	roat plate ith Taping) # & (7-7' f) Part No. 402-32772 402-32773 402-32773 402-32775 402-32775 402-32776 402-32776 402-32777 	N o. 58 59 60 61 62 63 64 65 66 7 68 69 70 71 72 73 74 75	Part No. 22-25107 226-25206 226-25305 226-25305 226-25404 226-25503 226-25602 226-25701 226-25800 226-25909 226-26006 226-26006 226-26303 226-26303 226-26709 226-26709 226-26808	T I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	hroat plate 計板 -ower feed 下送り Part No. 228-45200 228-45408 228-45606 -	N o. 7 9 8 0 8 1 8 2	Lower feed 下送り ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		
Needle y stitech	gauge E i n ch 1/8 5/32 3/16 7/32 1/4 9/32 5/16 3/8 7/16 1/2 5/8 3/4 7/8 1 1-1/8 1-1/4 1-1/8 1-1/4 0 25/8 0 1/4 0 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	mm 3.2 4.0 4.8 5.6 6.4 7.1 7.9 9.5 11.1 12.7 15.9 19.1 22.2 25.4 28.6 31.8 34.9 38.1 A F	Th (w (w 51 52 53 54 55 56 57 	roat plate rith Taping) # (7-7' (4) Part No. 402-32772 402-32772 402-32773 402-32774 402-32775 402-32776 402-32776 402-32777 	No. 58 59 60 61 62 63 64 65 66 6 7 68 69 70 71 72 73 74 75	Part No. 22-25107 226-25206 226-25305 226-25404 226-25503 226-25602 226-25701 226-25800 226-25909 226-25909 226-25909 226-26006 226-26006 226-26105 226-26303 226-26303 226-26402 226-26501 226-26501 226-26600 226-26709 226-26808	T I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	hroat plate 非板 - ower feed 下送り Part No. 228-45200 228-45200 228-45408 228-45606 -	N o	Lower feed Fæy Part No. - - - - - - - - - - - - -		
Needle y stitch xtitch xtitch xtitch	gauge 第 inch 1/8 5/32 3/16 7/32 1/4 9/32 5/16 3/8 7/16 1/2 5/8 3/4 7/8 1-1/4 1-3/8 1-1/2 Spec. #	mm 3.2 4.0 4.8 5.6 6.4 7.1 7.9 9.5 11.1 12.7 15.9 19.1 22.2 25.4 28.6 31.8 34.9 38.1 A F c	T h (w	roat plate rith Taping) # (7-7' (4) Part No. 402-32772 402-32772 402-32773 402-32774 402-32775 402-32776 402-32777 	No. 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75	Part No. 22-25107 226-25206 226-25305 226-25404 226-25503 226-25602 226-25701 226-25800 226-25909 226-25909 226-26006 226-26006 226-26006 226-26303 226-26402 226-26402 226-26402 226-26501 226-26402 226-26808		hroat plate 非板 - ower feed 下送り Part No. 228-45200 228-45200 228-45408 228-45606 -	N o.	Lower feed F#9 Part No. - - - - - - 400-62254 - 400-62254 - 400-62258 - 400-62258 - - - - - - - - - - - - -		
Needle %H Code ⊐-ト・ B C D E F G H K W L M N P Q R S T U Stitch 縦tch	gauge 幅 inch 1/8 5/32 3/16 7/32 1/4 9/32 5/16 3/8 7/16 1/2 5/8 3/4 7/8 1-1/8 1-1/4 1-3/8 1-1/2 Spec. 様	mm 3.2 4.0 4.8 5.6 6.4 7.1 7.9 9.5 11.1 12.7 15.9 19.1 22.2 25.4 28.6 31.8 34.9 38.1 A F S	T h (w	roat plate rith Taping) # & (7-7' (4) Part No. 402-32772 402-32772 402-32773 402-32774 402-32775 402-32776 402-32777 	No. 58 59 60 61 62 63 64 65 66 65 66 66 70 71 72 73 74 75	Part No. 22-25107 226-25206 226-25305 226-25404 226-25404 226-25602 226-25701 226-25701 226-25800 226-25909 226-26006 226-26006 226-26006 226-2600 226-2600 226-2600 226-2600 226-2600 226-26808 226-26808		hroat plate 射板 ower feed 下送り Part No. 228-45200 228-45408 228-45408 228-45606 -	N o	Lower feed F#9 Part No. - - - - - - - - - - - - -		

[LH-4578C-7] (1)

Needle	gauge	size		Throa	t pl	ate	Nee	edle clamp asm.		
針	幅			針	板		針留組			
Code ⊐-⊦'				0				Hole Type R917		
	inch	mm	No.	Part No.	Νο.	Part No.	No.	Part No.		
В	1⁄8	3.2	1	402-32755	17	400-35881	33	101-47650		
С	5/32	4.0	2	402-32756	18	400-25485	34	101-47759		
D	3/16	4.8	3	402-32757	19	400-25490	35	101-47858		
E	7/32	5.6	4	402-32758	20	400-25491	36	101-47957		
F	1⁄4	6.4	5	402-20201	21	400-25492	37	101-48054		
G	9/32	7.1	6	402-32759	22	400-25493	38	101-48153		
Н	5/16	7.9	7	402-32760	23	400-25494	39	101-48252		
K	3/8	9.5	8	402-32761	24	400-25495	40	101-48351		
W	7/16	11.1	9	402-32762	25	400-25496	41	101-48450		
L	1/2	12.7	10	402-32763	26	400-25498	42	101-48559		
М	5/8	15.9	11	402-32764	27	400-25499	43	101-48658		
N	3/4	19.1	12	402-32765	28	400-25500	44	101-48757		
Р	7/8	22.2	13	402-32766	29	400-25502	45	101-48856		
Q	1	25.4	14	402-32767	30	400-25503	46	101-48955		
R	1-1/8	28.6	15	402-32768	31	400-25504	47	101-49052		
S	1-1/4	31.8	16	402-32769	32	400-25505	48	101-49151		
Т	1-3/8	34.9		_		_	49	101-49250		
U	1-1/2	38.1		-		_	50	101-49359		
Stitch spec. S										
Stitch spec 縫仕様 G				*			Ar.			

Needle	gauge	size	Feed Dog										
針幅				送り歯									
Code ⊐-⊦*				1.7 		Dption 77932 1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		1.7 H Ø 1.9	1.7 				
	inch	mm	No.	Part No.	No.	Part No.	No.	Part No.	No.	Part No.			
В	1/8	3.2		-	65	4 0 2 - 3 2 7 7 8	81	400-61270	96	400-35890			
С	5/32	4.0	51	402-32779		-	82	400-61271	97	400-25817			
D	3/16	4.8	52	400-35891	66	400-25831	83	400-61272	98	400-25818			
E	7/32	5.6	53	400-50009	67	400-25832	84	400-61273	99	400-25819			
F	1⁄4	6.4	54	400-35892	68 69	4 0 0 - 2 5 8 3 3 4 0 2 - 2 0 2 0 9	85	400-61274		-			
G	9/32	7.1	55	400-50010	70	400-25834	86	400-61275	100	400-25820			
Н	5/16	7.9	56	400-50011	71	400-25835	87	400-61276	101	400-25821			
К	3/8	9.5	57	400-35893	72	400-25836	88	400-61277	102	400-25822			
W	7/16	11.1		_	73	400-25837		-	103	400-25823			
L	1/2	12.7	58	400-35894	74	400-25838	89	400-61278	104	400-25824			
М	5/8	15.9	59	400-71912	75	400-25839	90	400-61279	105	400-25825			
N	3/4	19.1	60	400-35895	76	400-25840	91	400-61280	106	400-25826			
Р	7/8	22.2	61	400-71913	77	400-25841	92	400-61281	107	400-25827			
Q	1	25.4	62	400-71914	78	400-25842	93	400-61282	108	400-25828			
R	1-1/8	28.6	63	400-71915	79	400-25843	94	400-61283	109	400-25829			
S	1-1/4	31.8	64	400-71916	80	400-25844	95	400-61284	110	400-25830			
т	1-3/8	34.9		-		-		_		-			
U	1-1/2	38.1		-		-		-		-			
Stitch	spec.	S						<u>*</u>	tr.				
縫 仕	様	G		☆		*							

[LH-4578C-7] (2)

Needle gauge size			Presser foot asm.					Swivel guide Presser asm.				
針 幅			押え(組)					スイブルガイド押え (組)				
	Tip — divid 移動式先割れ		ip ー d i v i d e d 移動式先割れ	Т	ip ー d iv id e d 移動式先割れ		⊐ <i>ו</i> ז 2 mm	⊐ <i>ו</i> ⊀ 3mm				
Code ⊐-⊦°	>		4	2.4mm			2mm					
	inch	mm	No.	Part No.	No.	Part No.	No.	Part No.	No.	Part No.		
В	1/8	3.2		-	16	400-35896	34	402-29469		-		
С	5/32	4.0	1	400-71909	17	400-35897		—		-		
D	3/16	4.8	2	228-16557	18	226-40353	35	402-29461	38	400-95293		
E	7/32	5.6	3	228-16656	19	226-40452		—		-		
F	1/4	6.4	1	228-16755	20	20 226-40551 3		402-29459	30	400-94776		
· ·	17 4	0.7	-	220 10700	20			※ 402−20207		400 34770		
G	9/32	7.1	5	228-16854	21	226-40759		—		-		
н	5/16	7.9	6	228-16953	22	226-40858		_		-		
K	3/8	9.5	7	228-17050	23	226-40957		-		-		
W	7/16	11,1	8	400-33941	24	226-41054		—		-		
L	1/2	12.7	9	228-17159	25	226-41252		—		-		
М	5/8	15.9	10	400-33945	26	226-41351		—		-		
N	3⁄4	19.1	11	400-33947	27	226-41450		-		-		
Р	7/8	22.2	12	400-33949	28	226-41658		-		-		
Q	1	25.4	13	400-33951	29	226-41757		_		-		
R	1-1/8	28.6	14	400-33953	30	226-41856		_		_		
S	1-1/4	31.8	15	400-33955	31	226-41955		_		_		
Т	1-3/8	34.9		-	32	226-42052		-		-		
U	1-1/2	38.1		-	33	226-42151		_		_		
Stitch	spec.	S				*						
縫 仕	様	G		★				★		*		

Needle	gauge	size	S	liding plate sm.	Slid	Sliding plate asm. (Front)		
針	幅			滑り板組	滑り板(前)組			
Code ⊐-⊦*			<					
	inch	mm	No.	Part No.	No.	Part No.		
В	1⁄8	3.2						
С	5/32	4.0						
D	3/16	4.8						
E	7/32	5.6						
F	1⁄4	6.4	40	402-20206				
G	9/32	7.1						
Н	5/16	7.9						
K	3/8	9.5						
W	7/16	11.1				400-42880		
L	1⁄2	12.7			44	400-42880		
М	5/8	15.9	41	4 0 2 - 2 2 6 7 0				
N	3⁄4	19.1						
Р	7/8	22.2			1			
Q	1	25.4	42	402-22671				
R	1-1/8	28.6						
S	1 - 1 / 4	31.8	43	402-22672	1			
Т	1-3/8	34.9		_	1			
U	1 - 1 / 2	38.1		_				
Stitch spec. S 縫仕様 G			*	Ar				

[LH-4588C-7] (1)

Needle	gauge	size	Feed dog										
	針 幅			送り歯									
Code	Î					$ \begin{array}{c} $			Option オフ・ション 1.7				
⊐ - ŀ*	>			Ø2.4		2.2mm		ø1.9	ø1.7				
	inch	mm	No.	Part No.	Νο.	Part No.	No.	Part No.	No.	Part No.			
В	1⁄8	3.2		—	13	1 3 4 0 2 - 3 2 7 7 8		400-61270	39	400-35890			
С	5/32	4.0	1	4 0 2 - 3 2 7 7 9	-		27	400-61271	40	400-25817			
D	3/16	4.8	2	400-35891	14	1 4 4 0 0 - 2 5 8 3 1		400-61272	41	400-25818			
E	7/32	5,6	3	400-50009	15	15 400-25832		400-61273	4 2	400-25819			
F	1⁄4	6.4	4	4 0 0 - 3 5 8 9 2	16 17	400-25833 × 402-20209	30	400-61274	4 3	400-26715			
G	9/32	7.1	5	400-50010	18	400-25834	31	400-61275	44	400-25820			
н	5/16	7.9	6	400-50011	19	400-25835	3 2	400-61276	45	400-25821			
к	3/8	9.5	7	400-35893	2 0	400-25836	33	400-61277	46	400-25822			
L	1/2	12.7	8	400-35984	21	400-25838	34	400-61278	47	400-25824			
М	5/8	15.9	9	400-71912	2 2	400-25839	35	400-61279	48	400-25825			
N	3⁄4	19.1	10	400-35895	23	400-25840	36	400-61280	49	400-25826			
Р	7/8	22.2	11	400-71913	24	400-25841	37	400-61281	50	400-25827			
Q	1	25.4	12	400-71914	2 5	400-25842	38	400-61282	51	400-25828			
Stitch	spec.	S		•		•		₩		Ar.			
縫 仕 様 G			Å	År									

Needle	Needle gauge size			Throat	late	Presset foot asm.					
	針 幅		針 板					押え(組)			
Code J-ŀ				Tip-divided 895.5311	Tip-divided 移動式先刻れ						
	inch	mm	No.	Part No.	No.	Part No.	No.	Part No.	No.	Part No.	
В	1⁄8	3.2	52	4 0 2 - 3 2 7 5 5	65 400-35881		78	400-35896	91	400-35896	
С	5/32	4.0	53	402-32756	66	6 6 4 0 0 - 2 5 4 8 5		400-71909	92	400-35897	
D	3/16	4.8	54	4 0 2 - 3 2 7 5 7	67	400-25490	80	228-16557	93	226-40353	
E	7/32	5,6	55	4 0 2 - 3 2 7 5 8	68	400-25491	81	228-16656	94	226-40452	
F	1/4	6.4	56	4 0 2 - 2 0 2 0 1	69	400-25492	8 2	228-16755	95	226-40551	
G	9/32	7.1	57	4 0 2 - 3 2 7 5 9	70	400-25493	83	228-16854	96	226-40759	
н	5/16	7.9	58	402-32760	71	400-25494	84	228-16953	97	226-40858	
К	3/8	9.5	59	4 0 2 - 3 2 7 6 1	72	400-25495	85	228-17050	98	226-40957	
L	1/2	12.7	60	4 0 2 - 3 2 7 6 3	73	400-25498	86	228-17159	99	226-41252	
М	5/8	15.9	61	4 0 2 - 3 2 7 6 4	74	400-25499	87	400-33945	100	226-41351	
N	3⁄4	19.1	62	4 0 2 - 3 2 7 6 5	75	400-25500	88	400-33947	101	226-41450	
Р	7/8	22.2	63	4 0 2 - 3 2 7 6 6	76	400-25502	89	400-33949	102	226-41658	
Q	1	25.4	64	4 0 2 - 3 2 7 6 7	77	400-25503	90	400-33951	103	226-41757	
Stitch	spec.	S		1		s∕r		1		str.	
▲ 仕 様 G		G		∳r							

[LH-4588C-7] (2)

Needle gauge size				Swivel guide	Pr	esser asm. waa (wa)	S I (L	iding plate asm. eft)	Sliding plate asm. (Front)		
	計幅			X1 / WD	1	甲ん (超)		滑り板(左)組	清り奴(削)組		
Code ⊐−⊦*			<i>י</i> ב	^{\$ 2 mm} 	. ב	⊐ / 3 mm					
	inch	mm	No.	Part No.	No.	Part No.	No.	Part No.	No.	Part No.	
В	1/8	3.2	1	402-29469		-					
С	5/32	4.0		-		-					
D	3/16	4.8	2	402-29461	5	400-95293		7 402-20206			
E	7/32	5.6		-		-					
F	1/4	6.4	3	402-29459	6	400-94776	7				
	174	0.4	4	₩ 402-20207	Ŭ	400 34770			10 4	400-42880	
G	9/32	7.1		_		_					
н	5/16	7.9		-		_				400 42000	
К	3/8	9.5		-		-					
L	1/2	12.7		-		-]		
М	5/8	15.9		-		-	8	402-22670			
N	3⁄4	19.1		-		-					
Р	7/8	22.2		-		-	0	402-22671	1		
Q	1	25.4		-		-	9	+02-220/1			
Stitch	spec.	s									
縫 仕	様	G		ъ¢г		str.			Ж		

Needle gauge size				Needle clamp as	m. (f	or DP5)		Needle clamp asm. (for DP17)				
1	計幅			針 留 組(D	P5用)	針 餾 組(DP17用)					
Code	e II		Needle clamp asm. (Left) 針習(左)組			eedle clamp asm. tight) 留(右)組	N (L #	eedle clamp asm. _eft) 留(左)組	Needle clamp asm. (Right) 針 窗 (左) 組			
r			(Hole Type 穴タイフ・)		(Hole Type 穴タイフ・)			Option オフ゜ション	Option オフ [・] ション			
	inch	mm	No.	Part No.	No.	Part No.	No.	Part No.	No.	Part No.		
В	1/8	3.2	11	B 1 4 0 2 - 5 2 8 - B A 0 - A	24	B 1 4 0 2 - 5 2 8 - B A 0 - A	37	B 1 4 0 2 - 5 2 6 - B A 0 - A	49	B 1 4 0 2 - 5 2 6 - B A 0 - A		
С	5/32	4.0	12	B 1 4 0 2 - 5 2 8 - C A 0 - A	25	B 1 4 0 2 - 5 2 8 - C A 0 - A	28	B 1 4 0 2 - 5 2 6 - C A 0 - A	50	B 1 4 0 2 - 5 2 6 - C A 0 - A		
D	3/16	4.8	13	B 1 4 0 2 - 5 2 8 - D A L - A	26	B 1 4 0 2 - 5 2 8 - D A R - A	39	B 1 4 0 2 - 5 2 6 - D A L - A	51	B 1 4 0 2 - 5 2 6 - D A R - A		
E	7/32	5.6	14	B 1 4 0 2 - 5 2 8 - E A L	27	B 1 4 0 2 - 5 2 8 - E A R	40	102-28559	52	102-28567		
F	1⁄4	6.4	15	B 1 4 0 2 - 5 2 8 - F A L - A	28	B 1 4 0 2 - 5 2 8 - F A R - A	41	B 1 4 0 2 - 5 2 6 - F A L - A	53	B 1 4 0 2 - 5 2 6 - F A R - A		
G	9/32	7.1	16	B 1 4 0 2 - 5 2 8 - G A L	29	B 1 4 0 2 – 5 2 8 – G A R	42	B 1 4 0 2 - 5 2 6 - G A L - A	54	B 1 4 0 2 - 5 2 6 - G A R - A		
н	5/16	7.9	17	B 1 4 0 2 - 5 2 8 - H A L - A	30	B 1 4 0 2 - 5 2 8 - H A R - A	43	B 1 4 0 2 - 5 2 6 - H A L - A	55	B 1 4 0 2 - 5 2 6 - H A R - A		
к	3/8	9.5	18	B 1 4 0 2 - 5 2 8 - K A L - A	31	B 1 4 0 2 - 5 2 8 - K A R - A	44	B 1 4 0 2 - 5 2 6 - K A L - A	56	B 1 4 0 2 - 5 2 6 - K A R - A		
L	1/2	12.7	19	B 1 4 0 2 - 5 2 8 - L A L	32	B 1 4 0 2 - 5 2 8 - L A R	45	B 1 4 0 2 - 5 2 6 - L A L - A	57	B 1 4 0 2 - 5 2 6 - L A R - A		
М	5/8	15.9	20	B 1 4 0 2 - 5 2 8 - M A L	33	B 1 4 0 2 - 5 2 8 - M A R	46	102-28856	58	102-28864		
N	3⁄4	19.1	21	B 1 4 0 2 - 5 2 8 - N A L	34	B 1 4 0 2 - 5 2 8 - N A R	47	102-28955	59	102-28963		
Р	7/8	22,2	22	B 1 4 0 2 - 5 2 8 - P A L	35	B 1 4 0 2 - 5 2 8 - P A R		_		_		
Q	1	25.4	23	B 1 4 0 2 – 5 2 8 – Q A L	36	B 1 4 0 2 – 5 2 8 – Q A R	48	102-29151	60	102-29169		
Stitch 維仕	spec. 様	S G		Å		*		A		A		

12. PROBLEMAS EN EL COSIDO Y MEDIDAS CORRECTIVAS

Problemas	Causas		Medidas correctivas
 Rotura de hilo (Hilo se deshilacha o está desgastado.) 	 Hay bordes afilados o rebabas en la trayectoria de hilo, punta de la aguja, punta de la hoja del gancho o caja de bobina que se apoya en la ranura de placa de agujas. 	0	Elimine los bordes afilados o rebabas de la punta de la hoja del gancho utilizando un papel de lija fina. Pula la caja de bobina apoyada en la ranura de la placa de agujas.
	② La tensión del hilo de la bobina está demasiado alta.	0	Disminuya la tensión del hilo de la aguja.
	③ La palanca de apertura de la caja de bobina provee un huelgo excesivo en la caja de bobina.	0	Disminuya el huelgo entre la palanca de apertura de la caja de bobina y la bobina. Consulte "8-4. Ajuste de la palanca de apertu- ra de la caja de bobina" p.113.
	④ La aguja entra en contacto con la punta de la hoja del gancho.	0	Consulte "8-1. Relación de aguja a gancho" p.108.
	(5) La cantidad de aceite en el gancho está demasiado pequeña.	0	Ajuste la cantidad de aceite en el gancho apro- piadamente. Consulte "4-9-1. Modo de ajustar la cantidad de aceite en el gancho" p.37 .
(El hilo de la	6 La tensión del hilo de la bobina está demasiado baja.		Aumente la tensión del hilo de la aguja.
aguja se extien- de 2 a 3 cm del			Consulte "8-1. Relación de aguja a gancho" p.108.
do de la tela.)	 ⑦ El muelle del tirahilo funciona exce- sivamente o el recorrido del muelle está demasiado pequeño. 	0	Disminuya la tensión del muelle y aumente el recorrido del muelle.
	⑧ La temporización de la aguja y del gancho está excesivamente avanzada o retardada.	0	Consulte "8-1. Relación de aguja a gancho" p.108.
	I hilo se destrenza.	0	Bobine el hilo en la aguja.
	10 No se pueden formar bucles unifor- mes cuando se hace hilo de cadene-	0	Utilice la guía de hilo equipada con almohadilla de fieltro.
	ta.	0	Utilice el alambre del sujetador de aguja opcio- nal.
(El hilo de la bobina sale de la bobina.)	 La bobina está bobinada con una cantidad excesiva de hilo. (En particu- lar, hilo de filamento) 	0	Bobine la bobina con hilo hasta el 80% de su capacidad.

	Problemas	Causas		Medidas correctivas
2.	Salto de punta- das	e punta- la hoja del gancho está demasiado grande.		Consulte "8-1. Relación de aguja a gancho" p.108.
		② La temporización de la aguja y del gancho está excesivamente avanzada o retardada.	0	Consulte "8-1. Relación de aguja a gancho" p.108.
		③ La presión del prensatelas está dema- siado baja.	0	Apriete el regulador del muelle del prensatelas.
		④ El hilo de la aguja se desliza fuera del disco rotativo.	0	Consulte "8-1. Relación de aguja a gancho" p.108.
		(5) Se está utilizando un tipo de aguja inadecuado.	0	Reemplace la aguja por otra que sea más gruesa que la aguja actual en una cuenta.
		(6) Se está utilizando un hilo sintético o un hilo delgado.	0	Bobine el hilo en la aguja.
		${oldsymbol { ? } { } { } { } { } { } { } { } { } {$	0	Utilice el alambre del sujetador de aguja opcional.
			0	Ponga en marcha la máquina de coser en el modo de inicio suave en 2 a 3 puntadas a partir del inicio del cosido.
		(8) La puntada salta al coser una sección multicapa del material.	0	Utilice la guía de hilo de aguja y ajuste la tempori- zación del gancho con precisión.
		(9) La puntada salta cuando se cambia el espesor del material, o sea, de una sección de dos capas a una sección multicapa y viceversa.	0	Mueva el prensatelas hacia el operador. Al hacerlo, tenga cuidado de no permitir que el prensatelas entre en contacto con la aguja.

Problemas	Causas		Medidas correctivas
3. Puntadas flojas	① El hilo de la bobina no pasa por el extremo ahorquillado del muelle tensor en la caja de bobina.	0	Enhebre correctamente la caja de bobina.
	② La trayectoria del hilo tiene una super- ficie áspera.	0	Elimine las partes ásperas con un papel de lija fina o pula la superficie.
	③ La bobina no se mueve con suavidad.	0	Reemplace la bobina o gancho por uno nuevo.
	 ④ La palanca de apertura de la caja de bobina provee un huelgo excesivo en la bobina. 	0	Consulte "8-4. Ajuste de la palanca de apertu- ra de la caja de bobina" p.113.
	(5) La tensión del hilo de la bobina está demasiado baja.	0	Ajuste la tensión del hilo de la bobina.
	(6) La bobina no ha sido bobinada dema- siado apretada.	0	Disminuya la tensión aplicada en el bobinador de la bobina.
	 ⑦ El prensatelas no presiona firmemente la sección multicapa del material. 	0	Cambie el prensatelas por el prensatelas de bisa- gra (B1524512FBE). (Es preferible utilizar el prensatelas con ángulos grandes de elevación frontal y trasero.)
		0	Retarde la temporización del gancho en 2 a 3 grados.
	(8) El ojal de la aguja está demasiado pequeño para el grosor del hilo, impi- diendo el movimiento suave del tirahilo de la palanca del tirahilo.	0	Utilice el ojal de tirahilo de aguja.
	(9) Con respecto al tensado de hilo grue-	0	Utilice el presionador de hilo de la aguja.
	so, no se puede aumentar ni la tensión del hilo de la aguja ni la tensión del hilo de la bobina, lo que resulta en la producción de bucles aislados.	0	Utilice el muelle tensor de hilo de bobina t0,3 (2261 2208).
	 Se producen bucles aislados durante el pespunte de transporte inverso. 	0	Retarde la temporización del gancho.
	 Para los modelos S, la resistencia de la trayectoria de hilo es pequeña cuando se aprieta el hilo de filamento. Como un resultado, es probable que se produzcan bucles aislados. 	0	Ajuste la orientación del agujero en la guía de hilo (inferior) de modo que quede perpendicular al hilo. (Igual que los modelos G)
	Para los modelos tipo S, el hilo de algodón tiene poca capacidad de deslizamiento. Como resultado, es probable que se produzcan bucles de inactividad aislados.	0	Ajuste la guía del hilo en la placa tensora del hilo hacia la derecha (Referencia: desplazarse 1 mm hacia la derecha) y aumente la carrera del resorte tirahilos (Referencia: 10 mm).
4. Falla de corte de hilo	① La posición de la cuchilla móvil no está correcta.	0	Consulte "8-5. Ajuste de la posición de la contracuchilla, de la presión de la cuchilla y de la presión del sujetador [Ajuste de la posición de la cuchilla móvil]" p.115
	② No se puede cortar el hilo de la aguja bajando el cortador de hilo.	0	Utilice el dentado de transporte con un diente más grueso (2 mm).
		0	Retarde la temporización de la leva de corte de hilo en 5°.

	Problemas	Causas		Medidas correctivas
5.	La cantidad de ralenti está excesivamente grande.	 La presión de la contracuchilla está inadecuada. 	0	Aumente la presión de la cuchilla. Consulte "8-5. Ajuste de la posición de la contracuchilla, de la presión de la cuchilla y de la presión del sujetador [Ajuste de la presión de la cuchilla]" p.116
		② El culateo entre la bobina y la caja de bobina está demasiado grande.	0	Seleccione nuevamente la bobina y la caja de bobina.
		 El muelle de prevención de ralenti nao está funcionando correctamente. 	0	Aumente la presión del muelle.
		④ La hoja de prevención de ralenti no está colocada.	0	Coloque la hoja en su posición.
		(5) La velocidad del corte de hilo está demasiado alta.	0	Disminuya la velocidad del corte de hilo.
6.	Falla del sujeta- dor	 La presión del sujetador ha sido ajus- tada a un valor demasiado alto o bajo. 	0	Aumente o disminuya la presión del sujetador. Consulte "8-5. Ajuste de la posición de la contracuchilla, de la presión de la cuchilla y de la presión del sujetador [Ajuste de la presión del sujetador de hilo de la bobina]" p.116
		② La presión del sujetador funciona excesivamente, lo que causa la fatiga permanente del muelle del sujetador de la placa de fijación.	0	Cambie el muelle del sujetador de la placa de fijación por uno nuevo.
		③ El hilo de la bobina se desliza fuera debido al muelle de prevención de huelgo de hilo de bobina del gancho de tapa	0	Retire el muelle de prevención de huelgo del hilo de la bobina. Utilice el gancho de tapa tipo sujetador opcional.
		 de tapa. (4) Debido a la diferencia en el número de hilo entre el hilo de la aguja y el hilo de la bobina, los hilos se enredan excesi- vamente entre sí al momento del corte de hilo. 	0	Aumente la tensión aplicada por el controlador de tensión No. 1. Retarde la temporización de la leva de corte de hilo.
		(5) La altura del dentado de transporte está demasiado baja.	0	Aumente la altura del dentado de transporte.
7.	Bucles aislados durante el cosi- do intermitente con hilo grueso (Hilado con	 La tensión del hilo de la aguja está inadecuada al coser a baja velocidad. 	0	Aumente el valor de corrección AT para la aguja izquierda a una baja velocidad (200 - 1000 sti/ min) en 150% o más. Consulte "6-3. Corrección de tensión (con res- pecto a la velocidad de cosido)" p.98 .
	núcleo #8)	② La cantidad de movimiento del muelle del tirahilo está inadecuada.	0	Aumente la cantidad de movimiento del muelle del tirahilo.
		③ Un hilo grueso en la aguja izquierda no sale del gancho con suavidad.	0	Ajuste la temporización en la cual se recoge el hilo izquierdo por el gancho izquierdo hasta el punto en que esté 16mm ±0,15mm por encima del punto inferior de la barra de aguja.
8.	Afloje las punta- das de hilos extra-gruesos (Hilado con núcleo #3)	 El hilo está muy grueso y la transferencia de hilo del gancho está insuficiente. 	0	Utilice el gancho OP (40260052).