

PS-800-8045 MANUALE D'ISTRUZIONI

INDICE

1.	CA	RATTERISTICHE TECNICHE	.1
2.	со	NFIGURAZIONE	.2
3.	INS	STALLAZIONE	.3
	3-1.	Messa in servizio della macchina per cucire	. 3
		3-1-1. Disimballaggio	.3
		3-1-2. Messa in servizio del pulsante di commutazione (asm.)	. 5
		3-1-3. Punti da controllare e precauzioni da prendere prima di accendere l'unità	. 5
	3-2.	Installazione del tubo dell'aria	.7
	3-3.	Avvertenze per l'impianto di alimentazione dell'aria compressa (fonte dell'aria di alimentazione)	. 8
	3-4.	Installazione del dispositivo avvolgitore della bobina	.9
	3-5.	Avvolgimento del filo della bobina	.9
	3-6.	Precauzioni per l'installazione della macchina	10
4.	PR	EPARAZIONE DELLA MACCHINA PER CUCIRE1	1
	4-1.	Metodo di lubrificazione e controllo della quantità di olio	11
	4-2.	Posizionamento dell'ago	12
	4-3.	Infilatura della testa della macchina	13
	4-4.	Procedura di sostituzione della bobina	14
	4-5.	Regolazione della tensione del filo	15
	4-6.	Regolazione della molla tirafilo e della piastra di rilevamento della rottura del filo	16
	4-7.	Regolazione della corsa del tirafilo	16
	4-8.	Relazione fase ago-crochet	17
	4-9.	Come avvolgere una bobina	19
4	I-10 .	Regolazione della posizione del rasafilo	20
4	I-11 .	Come attaccare/rimuovere la piastra di sollevamento del cilindro	22
4	I-12 .	Come controllare la quantità di olio (spruzzi di olio) nel crochet	23
4	I-13 .	Regolazione della quantità di olio nel crochet	24
4	I-14 .	Regolazione del foro dell'ago della placca ago e dell'ago	25
4	I-15 .	Impostazione dell'origine meccanica	26
4	I-16 .	Regolazione della pressione del pressore a disco	27
4	I-17 .	Regolazione della posizione dell'estremità del filo all'inizio della cucitura	28
4	I-18 .	Regolazione della corsa del pressore intermedio elettronico	29
4	I-19 .	Regolazione del soffio d'aria per il filo dell'ago e il filo della bobina	30

4-20. Realizzazione del template	
4-21. Preparazione per la cucitura	
4-22. RFID (Come utilizzare l'etichetta IC)	
4-23. Configurazione del pannello operativo	
4-24. Modalità di manutenzione	
4-25. Elenco dei parametri	40
4-26. Elenco dei codici di errore	
5. MANUTENZIONE DELLA MACCHINA PER CUCIRE	65
5-1. Inconvenienti e rimedi (condizioni di cucitura)	67
5-2. Smaltimento delle batterie	
6. MODELLO DI SOTTOCLASSE	70
6-1. Lettore di codici a barre	70
6-2. Coltello rotativo	75
6-2-1. Misure di sicurezza	75
6-2-2. Come eseguire la regolazione coassiale	76
6-2-3 Come regolare la tensione della cinghia di distribuzione	79
6-2-4 Come regolare la pressione del coltello	79
6-2-5. Sostituzione del coltello mobile	83
6-2-6. Regolazione della velocità di funzionamento del template quando il	
coltello è in funzione	83
6-2-7. Istruzioni per l'uso	
6-2-8. Definizione dei pulsanti di controllo elettrico	
6-2-9. Precauzioni relative alle funzioni	

1. CARATTERISTICHE TECNICHE

1	Area di cucitura (X, Y) (mm)	800 × 450 (Area di taglio Tipo di coltello rotativo : 698 × 391 Tipo di laser : 646,5 × 426,5)
2	Movimento del trasporto pinza	Trasporto intermittente (azionamento a 2 alberi tramite motore passo-passo)
3	Corsa barra ago	39,5 mm
4	Velocità massima di cucitura	[Tipo S] 3 000 sti/min (Quando il passo della cucitura è di 2,2 mm o inferiore) [Tipo H] 1 800 sti/min (Quando il passo della cucitura è di 3,5 mm o inferiore) Per altri passi del punto e numeri di giri, fare riferimento alla Fig.1.
5	Lunghezza impostabile del punto	Da 0,5 a 12,7 mm
6	Ago	[Tipo S] DB × 1 #8 (da #7 a #14), DP × 5 #8 (da #7 a #14) [Tipo H] DP17 #21 Da scegliere in base al modello
7	Navetta	Crochet completamente rotativo a doppia capacità
8	Corsa piedino premistoffa intermedio	4 mm (standard)
9	Alzata piedino premistoffa intermedio	20 mm
10	Sollevamento del pressore a disco	15 mm
11	Memoria dei dati di modello di cucitura	Max. 999 modelli di cucitura
12	Numero di modelli di cucitura che possono essere identificati	Max. 999 modelli di cucitura
13	Metodo di immissione del programma	USB
14	Formato dei dati	DXF.AI.PLT.DST
15	Potenza del servomotore dell'albero principale	550W
16	Corrente assorbita	500VA
17	Tensione di ingresso	220V ± 10%
18	Peso (peso lordo)	380 kg [Tipo coltello rotativo] 388 kg [Tipo laser] 448,5 kg
19	Dimensioni	1.200 mm (W) × 1.325 mm (L) × 1.250 mm (H)
20	Campo della temperatura di funzionamento	Da 5 a 35 °C [Tipo laser] Da 1 a 35 °C
21	Campo dell'umidità di funzionamento	Da 35 a 85 % (Senza condensa) [Tipo laser] Da 5 a 70 %
22	Intervallo di temperatura di conservazione	Da -5 a 60 °C [Tipo laser] Da -10 a 100 °C
23	Intervallo di umidità di conservazione	Dal 20 all'85% (Senza condensa, l'85% si applica al caso in cui la temperatura sia di 40 °C o inferiore) [Tipo laser] dal 20 all'85% (Senza condensa)
24	Pressione di funzionamento d'aria	Da 0,5 a 0,6 MPa
25	Funzione di arresto alla posizione più alta dell'ago	Al termine della cucitura, l'ago può essere portato alla sua posizione più alta.
26	Ruido	 Livello di pressione acustica (LpA) dell'emissione continua equivalente dell'ambiente lavorativo : Valore ponderato A di 82 dB; (Include K_{pA} = 2,5 dB) ; secondo la norma ISO 10821- C.6.2 -ISO 11204 GR2 a 2.800 sti/min.
27	Olio lubrificante	#10 (Equivalente a JUKI NEW DEFRIX OIL No. 1) #32 (Equivalente a JUKI NEW DEFRIX OIL No. 2), Grasso No. 2 a base di litio Informazioni sul grasso Produttore: WERATCHE Tipo e numero: Grasso 2# a base di litio

Tipo S

Passo del punto e velocità di cucitura					
Numero Passo del punto		Velocità di cucitura	Osservazioni		
1	2,8 mm	2.800 sti/min			
2	3,0 mm	2.500 sti/min			
3	4,0 mm	2.200 sti/min			
4	5,0 mm	1.800 sti/min			
Nota: La macchina per cucire non deve funzionare al massimo numero di giri continuamente per più di 15 minuti. Il numero di giri può variare a causa del cambiamento dell'ago e del materiale anche se il passo è costante.					

=			
	Passo del pu	nto e velocità di cucitur	а
Numero	Passo del punto	Velocità di cucitura	Osservazioni
1	3,5 mm	1.800 sti/min	
2	4,0 mm	1.600 sti/min	
3	4,5 mm	1.400 sti/min	
4	5,0 mm	1.200 sti/min	
Nota: Il nu dell'ago e	mero di giri può del materiale ar	variare a causa del ca che se il passo è costa	mbiamento ante.

La velocità di cucitura utilizzata per controllare la cucitura di prova al momento della spedizione è di 2.800 sti/min per il tipo S o 1.800 sti/min per il tipo H. Il numero massimo di giri della macchina per cucire è di 3.000 sti/min sia per il tipo S che per il tipo H.

Tipo H

2. CONFIGURAZIONE



- Testa della macchina
- 2 Tavolo
- Meccanismo di trasporto dell'asse X
- Meccanismo di trasporto dell'asse Y
- **O** Dispositivo morsetto della cassetta
- Pannello operativo
- O Centralina di controllo dell'aria
- Centralina di controllo elettrico
- Interruttore dell'alimentazione (utilizzato anche come l'interruttore di arresto di emergenza)
- Portafilo
- Dispositivo avvolgitore della bobina
- Dispositivo coltello rotativo (sottoclasse)

Dispositivo coltello rotativo



3. INSTALLAZIONE

3-1. Messa in servizio della macchina per cucire





2) Staccare prima il coperchio superiore 2). Staccare quindi i restanti coperchi dalle quattro superfici.



- Rimuovere le piastre di bloccaggio delle sedi
 della rotella anteriore e posteriore dalla macchina per cucire.
 - * Gli attrezzi necessari sono contenuti nella scatola degli accessori.



4) Rimuovere il coperchio di plastica.



 Sollevare la macchina per cucire con un carrello elevatore per portarla nella posizione specificata. (Peso della macchina per cucire : 305 kg)



 Ruotando le rotelle (), assicurarsi che la macchina per cucire sia posizionata orizzontalmente sulle forche del carrello elevatore.

Mantenere la macchina per cucire sulle forche in modo tale che non scuoti.

3-1-2. Messa in servizio del pulsante di commutazione (asm.)



Per il pulsante (acm.), cambiare la direzione di assemblaggio. Fissare il pulsante di commutazione (asm.) in modo che i suoi tre pulsanti di commutazione siano rivolti verso l'alto.



3-1-3. Punti da controllare e precauzioni da prendere prima di accendere l'unità

1) Ispezionare l'orizzontalità della macchina per cucire.



2) Ispezionare se i componenti elettrici e pneumatici sono assemblati correttamente.



 Ispezionare se il punto di entrata dell'ago è allineato correttamente con il centro del foro dell'ago della placca ago della macchina per cucire.



4) Staccare la placca ago. Ispezionare il tempismo del crochet.



5) Ispezionare la distanza lasciata tra il sensore di rilevamento dell'origine del trasporto X e la piastra di rilevamento.



6) Ispezionare se il meccanismo di trasporto X funziona regolarmente.

3-2. Installazione del tubo dell'aria



AVVERTIMENTO:

Assicurarsi che il tubo dell'aria sia completamente inserito nel rubinetto dell'aria prima di fornire aria alla macchina in modo da evitare che l'aria venga soffiata direttamente sul corpo umano. Aprire quindi con cautela il rubinetto dell'aria.



- 1) Collegamento del tubo dell'aria
 - Collegare il tubo dell'aria a 🕕 .



 Regolazione della pressione dell'aria
 Sollevare la manopola ⁽²⁾ di regolazione dell'aria.
 Quindi ruotarla per regolare la pressione dell'aria a 0,5 - 0,55 MPa.

Spingere quindi verso il basso la manopola **2** di regolazione dell'aria.

Sollevare la manopola **③** di regolazione dell'aria. Quindi ruotarla per regolare la pressione dell'aria a 0,15 MPa.

Spingere quindi verso il basso la manopola 3 di regolazione dell'aria.

Regolazione della pressione dell'aria
 dell'intera macchina per cucire

Regolazione della pressione dell'aria del pressore a disco

3-3. Avvertenze per l'impianto di alimentazione dell'aria compressa (fonte dell'aria di alimentazione)

Il 90% dei guasti in apparecchiatura pneumatica (cilindri dell'aria, elettrovalvole a solenoide dell'aria) sono causati da "aria contaminata."

L'aria compressa contiene molte impurità quali umidità, polvere, olio deteriorato e le particelle di carbonio. Se tale "aria contaminata" è usata senza approntare nessuna misura, questo può essere una causa di inconvenienti, apportando la riduzione della produttività dovuta a guasti meccanici e tasso ridotto di funzionamento. Non mancare di installare l'impianto standard di alimentazione dell'aria indicato qui sotto quando si utilizza la macchina dotata di apparecchiatura pneumatica.

Compressore d'aria	
Postrefrigeratore	
Ū	Auto-drenaggio
Serbatoio dell'aria	
Itro della linea principale	
	Auto-drenaggio
Essiccatore dell'aria	Qualità dell'alimentazione dell'aria
	Quando l'aria alimentata contiene una considerevole quantità di umidità.
	Ambiente circostante
	Quando la nostra macchina è installata in un luogo dove la differenza di temperatura tra giorno e notte è notevole o in un luogo dove è probabile che si verifichi il fenomeno di congelamento. Nei casi sopraccennati, non mancare di installare un essiccatore dell'aria.
Separador de neblina	Quando l'aria di alimentazione contiene una considerevole quantità di carbonio e polvere
	(La maggior parte degli inconvenienti nelle elettrovalvole a solenoide dell'aria è causata da carbonio.)
	<u>Non mancare di installare un separatore della nebbia.</u>
	parecchiatura standard fornita dalla JUKI
Filtro-regolatore	
lettrovalvola a solenoide	dell'aria
Cilindro dell'aria	

• Non mancare di pendere le condutture principali con una pendenza in discesa di 1 cm per 1 m nel senso della corrente d'aria.



- Se le condutture principali si ramificano, l'uscia dell'aria compressa deve essere posta alla parte superiore delle condutture tramite un T per impedire che lo scolo che si deposita all'interno delle condutture fluisca fuori.
- Tutti i punti bassi e tutte le estremità senza uscita devono essere forniti di auto-drenaggi per impedire che lo scolo si depositi in quelle parti.

3-4. Installazione del dispositivo avvolgitore della bobina



3-5. Avvolgimento del filo della bobina



4. Diagramma di infilatura



 Inserire la barra 1 di montaggio del disco dell'avvolgitore della bobina nel foro 2 dell'avvolgitore della bobina e fissarla con il dado 3.

1. Descrizione del pulsante

- 1) Pulsante rosso: Arresto di emergenza, premere questo pulsante per 2 secondi per resettarlo.
- 2) Pulsante verde: Avvio
- Tasto "P": Tasto di funzione, tenere premuto il tasto "P" per 2 secondi per accedere all'impostazione del parametro e al termine dell'impostazione, premere nuovamente questo tasto per 2 secondi per mantenere il parametro.
- 4) Tasto "+": numeri da 0 a 9
- 5) Tasto "-": numeri da 9 a 0
- 6) Tasto "<": Svolta a sinistra
- 7) Tasto ">": Svolta a destra

2. Spia luminosa

- 1) Spia luminosa di parametro
- 2) Spia luminosa di mancata produzione
- 3) Spia luminosa di arresto
- 4) Spia luminosa di lavoro

3. Impostazione dei parametri

Tenere premuto il tasto "P" per 2 secondi per accedere all'interfaccia di impostazione del parametro. A: L'impostazione della lunghezza del filo è compresa tra 0 e 99,9 metri.

B: Compensazione di 0 - 9,9 metri

C: La bobina si calcola in base alla lunghezza del filo da 0 a 99,9 metri

D: Velocità del motore: F1 (veloce), F2 (media), F3 (lenta)

E: Luminosità della lampada a LED: H0 (OFF), H1 (la più scura), H2, H3, H4, H5 (la più luminosa)

3-6. Precauzioni per l'installazione della macchina



4. PREPARAZIONE DELLA MACCHINA PER CUCIRE

4-1. Metodo di lubrificazione e controllo della quantità di olio

AVVERTIMENTO:

Prima di effettuare le seguenti operazioni, posizionare l'interruttore su OFF (SPENTO) onde evitare incidenti causati dall'avviamento accidentale della macchina per cucire.



1) Staccare la piastra 1) di sollevamento del cilindro.

2) Rimuovere il tappo 2 di gomma dal serbatoio dell'olio.

3) Riempire il serbatoio dell'olio con l'olio accessorio (o l'olio specificato).

4) La quantità di olio adeguata si ottiene quando la superficie dell'olio rimane tra le indicazioni del serbatoio dell'olio "Min" e "Max".



1. Non utilizzare olio diverso da quello specificato. Dopo il completamento della lubrificazione, fissare saldamente il tappo di gomma e la piastra di sollevamento del cilindro nelle loro posizioni originali. 2. Quando si mette in uso la macchina per cucire per la prima volta dopo la consegna o dopo averla lasciata inutilizzata per un lungo periodo, riempire anticipatamente il crochet con una piccola quantità di olio.

I

4-2. Posizionamento dell'ago



AVVERTIMENTO:

Prima di effettuare le seguenti operazioni, posizionare l'interruttore su OFF (SPENTO) onde evitare incidenti causati dall'avviamento accidentale della macchina per cucire.



1) Allentare la vite **1** per rimuovere l'ago.



Assicurarsi di tenere l'ago in modo che la sua scanalatura 2 sia rivolta verso la punta 3 della lama del crochet rotativo.

2) Stringere la vite **①**.



4-3. Infilatura della testa della macchina



AVVERTIMENTO : Prima di effettuare le seguenti operazioni, posizionare l'interruttore su OFF (SPENTO) onde evitare incidenti causati dall'avviamento accidentale della macchina per cucire.



1) Mettere il filo **1** della macchina per cucire sul portafilo 2 .

2) Fare passare il filo come illustrato in figura. Infine, tirare fuori l'estremità del filo attraverso l'occhiello dell'ago per 50 - 60 mm.



AVVERTIMENTO:

Prima di effettuare le seguenti operazioni, posizionare l'interruttore su OFF (SPENTO) onde evitare incidenti causati dall'avviamento accidentale della macchina per cucire.







(1) Rimozione della capsula della bobina

- Aprire il coperchio ① . La bobina quindi può essere cambiata.
- 2) Sollevare la levetta A della capsula della bobina e rimuovere la capsula della bobina e la bobina 2.



Controllare la posizione delle mani e l'ubicazione degli oggetti prima di aprire/ chiudere il coperchio ① in modo da evitare che gli oggetti rimangano intrappolati sotto il coperchio e da prevenire lesioni personali. Inoltre, non spingere il coperchio ① con

le mani appoggiate su di esso.

(2) Installazione della bobina

- Inserire la bobina (2) nella capsula (3) della bobina nella direzione mostrata in figura.
- 2) Fare passare il filo attraverso la fessura ⁽³⁾ di infilatura della capsula ⁽³⁾ della bobina e tirare il filo così com'è. In questo modo, il filo passerà sotto la molla di tensione e verrà estratto dal foro ⁽³⁾ del filo.
- 3) Estrarre il filo per 50 mm dall'apertura 🕑 del filo.



Se si installa la bobina (2) nella capsula della bobina orientandola nella direzione inversa, l'estrazione del filo della bobina risulterà instabile.

- (3) Installazione della capsula della bobina
- Posizionare la capsula della bobina nel crochet con la sua manopola (2) inclinata e spingerla completamente nel crochet finché non si senta uno scatto.
- 2) Chiudere il coperchio 1 .



La capsula 🕄 della bobina potrebbe staccarsi durante la cucitura, se non è completamente inserita.

۱

J

4-5. Regolazione della tensione del filo



(1) Regolazione della tensione del filo dell'ago Regolatore di tensione del filo No. 1

Quando si allenta il disco di tensione del regolatore di tensione del filo No. 2 ③, deve rimanere una tensione piccola tale da poter controllare il rasafilo. La tensione rimanente è prodotta dal regolatore di tensione ①. È possibile determinare la lunghezza del filo che si trascina dall'ago dopo il taglio automatico del filo regolando il dado ② del regolatore di tensione del filo. La lunghezza del filo che si trascina dall'ago viene ridotta ruotando il dado ② in senso orario (+). Viene aumentata girando il dado ② in senso antiorario (-).

Regolatore di tensione del filo No. 2 La tensione (applicata al filo proveniente dall'ago) controllata con il regolatore di tensione del filo No.

2 **3** deve essere impostata il più bassa possibile in modo che il filo dell'ago e il filo della bobina siano intrecciati insieme al centro dello spessore del materiale (Fig. A). Se la tensione del filo è eccessivamente alta quando si cuce un materiale leggero, il materiale potrebbe raggrinzire o il filo potrebbe rompersi.

La tensione applicata al filo proveniente dall'ago viene aumentata ruotando il dado 4 in senso orario (+).

Viene diminuita ruotando il dado ④ in senso antiorario (-).

- Fig A: I fili sono intrecciati insieme in modo accurato al centro dello spessore del materiale.
- Fig B: La tensione del filo dell'ago è troppo bassa o la tensione del filo della bobina è troppo alta.
- Fig C: La tensione del filo dell'ago è troppo alta o la tensione del filo della bobina è troppo bassa.



(2) Regolazione della tensione del filo della bobina

 Girare la vite G di regolazione della tensione in senso orario (in direzione A) per aumentare o in senso antiorario (in direzione B) per ridurre la tensione del filo della bobina.
 Valore consigliato: Circa 25 g

La capsula della bobina scenderà lentamente dal suo peso morto tenendola come illustrato in figura.

4-6. Regolazione della molla tirafilo e della piastra di rilevamento della rottura del filo



- Regolazione della corsa
 Allentare la vite ② di fissaggio. Girare il regolatore di tensione del filo ③ . Ruotandolo in senso orario, aumenterà la corsa della molla tirafilo ① e aumenterà la quantità di tiraggio del filo.
- 2) Regolazione della pressione
 Per modificare la pressione della molla tirafilo 1, inserire un cacciavite sottile nella fessura dell'alberino 4 di tensione del filo mentre la vite 2 è serrata, e ruotarlo. Ruotandolo in senso orario, aumenterà la pressione della molla tirafilo 1. Ruotandolo in senso antiorario, diminuirà la pressione.
- 3) Regolazione della piastra di rilevamento della rottura del filo
 Allentare la vite G di fissaggio. Regolare la posizione della piastra G di rilevamento della rottura del filo in modo che la profondità di contatto tra la piastra G di rilevamento della rottura del filo e la molla tirafilo I diventi un valore compreso tra 0 e 0,2 mm.



Regolare in modo che la piastra ③ di rilevamento della rottura del filo non tocchi le parti metalliche adiacenti tranne la molla tirafilo ① . Se la piastra di rilevamento della rottura del filo viene a contatto con qualsiasi altra parte metallica, può verificarsi un malfunzionamento.

4-7. Regolazione della corsa del tirafilo



- Quando si cuciono materiali pesanti, spostare il guidafilo ① a sinistra (in direzione ④) per aumentare la lunghezza del filo estratto dal tirafilo.
- 2) Quando si cuciono materiali leggeri, spostare il guidafilo ① a destra (in direzione ③) per diminuire la lunghezza del filo estratto dal tirafilo.

4-8. Relazione fase ago-crochet



AVVERTIMENTO:

Prima di effettuare le seguenti operazioni, posizionare l'interruttore su OFF (SPENTO) onde evitare incidenti causati dall'avviamento accidentale della macchina per cucire.

(1) Ago e crochet, e impostazione dell'angolo





- 1) Per il tipo S, la relazione tra l'altezza della barra ago e la posizione del crochet deve essere regolata quando la barra ago si solleva dal suo punto morto inferiore di $2,9 \pm 0,3$ mm. Per il tipo H, essa deve essere regolata quando la barra ago si solleva dal suo punto morto inferiore di $2,4 \pm 0,3$ mm.
- Osservando dalla faccia anteriore della macchina per cucire, la punta della lama del crochet sembra sovrapporsi al centro dell'ago.
- Osservando dalla faccia laterale della macchina per cucire, lo spazio lasciato tra la punta della lama del crochet e la parte incava dell'ago è compreso tra 0,05 e 0,2 mm.



Se si verifica la rottura del filo, il filo può essere aggrovigliato nel crochet. In tal caso, rimuovere con attenzione il filo che si è aggrovigliato nel crochet. Ricominciare quindi a cucire.

 Come mostrato nella figura, il valore QEP dell'impostazione dell'angolo dell'albero elettrico visualizzato sul pannello operativo diventa un valore compreso tra 570 e 575.

(2) Posizione dell'ago e del supporto del crochet interno



Posizione longitudinale del supporto del crochet interno e dell'ago: L'estremità anteriore dell'ago è allineata con il crochet interno.

Posizione laterale del supporto del crochet interno e dell'ago: L'estremità più a destra della sporgenza del supporto del crochet interno è allineata con il lato destro dell'ago.

(3) Regolazione del tempismo del crochet

Il calibro di tempismo è fornito per la macchina come accessorio.



Regolare il tempismo del crochet in base al tipo di cucitura (tipo S/tipo H) della macchina per cucire.

Capovolgere il calibro di tempismo in base al tipo di macchina per cucire come mostrato nella figura a sinistra.

Per il tipo S:

Posizionare il calibro di tempismo con la sua scritta S rivolta verso l'alto.

Per il tipo H:

Posizionare il calibro di tempismo con la sua scritta H rivolta verso l'alto.



Allineare il calibro di tempismo con la parte terminale della barra ago.



Vite di connessione della barra ago

 Posizionare il calibro di tempismo sul coperchio in resina. Quindi, regolare prima il punto morto inferiore della barra ago.

Allentare la vite di connessione della barra ago. Regolare l'altezza della barra ago.

 Ruotare quindi il calibro di tempismo di 180 gradi in senso longitudinale. Regolare la posizione di sincronizzazione del crochet.



Quando si regola il tempismo delcrochet, è necessario mettere la dimasul lato sinistro dell'ago per evitare chela dima venga a contatto con il guidafilodella barra ago.

4-9. Come avvolgere una bobina



- 1) Mettere la bobina ① sull'albero ③ di avvolgimento della bobina.
- 2) Fare passare il filo **()** di cucitura attraverso l'asta porta rocchetto.
- 3) Fare passare il filo come illustrato in figura.
- 4) Avvolgere manualmente il filo sulla bobina **2** di diversi giri in senso orario.
- 5) Premere il pulsante (4) per avviare l'avvolgimento del filo sulla bobina.
- 6) Quando la quantità di filo della bobina avvolto sulla bobina raggiunge la quantità impostata (80%), l'avvolgitore della bobina si arresta automaticamente. Oppure premere il pulsante (5) per arrestare l'avvolgitore della bobina.
- 7) Tagliare il filo con il rasafilo 1. Staccare la bobina 2.



AVVERTIMENTO:

Prima di effettuare le seguenti operazioni, posizionare l'interruttore su OFF (SPENTO) onde evitare incidenti causati dall'avviamento accidentale della macchina per cucire.







QEP 119	Frame	OUT1	OUT6	OUT11	
Finding +	Foot	0UT2	OUT7	0UT12	Trim
1600	Trim	OUT3	OUTS	LED	UpDown
Winding 🖡	Pu11	OUT4	OUT9	Graphic Editing	Needle
allow 🏽	Loose	OUT5	0UT10	Pause Position	Foot
Hook					

(1) Regolazione della posizione della camma di taglio del filo

 Girare la puleggia ① per ingranare il cuscinetto ③ a rullini dell'asta di collegamento del rasafilo con la scanalatura ② nella camma di taglio del filo.

Il valore QEP specificato del parametro di impostazione dell'angolo dell'albero elettrico è stato regolato in fabbrica a 290 al momento della spedizione. Regolare finemente il parametro in base alla differenza di materiale.



La punta della lama del coltello mobile è allineata con l'ago.

- (2) Regolazione della posizione del coltello mobile e della controlama





- Posizionamento della controlama
 La sezione di coda della controlama ha un foro.
 Inserendo la chiave esagonale da 2,5 ② in quel foro, stringere la vite di fissaggio della controlama allineando la sezione di coda della controlama con la chiave esagonale.
- 3) Segnare la posizione di 5 mm della lama del coltello mobile con un pennarello nero. Regolare la pressione della controlama con la vite ③ di regolazione della pressione della controlama. Dopo aver completato la regolazione, spingere verso il basso il coltello mobile per riregolare la pressione del coltello mobile a ripetizione finché entrambi i lati, con i segni neri, del coltello mobile non vengano sfregati simultaneamente dalla controlama senza eccezioni. Inoltre, la forza di attrito tra il coltello mobile e la controlama può essere ridotta al minimo tagliando tre fili di cucitura per macchina per cucire usati.

4-11. Come attaccare/rimuovere la piastra di sollevamento del cilindro



 Mentre la macchina per cucire è accesa, premere l'interruttore 1.

- La piastra (2) di sollevamento del cilindro si stacca verso l'alto. Rimuoverla. (Il cilindro spinge verso l'alto la piastra di sollevamento.)
- Per installare la piastra ② di sollevamento del cilindro, premere l'interruttore ①. (Il cilindro si abbassa per consentire l'installazione della piastra di sollevamento del cilindro. La piastra di sollevamento viene quindi fissata con un magnete.)

4-12. Come controllare la quantità di olio (spruzzi di olio) nel crochet



AVVERTIMENTO :

Faire fonctionner la machine avec les plus grandes précautions car la vérification de la quantité d'huile s'effectue en faisant tourner le crochet à grande vitesse.

(1) Come controllare la quantità di olio (spruzzi di olio)



1) Controllare che la quantità di olio nel crochet sia adeguata facendo riferimento a "4-1. Metodo di lubrifi-

- Controllare che la quantità di olio nel crochet sia adeguata facendo riferimento a "4-1. Metodo di lubrificazione e controllo della quantità di olio" p. 11.
- 2) Se la macchina non è stata riscaldata sufficientemente prima di questa operazione, fare girare la macchina a vuoto per tre minuti circa.
- Posizionare il foglio di carta per il controllo della quantità di olio (spruzzi di olio) sotto il crochet mentre la macchina per cucire è in funzione.
- 4) Il controllo della quantità di olio (spruzzi di olio) deve essere completato in cinque secondi.

(2) Campione che mostra la quantità adeguata di olio (spruzzi di olio)



- 1) Lo stato indicato nella figura soprastante mostra la quantità appropriata di olio (spruzzi di olio).
- Controllare la quantità di olio (spruzzi di olio) tre volte (su tre fogli di carta), e regolare in modo che la quantità di olio non cambi.



Non aumentare/diminuire eccessivamente la quantità di olio nel crochet. Se la quantità di olio è troppo piccola, il crochet sarà grippato (il crochet sarà surriscaldato). Se la quantità di olio è troppo elevata, il materiale da cucire può essere macchiato con olio.



AVVERTIMENTO:

Prima di effettuare le seguenti operazioni, posizionare l'interruttore su OFF (SPENTO) onde evitare incidenti causati dall'avviamento accidentale della macchina per cucire.



- 1) Rimuovere la piastra di sollevamento del cilindro.
- La quantità di olio viene aumentata ruotando la vite 1 in direzione della freccia 3 o diminuita ruotandola in direzione della freccia 3.
- Dopo aver completato la regolazione, attaccare la piastra di sollevamento del cilindro.

- 1. Dopo la regolazione, prima di controllare la quantità di olio fare funzionare la macchina per cucire a vuoto per circa 30 secondi e controllare la quantità confrontandola con il campione che mostra la quantità di olio adeguata. (Fare riferimento a "4-12. Come controllare la quantità di olio (spruzzi di olio) nel crochet" p. 23.)
- 2. In caso di regolazione della quantità di olio del crochet, per prima cosa regolare la quantità di olio ruotando la vite di regolazione della quantità di olio nella direzione della freccia (2) per aumentarla. Regolare quindi la quantità di olio del crochet ruotando la vite di regolazione nella direzione della freccia (3) per diminuirla.
- 3. La quantità di olio del crochet è stata regolata in fabbrica al momento della spedizione, in base alla velocità massima di cucitura della macchina per cucire. Quando il cliente utilizza la macchina per cucire sempre a bassa velocità, la quantità di olio del crochet potrebbe scarseggiare causando un guasto della macchina per cucire. Per evitare tale guasto, è necessario effettuare la regolazione della quantità di olio del crochet quando il cliente fa funzionare la macchina per cucire a bassa velocità in ogni momento.



AVVERTIMENTO : Prima di effettuare le seguenti operazioni, posizionare l'interruttore su OFF (SPENTO) onde evitare incidenti causati dall'avviamento accidentale della macchina per cucire.



Nel caso in cui l'ago non scenda al centro del foro dell'ago della placca ago, la posizione della placca ago può essere regolata con la vite 1.

- 1) Attaccare la placca ago.
- 2) Allentare le due viti eccentriche 2 di regolazione del foro dell'ago della placca ago. Regolare la posizione della placca ago spostando la placca ago in modo che l'ago sia allineato con il centro del foro dell'ago della placca ago.
- 3) Stringere le viti eccentriche 2 di regolazione del foro dell'ago della placca ago.

4-15. Impostazione dell'origine meccanica



- Stringere leggermente la vite ② sul lato albero inferiore. Ruotare quindi la puleggia per posizionare la vite ① sul motore dell'albero principale in modo che essa sia livellata e rivolta verso l'alto.
- 2) Tenendo ferma la puleggia, premere **3** nella schermata principale della centralina elettrica.
- 3) Quando si preme "Parametro di impostazione della macchina", viene visualizzato 4 . Quando si immette la password "1111111", viene visualizzata la schermata 5 .
- 4) Nella schermata visualizzata premendo "Impostazione dell'angolo assiale", impostare il valore QEP su 245, stringere la vite ① sul lato motore dell'albero principale e allentare la vite ② sul lato albero inferiore. Ruotare quindi la puleggia per portare la barra ago al punto morto superiore.
- Tenendo ferma la puleggia (per non consentire lo spostamento della barra ago), fare clic su "Valore QEP" del "Parametro di impostazione assiale" della schermata. Regolare il valore QEP a 0 (zero). Stringere quindi la vite ② sul lato albero inferiore.
- 6) A questo punto, la regolazione dell'origine è stata completata. Ora ruotare nuovamente la puleggia per verificare che il valore QEP della barra ago nel punto morto superiore sia 0 (zero). Purché il suddetto valore QEP sia 0 (zero), l'origine meccanica è stata regolata correttamente.



4-16. Regolazione della pressione del pressore a disco







- Regolare la valvola ① di regolazione della pressione del cilindro dell'aria del pressore a disco. Tirare su il dado ② . Ruotare quindi il dado in senso orario per aumentare la pressione del pressore a disco o ruotarlo in senso antiorario per diminuirla. La pressione dell'aria è stata impostata in fabbrica su 0,15 MPa al momento della spedizione. Regolarla in modo appropriato controllando lo stato effettivo della cucitura.
- Per rallentare la velocità di cucitura quando il pressore a disco è posizionato nella sua posizione superiore, regolare il regolatore di velocità 3.
- Sostituzione del pressore a disco Controllare l'effettiva operazione di cucitura. Utilizzare il pressore a disco o il pressore a disco di plastica in base alle condizioni dell'effettiva operazione di cucitura.
 - Pressore a disco (montato in fabbrica al momento della spedizione)

Pressore a disco di plastica

Quando si cambia il pressore a disco con il pressore a disco di plastica o viceversa, cercare di posizionare il pressore a disco in modo che la sua superficie inferiore sia parallela al coperchio del crochet. Regolare l'altezza del pressore a disco in base allo spessore effettivo del materiale (cioè l'altezza) facendo attenzione che i pressori a disco non vengano a contatto con il pressore intermedio.

4-17. Regolazione della posizione dell'estremità del filo all'inizio della cucitura



È possibile impostare la posizione dell'estremità del filo dell'ago all'inizio della cucitura sul lato superiore ① o inferiore ② del materiale. Commutare l'impostazione della funzione dello scartafilo tra ON e OFF in base a queste due condizioni della posizione dell'estremità del filo dell'ago.

 Per mettere l'estremità del filo dell'ago sul lato superiore del materiale

Posizionare la funzione dello scartafilo in OFF.

Per mettere l'estremità del filo dell'ago sul lato inferiore del materiale

Posizionare la funzione dello scartafilo in ON.

4-18. Regolazione della corsa del pressore intermedio elettronico



È necessario regolare la corsa (A) del pressore intermedio in modo appropriato poiché ci sarebbe la necessità di prevenire i salti di punto a seconda dello spessore o del tipo di materiale.

- 1) Premere **1** nella schermata principale della centralina elettrica.
- 2) Quando si preme "Parametro di impostazione della macchina", viene visualizzato ②.
 Quando si immette la password "11111111", viene visualizzata la schermata ③.
- Nella schermata visualizzata premendo "Impostazione di follow-up del pressore", impostare il parametro (l'altezza di follow-up del piedino premistoffa è stata regolata in fabbrica a 2 mm al momento della spedizione).

4-19. Regolazione del soffio d'aria per il filo dell'ago e il filo della bobina



Il tubo ① di soffiaggio soffia aria per portare l'estremità del filo che si trascina dall'ago sotto il pressore ② a disco all'inizio della cucitura controllando la valvola solenoide del sistema elettrico. L'estremità del filo viene spinta dall'aria tra il pressore a disco e il modello di cucitura all'inizio della cucitura. Nel caso in cui l'estremità del filo non possa essere spinta a causa della posizione e della direzione delle fessure sul modello di cucitura, regolare la direzione di soffiaggio dell'aria per consentire all'estremità del filo di essere spinta dall'aria.

Avviare il software per la creazione del modello di cucitura per effettuare l'elaborazione del funzionamento del modello di cucitura da cucire. Nella schermata visualizzata facendo clic su "Elaborazione del funzionamento" ③ , fare clic su ④ ("Immetti I/O") e modificare "I/O" a 5. Modificare "Livello" ad "alto" ("basso" si riferisce a "spegnimento"). Fare clic su ⑤ ("Ritardo"). Modificare "Ritardo (msec)" a 225.

- Il soffiatore di aria del filo dell'ago e lo scartafilo non possono essere utilizzati contemporaneamente.
- Attenzione
- Lo scartafilo fornisce la funzione per portare il filo dell'ago sopra il piedino premistoffa.
 - 2. Il soffiatore di aria del filo dell'ago fornisce la funzione per portare il filo dell'ago sotto il pressore a disco.

4-20. Realizzazione del template

(1) Lavorazione a macchina del template

Template tipo 8045 di dimensioni corrispondenti al campo di cucitura massimo

- · Materiale del template: piastra in PVC
- · Spessore del template: piastra in PVC di 1,5 mm di spessore
- Regolare le dimensioni del template in base ai tessuti e/o al modello di cucitura.
 Le dimensioni non devono superare le dimensioni massime delle specifiche pertinenti.
- Verificare la complessità del modello di cucitura da cucire. Selezionare quindi le fessure di cucitura dalla gamma da 6 mm a 8 mm in base alla complessità del modello di cucitura.
- Il luogo geometrico delle fessure di cucitura sul template deve essere progettato in base al modello di cucitura da cucire o alla lavorazione a macchina prevista.
- Selezionare la fresatrice del modello adatta. Il template deve essere lavorato a macchina da tecnici qualificati i quali abbiano conseguito una formazione professionale.
- Dopo aver completato la lavorazione a macchina dei template superiore e inferiore, sbavare i template e la superficie superiore della piastra di montaggio del template.





Lavorare a macchina i template superiore e inferiore in base alla progettazione.

- Posizionare il template superiore sul template inferiore, come mostrato nella figura, e regolare in modo che le fessure di cucitura sui template superiore e inferiore siano allineate. Incollare il nastro esclusivo per template (larghezza 36 mm) alle porzioni , 2, 3 e 4 come illustrato nella figura.
- 2) Per produrre costure più belle, si consiglia di fissare saldamente il materiale nella posizione corretta incollando il nastro abrasivo, il nastro biadesivo, ecc. sulle fessure dei template superiore e inferiore o mettendo le spille di posizionamento nelle posizioni appropriate per evitare che il materiale scivoli.

4-21. Preparazione per la cucitura







1) Accendere l'interruttore di alimentazione principale.

Premere il pulsante **①** per accendere l'interruttore di alimentazione principale.

2) Accendere l'interruttore della fonte d'aria principale.

Spostare la valvola **2** dell'aria principale a destra per aprire la fonte d'aria principale.

 Resettaggio dell'apparecchiatura Quando l'apparecchiatura viene resettata pre-

mendo Reset 3, l'ago si ferma nella sua posizione di arresto superiore e il pressore a disco e il pressore intermedio si sollevano.

 Leggere i dati di modello di cucitura da cucire o editare direttamente i dati di modello di cucitura sul pannello operativo.

Fare riferimento al Manuale d'Istruzioni del sistema di controllo computerizzato per ulteriori dettagli.

5) Posizionamento del modello

Spostando un modello vuoto (senza materiale), adattare il foro (2) di posizionamento sulla piastra di posizionamento del modello sul perno di posizionamento. Adattare gli altri due fori (2) di posizionamento ausiliari sui manicotti di posizionamento e spingerli a fondo finché non andranno oltre.

- 6) Lettura dei dati di modello di cucitura
 - 1. Nel caso in cui un'etichetta IC sia attaccata al modello, il sistema elettrico identificherà automaticamente il programma del modello di cucitura che corrisponde al modello tra quelli memorizzati sull'etichetta IC.
 - 2. Nel caso in cui non sia attaccata alcuna etichetta IC al modello, selezionare manualmente i dati di modello di cucitura che corrispondono al modello pertinente nella schermata operativa.
- * Fare riferimento a "4-23. Configuración del panel de operación" p. 37 su come utilizzare l'etichetta IC.


7) Selezione del riferimento

Per allineare il luogo geometrico del modello di cucitura con le fessure di cucitura del modello, è necessario impostare un riferimento. Nello specifico, impostare il riferimento facendo riferimento al Manuale d'Istruzioni per lo scanner del sistema elettrico.

Dopo aver completato la creazione di un riferimento, visualizzare la schermata operativa. Quando si tiene premuto il pulsante , la cucitura di simulazione del luogo geometrico del modello di cucitura inizia.

Azionare la macchina per cucire una volta per controllare se il luogo geometrico del modello di cucitura è allineato o meno con le fessure del modello. Se non sono allineati, regolare nuovamente il riferimento.

Per interrompere l'operazione durante l'esecuzione dell'operazione di simulazione, premere il pulsante **7** per interromperla.

8) Posizionamento del materiale da cucire

1. Rimozione del modello

Quando si sposta il modello nella posizione di resettaggio e si preme il pulsante ④ di bloccaggio sul pannello operativo, due cilindri pneumatici sul modulo lineare in direzione X rilasciano il modello. Rimuovere il modello.

2. Posizionamento del materiale

Inoltre, fissare il materiale con un metodo di tenuta che corrisponda al modello per evitare che il materiale si sposti dalla posizione corretta. Se il materiale è riempito di piuma o cotone, spremere il materiale per spingere fuori l'aria il più possibile.

- 9) Impostazione del resettaggio, modello su cui il materiale è posizionato, e riferimento
- * Eseguire il resettaggio seguendo il passaggio della procedura 3).
- * La manipolazione del modello su cui è posizionato il materiale è descritta nel passaggio della procedura 5).
- * L'impostazione del riferimento viene eseguita seguendo il passaggio della procedura 7).
- 10) Avvio

Premere il pulsante ⁽³⁾ di avvio sul pannello operativo per iniziare la cucitura. La macchina per cucire quindi entra nella modalità di cucitura automatica.

11) Arresto temporaneo

Se si verifica un incidente durante la cucitura, premere il pulsante **1** di arresto temporaneo sul pannello operativo. La macchina per cucire quindi interrompe immediatamente il funzionamento.

12) Riavvio

Una volta eliminato il suddetto incidente, ruotare il pulsante 🕢 di arresto temporaneo. Il pulsante quindi salta su e la modalità di arresto di emergenza viene resettata. Premere quindi il pulsante 🚯 di avvio per riavviare la cucitura automatica.

4-22. RFID (Come utilizzare l'etichetta IC)







 Attacco dell'etichetta IC Attaccare l'etichetta IC
 sul modello con nastro biadesivo o simili.

- 2. Scrittura dei dati di modello di cucitura
- 1)Posizionare l'etichetta IC ① sul punto nero ② sul tavolo della macchina per cucire.

2)Premere "Menu" 3 nella schermata iniziale.







3)Premere "Gestione del file" ④ nella schermata di menu.

4) Selezionare i dati di modello di cucitura (5) che si desiderano scrivere sull'etichetta IC nella schermata di file di memoria.

Dopo aver effettuato una selezione, premere "RFID" ⁽³⁾ per scrivere i dati di modello di cucitura sull'etichetta IC.

- 3. Caricamento dei dati di modello di cucitura
- Posizionare l'etichetta IC sulla quale sono scritti i dati di modello di cucitura sul punto nero sul tavolo.
- 3) Vengono letti i dati di modello di cucitura scritti nell'etichetta IC.

4-23. Configurazione del pannello operativo



۵	Sezione di LCD del pannello a sfioramento				
₿	Tasto PAUSE Utilizzato per interrompere temporaneamente la cucitura				
◉	Tasto OPEN Sposta la piastra di sollevamento del cilindro su e giù.				
•	Tasto PRESS	Utilizzato per spostare su/giù il supporto della cassetta			
9	Tasto START	Utilizzato per iniziare la cucitura			
G	Porta USB				



G	Pulsante Reset	Utilizzato per riavviare il pannello operativo
	Porta COM	RS232C

* Questo prodotto non è dotato della funzione Wi-Fi.



	Pulsanti/visualizzazioni	Descrizione
0	Tasto di blocco	Utilizzato per bloccare il modello di cucitura
0	Tasto di infilatura	Utilizzato per infilare la testa della macchina
8	Tasto di cambio della velocità dell'albero principale	Utilizzato per cambiare la velocità dell'albero principale della macchi- na per cucire
4	Tasto di utilizzo del filo della bobina	Utilizzato per visualizzare la quantità di utilizzo del filo della bobina e per spostare la schermata alla schermata di impostazione *1
6	Tasto di conteggio della cucitura	Utilizzato per visualizzare il conteggio della cucitura e per spostare la schermata alla schermata di impostazione *1
6	Menu	Utilizzato per spostare la schermata alla schermata di menu *1
0	Tasto Ready	Utilizzato per riportare la macchina per cucire alla sua origine
8	Tasto di impostazione del rife- rimento	Utilizzato per spostare la schermata alla schermata di impostazione del riferimento *1
9	Tasto di supporto della cassetta	Utilizzato per spostare il supporto della cassetta
Ð	Tasto di piedino premistoffa	Utilizzato per azionare il piedino premistoffa
0	Tasto di impostazione del pie- dino premistoffa	Usato per spostare la schermata alla schermata di impostazione del piedino premistoffa * 1
Ð	Tasto di spostamento della pagina	Utilizzato per spostare la schermata alla schermata di modalità di test *1
₿	Tasto di test	Utilizzato per azionare il modello di cucitura eseguendo il salto
14	Tasto Indietro del segmento di linea	Utilizzato per riportare la macchina per cucire alla posizione di inizio della cucitura continua precedente eseguendo il salto
6	Tasto Avanti del segmento di linea	Utilizzato per avanzare la macchina per cucire alla posizione di inizio della successiva cucitura continua eseguendo il salto
₿	Tasto Indietro del punto singo- lo	Utilizzato per riportare la macchina per cucire al punto precedente. Se questo tasto viene tenuto premuto, si avvia la modalità di ritorno rapido.
Ð	Tasto Avanti del punto singolo	Utilizzato per avanzare la macchina per cucire al punto successivo. Se questo tasto viene tenuto premuto, si avvia la modalità di avanza- mento rapido.
₿	Tasto di file	Utilizzato per spostare la schermata alla schermata di selezione del modello di cucitura
₽	Selezione del modello di cucitura	Selezionare il modello di cucitura da utilizzare sfiorandolo.

*1. Fare riferimento al Manuale d'Istruzioni per il pannello operativo per ulteriori dettagli.

4-24. Modalità di manutenzione

La modalità di manutenzione è la modalità nella quale viene fornito l'avviso che dice che la durata di utilizzo della macchina per cucire ha raggiunto il momento che richiede la manutenzione al fine di prolungare la vita del prodotto della macchina per cucire. In questa modalità, la schermata di manutenzione viene visualizzata sul pannello operativo. Quando il personale di manutenzione immette la password dell'utente, la schermata di manutenzione scompare.









 La schermata di manutenzione viene visualizzata quando è giunto il momento in cui la macchina per cucire richiede la manutenzione. (Circa una volta ogni tre mesi)

Quando il pulsante (2) di annullamento viene premuto, la schermata di manutenzione ritorna alla schermata di cucitura. Tuttavia, la schermata di manutenzione viene nuovamente visualizzata un'ora dopo.

- Quando si preme il pulsante Enter
 , viene visualizzata la schermata di immissione della password dell'utente a condizione che la password dell'utente sia stata impostata in precedenza.
- Aggiungere grasso facendo riferimento a "5. MA-NUTENZIONE DELLA MACCHINA PER CUCIRE" p. 65.
- Immettere la password dell'utente. La schermata di manutenzione ritorna quindi alla schermata di cucitura.

4-25. Elenco dei parametri

Classifica- zione dei parametri	No.	Nome del parametro	Gamma	Valore standard	Significato del parametro e commen- to
Lavorazio- ne auto- matica a macchina	P1	Il morsetto viene aperto dopo il completamento del- la lavorazione automatica a macchina	Si/No	Si	Il morsetto della cassetta viene solle- vato ogni volta che il ciclo di cucitura continua viene completato.
	P2	Numero di punti da cucire all'inizio e alla fine della cucitura con il pressore intermedio abbassato	Da 0 a 8	2	Numero di punti durante i quali il pressore intermedio preme il materiale all'inizio e alla fine della cucitura.
	P3	Taglio del filo dopo il com- pletamento della lavorazio- ne automatica a macchina	Si/No	Si	Il taglio del filo viene eseguito ogni vol- ta che il ciclo di cucitura continua viene completato.
	P4	Posizione alla quale viene riportato l'ago dopo il com-	Origine/ origine secondaria	Origine	L'origine è l'origine delle coordinate assolute.
		pletamento della lavorazio- ne automatica a macchina			L'origine secondaria è l'origine se- condaria (punto di offset) aggiunta al modello di cucitura.
	P5	Se è necessario abbassare o meno la tensione del filo	Si/No	No	Se la tensione sul filo viene allentata o meno durante il salto
	P173	Il piedino di bloccaggio viene mantenuto fermo quando si imposta un riferi- mento	Si/No	No	Il piedino di bloccaggio viene mantenu- to durante l'impostazione di un riferi- mento. Nella "Schermata principale", mantene- re fermo il piedino di bloccaggio nella posizione attuale (sollevato o abbassa- to) mentre si sposta l'albero. La "Scher- mata principale" viene visualizzata dopo l'avvio del pannello operativo.
	P259	Funzionamento automatico del morsetto	Si/No	No	Se il morsetto della cassetta viene attivato o meno all'inizio della cucitura
	P240	Operazione di bloccaggio prima del trasporto manua- le	Si/No	No	Se il morsetto della cassetta viene atti- vato o meno prima che venga eseguito il trasporto manuale
	P6	Numero di punti da cucire con sovrapposizione all'ini- zio della cucitura	OFF / 1 / 2	OFF	Nel caso del valore di impostazione "1" o "2", la cucitura viene eseguita una o due volte a ripetizione nella prima posi- zione di entrata dell'ago prima di proce- dere alla posizione di entrata dell'ago successiva al momento dell'avvio della macchina per cucire. Impostazione del numero di punti di affrancatura all'inizio della cucitura
					Nel caso di "OFF", la macchina per cucire non ripete la cucitura.
	P7	Numero di punti da cucire all'inizio della cucitura sen- za il meccanismo di rilascio della tensione del filo	Da 0 a 255	0	Il meccanismo di rilascio della tensione del filo viene disattivato mentre la mac- china per cucire cuce il numero di punti impostato all'inizio della cucitura.
	P147	Altezza del pressore intermedio quando viene abbassato all'inizio della cucitura	Da 0 a 4	0,5	Altezza del pressore intermedio all'ini- zio della cucitura

Classifica- zione dei parametri	No.	Nome del parametro	Gamma	Valore standard	Significato del parametro e commen- to
Lavorazio- ne auto- matica a macchina	P148	Altezza del pressore intermedio quando viene abbassato alla fine della cucitura	Da 0 a 4	0,5	Altezza del pressore intermedio alla fine della cucitura
	P161	Impostazione della lar- ghezza di oscillazione del piedino premistoffa all'inizio e alla fine della cucitura	Normale/ dimezzata/ aumentata	Normale	
	P172	Il pressore intermedio viene resettato al termine dell'operazione.	Si/No	Si	Il motore del pressore intermedio viene resettato alla fine della cucitura.
	P248	Se è necessario o meno lo spostamento dell'albero prima di impostare un riferi- mento	Si/No	Si	
	P252	Errore di apertura del mor- setto al momento dell'impo- stazione di un riferimento	Si/No	No	
	P794	IO di uscita 1 a fine opera-	Si/No	No	
	P796	zione	Alto/Basso	Basso	
	P795	IO di uscita 2 a fine opera-	Si/No	No	
	P797	zione	Alto/Basso	Basso	
Velocità di avvio	P8	Velocità di avvio del primo punto (giri/min)	Da 100 a 3000	300	Velocità di cucitura del primo punto
	P9	Velocità di avvio del secon- do punto (giri/min)	Da 100 a 3000	600	Velocità di cucitura del secondo punto
	P10	Velocità di avvio del terzo punto (giri/min)	Da 100 a 3000	900	Velocità di cucitura del terzo punto
	P11	Velocità di avvio del quarto punto (giri/min)	Da 100 a 3000	1500	Velocità di cucitura del quarto punto
	P12	Velocità di avvio del quinto punto (giri/min)	Da 100 a 3000	2100	Velocità di cucitura del quinto punto
	P170	Numero di giri dell'affranca- tura (giri/min)	Da 100 a 3000	1200	Velocità di cucitura dell'affrancatura
	P13	Se è necessaria o meno la partenza dolce	Si/No	Si	Se la macchina viene avviata a bassa velocità o meno
	P162	Se è necessaria o meno la partenza dolce per il se- condo punto all'inizio della cucitura	Si/No	No	Se il secondo punto viene cucito a bassa velocità o meno
	P163	Se è necessaria o meno la riduzione della velocità di cucitura per due punti alla fine della cucitura	Si/No	No	Due punti alla fine della cucitura vengo- no cuciti a bassa velocità.
Parametro di velocità	P14	Numero massimo di giri dell'albero principale (giri/ min)	Da 100 a 3000	S: 3000 H: 1800	Numero massimo di giri dell'albero principale
	P15	Velocità di salto (mm/min)	Da 100 a 40000	20000	Velocità di salto
	P916	Velocità di spostamento a intermittenza del trasporto (mm/min)	Da 100 a 20000	5000	Velocità di spostamento durante la correzione e la creazione dei modelli di cucitura

Classifica- zione dei parametri	No.	Nome del parametro	Gamma	Valore standard	Significato del parametro e commen- to
Parametro di velocità	P160	Velocità di cucitura di prova (mm/min)	Da 100 a 60000	8000	Velocità di dimostrazione
	P17	Velocità di cucitura del pul- sante 1 dopo aver premuto il pulsante (mm/min)	Da 100 a 20000	500	Otto tasti di direzione supportano il caso del movimento manuale del box o della raccolta di file.
					Velocità di funzionamento tramite l'ico- na ▶
	P18	Velocità di cucitura del pul- sante 2 dopo aver premuto	Da 100 a 20000	1500	Otto tasti di direzione supportano.
		il pulsante (mm/min)			na
	P19	Velocità di cucitura del pul- sante 3 dopo aver premuto	Da 100 a 20000	8000	Otto tasti di direzione supportano.
		li puisante (mm/min)			Velocità di funzionamento tramite l'ico- na >>>
	P174	Velocità della testa della macchina 2 (mm/s)	Da 100 a 2000	0	Velocità degli assi XY quando si utilizza un coltello laser
	P175	Velocità della testa della macchina 3 (mm/s)	Da 100 a 2000	0	Velocità degli assi XY quando si utilizza un coltello laser
	P178	Velocità di spostamento a intermittenza continuo	Ridotta/ mini- ma/ normale	Ridotta	Velocità di spostamento durante la creazione del modello di cucitura
	P773	Numero di giri in senso inverso (giri/min)	Da 100 a 3000	0	Velocità di affrancatura
	P774	Numero di punti da cucire a una velocità limitata alla fine della cucitura	Da 100 a 30	0	Impostazione del numero di punti dal quale la velocità di cucitura viene limitata alla fine della cucitura di un mo- dello di cucitura
	P775	Velocità di cucitura limitata da impiegare alla fine della cucitura	Da 100 a 1800	0	Questo parametro viene utilizzato in combinazione con P774 per ottenere il valore di velocità limitata specifico.
Imposta- zione del morsetto	P22	Proibizione della cucitura durante il sollevamento del morsetto	Si/No	Si	Proibizione della cucitura durante il sol- levamento del morsetto della cassetta
	P25	Angolo di inizio del bloc- caggio del filo all'inizio della cucitura	Da 1 a 990	10	Angolo di attivazione della pinza del filo all'inizio della cucitura
	P26	Angolo di fine del bloccag- gio del filo all'inizio della cucitura	Da 1 a 990	10	Angolo di disattivazione della pinza del filo all'inizio della cucitura
	P27	Angolo di inizio del bloc- caggio del filo durante il taglio del filo	Da 1 a 990	15	Angolo di inizio del bloccaggio del filo durante il taglio del filo
	P28	Angolo di fine del bloccag- gio del filo durante il taglio del filo	Da 1 a 990	180	Angolo di fine del bloccaggio del filo durante il taglio del filo
	P781	Se il morsetto è necessario o meno durante lo sposta- mento	Si/No	No	
	P743	Ritardo nell'apertura del doppio morsetto (ms)	Da 0 a 5000	0	
	P744	Ritardo nell'abbassamento del doppio morsetto (ms)	Da 0 a 5000	0	

Classifica- zione dei parametri	No.	Nome del parametro	Gamma	Valore standard	Significato del parametro e commen- to
Impo-	P29	Stato dell'avvolgitore della	Consentito/	Consenti-	Avvolgitore della bobina ═ 允许
dell'avvol-		bobina	proibito	to	Stato predefinito
gitore del- la bobina	P30	Velocità di avvolgimento (giri/min)	Da 100 a 4500	2200	Velocità di avvolgimento della bobina
(limitata al modello 6045)	P31	Impostazione del tempo di avvolgimento della bobina (s)	Da 1 a 63000	200	Impostazione del tempo di avvolgimen- to della bobina
Imposta- zione del	P36	Il morsetto blocca al mo- mento del resettaggio.	Si/No	No	Il morsetto della cassetta si abbassa quando si ritorna all'origine.
resettag- gio	P264	Il morsetto viene aperto dopo il resettaggio manua- le.	Si/No	Si	Il morsetto della cassetta si solleva quando si ritorna all'origine premendo il pulsante Reset.
	P38	Metodo di ritorno all'origine	Simultaneo per XY/ preferenza per X/ preferen- za per Y	Simulta- neo per XY	"Simultaneo per XY" significa che gli assi x e y vengono resettati simultanea- mente alle loro origini. "Preferenza per X" significa che l'asse X viene resettato all'origine per primo e "Preferenza per Y" significa che l'asse Y viene resettato all'origine per primo.
	P39	Velocità di ritorno all'origine (mm/min)	Da 100 a 60000	15000	Velocità degli assi X, Y durante il reset- taggio all'origine
	P756- P761	Impostazione dell'I/O di uscita prima del resettag- gio	Da OUT1 a OUT6/Non impostato	Non impo- stato	Impostazione dell'IO prima del reset- taggio
	P762- P797		Alto livello/ Bas- so livello	Alto livello	
	P649	Allarme in caso di errore di resettaggio	Si/No	No	
	P782- P787	Impostazione dell'IO di uscita dopo il resettaggio	Da OUT1 a OUT6/Non impostato	Non impo- stato	Impostazione dell'IO dopo il ritorno all'origine
	P788- P793		Alto livello/ Bas- so livello	Basso livello	
Impo- stazione dell'arre-	P40	Taglio automatico del filo durante l'arresto tempora- neo	Si/No	Si	Se il taglio automatico del filo viene eseguito all'arresto temporaneo o meno
sto tempo- raneo	P41	Posizione dell'ago durante l'arresto temporaneo	Posizione di arresto superio- re/ Posizione di arresto inferiore	Posizione di arresto superiore	Posizione della barra ago al momento dell'arresto temporaneo
	P45	Tipo di interruttore di arre- sto temporaneo	Autobloccante / Normale	Autobloc- cante	Tipo dolce dell'arresto temporaneo, autobloccaggio e normale
					"Normale" rimbalza automaticamente quando viene toccato.
	P799	Il piedino premistoffa non viene sollevato durante l'arresto temporaneo.	Si/No	No	

Classifica- zione dei parametri	No.	Nome del parametro	Gamma	Valore standard	Significato del parametro e commen- to
Imposta- zioni delle statistiche	P49	La quantità rimanente di filo della bobina viene az- zerata al momento dell'ac- censione.	Si/No	No	Se la quantità rimanente di filo della bo- bina viene resettata a 0 (zero) o meno quando si accende l'alimentazione
	P50	Il funzionamento si inter- rompe dopo che il filo della bobina si è esaurito.	Si/No	Si	Nel caso di "Abilita", la macchina per cucire si arresta quando la lunghezza del filo della bobina consumato ha rag- giunto la "lunghezza intera".
	P51	L'impostazione del conta- tore del filo della bobina è abilitata.	Si/No	Si	Nel caso di "Imposta", la statistica indi- ca automaticamente la lunghezza del filo della bobina consumato.
	P46	Il contatore del filo della bobina viene azzerato al momento dell'accensione dell'alimentazione.	Si/No	Si	Se il contatore della cucitura viene resettato a 0 (zero) o meno quando si accende l'alimentazione
	P47	Il funzionamento continua dopo che il contatore ha raggiunto il valore di impo- stazione.	Si/No	Si	Se il funzionamento viene continuato o meno dopo che il contatore della cuci- tura ha raggiunto il valore di imposta- zione
	P48	L'impostazione del contato- re è abilitata.	Si/No	Si	Se il contatore della cucitura viene abilitato o meno
	P52	Contatore delle ore di lavo- ro	Si/No	Si	Nel caso di "Abilita", viene abilitata la funzione di statistica del tempo di lavo- razione a macchina.
	P779	Modalità di conteggio del filo della bobina	Da IN1 a IN4 / predefinito	Predefini- to	Modalità di statistica della quantità di filo della bobina
	P780	Valore di regolazione della quantità eccedente di filo della bobina (mm)	Da 0 a 600000	0	Regolazione della quantità rimanente di filo della bobina
Imposta- zione della	P54	Posizione della pinza del filo all'inizio della cucitura	Da 0 a 200	0	Posizione della pinza del filo all'inizio della cucitura
pinza del	P236	IO di uscita del laser	Si/No	No	Uscita del laser
	P693	Abilitazione del gancio mo- dificabile automaticamente	Si/No	No	
Rileva- mento del- la rottura del filo	P55	Rilevamento automatico della rottura del filo	Si/No	Si	Nel caso di "Rileva", il funzionamento viene interrotto e viene visualizzata la descrizione dell'errore. Funzione di rilevamento della rottura del filo
	P57	Il rilevamento viene ignora- to per il numero di punti im- postato durante la cucitura.	Da 1 a 255	3	Per il numero di punti impostato per pri- mo, la rottura del filo non verrà rilevata.
	P58	Rilevamento del numero effettivo di punti in caso di rottura del filo	Da 1 a 255	2	Nel caso in cui la rottura del filo venga rilevata continuamente e si raggiunga il numero massimo specificato di punti rotti, si presume che il filo si sia rotto certamente.
	P237	IO di uscita della rottura filo	Si/No	No	

Classifica- zione dei parametri	No.	Nome del parametro	Gamma	Valore standard	Significato del parametro e commen- to
Imposta- zione della rottura del	P60	Numero di giri dell'albero principale del rasafilo (giri/ min)	Da 10 a 500	260	Velocità dell'albero principale del rasafi- lo
filo	P61	Ritardo nell'avvio del rasa- filo (s)	Da 0,01 a 6,55	0,01	Tempo di ritardo all'inizio del taglio del filo
	P62	Tempo di funzionamento continuo dello scartafilo (s)	Da 0,01 a 6,55	0,15	Tempo di funzionamento dello scartafi- lo
	P63	Ritardo nel sollevamento del piedino premistoffa dopo aver spento lo scarta- filo (s)	Da 0,01 a 6,55	0,25	Tempo di ritardo della disattivazione dello scartafilo
	P65	Se il filo viene tagliato o meno durante il salto dopo la cucitura	Si/No	Si	Se il filo viene tagliato o meno al mo- mento del salto
	P66	Se lo scartafilo viene usato o meno	Si/No	Si	Se viene utilizzato o meno lo scartafilo
	P169	Modalità di avvio dell'allen- tamento del filo	Angolo/ ritardo	Angolo	Metodo di tempismo di avvio per disat- tivare il meccanismo di rilascio della tensione del filo
	P168	Angolo di allentamento del filo	Da 0 a 999	850	Angolo di disattivazione del meccani- smo di rilascio della tensione del filo
Impo- stazione dell'ener- gizzazione	P70	La macchina per cucire viene riportata allo stato di "arresto con il suo ago sollevato" al momento dell'accensione dell'alimen- tazione	Si/No	Si	La barra ago è nella posizione superio- re quando si accende l'alimentazione.
	P71	Il morsetto viene automati- camente riportato alla sua origine al momento dell'ac- censione dell'alimentazione	Si/No	No	La cassetta torna automaticamente alla sua origine quando si accende l'alimen- tazione.
	P73	Il piedino premistoffa viene sollevato al momento dell'accensione dell'alimen- tazione	Si/No	Si	Il piedino premistoffa si solleva quando si accende l'alimentazione.
Altre im- postazioni	P74	Se è necessario o meno il rilevamento della pressione dell'aria	Si/No	No	Nel caso di "Abilita", la macchina per cucire si ferma e genera l'allarme se la pressione dell'aria rilevata è bassa durante il lavoro.
	P75	Se è necessaria o meno l'operazione ripetitiva	Si/No	No	"Abilita" significa che la lavorazione a macchina ciclica dello stesso file viene avviata dopo l'accensione dell'alimen- tazione.
	P76	Tempo di lavorazione a macchina ripetitiva (min)	Da 1 a 65535	1440	Tempo totale di lavorazione a macchina ciclica: Allo scadere del tempo impo- stato, la lavorazione a macchina ciclica viene arrestata.
	P77	Intervallo di lavorazione a macchina ripetitiva (s)	Da 0 a 20	2	Intervallo dal completamento della lavorazione a macchina al riavvio della lavorazione a macchina nella modalità di lavorazione a macchina ciclica

Classifica- zione dei parametri	No.	Nome del parametro	Gamma	Valore standard	Significato del parametro e commen- to
Altre im- postazioni	P78	Posizione di fine del lavoro	Ritorno a 0 (zero)/ posi- zione di inizio della cucitura/	Ritorno a 0 (zero)	Ritorno a 0 (zero): Tutte le coordinate degli assi x/y tornano a 0 (zero); la macchina per cucire termina la cucitu- ra; punto di resettaggio
			predefinita		Lato destro: Posizione più a destra all'interno del campo di lavorazione a macchina
					Posizione di inizio della cucitura: Primo punto di cucitura del file di lavorazione a macchina
					Predefinita: La macchina per cucire si ferma dopo il completamento della lavorazione a macchina
	P395	Metodo di riconoscimento del template	Codice a barre /etichetta elet- tronica	Etichetta elettroni- ca	Tramite il numero di serie del file: Mo- dalità di identificazione tramite il codice a barre
					Tramite il nome del file: Modalità di identificazione tramite l'etichetta elettro- nica
	P81	Stile dell'interfaccia	Classico/ sem- plice	Classico	Classico: Stile a pulsanti del corpo virtuale
					Semplice: Stile a pulsanti piatti
	P681	Avvio della modalità di mo- vimento prima del funzio- namento	Simultaneo per XY/ precedenza a X/precedenza a Y	Simulta- neo per XY	
	P755	Modalità di salto durante il funzionamento	Precedenza a X/precedenza a Y/ simultanea per XY	Prece- denza a X	Modalità di spostamento del salto
	P241	Connessione allo schermo esterno	Si/No	No	Nel caso di "Utilizzo", le informazioni sul file su cui si sta lavorando possono essere visualizzate sul display aggiun- tivo esterno.
	P79	Trasporto inverso dopo che l'ago dell'albero principale si ferma	Da 0 a 160	0	
	P242	Messaggio vocale	Alto/medio/ basso/OFF	OFF	"Alto", "medio" e "basso" si riferiscono rispettivamente al volume del suono.
	P21	Abilitazione della funzione di memoria durante un'in- terruzione di corrente	Abilita/ disabili- ta	Abilita	Dopo la riattivazione della macchina per cucire, la sequenza di cucitura ese- guita prima dell'interruzione di corrente viene ripresa per continuare la cucitura da quella sequenza interrotta.
	P194	Abilitazione del file alla separazione dell'etichetta elettronica	Abilita/ disabili- ta	Disabilita	

4-26. Elenco dei codici di errore

Codi- ce di errore	Descrizione dell'errore	Causa della errore	Soluzione
E001	Mancato resettaggio	La macchina non viene resettata o resettata in modo anomalo dopo l'accensione dell'alimentazione.	Fare clic sul pulsante Reset per resettare.
E002	Impossibile trovare il se- gnale di zero X	 Il sensore di limite dell'asse X è difettoso o il cablaggio è difettoso. Le viti del sensore o del deflettore sono allentate o l'avaria mecca- nica impedisce il movimento del sensore. Errori di parametro, come la 	 Controllare il cablaggio del sensore, at- tivare manualmente il sensore e vedere se c'è qualche cambiamento nel testo del limite X del "test di ingresso" nella schermata. Sostituire il sensore senza modificarlo. Controllare la struttura. Resettare o riorientare i parametri.
		direzione di resettaggio dell'asse X, la polarità, la dimensione della platina, ecc.	
E003	Impossibile trovare il se- gnale di zero Y		Fare riferimento al Metodo di gestione degli errori dell' E002
E004	Impossibile trovare il se- gnale di zero Z		Fare riferimento al Metodo di gestione degli errori dell' E002
E005	Impossibile trovare il se- gnale di zero U		Fare riferimento al Metodo di gestione degli errori dell' E002
E006	Impossibile trovare il se- gnale di zero di estensione		Fare riferimento al Metodo di gestione degli errori dell' E002
E007	Mandrino senza il segnale di zero interno	 Il cablaggio dell'encoder del man- drino è difettoso. L'encoder del mandrino è danneg- giato. La scheda di alimentazione è rotta. Il motore è guasto. 	 Controllare il cablaggio dell'encoder del mandrino. Sostituire il motore del mandrino. Sostituire la scheda di alimentazione. Sostituire il motore.
E020	Sovratensione dell'asse X	 Sovraccarico quando il carico è troppo pesante e la velocità del mi- nimo è troppo veloce per arrestarsi La scheda principale o la sche- da di alimentazione è rotta e la tensione di rilevamento dell'asse X supera 92 V. 	 Diminuire la velocità del minimo. Dal menu su schermo, selezionare Impostazioni ausiliarie, Anteprima dell'a- zionamento, Anteprima dell'azionamen- to interno, quindi controllare la tensione attuale dell'asse XZ. Se la tensione non è compresa tra 80 e 92 V, significa che la scheda di alimentazione è difettosa ed è necessario sostituirla. Se la tensio- ne rientra in questo intervallo, significa che la scheda madre è difettosa ed è necessario sostituirla.
E021	Sottotensione dell'asse X	 La tensione di rete è troppo bas- sa. Guasto della scheda di alimenta. 	 Verificare se la tensione del driver dell'asse X è inferiore a 180 V e vedere se intorno al dispositivo sono presen- ti dispositivi ad alta potenza che si avviano e si arrestano frequentemente; equipaggiarsi con uno stabilizzatore di tensione a seconda dei casi. Sostituire la scheda di alimentazione
		zione	

Codi- ce di errore	Descrizione dell'errore	Causa della errore	Soluzione
E022	Sovracorrente del hardware dell'asse X	 Il motore dell'asse X è rotto o il cavo del motore è rotto e in corto- circuito. La schoda madre à rotta 	1. Sostituire il motore.
		2. La scheda madre e lotta.	
E023	Sovracorrente del software del driver dell'asse X	 I parametri non sono corretti. Il motore è bloccato. Il motore è rotto o il cavo del mo- tore è danneggiato e in cortocircu- ito. La scheda di alimentazione è dan- neggiata. 	 Resettare o riorientare i parametri. Controllare il macchinario. Controllare e sostituire il motore. Sostituire la scheda di alimentazione.
E024	Guasto dell'encoder dell'as- se X	 Viene segnalato che è troppo veloce quando è in movimento. Contatto difettoso o danneggia- mento del cavo dell'encoder La macchina è bloccata, causan- do l'arresto del motore. La scheda madre è rotta. Il motore è rotto. 	 Diminuire la velocità del minimo. Controllare il cablaggio o sostituire il motore. Controllare il macchinario. Sostituire la scheda madre. Sostituire il motore.
E025	Asse X scollegato	 Scollegamento o contatto difettoso della spina del motore Il cavo del motore è scollegato o danneggiato. La scheda madre è rotta. 	 Controllare il cablaggio. Sostituire il motore. Sostituire la scheda madre.
E026	Sovraccarico dell'asse X	L'asse X è sovraccarico.	Alleggerire il carico.
E027	La deviazione della posizio- ne dell'asse X è troppo grande.		Allarme di scorta
E028	Mancato campionamento del modulo di campiona- mento AD dell'asse X	1. Avvio anomalo 2. La scheda madre è danneggiata.	1.Riavvio 2.Sostituire la scheda madre.
E029	Asse X surriscaldato	Sovraccarico dell'azionamento	Alleggerire il carico.
E030	Sovratensione dell'asse Y		Fare riferimento al Metodo di gestione degli errori dell' E020
E031	Sottotensione dell'asse Y		Fare riferimento al Metodo di gestione degli errori dell' E021
E032	Sovracorrente del hardware dell'asse Y		Fare riferimento al Metodo di gestione degli errori dell' E022
E033	Sovracorrente del software dell'asse Y		Fare riferimento al Metodo di gestione degli errori dell' E023
E034	Guasto dell'encoder dell'as- se Y		Fare riferimento al Metodo di gestione degli errori dell' E024
E035	Asse Y scollegato		Fare riferimento al Metodo di gestione degli errori dell' E025
E036	Sovraccarico dell'asse Y		Fare riferimento al Metodo di gestione degli errori dell' E026
E037	La deviazione della posizio- ne dell'asse Y è troppo grande.		Allarme di scorta
E038	Mancato campionamento del modulo di campiona- mento AD dell'asse Y		Fare riferimento al Metodo di gestione degli errori dell' E028

Codi- ce di errore	Descrizione dell'errore	Causa della errore	Soluzione
E039	Asse Y surriscaldato		Fare riferimento al Metodo di gestione degli errori dell 'E029
E040	Sovratensione dell'asse Z		Fare riferimento al Metodo di gestione degli errori dell 'E020
E041	Sottotensione dell'asse Z		Fare riferimento al Metodo di gestione degli errori dell' E021
E042	Sovracorrente del hardware dell'asse Z		Fare riferimento al Metodo di gestione degli errori dell' E022
E043	Sovracorrente del software dell'asse Z		Fare riferimento al Metodo di gestione degli errori dell' E023
E044	Guasto dell'encoder dell'as- se Z		Fare riferimento al Metodo di gestione degli errori dell' E024
E045	Asse Z scollegato		Fare riferimento al Metodo di gestione degli errori dell' E025
E046	Sovraccarico dell'asse Z		Fare riferimento al Metodo di gestione degli errori dell 'E026
E047	La deviazione della posizio- ne dell'asse Z è troppo grande.		Allarme di scorta
E048	Mancato campionamento del modulo di campiona- mento AD dell'asse Z		Fare riferimento al Metodo di gestione degli errori dell' E028
E049	Asse Z surriscaldato		Fare riferimento al Metodo di gestione degli errori dell 'E029
E050	Sovratensione dell'albero di taglio del filo		Fare riferimento al Metodo di gestione degli errori dell' E020
E051	Sottotensione dell'albero di taglio del filo	 La velocità del minimo dell'asse XY è troppo veloce quando si arresta. Il modulo di taglio del filo o la 	 Controllare se la tensione dell'aziona- mento dell'albero del rasafilo è inferiore a 180 V e vedere se intorno al dispo- sitivo sono presenti dispositivi ad alta potenza che si avviano e si arrestano frequentemente; equipaggiarsi con uno stabilizzatore di tensione a seconda dei casi. Sostituire la scheda di alimentazione.
		scheda di alimentazione è rotto.	
E052	Sovracorrente del hardware dell'albero di taglio del filo		Fare riferimento al Metodo di gestione degli errori dell' E022
E053	Sovracorrente del software dell'albero di taglio del filo		Fare riferimento al Metodo di gestione degli errori dell' E023
E054	Guasto dell'encoder dell'al- bero di taglio del filo		Fare riferimento al Metodo di gestione degli errori dell 'E024
E055	Albero di taglio del filo scol- legato	 Contatto difettoso della sede del motore Il cavo del motore è scollegato o danneggiato. Il modulo di taglio del filo è rotto. 	 Controllare il cablaggio. Sostituire il motore. Sostituire il modulo di taglio del filo.
E056	Sovraccarico dell'albero di taglio del filo		Fare riferimento al Metodo di gestione
E057	Differenza di posizione dell'albero di taglio del filo		Fare riferimento al Metodo di gestione degli errori dell'E027

Codi- ce di errore	Descrizione dell'errore	Causa della errore	Soluzione
E058	Mancato campionamento AD dell'albero di taglio del filo		Fare riferimento al Metodo di gestione degli errori dell' E028
E059	Albero di taglio del filo surri- scaldato		Fare riferimento al Metodo di gestione degli errori dell 'E029
E060	Sovratensione dell'asse principale	 La tensione di rete è troppo alta. La tensione di rete è troppo alta. Guasto della scheda di alimenta- zione 	 Controllare l'azionamento interno per vedere in anteprima se la tensione del mandrino è superiore a 400 V, control- lare se la tensione di alimentazione CA fluttua in modo anomalo e vedere se intorno al dispositivo sono presenti di- spositivi ad alta potenza che si avviano e si arrestano frequentemente; equipag- giarsi con uno stabilizzatore di tensione a seconda dei casi. Sostituire la scheda di alimentazione.
E061	Sottotensione dell'asse principale	 La tensione di rete è troppo bas- sa. Guasto della scheda di alimenta- zione 	 Controllare l'azionamento interno per vedere in anteprima se la tensione del mandrino è inferiore a 180 V e vedere se intorno al dispositivo sono presen- ti dispositivi ad alta potenza che si avviano e si arrestano frequentemente; equipaggiarsi con uno stabilizzatore di tensione a seconda dei casi. Sostituire la scheda di alimentazione.
E062	Sovracorrente del hardware dell'asse principal	 Il motore dell'asse X è rotto o il cavo del motore è danneggiato e in cortocircuito. 	1. Sostituire il motore.
		2.La scheda madre è danneggiata.	2. Sostituire la scheda madre.
E063	Sovracorrente del software dell'asse principal	 1. I parametri non sono corretti. 2. Il motore è bloccato. 3. Il motore è rotto o il cavo del mo- tore è danneggiato e in cortocircu- ito. 4. La scheda di alimentazione è rotta. 	 Resettare o riorientare i parametri. Controllare il macchinario. Controllare e sostituire il motore. Sostituire la scheda di alimentazione.
E064	Guasto dell'encoder dell'as- se principale	 Il carico è troppo pesante. Il mandrino è bloccato meccanica- 	 Controllare il cablaggio dell'encoder del motore. Sostituire il motore del mandrino.
E065	Mandrino bloccato dell'asse principale	mente. 1. Il carico è troppo pesante. 2. Il mandrino è bloccato meccanica- mente.	1. Alleggerire il carico. 2. Controllare il macchinario.
E066	Rilevamento del mandrino bloccato dell'asse principa- le	Il carico del mandrino è troppo gran- de.	Controllare la struttura meccanica del mandrino per eventuali problemi.
E067	Protezione del hardware del servo Y	 Il motore è rotto o il cavo del mo- tore è danneggiato e in cortocircu- ito. Il motore è bloccato. La scheda del servo Y è rotta. I parametri non sono corretti. 	 Controllare e sostituire il motore. Controllare il macchinario. Sostituire la scheda del servo Y. Resettare o riorientare i parametri.
E068	HOC servo Y		Allarme di scorta

Codi- ce di errore	Descrizione dell'errore	Causa della errore	Soluzione
E069	Errore di correzione iniziale del modulo AD del servo Y		Fare riferimento al Metodo di gestione degli errori dell' E028
E070	Esclusione della memoriz- zazione dei parametri del servo Y	Chip di memoria anomalo	Sostituire il chip.
E071	Il parametro del sistema di servo Y è anomalo.	Errore di configurazione del parame- tro	Verificare la configurazione del parametro.
E072	Guasto del modulo di cam- pionamento AD del servo Y		Fare riferimento al Metodo di gestione degli errori dell' E028
E073	Encoder del servo Y scolle- gato	 Contatto difettoso o scollegamen- to dell'encoder del servo Y Il motore del servo Y è rotto. La scheda del servo Y è rotta. 	 Controllare la linea dell'encoder del servo Y. Sostituire il motore del servo Y. Sostituire la scheda del servo Y.
E074	Interferenza dell'encoder AB del servo Y	 Il programma della scheda del servo Y è una vecchia versione. Contatto difettoso o cavo rotto dell'encoder del servo 	 Guardare la schermata "Azionamento interno" - "Y" - "Numero di versione". 1 significa che la vecchia versione deve essere restituita alla fabbrica per aggior- nare il programma. Controllare il cavo dell'encoder.
E075	Interferenza dell'encoder Z del servo Y		Fare riferimento al Metodo di gestione degli errori dell' E074
E076	Sottotensione del bus del servo Y		Fare riferimento al Metodo di gestione degli errori dell' E410
E077	Sovracorrente del software del servo Y		Allarme di scorta
E078	Sovraccarico del motore del servo Y		Fare riferimento al Metodo di gestione degli errori dell' E023
E079	Sovraccarico del motore del servo Y		Fare riferimento al Metodo di gestione degli errori dell' E026
E080	Sovraccarico dell'aziona- mento del servo Y		Fare riferimento al Metodo di gestione degli errori dell' E026
E081	Sovraccarico del motore del servo Y	Sovraccarico del motore	Alleggerire il carico.
E082	L'azionamento del servo Y è surriscaldato.		Fare riferimento al Metodo di gestione degli errori dell' E029
E083	La ventola del servo Y è anomala.		Allarme di scorta
E084	Sovravelocità del servo Y	 Il cablaggio dei cavi e il cavo dell'encoder non è corretto. L'uscita della frequenza di impulsi dal controllore è troppo grande. Il rapporto di riduzione elettronica è troppo grande. L'impostazione del guadagno del servo è troppo grande. 	 Se il cablaggio del cavo di alimentazio- ne del servomotore e del cavo dell'en- coder è corretto e non danneggiato L'uscita della frequenza di impulsi dal controllore è troppo grande. Ridurre il rapporto di riduzione elettroni- ca. Provare a regolare di nuovo il guadagno del servo manualmente o automatica- mente.
E085	La deviazione della posizio- ne del servo Y è troppo grande.	 Il programma della scheda del servo Y è una vecchia versione. Bloccaggio meccanico 	 Vedere "Driver interno" - "Servo Y" nello schermo. Quando non c'è nessun numero di versione, la vecchia versione deve essere restituita alla fabbrica per aggiornare il programma. Controllare il macchinario.

Codi- ce di errore	Descrizione dell'errore	Causa della errore	Soluzione
E086	Mancanza di fase della tensione del bus del servo Y	 Il cablaggio del motore è difettoso. Il motore è danneggiato. La scheda del servo Y è danneggiata. 	 Controllare il cablaggio del motore. Sostituire il motore. Sostituire la scheda del servo Y.
E087	Errore di sequenza di fase del motore del servo Y	Sequenza di fase del cablaggio erra- ta	Effettuare il cablaggio nella corretta se- quenza di fase.
E088	Errore di ingresso della cor- rente nominale del driver del servo Y		Allarme di scorta
E089	Sovraccarico della resisten- za del freno del servo Y		Allarme di scorta
E090	Surriscaldamento dell'enco- der assoluto del servo Y		Allarme di scorta
E091	Bassa tensione della batte- ria del servo Y	Batteria scarica	Batteria di ricambio
E092	Informazioni sulla posizione del servo Y perse		Allarme di scorta
E093	L'azionamento e il motore del servo Y non corrispon- dono.	Il modello del motore non corrispon- de.	Sostituire il servomotore.
E094	Mancato ricupero dell'origi- ne del servo Y	 1. C'è un problema con l'encoder. 2. C'è un problema con la direzione dell'azionamento. 3. La resistenza di limitazione della corrente impulsiva è grande. 	 Revisionare l'encoder. Revisionare la direzione dell'aziona- mento. Abbassare la tensione di alimentazione.
E095	Alimentazione principale del servo Y spenta		Allarme di scorta
E096	Mancato apprendimento dell'angolo di offset del servo Y		Allarme di scorta
E097	Interruzione e riavvio dell'a- limentazione del servo Y	 Carico eccessivo Protezione dal surriscaldamento La vite o il dado è danneggiato. 	1.Funzionamento a carico ridotto 2.Trattamento di raffreddamento 3.Accessori per la manutenzione
E098	Errore LAN9252l di inizia- lizzazione del servo Y		Allarme di scorta
E099	La comunicazione tra DSP ed ESC del servo Y inter- rotta		Allarme di scorta
E100	Il servo Y interrompe la comunicazione con l'host tramite il cavo di rete.		Allarme di scorta
E101	I parametri PDO del servo Y sono di sola lettura.		Allarme di scorta
E102	PDO del servo Y non ha un indice per trovare.		Allarme di scorta
E103	Il tempo di sincronizzazione dell'impostazione PDO del servo Y è fuori della gam- ma.		Allarme di scorta
E104	Dati PDO del servo Y fuori della gamma		Allarme di scorta

Codi- ce di errore	Descrizione dell'errore	Causa della errore	Soluzione
E105	Guasto di terra dell'UVW del servo Y	 Errata sequenza di fase La tensione di alimentazione è troppo alta. 	 Regolare la sequenza di fase. Abbassare la tensione di alimentazione.
E106	Mancata identificazione dell'inerzia del servo Y		Allarme di scorta
E107	Mancata lettura e scrittura EEPROM dell'encoder del servo Y		Allarme di scorta
E108	Limite positivo della posi- zione del servo Y		Allarme di scorta
E109	Limite negativo della posi- zione del servo Y		Allarme di scorta
E110	La gamma di impostazione del rapporto di riduzione elettronica del servo Y è errata.		Allarme di scorta
E111	La frequenza di impulsi di ingresso del servo Y è troppo alta.		Allarme di scorta
E112	Protezione del hardware del mandrino	 Il motore è rotto o il cavo del mo- tore è danneggiato e in cortocircu- ito. Il motore è bloccato. Il modulo del mandrino della sche- da di alimentazione è danneggia- to. 	 Controllare e sostituire il motore. Controllare il macchinario. Sostituire la scheda di alimentazione.
E113	Encoder del mandrino rotto	 Contatto difettoso o filo rotto dell'encoder del mandrino Il motore del mandrino è danneg- giato. 	 Controllare la linea dell'encoder del mandrino. Sostituire il motore del mandrino.
E114	Interferenza dell'encoder AB del mandrino	 Il programma della scheda di alimentazione è una vecchia ver- sione. Contatto difettoso o filo rotto dell'encoder del mandrino 	 Guardare la schermata "Azionamento interno" - "Numero di versione". 1 signi- fica che la vecchia versione deve esse- re restituita alla fabbrica per aggiornare il programma. Controllare il cavo dell'encoder.
E115	Interferenza dell'encoder Z del mandrino		Fare riferimento al Metodo di gestione degli errori dell' E114
E116	Dati di multigiro del mandri- no fuori della gamma		Fare riferimento al Metodo di gestione degli errori dell' E092
E117	Surriscaldamento dell'enco- der assoluto del mandrino		Fare riferimento al Metodo di gestione degli errori dell' E090
E118	La tensione della batteria del mandrino è troppo bas- sa.		Fare riferimento al Metodo di gestione degli errori dell' E091
E119	Manca la posizione di multi- giro del mandrino		Allarme di scorta
E120	Sovraccarico del motore del mandrino		Fare riferimento al Metodo di gestione degli errori dell' E026
E121	Sovraccarico dell'aziona- mento del mandrino		Fare riferimento al Metodo di gestione degli errori dell' E026

Codi- ce di errore	Descrizione dell'errore	Causa della errore	Soluzione
E122	Sovraccarico della resisten- za di frenatura del mandri- no		Fare riferimento al Metodo di gestione degli errori dell' E089
E123	Motore del mandrino surri- scaldato		Fare riferimento al Metodo di gestione degli errori dell 'E415
E124	Azionamento del mandrino surriscaldato		Fare riferimento al Metodo di gestione degli errori dell 'E416
E125	Sottotensione del bus del mandrino		Fare riferimento al Metodo di gestione degli errori dell' E410
E126	Sovrappressione della sbarra del mandrino		Allarme di scorta
E127	Alimentazione principale del mandrino spenta		Allarme di scorta
E128	Sovracorrente del software del mandrino		Fare riferimento al Metodo di gestione degli errori dell 'E412
E129	Limite di avanzamento del- la posizione del mandrino		Allarme di scorta
E130	Limite negativo della posi- zione del mandrino		Allarme di scorta
E131	Errore di rapporto di riduzione elettronica del mandrino		Allarme di scorta
E132	La frequenza di impulsi di ingresso del mandrino è troppo alta.		Allarme di scorta
E133	Eccessiva deviazione della posizione del mandrino	1. Il programma della scheda del mandrino è una vecchia versione.	1. Guardare la schermata "Azionamento interno" - "Mandrino". Quando non c'è nessun numero di versione, la vecchia versione deve essere restituita alla fab- brica per aggiornare il programma.
		2. Bloccaggio meccanico	2. Controllare il macchinario.
E134	Sovravelocità del mandrino	 Errore di cablaggio L'accelerazione è troppo veloce. La tensione di rete è troppo bassa. Potenza del mandrino bassa 	 Controllare la linea. Ridurre l'accelerazione. Controllare l'alimentazione di ingresso. Selezionare un mandrino con un livello
		5. Cortocircuito a massa del mandri- no	di potenza elevato 5. Controllare se il mandrino è cortocircui- tato a massa.
E135	Mancato ritorno all'origine dell'asse principale		Allarme di scorta
E136	Mancanza di fase della ten- sione del bus del mandrino		Allarme di scorta
E137	Errore di sequenza di fase del motore del mandrino	Sequenza di fase inversa	Misurare con un multimetro per ripristinare la corretta sequenza di fase.
E138	Cortocircuito a massa dell'UVW		Fare riferimento al Metodo di gestione degli errori dell 'E105
E200	Allarme sull'azionamento XY	1.Il cablaggio dell'azionamento è difettoso.	1. Controllare il cablaggio.
		2. L'azionamento è danneggiato.	2. Sostituire la scheda madre.
E201	Allarme sull'azionamento X		Fare riferimento al Metodo di gestione degli errori dell' E200

Codi- ce di errore	Descrizione dell'errore	Causa della errore	Soluzione
E202	Allarme sull'azionamento Y		Fare riferimento al Metodo di gestione degli errori dell 'E200
E203	Anomalia del motore principale	 L'avvolgimento è normale ma viene segnalato che il software e il hardware della scheda di ali- mentazione sono troppo vecchi a seconda dei lavori. Il mandrino è bloccato. I parametri, come da P665 a P668 non sono corretti. Rottura o contatto difettoso del cavo dell'encoder del mandrino Il motore del mandrino è guasto. Il hardware della scheda di ali- mentazione o della scheda madre è difettoso. Contatto difettoso della scheda madre e della scheda di alimenta- zione collegate alla linea di prova generale 	 Vedere "Anteprima dell'azionamen- to interno" - "Mandrino" - "Numero di versione" nello schermo. Se il numero è inferiore a 2, è necessario aggiornare il programma. Rotazione manuale, controllo del mac- chinario Resettare o riorientare i parametri. Controllare il cablaggio. Girare ma- nualmente il mandrino per vedere se la schermata QEP cambia di un ciclo, e vedere se il "livello di bit 0 del man- drino" cambia una volta. Se non ci sono cambiamenti, significa che il filo dell'encoder è rotto, il motore è rotto o la scheda di alimentazione è rotta. Sostituire il motore del mandrino. Sostituire la scheda di alimentazione o la scheda madre. Controllare il cavo di collegamento.
E204	Errore di direzione del mo- tore principale	 Il parametro di direzione del moto- re principale è impostato in modo errato. Occasionalmente viene segnalato che la scheda di alimentazione è guasta. 	 Modificare il parametro di direzione del motore principale nel software o nella schermata. Sostituire la scheda di alimentazione.
E205	Il telaio di pressatura non si è abbassato.	La pinza della corrente è sollevata.	Fare clic sul pulsante "Telaio" per abbas- sare il telaio di pressatura.
E206	Guasto della scheda della testa	 Cavo della scheda della testa difettoso La piastra della testa è danneg- giata. La scheda madre è danneggiata. 	 Controllare la linea di collegamento della scheda della testa. Sostituire la scheda della testa. Sostituire la scheda madre.
E207	Errore di timeout dell'IO di ingresso	 Il cablaggio o il sensore dell'IO di ingresso corrispondente è rotto. Il meccanismo dell'IO di ingresso corrispondente non può essere attivato. Errore di impostazione del para- metro o del file Il sensore o la scheda a circuito stampato dell'IO corrispondente è rotto. 	 Controllare il cablaggio o il sensore. Controllare la struttura meccanica. Verificare o riorientare i parametri e i file in elaborazione. Controllare se l'IO corrispondente può essere attivato manualmente nella schermata "test di ingresso", in caso contrario, sostituirlo.
E208	La pressione dell'aria è insufficiente.	 Pressione dell'aria insufficiente Guasto del dispositivo di rileva- mento della pressione 	 Controllare se l'alimentazione dell'aria è normale. Controllare il dispositivo di rilevamento della pressione dell'aria.

Codi- ce di errore	Descrizione dell'errore	Causa della errore	Soluzione
E209	Il motore delle forbici non è nella posizione corretta.	 I parametri, come la polarità del taglio del filo non sono corretti. Cablaggio difettoso o rotto del sensore di zero del rasafilo Il sensore o l'accoppiamento del motore è allentato e sfalsato. Il motore delle forbici è bloccato. Motore danneggiato La scheda del driver corrispon- dente al motore è rotta. 	 Resettare i parametri. Controllare il cablaggio o sostituire il sensore. Controllare il macchinario. Controllare il motore delle forbici. Sostituire il motore. Sostituire la scheda del driver corri- spondente.
E210	Guasto del motore del pie- dino premistoffa	 Errore di impostazione del para- metro di zero Se si tratta di una posizione dello zero esterna, il cablaggio del sensore di posizione dello zero è difettoso o danneggiato, oppure l'installazione è allentata. Se si tratta della posizione dello zero dell'encoder del motore, la linea dell'encoder è difettosa o 	 Modificare il parametro di zero P687. Controllare il cablaggio o sostituire il sensore. Controllare la linea dell'encoder o sosti- tuire il motore.
		 4. Il motore del piedino premistoffa è bloccato o l'accoppiamento è allentato. 5. Motore danneggiato 6. La scheda del driver corrispon- dente al motore è rotta. 	4. Controllare la struttura meccanica.5. Sostituire il motore.6. Sostituire la scheda del driver corrispondente.
E211	Il motore di presa del filo metallico non è nella posi- zione corretta.		Controllare se il segnale di zero del moto- re di presa del filo metallico è normale.
E212	I dispositivi di taglio non sono nella posizione corret- ta.	 Il cablaggio del sensore è difetto- so o danneggiato. Deviazione della posizione di montaggio del sensore Il motore del dispositivo di taglio è bloccato o allentato. Errore di impostazione del para- metro Il driver di controllo del dispositivo di taglio può causare l'anomalia dell'IO o il guasto della valvola del gas. Motore danneggiato Linea di controllo difettosa o driver difettoso 	 Controllare il cablaggio o sostituire il sensore. Regolare la posizione di installazione del sensore. Controllare il motore del dispositivo di taglio. Resettare o riorientare i parametri. Prova di taglio alla funzione dell'IO corrispondente, come il sollevamento dell'IO Sostituire il motore. Controllare la linea e sostituire il driver.
E213	Linea spezzata	 Il filo di cucitura è rotto. Guasto del dispositivo di rileva- mento della disconnessione 	 Infilare nuovamente l'ago. Controllare il dispositivo di rilevamen- to della disconnessione e controllare il sensore sull'interfaccia del "test di ingresso".
		3.Errore di parametro	3.Resettare i parametri.
E214	La quantità di lavoro è pie- na.	Viene emesso il messaggio quan- do "Conteggio del numero di pezzi attuale" raggiunge "Conteggio del numero totale di pezzi" nell'elabora- zione della statistica.	 Il valore attuale delle parti ridisegnate o il conteggio del numero totale di pezzi Se non si ha bisogno di contare la statistica, si può disattivare la funzione di conteggio dei pezzi in "Impostazioni delle statistiche".

Codi- ce di errore	Descrizione dell'errore	Causa della errore	Soluzione
E215	La linea di fondo è stata esaurita.	"Stato della lunghezza utilizzata" dell'interfaccia della statistica di elaborazione è maggiore o uguale a "lunghezza totale della linea di fondo".	 È necessario cambiare il gancio della bobina e resettare la lunghezza totale della bobina corrispondente. Se non è necessario utilizzare la sta- tistica della linea di fondo, è possibile disattivare questa funzione in "Imposta- zioni delle statistiche".
E216	Il file è troppo grande.	Il numero di punti del file grafico supera la gamma massima.	È necessario sostituirlo con piccoli file grafici.
E217	Nessun file su cui si lavora	 Sotto il file di blocco, se l'etichetta elettronica non esegue la scan- sione del nome grafico esistente, premere Avvio. Errore di trasferimento del file del- lo schermo e della scheda madre 	 È necessario eseguire nuovamente la scansione o cambiare i file grafici. Controllare il cavo dello schermo e aggiornare il programma della scheda madre e dello schermo.
E218	In attesa dei dati su cui si Iavora	1. Se il file è troppo grande, la sche- da madre attende che lo schermo trasferisca i file durante l'elabora- zione.	1.È necessario attendere un po' prima che scompaia automaticamente.
		 2. Il contatto del cavo dello schermo è difettoso o il cavo è scollegato. 3. La linea dello schermo è collegata a una forte fonte di interferenza. 	 Controllare la linea dello schermo. Separare i cavi dello schermo dai cavi che generano forte interferenza, come i cavi di alimentazione del motore.
		 4. Il programma dello schermo o del- la scheda madre è troppo vecchio. 5. Il bardware dello schermo o della 	 4. Aggiornare il programma dello schermo o della scheda madre alla versione più recente. 5. Testare se è possibile aggiornare il
		scheda madre è danneggiato.	programma della scheda madre; testare se la comunicazione è normale nell'in- terfaccia della "Trasmissione di test" e sostituire il hardware se è anomalo.
E219	Guasto elettrico, contattare il produttore.	Ad eccezione del hardware della scheda madre	Contattare il produttore dell'apparecchiatu- ra.
E220	File di aggiornamento erra- to	 Il file di aggiornamento non è adatto a questo sistema. 	1. Utilizzare il file di aggiornamento corrispondente, ad esempio il sistema BP01 può aggiornare solo il programma BP01.
		2. Il file di aggiornamento è danneg- giato.	2. Verificare se il file di aggiornamento nella chiavetta USB è danneggiato.
E221	Errore di tipo di file di ag- giornamento	Il file di aggiornamento è danneg- giato o il file di aggiornamento non è adatto a questo sistema.	È necessario selezionare il tipo di file di aggiornamento corrispondente per l'ag- giornamento.
E222	Impossibile eseguire l'ag- giornamento	Ad eccezione del hardware della scheda madre	Contattare il produttore dell'apparecchiatu- ra.
E223	Il file di aggiornamento non è dello stesso produttore OEM	La versione del file di aggiornamento non corrisponde.	Il sistema non è il file di aggiornamento legale corrispondente.
E224	La scheda della testa non può essere collegata.	1. La connessione tra la scheda della testa e la scheda madre è interrotta o l'interfaccia è allentata.	1. Controllare il cavo della scheda della testa.
		2. Guasto del hardware della scheda della testa o della scheda madre	2. Sostituire la scheda della testa o la scheda madre.

Codi- ce di errore	Descrizione dell'errore	Causa della errore	Soluzione
E225	Collegamento della scheda di controllo principale	1. L'interfaccia del cavo dello scher- mo è allentata o danneggiata.	1. Controllare il cavo dello schermo per l'eventuale contatto difettoso o danneg- giamento
		2. Guasto del hardware dello scher- mo o della scheda madre	2. Sostituire lo schermo o la scheda ma- dre.
E226	Il file attuale non è valido.	 Aggiornamento senza selezionare il file di aggiornamento Il file letto è danneggiato o di tipo sbagliato. Il disco U è incompatibile o dan- 	 Inserire il disco U e selezionare il file di aggiornamento. Sostituirlo con i documenti corretti.
		neggiato.	3. Sostituire il disco U.
E227	Mancato trasferimento del file	1. L'interfaccia del cavo dello scher- mo è allentata o scollegata.	1. Controllare la linea dello schermo.
		la scheda madre è troppo vecchio.	o della scheda madre alla versione più recente.
		3. Guasto del hardware dello scher- mo o della scheda madre	3. Testare se è possibile aggiornare il programma della scheda madre; testare se la comunicazione è normale nell'in- terfaccia della "Trasmissione di test" e sostituire il hardware se è anomalo.
		 La linea dello schermo è collegata a una forte fonte di interferenza. 	 Separare i cavi dello schermo dai cavi che generano forte interferenza, come i cavi di alimentazione del motore.
E228	Dati al di fuori della gamma	I dati del file grafico attuale superano il limite massimo di formato.	Verificare se i dati grafici sono anomali.
E229	L'angolo modificato è trop- po grande.	La singola modifica del valore di angolo grafico è troppo grande.	Diminuire il valore dell'angolo modificato.
E230	Caricamento dei dati grafici	Elaborazione dei dati grafici neces- sari	Attendere un po' prima di procedere.
E231	Errore di piedino premistof- fa	 Il motore del piedino premistoffa viene bloccato quando ruota. Errore di impostazione del para- metro 	 Controllare se il motore del piedino premistoffa è normale. Resettare i parametri.
E232	Nessun disco U	 Il disco U non è inserito o è dan- neggiato. L'interfaccia del disco U dello schermo è danneggiata 	 Reinserire il disco U o sostituire il disco U. Inserire un'altra interfaccia del disco U o cambiare lo schermo
E233	Errore di file	Si è verificato un errore durante la lettura o la scrittura sulla chiavetta USB.	 Sostituire i file grafici. Reinserire il disco U o sostituire il disco U.
E234	Grafico o offset della testa fuori limite	 La dimensione del file è troppo grande e supera la gamma elabo- rabile. Il file è piccolo ma sfalsato rispetto alla gamma elaborabile. L'offset della testa è fuori limite. I parametri, come la dimensione della piastra di pressione sono impostati in modo errato. 	 Sostituire il grafico con uno di altezza e larghezza inferiori. Resettare la posizione del punto di rife- rimento. Resettare il valore di offset della testa, della testa 2 o 3. Impostare la dimensione della platina corrispondente alla macchina.
E235	Questo non è un file elabo- rabile.	Errore di contenuto o formato del file	Sostituire il file con un file grafico ricono- scibile.
E236	Errore di RAM TF	Scheda madre difettosa	Sostituire la scheda madre.

Codi- ce di errore	Descrizione dell'errore	Causa della errore	Soluzione
E237	Impostare prima la pas- sword dell'amministratore	Non è impostata alcuna password amministrativa	È necessario prima impostare una pas- sword amministrativa.
E238	L'editaggio non è supporta- to.	Nessuna istruzione o nessun file per l'editaggio	Nessuna istruzione o nessun file per l'edi- taggio
E239	Contattare il produttore.	Contattare il produttore.	Contattare il produttore dell'apparecchiatu- ra.
E240	Errore di comunicazione 2	1. La comunicazione difettosa o il danneggiamento dello schermo porta a un errore di comunicazio- ne CAN.	1. Controllare la linea dello schermo.
		2. Il programma dello schermo o del- la scheda madre è troppo vecchio.	 Aggiornare il programma dello schermo o della scheda madre alla versione più recente. Sostituire la scherme e la scheda ma
		rotto.	dre.
E241	Anomalia dell'ora	L'ora è sbagliata.	 L'ora è stata modificata illegalmente. La batteria della scheda madre è scarica.
E242	Aucune E/S de travail	1. Il segnale di IO di ingresso che abilita il lavoro è anomalo.	1. Controllare I'IO corrispondente.
		2. Errore di impostazione del para- metro	2. Disattivare la funzione dell'IO di ingres- so di abilitazione del lavoro e impostare il valore del parametro su 0.
E243	IO senza lavoro	 Immettere il segnale di IO nel file in attesa. Il contatto del sensore dell'IO di in- gresso corrispondente è difettoso, o il sensore è danneggiato o non è in grado di attivarsi. 	 Scompare automaticamente quando viene rilevato l'IO corrispondente. Controllare il guasto del sensore.
		3. Errore di impostazione del para- metro o del file	3. Resettaggio dei parametri o elaborazio- ne dei file
E244	IO in attesa dell'ingresso	 Eseguire il comando di ritardo nel file grafico. Il tempo di ritardo è troppo lungo. 	 Scompare automaticamente dopo il completamento del ritardo. Resettare il ritardo a seconda dei casi.
E245	Esecuzione del ritardo	Il nome del file scritto nell'etichetta elettronica è più lungo di 32 byte (32 caratteri inglesi o 16 caratteri cinesi).	È necessario accorciare la lunghezza del nome del file prima di scrivere.
E246	Sollevare il piedino premi- stoffa prima.	Il piedino premistoffa non è solleva- to.	Fare clic sul pulsante "Piedino premistoffa" per sollevare il piedino premistoffa.
E247	Il telaio non è premuto.	Telaio non premuto	Fare clic sul pulsante "Telaio di pressatu- ra" per abbassare il telaio.
E248	Il telaio ausiliario non è premuto.	 Telaio di pressatura ausiliario non premuto Errore di impostazione del para- metro 	 Fare clic sul pulsante di IO corrispon- dente del telaio di pressatura ausiliario. Resettare i parametri.
E249	Il telaio e il telaio ausiliario non sono premuti.	 Telaio e telaio ausiliario non pre- muti Erroro di impostazione del pere 	 Fare clic sul pulsante corrispondente per spingere verso il basso sia il telaio di pressatura che il telaio di pressatura ausiliario. Regettaro i persentri
		∠. Errore di impostazione del para- metro	2. Resettare i parametri.
E250	Il materiale punzonato è esaurito.	Materiale di base della punzonatura esaurito	È necessario sostituire il materiale di base della punzonatura con uno nuovo.

Codi- ce di errore	Descrizione dell'errore	Causa della errore	Soluzione
E251	Mancato resettaggio	Il resettaggio non riesce a causa di vari motivi, ad esempio non è possibile trovare l'origine durante il resettaggio.	Andare su "Impostazioni ausiliarie" - "Tra- smissione di test" - "Registro di allarmi" per vedere quali allarmi si sono verificati durante questo errore di resettaggio. Fare riferimento ai precedenti allarmi per risolvere questi allarmi e resettarli.
E252	Guasto del motore rotativo	 Allarme sul motore rotativo dovuto a sovraccarico meccanico, ecc. Il cavo del motore del motore rotativo è scollegato o l'interfaccia è allentata, e la linea di collega- mento tra il motore e il driver è difettosa. Il driver dell'albero rotativo è rotto. Il motore rotativo è rotto. 	 Controllare se la macchina è bloccata. Controllare il cablaggio corrispondente. Sostituire l'azionamento lampeggiante. Sostituire il motore.
E400	La scheda dell'azionamento non può essere collegata.	Circuito anomalo della scheda princi- pale	Revisionare il circuito della scheda madre.
E401	(0x) Protezione del hardwa- re della scheda dell'aziona- mento	 Il motore è rotto o il cavo del mo- tore è danneggiato e in cortocircu- ito. Il motore è bloccato. La scheda del driver è danneggia- ta. I parametri non sono corretti. 	 Controllare e sostituire il motore. Controllare il macchinario. Sostituire la scheda del servo Y. Resettare o riorientare i parametri.
E402	(0x) HOC della scheda del driver		Allarme di scorta
E403	(0x) Errore di calibrazione iniziale del modulo AD del modulo del driver		Allarme di scorta
E404	(0x) Errore di memorizza- zione del parametro della scheda dell'azionamento	1. Memoria anomala 2. Memoria insufficiente	 Manutenzione della memoria Espandere la memoria o cancellare i dati.
E405	(0x) I parametri di sistema della scheda del driver sono anormali.	C'è un problema con l'azionamento.	Aggiornare l'azionamento.
E406	(0x) Il modulo di campiona- mento AD della scheda del driver è difettoso.		Fare riferimento al Metodo di gestione degli errori dell' E028
E407	(0x) L'encoder della scheda del driver è scollegato.	 L'encoder della scheda del driver è mal collegato o scollegato. Il motore è danneggiato. La scheda madre è danneggiata. 	 Controllare il cavo dell'encoder della scheda del driver. Sostituire il motore. Sostituire la scheda madre.
E408	(0x) Interferenza dell'en- coder AB della scheda del driver	 Il programma del driver è una vecchia versione. Contatto difettoso o cavo rotto dell'encoder del servo 	 Guardare la schermata "Azionamento interno" - "Servo Y" - "Numero di versio- ne". 1 significa che la vecchia versione deve essere restituita alla fabbrica per aggiornare il programma. Controllare il cavo dell'encoder.
E409	(0x) Interferenza dell'en- coder Z della scheda del driver		Fare riferimento al Metodo di gestione degli errori dell 'E408
E410	(0x) Sottotensione del bus della scheda del driver	1. Caduta di tensione 2. Il carico del bus è troppo pesante. 3. Trasformatore guasto	 Aumentare la tensione. Funzionamento a carico ridotto Riparare o sostituire il trasformatore.

Codi- ce di errore	Descrizione dell'errore	Causa della errore	Soluzione
E411	(0x) Sovratensione del bus della scheda del driver		Allarme di scorta
E412	(0x) Sovracorrente del software della scheda del driver		Fare riferimento al Metodo di gestione degli errori dell' E023
E413	(0x) Sovraccarico del moto- re della scheda dell'aziona- mento		Fare riferimento al Metodo di gestione degli errori dell' E026
E414	(0x) Sovraccarico dell'a- zionamento della scheda dell'azionamento	 Un attrito eccessivo aumenta il ca- rico di esercizio. Potenza elettrica insufficiente o re- golazione impropria dei parametri interni 	 Lubrificazione Regolare il guadagno o regolare i para- metri.
E415	(0x) Surriscaldamento del motore della scheda del driver		Allarme di scorta
E416	(0x) Surriscaldamento del driver della scheda del driver		Fare riferimento al Metodo di gestione degli errori dell' E029
E417	(0x) Errore di ventola della scheda dell'azionamento		Allarme di scorta
E418	(0x) Sovravelocità della scheda dell'azionamento	 Errore di cablaggio L'accelerazione è troppo veloce. La tensione di rete è troppo bassa. La potenza del driver è bassa. 	 Controllare la linea. Ridurre l'accelerazione. Controllare l'alimentazione di ingresso. Scegliere il driver con livello di potenza elettrica elevato.
		5. Cortocircuito a massa del driver	5. Controllare se l'azionamento è in corto- circuito a massa.
E419	(0x) La deviazione della posizione della scheda del driver è troppo grande.	 Il parametro di deviazione della posizione è impostato su un valo- re troppo basso. Guasto della scheda di circuito dell'unità di servo Il cablaggio UVW del servomotore è anomalo (manca il cavo). La regolazione del guadagno dell'unità di servo è scorretta. 	 Ripristinare i parametri corretti. Sostituire l'unità di servo. Correggere il cablaggio del motore (encoder). Aumentare il guadagno del loop di velocità e il guadagno del loop di posizione.
		 5. La frequenza dell'impulso di co- mando di posizione è troppo alta. 6. Le condizioni di carico non cor- rispondono alle specifiche del motore. 	 S. Ridurre lentamente la frequenza del comando di posizione; aggiungere la funzione liscia; rivalutare il rapporto di riduzione elettronica. Rivalutare il carico o la capacità del motore.
E420	(0x) Mancanza di fase della tensione del bus della scheda del driver		Fare riferimento al Metodo di gestione degli errori dell' E086
E421	(0x) Errore di sequenza di fase del motore della sche- da dell'azionamento	Sequenza di fase inversa	Misurare con un multimetro per ripristinare la corretta sequenza di fase.
E422	(0x) Errore di ingresso della corrente nominale della scheda del driver		Allarme di scorta

Codi- ce di errore	Descrizione dell'errore	Causa della errore	Soluzione
E423	(0x) Sovraccarico della resistenza di frenatura della scheda del driver		Fare riferimento al Metodo di gestione degli errori dell' E089
E424	(0x) Surriscaldamento dell'encoder assoluto della scheda del driver		Fare riferimento al Metodo di gestione degli errori dell' E090
E425	(0x) La tensione della bat- teria della scheda del driver è troppo bassa.		Fare riferimento al Metodo di gestione degli errori dell' E091
E426	(0x) Le informazioni sulla posizione di multigiro della scheda del driver sono perse.	La tensione dell'encoder assoluto a batteria è troppo bassa.	Batteria di ricambio
E427	(0x) Il driver della scheda del driver e il motore non corrispondono.	La potenza elettrica del driver e del motore non corrispondono.	Il servoazionamento utilizza il limite di corrente; la coppia è limitata al 50%.
E428	(0x) Mancato ritorno all'ori- gine della scheda del driver		Fare riferimento al Metodo di gestione degli errori dell 'E094
E429	(0x) L'alimentazione princi- pale della scheda del driver è spenta.	1.La tensione è troppo bassa. 2.Interruzione di corrente	1. Aumentare la tensione. 2. Manutenzione dell'alimentazione
E430	(0x) Mancato apprendimen- to dell'angolo di offset della scheda del driver		Allarme di scorta
E431	(0x) La scheda del driver viene spenta e riavviata.		Fare riferimento al Metodo di gestione degli errori dell' E097
E432	(0x) Errore LAN9252 di ini- zializzazione della scheda del driver		Allarme di scorta
E433	(0x) La comunicazione tra la scheda del driver DSP e ESC è interrotta.		Allarme di scorta
E434	(0x) La comunicazione tra la scheda del driver e l'host tramite il cavo di rete viene interrotta.		Allarme di scorta
E435	(0x) I parametri di comuni- cazione PDO della scheda del driver sono di sola lettura.		Allarme di scorta
E436	(0x) Nessun indice per la comunicazione PDO della scheda del driver		Allarme di scorta
E437	(0x) Il tempo di sincroniz- zazione della comunicazio- ne PDO della scheda del driver è fuori della gamma.		Allarme di scorta
E438	(0x) Errore LAN9252 di ini- zializzazione della scheda del driver		Allarme di scorta
E439	(0x) Cortocircuito dell'UVW della scheda del driver		Fare riferimento al Metodo di gestione degli errori dell' E105

Codi- ce di errore	Descrizione dell'errore	Causa della errore	Soluzione
E440	(0x) Mancata identificazio- ne dell'inerzia della scheda dell'azionamento		Allarme di scorta
E441	(0x) Mancata lettura e scrittura dell'EEPROM dell'encoder della scheda dell'azionamento		Allarme di scorta
E442	(0x) Limite della posizione della scheda del driver		Allarme di scorta
E443	(0x) Limite negativo della posizione della scheda del driver		Allarme di scorta
E444	(0x) Gamma di rapporto di riduzione elettronica della scheda del driver		Fare riferimento al Metodo di gestione degli errori dell' E110
E445	(0x) La frequenza di impulsi di ingresso della scheda del driver è troppo alta.		Fare riferimento al Metodo di gestione degli errori dell' E132
E446	(0x) Avvertimento di sur- riscaldamento del motore della scheda del driver		Fare riferimento al Metodo di gestione degli errori dell' E081
E447	(0x) Avvertimento di surriscaldamento dell'a- zionamento della scheda dell'azionamento		Fare riferimento al Metodo di gestione degli errori dell' E081
E448	(0x) Avvertimento di so- vraccarico del motore della scheda del driver		Fare riferimento al Metodo di gestione degli errori dell' E026
E449	(0x) Avvertimento di sovrac- carico dell'azionamento del- la scheda dell'azionamento		Fare riferimento al Metodo di gestione degli errori dell' E026
E450	(0x) Avvertimento di de- viazione eccessiva della posizione della scheda del driver		Fare riferimento al Metodo di gestione degli errori dell' E419
E451	(0x) Avvertimento di so- vraccarico del freno della scheda del driver		Fare riferimento al Metodo di gestione degli errori dell' E026
E452	(0x) Avvertimento di su- peramento della corsa in avanti della scheda dell'a- zionamento	Supera il valore limite di imposta- zione del software impostato dal sistema.	Modificare i parametri di impostazione o resettarli.
E453	(0x) Avvertimento di supe- ramento della corsa indietro della scheda dell'aziona- mento	Supera l'itinerario target impostato.	Premere il pulsante Reset per resettare.
E470	(0x) Sovrapressione della scheda del driver	Guasto del regolatore	Revisionare il regolatore di tensione.
E471	(0x) Sottotensione della scheda del driver	 Tensione insufficiente, la tensione di alimentazione esterna è troppo bassa. Interferenza armonica 	 Sostituire l'alimentazione o aggiungere un regolatore. È necessario installare un filtro speciale sul lato di ingresso del servoaziona- mento per risolvere il problema.

Codi- ce di errore	Descrizione dell'errore	Causa della errore	Soluzione
E472	(0x) Sovracorrente del hardware della scheda del driver	 La tensione di alimentazione è troppo grande. Il hardware è danneggiato, causando una resistenza troppo piccola. 	1. Trattamento Buck 2. Sostituire il hardware.
E473	(0x) Sovracorrente del software della scheda del driver		Fare riferimento al Metodo di gestione degli errori dell' E023
E474	(0x) Guasto dell'encoder della scheda del driver		Fare riferimento al Metodo di gestione degli errori dell' E024
E475	(0x) La scheda del driver è aperta.		Fare riferimento al Metodo di gestione degli errori dell' E025
E476	(0x) Sovraccarico della scheda dell'azionamento		Fare riferimento al Metodo di gestione degli errori dell' E026
E477	(0x) La scheda del driver è spostata dalla posizione corretta.		Fare riferimento al Metodo di gestione degli errori dell' E027
E478	(0x) Errore di campiona- mento AD della scheda del driver		Fare riferimento al Metodo di gestione degli errori dell' E028
E479	(0x) Scheda del driver surri- scaldata		Fare riferimento al Metodo di gestione degli errori dell 'E029

5. MANUTENZIONE DELLA MACCHINA PER CUCIRE



AVVERTIMENTO : Al fine di evitare incidenti causati dall'avvio improvviso della macchina, spegnere la macchina prima di effettuare le seguenti operazioni. Inoltre, prima di mettere in funzione la macchina, rimettere a posto i coperchi che sono stati rimossi.

No.	Regione	Spiegazione	Tempo di funziona- mento
1	Area sotto la placca ago, area che cir- conda il crochet, capsula della bobina e la sua parte interna, area di taglio del filo, area della barra dell'ago, aree all'interno e all'esterno del piedino premistoffa, aperture della centralina di controllo elettronica come le aperture di ingresso e uscita dell'aria, e regioni in cui è probabile che rimangano residui di fili, estremità del filo e altri residui	Pulire la superficie dell'apparec- chiatura con un attrezzo come una pistola per aria compressa. In particolare, pulire le regioni in cui è probabile che rimangano i suddetti residui di fili, l'estremità del filo e altri residui.	8 ore
2	<image/>	 Allentare la vite ① della piastra frontale. Rimuovere la piastra frontale. Allentare e rimuovere la vite ② della boccola superiore della barra ago e la vite ③ della boc- cola inferiore della barra ago. Allineando il foro di ingrassaggio dell'ingrassatore a pistola con il foro maschiato nelle boccole superiore e inferiore della barra ago, aggiungere grasso. (Vedere Fig. 1 e 2.) La quantità di grasso da ag- giungere deve essere superiore a 0,5 cm³. Dopo il completamento dell'olia- tura, stringere le viti delle boc- cole superiore e inferiore della barra ago e rimettere la piastra frontale nella sua posizione. Stringere la vite della piastra frontale. Usare il grasso lubrificante a base di litio No. 2. Non utilizzar- lo mescolandolo ad altri tipi di grasso lubrificante. 	Funzionamento per 720 ore

No.	Regione	Spiegazione	Tempo di funziona- mento
3	Lubrificare il serbatoio dell'olio del crochet.	 Staccare il coperchio 1. Rimuovere il tappo 2 di gomma del serbatoio dell'olio. Versare l'olio accessorio (o specificato) nel serbatoio dell'olio attraverso il foro del tappo di gomma. Quando la quantità di olio nel serbatoio dell'olio raggiunge la tacca superiore della scala, smettere di versare olio. Rimettere il tappo di gomma nella sua posizione originale, quindi rimettere il coperchio nella sua posizione originale. 	Se il livello dell'o- lio nel serbatoio dell'olio scende al di sotto della tacca inferiore della scala, aggiungere l'olio accessorio (o specificato) nel serbatoio dell'olio.
4	<image/>	 Rimuovere la vite 1. Staccare il coperchio 2 del crochet. Rimuovere la vite 3. Staccare il coperchio 4 della scatola de- gli ingranaggi e la guarnizione. Lubrificare poco a poco la sca- tola degli ingranaggi con l'olio bianco No. 32. Quando la quantità di olio raggiunge la metà del diametro della ruota dentata principale, interrompere la lubrificazione. Rimettere la guarnizione e il coperchio della scatola degli ingranaggi e il coperchio del crochet nelle loro posizioni ori- ginali e stringere le viti. 	

5-1. Inconvenienti e rimedi (condizioni di cucitura)

Inconvenienti	Cause	Rimedi
1. Il filo dell'ago si sfila all'inizio della travetta.	① l punti vengono slittati all'inizio.	 Regolare la distanza lasciata tra l'ago e il crochet. Impostare la cucitura con la partenza dolce all'inizio della cucitura.
	② Il filo dell'ago rimanente sull'ago dopo il taglio del filo è troppo corto.	 Diminuire la tensione del regolatore di tensione del filo No. 1. Aumentare la tensione della molla tirafilo.
	③ Il filo della bobina è troppo corto.	 Diminuire la tensione del filo della bobina. Aumentare la distanza tra l'ago e la controlama.
	④ La tensione del filo dell'ago al 1° punto è troppo alta.	 Diminuire la tensione del filo dell'ago al 1° punto e prolungare la durata dell'operazione AT all'inizio della cucitura.
	(5) Il passo della cucitura al 1° punto è trop- po piccolo.	 Allungare il passo della cucitura al 1° punto. Diminuire la tensione del filo dell'ago al 1° punto.
2. Il filo si rompe spesso o il filo di fibra sintetica si	 Il crochet o il supporto del crochet inter- no presenta graffi. 	 Rimuovere il crochet e rettificare il crochet o il supporto del crochet interno con una pietra cote fine o lucidarli.
divide finemente.	② La guida del foro dell'ago presenta graffi.	 Lucidare la guida del foro dell'ago o sostituirla con una nuova.
	③ Il filo entra nella scanalatura del crochet.	○ Staccare il crochet per rimuovere il filo.
	④ La tensione del filo dell'ago è troppo alta.	$^{\circ}$ Diminuire la tensione del filo dell'ago.
	(5) La tensione della molla tirafilo è troppo alta	\circ Diminuire la tensione della molla tirafilo.
	 Il filo di fibra sintetica si fonde a causa del calore generato sull'ago. 	○ Utilizzare il raffreddaago opzionale.
	⑦ Quando si tira su il filo, la punta dell'ago penetra nel filo.	○ Controllare se la punta dell'ago è ruvida. ○ Utilizzare l'ago a punta sferica.
3. L'ago si rompe spesso.	 L'ago è piegato. L'ago viene a contatto con il pressore intermedio. 	○ Sostituire l'ago piegato. ○ Regolare la posizione del pressore intermedio.
	③ L'ago è troppo sottile per il materiale.	 Sostituirlo con un ago più spesso in base al mate- riale.
	④ La distanza tra l'ago e il crochet è troppo piccola.	○ Regolare la distanza tra l'ago e il crochet.
4. I fili non vengono tagliati.	 La controlama è smussata. La pressione del coltello della controla- ma è bassa 	 Sostituire la controlama. Regolare la pressione del coltello della controla- ma.
	 La controlama è stata posizionata in modo errato. 	○ Correggere la posizione della controlama.
(Solo filo della bobina)	 ④ L'ultimo punto viene saltato. ⑤ La tensione del filo della bobina è troppo bassa. 	 Correggere il tempismo tra l'ago e il crochet. Aumentare la tensione del filo della bobina.
	Ondeggiamento del tessuto	○ Abbassare l'altezza del pressore intermedio.
5. Si verificano spes- so salti di punto.	 La distanza lasciata tra l'ago e il crochet non è corretta. 	\odot Regolare la distanza tra l'ago e il crochet.
	 ② La posizione del supporto del crochet interno rispetto all'ago non è corretta. ③ L'ago è piegato. ④ Il filo dell'ago dopo il taglio del filo è trop- po lungo. 	 Regolare la posizione del supporto del crochet interno rispetto all'ago. Sostituire l'ago piegato. Diminuire la tensione della molla tirafilo. Aumentare la tensione del regolatore di tensione del filo No. 1.
6. Il filo dell'ago fuo- riesce dal rove-	 La tensione del filo dell'ago non è suffi- cientemente alta. 	$^{\circ}$ Aumentare la tensione del filo dell'ago.
scio del materiale.	② Il filo dell'ago dopo il taglio del filo è troppo lungo.	 Aumentare la tensione del regolatore di tensione del filo No. 1.

Inconvenienti	Cause	Rimedi
7. Le fil se casse I fili si rompono al mo- mento del taglio del filo.	 Il coltello è stato posizionato in modo errato. 	○ Correggere la posizione del coltello.
8. L'estremità del filo del 1° punto fuoriesce sul lato superiore del ma- teriale.	 Salti di punto al 1° punto L'ago utilizzato e il filo utilizzato sono spessi in termini di diametro interno del pressore intermedio. 	 Aumentare la lunghezza del filo dell'ago rimanen- te sull'ago dopo il taglio del filo. Sostituire l'attuale pressore intermedio con un altro che abbia un diametro interno maggiore.
	 Il pressore intermedio non è posizionato correttamente rispetto all'ago. 	 Regolare l'eccentricità tra il pressore intermedio e l'ago in modo che l'ago entri nel centro del pres- sore intermedio.
	(4) La direzione del soffiatore di aria non è corretta. Di conseguenza, il filo dell'a- go sulla punta dell'ago non può essere bloccato con il pressore a disco.	 Regolare la direzione di soffiaggio dell'aria del soffiatore d'aria in base alla direzione di cucitura in modo che il filo dell'ago sulla punta dell'ago possa essere bloccato con il pressore a disco.
 Il filo dell'ago è aggrovigliato nel supporto del cro- chet interno. 	 La distanza lasciata tra il supporto del crochet interno e il crochet interno è troppo piccola. 	 Regolare la distanza lasciata tra il supporto del crochet interno e il crochet interno in modo ap- propriato in base allo spessore del filo dell'ago da utilizzare.
10. La sezione di annodatura del filo della bobina al 2° punto all'ini- zio della cucitura appare sul lato superiore del materiale.	 La bobina gira a vuoto eccessivamente. La tensione del filo della bobina è troppo bassa. La tensione del filo dell'ago al 1° punto è troppo alta. 	 Regolare l'altezza della molla di prevenzione del funzionamento a vuoto della capsula della bobina in modo appropriato. Aumentare la tensione del filo della bobina. Diminuire la tensione del filo dell'ago al 1° punto.

5-2. Smaltimento delle batterie



Il pannello operativo ha una batteria incorporata per far funzionare l'orologio anche quando l'alimentazione è spenta. Assicurarsi di smaltire la batteria attenendosi alle leggi e ai regolamenti locali.

Come rimuovere la batteria



 Rilasciare il blocco ① dello sportello sulla faccia posteriore o laterale della macchina per cucire per aprire lo sportello.



 Rimuovere le viti (2) di fissaggio del coperchio della centralina elettrica (3) che si trova all'interno dello sportello. Staccare quindi il coperchio anteriore della centralina elettrica.



 Far scorrere il fermo A della batteria I nella direzione della freccia per staccare la batteria I.
6. MODELLO DI SOTTOCLASSE

6-1. Lettore di codici a barre



AVVERTIMENTO:

Prima di effettuare le seguenti operazioni, posizionare l'interruttore su OFF (SPENTO) onde evitare incidenti causati dall'avviamento accidentale della macchina per cucire.







1. Installazione delle parti

 Fissare il lettore (2) di codici a barre e la piastra (1) di montaggio con la vite (4).

No.	Numero di parte	Nome della parte	Quan- tità
0	40234788	Piastra di montaggio del lettore di codici a barre	1
9	40235199	Lettore di codici a barre	1
8	40234468	Vite	4
4	40235200	Vite	2
6	40235332	Fascetta fermacavi	1
6	40235331	Codice a barre	1
0	40234514	Rondella	2
8	40240831	Piastra di montaggio	1

- 2) Staccare le viti (9) (quattro pezzi) della base di montaggio del pannello operativo. Installare la piastra (1) di montaggio sotto la base di montaggio del pannello operativo con le viti (3) (due pezzi). Installare la piastra (3) di montaggio sotto la base di montaggio del pannello operativo con le viti (3) (due pezzi).
- Regolare la posizione del lettore (2) di codici a barre in modo che esso sia distanziato dalla superficie del tavolo di 60 ± 5 mm. Fissarlo quindi con la vite (4).

Collegare la spina del lettore di codici a barre al pannello. Far passare la fascetta fermacavi (5) attraverso il foro nella piastra (1) di montaggio e legare il cavo del lettore di codici a barre con la fascetta fermacavi.



Quando si lega il cavo del lettore di codice a barre, allentare leggermente il cavo vicino al lettore di codici a barre.



30 mm_	250 mm
6	

4) Prendere un'etichetta dalle etichette codice a barre ⁽¹⁾ fornite.



I

J

5) Attaccare l'etichetta codice a barre alla cassetta nella posizione che si trova a 250 mm a sinistra rispetto al centro della cassetta (guida di installazione) ed a 30 mm sotto il lato superiore della cassetta.



i consiglia la suddetta posizione di attacco. È accettabile incollare l'etichetta codice a barre in qualsiasi posizione che non interferisca con il riconoscimento dell'etichetta codice a barre da parte del lettore di codici a barre.





User Param 2019-11-12 18:07:28 Stitch Start Speed Auto Process Speed Param Plate Setting Winding Setting Speed Ratio Statistic Setting Reset Setting Pause Setting Bread Line Detection Trim Setting Grab line Power-on Setting Other Setting

Θ

Other Setting 2019-11-12 18:08:04 Air detection Yes 4 Whether to circular processing No Circular work time(min) 1440 0 4000 Circular work gap(s) 2 Work end position Origin V 1978 Template recognition mode RFID V ROM Interface style ass Next Return Ó Template recognition mode Barcode

- 2. Impostazione della funzione del codice a barre
- Impostazione della funzione del codice a barre sul pannello operativo
- 1) Premere il pulsante (3).
- 2) Premere il pulsante B.

Nello stato predefinito, viene fornita la password impostata in fabbrica. La password è "11111111".

3) Premere il pulsante O.

4) Per consentire al lettore di codici a barre di riconoscere il template, modificare
 da "Etichetta di identificazione elettronica" a "Codice a barre".
Premere quindi
 .



Impostazione del numero del codice a barre

1) Premere il pulsante (3).



2) Premere il pulsante B.

- Flash File
 2019-11-13
 17:34:44

 Image: Stress stress
 Image: Stress stress
 Image: Stress stress
 Image: Stress stress

 Image: Stress stress
 Image: Stress stress
 Image: Stress stress
 Image: Stress stress
 Image: Stress stress

 Image: Stress stress
 Image: Stress stress
 Image: Stress stress
 Image: Stress stress
 Image: Stress stress
 Image: Stress stress

 Image: Stress stress
 Image: Stress stress
 Image: Stress stress
 Image: Stress stress
 Image: Stress stress

 Image: Stress stress
 Image: Stress stress
 Image: Stress stress
 Image: Stress stress
 Image: Stress stress

 Image: Stress stress
 Image: Stress stress
 Image: Stress stress
 Image: Stress stress
 Image: Stress stress

 Image: Stress stress
 Image: Stress stress
 Image: Stress stress
 Image: Stress stress
 Image: Stress stress

 Image: Stress stress
 Image: Stress stress
 Image: Stress stress
 Image: Stress stress
 Image: Stress stress

 Image: Stress stress
 Image: Stress stress
 Image: Stress stress
 Image: Stress stress
 Image: Stress stress
 Image: Stress stress

 Image: Stress stress
 Image: Stress
 Image: Stress
 <td
- Selezionare il file di modello di cucitura che si desidera leggere e premere il pulsante G.

Premere il pulsante **O**.
 Salvare i dati.



Annullamento del numero del codice a barre

Quando si desidera annullare il numero del lettore di codici a barre, è necessario impostare prima il numero attuale sul valore più grande (il più grande dei numeri non assegnati, ad esempio 100). Modificare quindi il numero a "0".

5 e 6".

Esempio)



Come utilizzare il lettore di codici a barre



1) Premere il pulsante (A) per bloccare il cambio di

Quando il numero "3" viene modificato a "0", verran-

no cancellati anche i numeri successivi registrati "4,

Per impedire la suddetta cancellazione dei numeri

registrati che non si desiderano cancellare, impos-

grande disponibile "7", quindi modificarlo a "0".

tare prima il numero del codice a barre sul valore più





Il codice a barre viene reso effettivo bloccando il cambio di modello. Quando il cambio di modello viene bloccato, l'elenco 😉 dei modelli viene visualizzato in grigio.



Quando il lettore di codici a barre riconosce il codice a barre, il lettore di codici a barre emette un segnale acustico. Se il lettore di codici a barre non emette un segnale acustico, regolare la posizione verticale del lettore di codici a barre.

setta proprio sotto il lettore di codici a barre.

Se il modello non viene cambiato anche quando la macchina emette un suono, controllare lo stato del blocco automatico.

- lome 2019-11-12 18:09:32 -0 V Lock File ρ -1800 C - + Try 974 FootClip Next Reset Base Frame Foot
- 3) Verificare che il modello sia stato cambiato.

6-2. Coltello rotativo

6-2-1. Misure di sicurezza



- 1. È vietato a chiunque non sia l'operatore (persone interessate) toccare la macchina durante le procedure di installazione e regolazione.
- Affenzione 2. Mentre il coltello è in funzione, tenere le mani lontano dalle parti in movimento per proteggersi da tagli.
 - 3. Il contatto diretto con la punta della lama della controlama e del coltello mobile è vietato per proteggersi da abrasioni.

J

6-2-2. Come eseguire la regolazione coassiale



- 1) Spegnere l'alimentazione e l'aria.
- 2) Staccare la piastra **2** di fissaggio superiore, la piastra **4** di fissaggio inferiore, il coperchio **1** della cinghia di distribuzione, il coperchio **5** del coltello mobile e il morsetto **3** del coltello.



3) Staccare i componenti del coltello mobile (piastra
di bloccaggio (un pezzo), coltello mobile () (un pezzo) e viti () di fissaggio (due pezzi)).



4) Allentare le viti **(9)** di fissaggio (due pezzi). Staccare la controlama asm.





6) Incastrare la dima della boccola sull'albero del coltello mobile. Spingere verso il basso il collegamento () dell'unità di controlama per inserire l'albero della controlama nella dima della boccola.



- Rimuovere la molla (2) di riposizionamento del coltello mobile. Sollevare il motore di azionamento.
- 8) Sollevando la dima (2) della boccola avendo cura di evitare che essa interferisca con la parte piatta dell'albero (1) del coltello mobile/albero (1) della controlama, regolare la posizione dell'unità di controlama in modo che l'albero della boccola si muova su e giù con leggerezza e si muova con leggerezza anche nella direzione di rotazione.

Stringere temporaneamente la vite No. 4 di fissaggio dell'unità di controlama.



10) Dopo il resettaggio, passare alla pagina successiva del pannello operativo. ⇒ Premere "OUT 1 (per la testa della macchina a substrato singolo)/OUT 9 (per la testa della macchina a doppio substrato)" per avvicinare l'una all'altra la punta dell'albero della controlama e quella dell'albero del coltello mobile mentre la dima della boccola è incastrata in posizione.

Test			2019	-12-14 14:	58:46	Move Frame		2	019-12-14 14	:59:02
QEP 119	Frame	OUT1	OUT6	0UT11		QEP 119	Axis1+	Axis1-	Axis2+	Axis2
Winding 1	Foot	OUT2	OUT7	0UT12	Trim	X 600.0 0.0	7+			Axis3
1600	Trim	OUT3	OUTS	LED	UpDown	Y 800.0 0.0	41			Ania
Winding ↓	Pull	OUT4	OUT9	Graphic Editing	Needle	Z 0.0 0.0	No 🗾			AXISO
🛎 Allow	Loose	OUT5	0UT10	Pause Position	Foot	Stop position	Z-			UpDor
Hook										Need
	Reset			Move Frame	Return	Head Offset Reset	Frame	Foot		Retu

11) Premere il trasporto manuale. ⇒ Premere il pulsante "Albero 2+/albero 2-" per ruotare il coltello rotativo per sollevare la dima della boccola come No. 6. Ora, controllare che la dima della boccola scenda liberamente in ciascuna delle quattro direzioni (0°, 90°, 180°, 270°) e che ruoti con leggerezza. In caso di malfunzionamento, regolare la posizione dell'unità di controlama.



 Controllare lo stato di funzionamento della dima della boccola rispettivamente nelle quattro direzioni suddette. Stringere quindi la vite No. 4 di fissaggio saldamente.

-0

Foot

Return

La posizione della dima della boccola può spostarsi leggermente dalla posizione regolata, stringendo saldamente la vite No. 4 di fissaggio. È quindi necessario controllare di nuovo che la dima della boccola ruoti in modo liscio rispettivamente nelle quattro direzioni sopra menzionate.

Una maggiore durata del coltello mobile e della controlama viene garantita a condizione che gli addetti alla manutenzione del produttore o gli addetti alla manutenzione che sono stati formati con la relativa tecnologia regolino la pressione del coltello in modo ottimale.

6-2-3 Come regolare la tensione della cinghia di distribuzione



Misurare la tensione della cinghia con un misuratore di spinta e un calibro a corsoio. Se la tensione della cinghia non rientra nelle specifiche, allentare le viti ① di fissaggio del motore (quattro pezzi) e regolare la posizione del motore in modo appropriato.

6-2-4 Come regolare la pressione del coltello



6-2-4-1. Regolazione della posizione di montaggio del coltello mobile

Installare il coltello mobile perpendicolarmente spostandolo nella direzione in cui la lama è rivolta (nella direzione della freccia) in modo da evitare che la sezione di lama del coltello mobile venga a contatto con la vite di regolazione della pressione del coltello della controlama.

*Nota: Evitare che il coltello mobile interferisca con la vite.

6-2-4-2. Regolazione della direzione di installazione del coltello mobile

Accendere l'alimentazione e l'aria della macchina per cucire. Ripristinare l'origine. Spostare la vite ③ di fissaggio del coltello mobile verso il lato opposto della macchina per cucire. Assicurarsi che il coltello mobile sia parallelo alla parte terminale dell'unità osservando le tacche della scala ②.

Se il coltello mobile non è parallelo alla parte terminale dell'unità, regolare il parallelismo tra di loro allentando le viti 1 di bloccaggio.





6-2-4-3. Posizione della vite di regolazione della pressione del coltello della controlama

Regolare la posizione della vite di regolazione della pressione del coltello in modo che non sporga dalla parte terminale della controlama.



6-2-4-4. Posizione della vite di regolazione della pressione del coltello della controlama

Stringere temporaneamente la vite 3 di fissaggio in modo che la controlama venga premuta contro le due parti 4 della base 2 di montaggio. Allentare la vite 1 di connessione. Ruotare manualmente l'albero della controlama per regolare in modo che la controlama sia quasi parallela al coltello mobile.



1 Nella modalità manuale del pannello operativo, premere il pulsante "OUT 1 I (prima del cambio di porta)/OUT 9 (dopo il cambio di porta)" per metterlo nello I

Avvicinare il coltello mobile alla contro-lama. Regolare il parallelismo tra di loro. J

6-2-4-5. Regolazione dell'altezza della controlama e del coltello mobile



- 1) Allentare le viti 1) e 2) di fissaggio della base della controlama. Regolare l'altezza della controlama.
- 2) Al momento della spedizione, la macchina per cucire è stata regolata in fabbrica in modo che l'altezza della punta della lama (punto finale inferiore) della controlama sia di 3 mm sopra la superficie superiore della piastra **6** di sollevamento.

Se lo spessore totale del materiale ④ e cassetta inferiore ⑥ è di 3 mm o inferiore, la regolazione dell'altezza della controlama ③ non sarà necessaria.

Se questo spessore totale supera 3 mm, sarà necessario regolare l'altezza della controlama 3. (Fino a 5,5 mm)



 Dopo aver regolato la controlama ad un'altezza appropriata, stringere prima la vite 2 di fissaggio in modo che essa sia a filo con la parte piatta dell'albero della controlama. Stringere quindi la vite 1 di fissaggio.

(Fissare la vite **2** di fissaggio sulla parte piatta dell'albero della controlama.)



4) Dopo aver regolato l'altezza della controlama, regolare l'altezza del fermo di sollevamento del motore di azionamento in modo che la quantità di ingranamento tra il coltello mobile e la controlama sia da 0,5 a 1 mm.



I

Move Frame		2019-12-14 14:59:02					
QEP 119	Axis1+	Axis1	-	Axis2+	Axis2-		
x 600.0	0. 0 Z+	-		-	Axis3+		
z 0.0	0.0 No 💇				Axis3-		
Stop position	Z-				UpDown Needle		
Head Offset Reset	Frame	Foo	t		Retur		



6-2-4-6. Regolazione della pressione del coltello

Nella modalità manuale, premere il pulsante di asse 2. Ruotare il coltello per cambiare la sua direzione in modo da consentire una regolazione facile. Inserire una chiave esagonale nella fessura della vite di fissaggio (in direzione della freccia rivolta verso sinistra) e allentare la vite ① di fissaggio finché la controlama non sia allineata con il coltello mobile sollevando la vite ① di fissaggio nella direzione della freccia rivolta verso l'alto per consentire che la controlama venga premuta contro la base di montaggio. Dopo aver allentato la vite ① di fissaggio, spingere in dentro la vite ② di regolazione mantenendo la vite di fissaggio allentata.

Dopo aver spinto in dentro la vite 2 di regolazione,



La pressione target del coltello è 0 (zero).) (In modo che il coltello mobile venga leg- | germente a contatto con la controlama)]

stringere la vite 🕕 di fissaggio.

Regolare la controlama e il coltello mobile finché non siano ben allineati l'uno con l'altro.

6-2-4-7. Prova di taglio

Dopo aver regolato la pressione del coltello, provare a tagliare il materiale.

Se il coltello non riesce a tagliare il materiale, sarà necessario regolare nuovamente la pressione del coltello a un valore leggermente superiore al valore di regolazione riportato in "6-2-4-6. Regolazione della pressione del coltello" p.82.



Al fine di garantire la durata del coltello mobile e della controlama, si consiglia che un tecnico professionista esegua la regolazione della pressione del coltello in modo da regolare la pressione del coltello al valore più adatto.

6-2-5. Sostituzione del coltello mobile

Allentare le due viti (numero 53 del catalogo delle parti del coltello mobile rotativo) sul coltello mobile. Staccare il coltello mobile e sostituirlo con uno nuovo. Stringere quindi le due viti di cui sopra. Quando si attacca il coltello mobile, assicurarsi che la sua parte inferiore venga a contatto con l'asta del coltello mobile senza eccezioni.

Home Lock File Turesding + 1800 - - - - - - - - - - - - -	X:600	2019-12-14 14: .0 Y:200.0 43:3 43:3 43:4 44:4 43:4 44:4 45:4 4	57:57 3	Menu File Management User Param	File Edit Machine Param	2019-12-14 14:58:07 Param File Assist Setting Return
User Param Auto Process Plate Setting Reset Setting Grab line Power-on Setting	Stitch Start Speed Winding Setting Pause Setting Bread Line Detection Other Setting	2019 2-14 14: Speed Param Speed Ratio Statistic Setting Trim Setting	58:18 To Home Return	Speed Param The highest speed of Frame moving s Frame inching s Simulation s Button of spe Button of spe Button of spe	f the spinstle(rps) [1800 peed (nm/min) 35000 peed (nm/min) 5000 peed (nm/min) 8000 ced 1 (nm/min) 500 ced 2 (nm/min) 1500 ced 3 (nm/min) 8000	019-12-14 14:58:24
Speed Param I Continu The last few p No pull line	Head 2 speed(mm/s) 40 Head 3 speed(mm/s) 0. wous inching speed Rd Rverse speed(rmp) 0 needle speed limit Ni blowing output 10 0 last needle speed 0	2019-12-14 14: 0.000 P174 0.000 P175 educe P175 P175 11 O P20 P774 0775	58:37	Avviare la macchina cipale. Fare quindi c "File di parametro" "Avanti" () . Regolar "Velocità della testa Quando si desiderar contattare il produtto	e passare all' lic su "Menu" (), "Parametro re quindi il valo 2 (mm/s)" com no regolare i re ore o l'operator	 Interfaccia prin- Fare clic su di velocità" (3) e de parametro ne mostrato in (5). elativi parametri, re professionista

6-2-6. Regolazione della velocità di funzionamento del template quando il coltello è in funzione 0

Back

esperto nella relativa tecnologia (La velocità della testa 2 è stata impostata in fabbrica su 40 mm/s al momento della spedizione.).

6-2-7. Istruzioni per l'uso

6-2-7-1. Creazione dei modelli di cucitura

Quando si desidera creare un modello di coltello, assicurarsi che la distanza più corta dalla linea di luogo geometrico del coltello alla linea di costura non risulti inferiore a 3 mm. I modelli di cucitura vengono creati utilizzando lo Strato 1 e i modelli di coltello vengono creati utilizzando lo Strato 2.

6-2-7-2. Installazione del software di cucitura

Aprire il software di cucitura del coltello rotativo esclusivo. Selezionare il file e fare clic su di esso per aprirlo. Selezionare il file che si desidera editare. Impostare un grafico del coltello che si desidera utilizzare sullo Strato 2 (come mostrato in Fig. 1).

Fare doppio clic sullo Strato 2 per aprire l'interfaccia (come mostrato in Fig. 2).

Cambiare la Testa 1 con la Testa 2. Confermare quindi con un clic sul pulsante OK per completare la procedura.

wyer Da wyerl Tes wyerl Tes wyerl Tes Shapel Shape Change layer Shape Change Shape State as Ref. Enh nod More Op. Change Shape Point Inv	neter set
Layer? Yes Shapel Shape Clone Will Outy Star Shape Clone Will Outy Set as Ref. Eab mod Change Shape Point Inv	put? Yes Special Hove Hode Change Head NO Headle I Double Set Spec. sisc(nm) Headle I Beedle 2 Beedle 3 Beedle 3 Beedle 3
Set as Ref Bars Op Line to Change Shape Point Inv	Double Set International Provide State Spec. size (max) Reading 2
Bare Op. Emb mod Change Shape Point Int	ie Double Size Spec. size (mm) Meedle 3 Meedle 3 Meedle 3
Change Shape Point In	Point 2.50 2.0 =0 Can Set other Sec.
	terv. (ma)
Edit Shape 3.000	Bleedle Even Rep. 0 v Special Spd SNeedle
Layer Setting Closed	up line 11Needle 12Needle
OP. Back Start F	Repeat 0 Repeat number 1 13Needle dles
Seedle - End Rep	Seat 0 Repeat number 1 15Needle
Up Deen Up Deen Line re Jump size (mm) ↑ End rep Start S 3.00 ← × → Start s	opent back Repeat 0 Open F_E_Thick peat 0 Thick Num. 2 repeat num. 1 Density 3
I Hirror Jagle Vistori T Hirror Reinte -1.00 Turn Ar	t Turn Slow Open Turn Thick ngle 25 Thick Num. 5
Befault instructions sat	eedle 5 Density 2
Paranter set Zoon	Cancel Ok Fig. 2
Invert map net	
Operation Reset Show Bel	Short @ Show whole O Show Laver Show order Anto Repuyed Order Emit
🚱 🚺 YF046JRST. 🚺 q 🧭 🧉	💦 Snipping Tool 🔯 🔀 Microsoft Exc 🛃 EastSystems JP 🤻 A 🅀 🐸 🥔 🕮 👶 🗤 🔒 🕁 2010/12/14

6-2-7-3. Impostazione dei riferimenti

Home			and the second	2019	9-12-14 14:	57:57
Lock File	33	DE TAN	X:6	00.0 Y:20	0. 0 43 : 3:	3
Threading	+					
(1)						
1800						
(10- †						
8 0			1010			-
71	Try		0	+ 2		iles 🗩
Menu	Reset	Base	Frame	Foot	FootClip Setting	Next
						•

A

ſest			201	9-12-14 14:	58:46
QEP 119	Frame	OUT1	OUT6	0UT11	
Tinding 1	Foot	0UT2	OUT7	0UT12	Trim
1600	Trim	OUT3	OUTS	LED	UpDown
linding 👃	Pu11	OUT4	OUT9	Graphic Editing	Needle
Allow	Loose	OUT5	OUT10	Pause Position	Foot
Hook					
	Reset			Move Frame	Return





Avviare la macchina e passare all'interfaccia principale. Fare quindi clic su "Avanti"

• Fare clic su "Trasporto manuale" , "Offset della testa" • "Spostamento della testa 2". Immettere "98,5" nel campo della direzione dell'asse X e "54,5" nel campo della direzione dell'asse Y (La posizione della testa 2 deve essere regolata in base alla posizione di taglio e allo spostamento della posizione di cucitura. Minore è la quantità di spostamento dell'asse X immessa, più la posizione del coltello viene spostata a sinistra. Minore è la quantità di spostamento dell'asse Y immessa, più la posizione di cucitura rivolta verso la posizione del coltello viene avvicinata alla posizione di lavoro.).

6-2-8. Definizione dei pulsanti di controllo elettrico

- OUT9 Sollevamento/abbassamento della controlama rotativa/coltello mobile
- OUT11 Avvio dell'operazione di taglio del coltello mobile rotativo
- OUT12 Sollevamento/abbassamento del piedino di bloccaggio della controlama rotativa

6-2-9. Precauzioni relative alle funzioni



- 1. Non tagliare un grafico con un R angolo inferiore a 5 (il raggio è inferiore a 5 mm).
- 2. Quando si taglia un grafico che non ha angoli con un R eccessivo, è possibile tagliarlo senza interrompere l'operazione di taglio nei punti di connessione a condizione che l'angolo non sia inferiore a135°. Se l'angolo è inferiore a 135°, i punti di connessione si intersecano nella posizione posta a 0,1 mm davanti a essi (come mostrato nella figura).
- 3. Dall'inizio alla fine del taglio, l'effetto di taglio sarà massimizzato estendendo o accorciando le linee di taglio in base all'effetto specifico di taglio. (Estendere o accorciare la lunghezza delle linee di taglio quando si taglia un grafico.)