

# ロックミシンをつかった ボレ口の作り方



## 【作り方】

<p><b>1</b></p> <p>幅 生地幅 縦 50cm</p> <p>プリーツを伸ばしながら、巻き縫いをします。</p> <p>【設定値】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●上ルーパー(ウーリー糸) 糸調子「3」</li> <li>●下ルーパー 糸調子「7」</li> </ul>	<p><b>2</b></p> <p>30cm</p> <p>端から30cmの位置に4箇所、 チャコペンで印をつけます。</p> <p>※ここが完成時のあきどまりになります。</p>
<p><b>3</b></p> <p>通常の3本ロックでかがり縫いをします。</p> <p>【設定値】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●上ルーパー(ウーリー糸) 糸調子「3」</li> <li>●差動調節「1.5」</li> </ul>	<p><b>4</b></p> <p>半分に折り、</p> <p>30cmの部分を縫い合わせます。</p>