

取扱説明書正誤表

2026年4月

お客様各位


取扱説明書に一部誤記がございましたので、下記訂正いたします。

ご面倒をお掛けし申し訳ございませんが、必要に応じてプリントしていただきたく、
お願い申し上げます。

P35

【誤】

ぬい始めより、針は、下ぬいが入る
ように動く説明となっております。



【正】

実際には、下ぬいは入らずそのまま
ジグザグでぬい進みます。

ボタンホールの出来上がり形状に
相違はございませんが、訂正させて
いただきます。

